

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d'emploi
HU Rövid használati útmutató

IT Manuale dell'utente breve
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador resumido
RU Краткое руководство пользователя
SK Stručný návod na používanie
SV Kortfattad användarhandbok
TR Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



DCM2170_12_Short User Manual_V4.0

1. Press the **CLOCK** button for 3 seconds.

2. Press the **FM** button.

3. Press the **CLOCK** button.

Repeat steps 2-3 to set hour and minute.

Specifications	
Maximum Output Power	70 W
Tuning Range	87.5-108 MHz
Tuning grid	50 KHz
USB Direct Version	2.0 full speed
USB 5 V Power	≤500 mA
Disc Diameter	12 cm/8 cm
Support Disc	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC power	100-240 V~, 47-53 Hz
Operation Power Consumption	30 W
Eco Standby Power Consumption	<0.5 W
Dimensions	
- Main Unit (W x H x D)	180 x 177 x 239 mm
- Speaker Box (W x H x D)	140 x 260 x 185 mm
Weight	
- Main Unit	1.5 kg
- Speaker Box	2 x 2.1 kg

Before using your product, read all accompanying safety information.

1. Press the **FM** button.

2. Press the **FM** button.

3. Press the **FM** button.

Control play	
▲/▼	Select a folder.
◀/▶	Select an audio file.
⏸	Pause or resume play.
■	Stop play.
MENU	Access iPod/iPhone menu.
OK	Confirm a selection.
REPEAT	Play a track or all tracks repeatedly.
SHUFFLE	Play tracks randomly.
VOL +/-	Increase or decrease the volume.
MUTE	Mute or restore sound.
SOUND	Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.
DISPLAY	Adjust display brightness.

1. Press the **TIMER SLEEP** button for 3 seconds.

2. Press the **FM** button.

3. Press the **TIMER SLEEP** button.

Repeat steps 2-3 to set minute and hour.

Compatible USB devices:	
• USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)	
• USB flash players (USB2.0 or USB1.1)	
• memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)	
Supported formats:	
• USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)	
• MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate	
• Directory nesting up to a maximum of 8 levels	
• Number of albums/folders: maximum 99	
• Number of tracklists: maximum 999	
• File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)	
Supported MP3 disc formats	
• ISO9660 Joliet	
• Maximum title number: 128 (depending on file name length)	
• Maximum album number: 99	
• Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	
• Supported Bit-rates: 32-256 (kbps), variable bit rates	

Switch to standby mode

Switch to ECO standby mode

Tune to FM radio stations

2 A. Press the **FM** button.

2 B. Press the **FM** button.

CS	
• Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.	
• Přepnutí do pohotovostního režimu.	
• Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.	
• Komplettní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support .	
Přehrávání	
▲/▼	Vyberte složku.
◀/▶	Vyberte zvukový soubor
⏸	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
MENU (nabídka)	Přístup do nabídky zařízení iPod/iPhone.
OK (OK)	Potvrzení výběru.
REPEAT (opakování)	Opakované přehrávání stopky nebo všech stop.
SHUFFLE (náhodné přehrávání)	Náhodné přehrávání skladeb.
VOL +/-	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE (ztíšení)	Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND (zvuk)	Obnovení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný.
DISPLAY (displej)	Nastavení jasu displeje.
Specifikace	
Maximální výstupní výkon	70 W
Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
USB Direct, verze	2.0, plná rychlost
Napájení USB 5 V	≤500 mA
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Napájení střídavým proudem	100-240 V~, 47-53 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	30 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0,5 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	180 x 177 x 239 mm
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)	140 x 260 x 185 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	1,5 kg
- Reproduktorová skříň	2 x 2,1 kg

Kompatibilní zařízení USB:	
• Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)	
• Přehrávač Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)	
• paměťové karty (třeba e-karta potřebuje čtenářskou jednotku)	
Podporované formáty:	
• USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)	
• Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kbps a proměnlivá přenosová rychlost	
• Hloubka adresy: maximálně do 8 úrovní	
• Počet alb/umístění: maximálně 99	
• Počet skladeb/titulů: maximálně 999	
• Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)	
Podporované formáty disků MP3	
• ISO9660 Joliet	
• Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)	
• Maximální počet alb: 99	
• Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
• Podporované přenosové rychlosti: 32-256 (kbps), proměnlivá přenosová rychlost	

Store FM radio stations automatically

1. Press the **FM** button.

2. Press the **FM** button.

3. Press the **FM** button.

Store FM radio stations manually

1. Press the **FM** button.

2. Press the **PROG** button.

3. Press the **FM** button.

4. Press the **PROG** button.

DA	
• Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.	
• Skift til standbytilstand.	
• Skift til Eco-standbytilstand.	
• Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support .	
Afsplningsstyring	
▲/▼	Vælg en mappe.
◀/▶	Vælg en lydfil.
⏸	Sæt afsplningen på pause, eller genoptag afsplningen.
■	Stop afsplningen.
MENU (menu)	Gå til iPod/iPhone-mener.
OK (OK)	Bekræft et valg.
REPEAT (gentag)	Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
SHUFFLE (bland)	Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE (lydløs)	Så lyd fra eller til.
SOUND (lyd)	Forbedring af lyd-effekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld, varm og lys.
DISPLAY (display)	Juster lydstyrken for displayet.
Specifikationer	
Find FM-radiostationer automatisk	
Gem FM-stationer manuelt	
Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.	
Gentag trin 2 og 3 for at indstille minutet, vælg en kilde (CD, FM, eller USB eller iPod/iPhone), og juster lydstyrken.	

Specifikationer	
Maksimal udgangsleistung	70 W
Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm	≤ 500 mA
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Vekselstrøm	100-240 V~, 47-53 Hz
Strømforsyning ved drift	30 W
Strømforsyning ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	180 x 177 x 239 mm
- Højttalerkabiner (B x H x D)	140 x 260 x 185 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,5 kg
- Højttalerkabiner	2 x 2,1 kg

Kompatible USB-enheder:	
• USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)	
• USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)	
• Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)	
Understøttede formater:	
• USB- eller hukommelsesformat: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)	
• MP3-bit-hastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bit-hastighed	
• Mappen har op til 8 niveauer indbyrdes	
• Antal album/mapper: maksimalt 99	
• Antal spor/tytler: maksimalt 999	
• Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)	
Understøttede MP3-diskformater	
• ISO9660 Joliet	
• Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnernes længde)	
• Maksimalt antal album: 99	
• Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
• Understøttede bit-hastigheder: 32-256 (kbps), variabel bit-hastighed	

1. Press the **FM** button.

2. Press the **FM** button.

3. Press the **FM** button.

Store FM radio stations manually

1. Press the **FM** button.

2. Press the **PROG** button.

3. Press the **FM** button.

4. Press the **PROG** button.

DE	
• Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.	
• Wechseln in den Standby-Modus.	
• Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.	
• Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/support .	
Steuern der Wiedergabe	
▲/▼	Wählen Sie einen Ordner aus.
◀/▶	Wählen Sie eine Audiodatei aus.
⏸	Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
■	Stoppen der Wiedergabe
MENU (Menu)	Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs
OK (OK)	Bestätigen einer Auswahl
REPEAT (Wiederholen)	Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln
SHUFFLE (zufällige Wiedergabe)	Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL +/-	Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE (Stummstellung)	Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
SOUND (Sound)	Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen, hell, kräftig, warm und klar.
DISPLAY (Anzeigefeld)	Anpassen der Anzeigelichtigkeit
Technische Daten	
Einstellen eines UKW-Radiosenders	
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.	
Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwählen (CD, UKW, USB oder iPhone/iPod) und die Lautstärke einzustellen.	

Technische Daten	
Maximale Ausgangsleistung	70 W
Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
USB Direct-Version	Full-Speed USB 2.0
USB 5 V Strom	≤ 500 mA
Disk-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netzspannung	100 bis 240 V~, 47 bis 53 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	180 x 177 x 239 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	140 x 260 x 185 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,5 kg
- Lautsprecher	2 x 2,1 kg

Kompatible USB-Geräte:	
• USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)	
• USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)	
• Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)	
Unterstützte Formate:	
• USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)	
• MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 - 320 Kbps und variable Bitrate	
• Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.	
• Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99	
• Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999	
• Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)	
Unterstützte MP3-Disc-Formate	
• ISO9660 Joliet	
• Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)	
• Maximale Anzahl von Alben: 99	
• Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
• Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 Kbps, variable Bitraten	

1. Press the **FM** button.

2. Press the **FM** button.

3. Press the **FM** button.

Store FM radio stations manually

1. Press the **FM** button.

2. Press the **PROG** button.

3. Press the **FM** button.

4. Press the **PROG** button.

EL	
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.	
• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.	
• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.	
• Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support .	
Έλεγχος της αναπαραγωγής	
▲/▼	Επιλέξτε ένα φάκελο.
◀/▶	Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
⏸	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
MENU (Μενού)	Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.
OK (OK)	Επιβεβαίωση επιλογής.
REPEAT (Επανάληψη)	Επανάληψη αναπαραγωγής ενός ή όλων των κομματιών.
SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή)	Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE (Σίγαση)	Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND (Ήχος)	Εμπλουτισμός του ήφου με το DSC: ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.
DISPLAY (Οθόνη)	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
Προδιαγραφές	
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	
Μη αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	
Επανάληψη των βημάτων 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.	
Επανάληψη των βημάτων 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (CD, FM, USB ή iPod/iPhone) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.	

Προδιαγραφές	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	70 W
Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
USB Direct, έκδοση	2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power	≤500 mA
Διάμετρος δίσκου	12 εκ/8 εκ.
Υποστηρίξιμος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ρεύμα AC	100-240 V~, 47-53 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	30 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	180 x 177 x 239 χιλ.
- Ήχιο (π x υ x β)	140 x 260 x 185 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	1,5 κιλά
- Ήχιο	2 x 2,1 κιλά

Συμβατές συσκευές USB:	
• Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)	
• Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)	
• Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)	
Υποστηρίξιμες μορφές:	
• USB ή μορφή αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)	
• Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit	
• Ο μέγιστος αριθμός εθνικού καταλόγου είναι 8 επίπεδα	
• Αριθμός άλμπουμ/φάκελων μέγιστο 99	
• Αριθμός κομματιών/τίτλων μέγιστο 999	
• Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)	
Υποστηρίξιμα μορφή δίσκου MP3	
• ISO9660 Joliet	
• Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)	
• Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99	
• Υποστηρίξιμες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
• Υποστηρίξιμοι ρυθμοί bit: 32-256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit	

