



Philips  
Fernbedienung

SRP620



## Alles wieder unter Kontrolle

Der ideale Ersatz für defekte oder verlorene Philips TV-Fernbedienungen ab Modelljahr 1980 (RC5 und 6).

### **Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen**

- Idealer Ersatz für defekte Philips TV-Fernbedienungen
- Steuert auch die Grundfunktionen von Philips Videorecordern und DVD-Geräten

### **Extrem komfortabel**

- Die Umschalttaste bietet die Möglichkeit, Tasten doppelt zu belegen.
- Schneller Menüzugriff auf Einrichtung, Text TV u. A.

### **Schnelle und einfache Einrichtung**

- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an

# PHILIPS

# Daten

## Komfort

- TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, 16:9
- Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung
- DVD-Funktionen: Navigationstasten, Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten, Untertitelauswahl, Audio-Einstellungen
- Sprachunterstützung: GB/F/D/E/I/NL/S
- Sprachen in der Bedienungsanleitung: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Anzahl der Tasten: 42
- Vorprogrammiert für Philips
- Behördliche Zulassung: CE-Zeichen
- Spritzwassergeschützt



## Zubehör

- Batterie: 2x 1,5-V-Batterie R06/AA

## Leistung

- Batterielebensdauer: 6 Monate

## Abmessungen

- Blister-Abmessungen (B x T x H): 148 x 280 x 28 mm
- Kartonabmessungen (B x T x H): 290 x 190 x 155

## Infrarotfunktionen

- Betriebsreichweite: 7 m
- LED-Übertragung: 1
- Übertragungswinkel: 90 Grad
- IR-Protokoll: RC5 und RC6

# Besonderheiten

## Ersatz für Philips TV-Fernbedienung

Falls die Fernbedienung Ihres Philips Fernsehgeräts verloren gegangen oder defekt ist, ist diese Fernbedienung der ideale Ersatz. Sie verfügt über alle Funktionen für Philips Fernsehgeräte sowie über die Grundfunktionen für Philips Videorecorder und DVD-Geräte. Da die Tasten identisch zur Original-Fernbedienung beschriftet sind, sind Sie mit der Bedienung schnell vertraut.

## Videorecorder- und DVD-Basisfunktionen

Kein Wechsel der Fernbedienung, wenn Sie über Ihren Philips DVD-Player oder Videorecorder einen Film ansehen möchten. Die Fernbedienung bietet die Grundfunktionen wie Wiedergabe, Stopp, Vorlauf, Rücklauf, Aufnahme und Timer. Auch als perfekte Lösung für ein TV-VCR- oder TV-DVD-Kombigerät.

## Erweiterte Funktionalität

Mit zwei Funktionen pro Taste wird die Vielseitigkeit der Fernbedienung verdoppelt.

## Schneller Menüzugriff

Wichtige Funktionen wie das Einrichtungsmenü und Text TV sind über deutlich gekennzeichnete funktionsspezifische Tasten zugänglich, was die Gerätebedienung vereinfacht.



Ausstellungsdatum  
2017-04-04

Version: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812  
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)