

4 Ses gösterimleri

Tek "Bip"	Düşük pil gücü
"Bip, Bip"	Pil yakın zamanda bitecek.
"Bip" uyan tonu	Ses düzeyini maksimum/minimum düzeye ayarlayın

Daha fazla ürün desteği için lütfen **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

 Български	
1 Какво има в кутията (фиг.А)	
1) Слушалки	2) Докинг станция
3) AC/DC адаптер	4) Адаптер 3,5 - 6,3 мм
5) RCA към 3,5 мм аудио кабел	6) Ръководство за бързо инсталиране
7) 2 бр. акумулаторни NiMH батерии тип AAA (SBC HB900S)	

2 Първи стъпки

 Забележка	
- Преди да използвате слушалките за първи път, сложете включените в комплекта батерии да се зареждат в продължение на поне 5 часа. - Ако силата на звука от аудио източника е недостатъчна, предавателят се изключва автоматично. - Зареждащата докинг станция не предава аудиосигнал по време на зареждане.	

- Поставяне или сменяне на включените в комплекта батерии (Фиг. В).
- Включване или изключване на слушалките (Фиг. С)
- Включване на предавателя (Фиг. D).
- Зареждане на слушалките (Фиг. E).
- Свързване на аудио и регулиране на АТТ (затихване на входния аудиосигнал) (Фиг. F).
- За портативни CD плейъри, MP3 плейъри или други устройства с 3,5 мм трипроводно изходно гнездо, превключете **АТТ** на **0 dB**.
- За HiFi, телевизори, DVD плейъри или други устройства с RCA изходно гнездо, превключете **АТТ** на **-8 dB**. (Фиг. G: Преходник от жак към чинч, не е включен в комплекта).
- За аудио устройство с 6,3 мм изход за слушалки, използвайте включения в комплекта стерео адаптер от 3,5 мм към 6,3 мм (Фиг. A).

3 Светодиодна индикация

Връзката установена	Син светодиод на предавателя и слушалките	Включване
Зареждане (≤ 70% заредено)	Зелен светодиод на предавателя	Бързо мигане
Зареждане (над 70% заредено)	Зелен светодиод на предавателя	Бавно мигане
Зареждане (100% заредено)	Зелен светодиод на предавателя	Включване
Източена батерия	Син светодиод на слушалките	Бързо мигане
Търсене	Син светодиод на слушалките	Бавно мигане

4 Звукови индикации

Еднократен звуков сигнал	Батерията е източена.
Двукратен звуков сигнал	Батерията скоро ще се изтощи докрай.
Предупредителен звуков сигнал	Силата на звука е на максимално или минимално ниво.

За още информация за поддръжка посетете **www.philips.com/support**

 Қазақша	
1 Қорап ішіндегі заттар (А сур.)	
1)Құлаққаптар	2)Қондырмалық станса
3)АТ/ТТ адаптері	4)3,5 - 6,3 мм адаптер
5)RCA - 3,5 мм аудио кабель	6)Жығдам іске кірісу нұсқаулығы
7) 2 x AAA зарядталмаы NiMH батареялары (SBC HB900S)	

2 Жұмысты бастау

 Ескертпе	
- Құлаққаптарды бірінші рет пайдаланардан бұрын, жинақта берілген батареяларды кемінде 5 сағат зарядтап алыңыз. - Егер аудио ресурстың дыбыс деңгейі жеткіліксіз болса, трансмиттер автоматты түрде өшеді. - Қуаттандырғыш қондырмалық станса зарядталу кезінде аудио сигнал жиіермеяді.	

- Жинақта берілген батареяларды салыңыз/ауыстырыңыз (В сур.).
- Құлаққаптарды қосыңыз/өшіріңіз (С сур.)
- Трансмиттерді қосыңыз (D сур.).
- Құлаққаптарды зарядтаңыз (Е сур.).

- Аудио құрылғыны қосып, АТТ (аудио кіріс сигналын бәсеңдету) функциясын реттеніз (F сур.).
 - Портативті CD ойнатқышы, MP3 ойнатқышы немесе 3,5 мм үш портты шығыс ұясы бар басқа құрылғылар **АТТ** қосқышын **0dB** күйіне ауыстырыңыз.
 - HiFi, TД, DVD ойнатқышы немесе RCA шығыс ұясы бар басқа құрылғылар үшін **АТТ** қосқышын **-8dB** күйіне ауыстырыңыз. (G сур.: коннектор бекітетін ұя, жинақта берілмеген).
 - 6,3 мм құлаққап шығысы бар аудио құрылғы үшін жинақтағы 3,5 мм - 6,3 мм стерео адаптер ашасын пайдаланыңыз (А сур.).

3 ЖШД көрсеткіштері

Байланыс орнатылды	Трансммиттер мен құлаққаптардағы көк ЖШД	Қосу
Зрядталуда (≤ 70% толды)	Трансммиттердегі жасыл ЖШД	Жығдам жыпылықтауда
Зрядталуда (> 70% толды)	Трансммиттердегі жасыл ЖШД	Баяу жыпылықтауда
Зрядталуда (100% толды)	Трансммиттердегі жасыл ЖШД	Қосу
Батареялардың заряды аз	Құлаққаптардағы көк ЖШД	Жығдам жыпылықтауда
Іздеуде	Құлаққаптардағы көк ЖШД	Баяу жыпылықтауда

4 Дыбыс көрсеткіштері

Бір «бип»	Батареялардың заряды аз
«Бип, бип»	Батарея заряды жақында бітеді.
Ескерту үні	Ең жоғарғы/ең төменгі дыбыс деңгейіне жетті.

Қосымша өнім қолдауын **www.philips.com/support** сайтынын қараңыз.

 Русский	
1 Комплект поставки (рис.А)	
1) Наушники	2) Док-станция
3) Адаптор постоянного/переменного тока	4) Адаптор 3,5 - 6,3 мм
5) Аудиокабель для соединения разъема RCA и 3,5 мм гнезда	6)Краткое руководство
7) 2 NiMH-аккумулятора типа AAA (SBC HB900S)	

2 Начало работы

 Примечание	
- Перед первым использованием наушников зарядяйте аккумуляторы не менее 5 часов. - Если громкость источника звука недостаточна, передатчик автоматически отключается. - Док-станция подзарядки не передает аудио сигналы во время зарядки.	

- Установка/Замена аккумуляторов (Рис. В)
- Включение/Выключение наушников (Рис. С)
- Включение передатчика (Рис. D)
- Зарядка наушников (Рис. E)

- Подключение аудио и настройки АТТ (Шумоподавление входящего аудиосигнала) (Рис. F)
- Для переносных CD-плееров, MP3-плееров и других устройств с 3,5 гнездом выхода, переключите **АТТ** на **0 дБ**.
- Для HiFi, телевизоров, DVD-плееров и других устройств с гнездом выхода RCA, переключите **АТТ** на **-8 дБ**. (рис. G: переходник с универсального разъема на коаксиальный, не входит в комплект).
- Для аудиоустройств с выходом для наушников 6,3 мм, используйте стереоадаптер 3,5 мм — 6,3 мм (Рис. А)

3 Светодиодные индикаторы

Соединение установлено	Синий индикатор на передатчике и наушниках	Вкл.
Зарядка (≤ 70% завершена)	Зеленый индикатор на передатчике	Быстро мигает
Зарядка (> 70% завершена)	Зеленый индикатор на передатчике	Медленно мигает
Зарядка (100% завершена)	Зеленый индикатор на передатчике	Вкл.
Низкий заряд	Синий индикатор на наушниках	Быстро мигает
Поиск	Синий индикатор на наушниках	Медленно мигает

4 Звуковые индикаторы

Один сигнал	Низкий заряд
Два сигнала	Аккумулятор скоро разрядится
Предупреждающий звуковой сигнал	Выбор максимального/минимального уровня громкости

Дополнительную информацию о поддержке устройств см. на веб-сайте **www.philips.com/support**

 Українська	
1 Комплектація упаковки (мал.А)	
1) навушники	2) док-станція
3) Адаптер змінного/постійного струму	4) 3,5-6,3-мм адаптер
5) 3,5-мм аудіокабель RCA	6) короткий посібник
7) 2 акумулаторні батареї NiMH типу AAA (SBC HB900S)	

2 Початок роботи

 Примітка	
- Перед першим використанням навушників батареї з комплекту слід зарядити (тривалість заряджання - щонайменше 5 години). - Якщо гуність джерела звуку недостатня, передавач автоматично вимикається. - Док-станція з подачею живлення не передає аудіосигналів під час заряджання.	

- Встановлення/заміна батарей із комплекту (мал. В).
- Увімкнення/вимкнення навушників (мал. С)
- Увімкнення передавача (мал. D).
- Заряджання навушників (мал. E).
- Аудіопід'єднання та налаштування АТТ (послаблення вхідного аудіосигналу) (мал. F).
- Для портативного програвача компакт-дисків, MP3-програвача чи інших пристроїв з 3,5-мм виходом TrnPort: виберіть для АТТ значення **«0 дБ»**.
- Для системи HiFi, телевизора, DVD-програвача чи інших пристроїв із виходом RCA: виберіть для АТТ значення **«-8 дБ»**. (мал. G: роз'єм для конектора Cinch, не додається).
- Для аудіопристрою з 6,3-мм гніздом для навушників: скористайтеся 3,5-6,3-мм стереоадаптером, що входить у комплект (мал. А).

3 Світодіодна індикація

Зв'язок встановлено	Синій індикатор на передавачі та навушниках	Увімкнення
Заряджання (≤ 70% заряду)	Зелений індикатор на передавачі	Швидке блимання
Заряджання (> 70% заряду)	Зелений індикатор на передавачі	Повільне блимання
Заряджання (100% заряду)	Зелений індикатор на передавачі	Увімкнення
Низький заряд батареї	Синій індикатор на навушниках	Швидке блимання
Пошук	Синій індикатор на навушниках	Повільне блимання

4 Індикація звуку

Один звуковий сигнал	Низький заряд батареї
Послідовність звукових сигналів	Батарея розряджається.
Один попереджувальний сигнал	Увімкнено максимальний/мінімальний рівень гучності

Для вирішення інших питань підтримки пристрою відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support**

Για περισσότερη υποστήριξη για το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**

Дополнение к инструкции пользователя	Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускайте внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был приклеен к гарантийному талону при покупке Вами изделия - немедленно обратитесь к продавцу. Изделие представляет собой технически сложный товар. При безрекламном и внимательном отношении к использованию его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надолго служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его покупке (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. Издготовитель: "WOOX Innovations Limited" (BOOOK Иновейшнс Лимитед), пятый этаж строения Филипп Электроникс, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территория, Гонконг. Импортёр на территорию России и Таможенного Союза (в случае импортируемой продукции): ООО «BOOOK Иновейшнс Евразия», 13, 120202 г. Москва, ул.Сергея Макееева, д.13. Импортёр на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан* ТОО «Филипп Казахстан», ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания изделия. Сроки и условия гарантии:	Уважаемый Потребитель! Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускайте внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был приклеен к гарантийному талону при покупке Вами изделия - немедленно обратитесь к продавцу. Изделие представляет собой технически сложный товар. При безрекламном и внимательном отношении к использованию его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надолго служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его покупке (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. Издготовитель: "WOOX Innovations Limited" (BOOOK Иновейшнс Лимитед), пятый этаж строение Филипп Электроникс, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территория, Гонконг. Импортёр на территорию России и Таможенного Союза (в случае импортируемой продукции): ООО «BOOOK Иновейшнс Евразия», 13, 120202 г. Москва, ул.Сергея Макееева, д.13. Импортёр на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан* ТОО «Филипп Казахстан», ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания изделия. Сроки и условия гарантии:
Домашние медиацентры Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автоматизированные, автомобильные медиацентры и усилители Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередаточные устройства, обучающие пункты ДУ	Домашние медиацентры Стационарные аудио / видеосистемы, проигравачи, переносные автоматизироаные, автомобильные медиацентры та пдсилковачи Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередаточные устройства, обучающие пункты ДУ
**исчисляется с дня передачи товара покупателю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxTTHxxxx, где TT – код страны, HH – номер недели, x – любой символ) Пример: AJ021328123456 – дата изготовления 28 декабря 2013г. В случае задержки при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр. Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обращения в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. 1. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие: 1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия; 2. отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации; 3. использования неоригинальных аксессуаров или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия); 4. действий третьих лиц; • ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения; • отключения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питаниящих, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки или подключения изделия; • подключения изделия к другому изделию/товару в не обеспеченном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети). 5. действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.п.). Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары входящие, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, зарядные шнуры, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации. Преимательные сервисные центры в РФ: Москва, 119 Варшавский пр.-д, 1а, стр.3; С. Петербург, Ланское ш., 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продукции, Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:	Домашние медиацентры Стационарные аудио / видеосистемы, проигравачи, переносные автоматизироаные, автомобильные медиацентры та пдсилковачи Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередаточные устройства, обучающие пункты ДУ
Один сигнал Два сигнала Предупреждающий звуковой сигнал	Низкий заряд Аккумулятор скоро разрядится Выбор максимального/минимального уровня громкости
Страна Россия Беларусь 8 800 200 0880 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов). 8 (495) 961-1111 www.philips.ru	Беларусь 8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов) 8 (095) 961-1111 www.philips.by
Казахстан* 875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана) www.philips.kz	

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте **www.philips.ru/welcome** и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

*Көбінесе талонның жетіспейтін ұраны пайдалану үшін, Филипп апаратындағы орталыққа немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласу керек.

 Ελληνικά	
1 Τι περιέχεται στη συσκευασία (Εικ.Α)	
1) Ακουστικά	2) Βάση σύνδεσης
3) Τροφοδοτικό AC/DC	4) Τροφοδοτικό 3,5 - 6,3 χιλ.
5) Καλώδιο ήχου RCA σε 3,5 χιλ.	6) Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
7) 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AAA (SBC HB900S)	

2 Πριν τη χρήση

 Σημείωση	
- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, φορτίστε τα χρησιμοποιώντας μπαταρίες τουλάχιστον για 5 ώρες. - Εάν η ένταση της πηγής ήχου είναι ανεπαρκής, ο πομπός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. - Η βάση σύνδεσης και φόρτισης δεν πραγματοποιεί εκπομπή ηχητικού σήματος κατά τη φόρτιση.	

- Τοποθέτηση/Αντικατάσταση παρεχόμενων μπαταριών (Εικ. Β).
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικών (Εικ. Γ)
- Ενεργοποίηση πομπού (Εικ. Δ).
- Φόρτιση ακουστικών (Εικ. Ε).
- Σύνδεση ήχου και ρύθμιση АТТ (Εξασθένιση σήματος εισόδου ήχου) (Εικ. ΣΤ).
- Σε φορητή συσκευή αναπαραγωγής CD, MP3 ή για λοιπές συσκευές με υποδοχή εξόδου triport 3,5 χιλ., αλλαξτε την τιμή АТТ σε **0dB**.
- Σε HiFi, TV, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή λοιπές συσκευές με υποδοχή εξόδου RCA, αλλάξτε την τιμή АТТ σε **-8dB**. (Εικ. Ζ: Υποδοχή σε υποδοχή σύνδεσης cinch, δεν παρέχεται).
- Σε συσκευή ήχου με εξόδο ακουστικών 6,3 χιλ., χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο βύσμα 3,5 χιλ. - 6,3 χιλ. (Εικ. Α).

3 Ενδεικτικές λυχνίες LED

Επίτευξη σύνδεσης	Μπλε LED σε πομπό & ακουστικά	Ενεργ.
Φόρτιση (≤ 70% πλήρης)	Πράσινη LED στον πομπό	Γρήγορη αναλαμπή
Φόρτιση (> 70% πλήρης)	Πράσινη LED στον πομπό	Αργή αναλαμπή
Φόρτιση (100% πλήρης)	Πράσινη LED στον πομπό	Ενεργ.
Χαμηλή μπατ.	Μπλε LED στα ακουστικά	Γρήγορη αναλαμπή
Αναζήτηση	Μπλε LED στα ακουστικά	Αργή αναλαμπή

4 Ηχητικές ενδείξεις

Ένα «μπιπ»	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
«Μπιπ, μπιπ»	Η μπαταρία θα εξαντληθεί σύντομα.
Είδοποίηση «μπιπ»	Γυρίστε την ένταση στο μέγιστο/ελάχιστο επίπεδο

Για πρόσθετη υποστήριξη για το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**

 العربية	
1 در جعبه بسته بندی قطعات زیر وجود دارد (شكل A)	
1) هدفون (2) جایگاه هدفون (3) آداپتور AC/DC (4) آداپتور 3.5 - 6.3 (5) RCA به کابل صوتی 3.5 میلی متری (6) راهنمای شروع به کار سریع (7) 2 عدد باتری قابل شارژ AAA NiMH (SBC HB900S)	

2 شروع به کار

 توجه	
- پیش از استفاده از هدفون برای اولین بار، باتری های ارائه شده را شارژ کنید - اگر حجم منبع صوتی کافی نباشد، فرستنده به طور خودکار خاموش می شود. - در حین شارژ، جایگاه هدفون سیگنال صوتی را متغایره نمی کند	

- باتری های ارائه شده را جاگذاری/تعویض کنید (شكل B).
- هدفون را روشن/خاموش کنید (شكل C)
- فرستنده را روشن کنید (شكل D)
- هدفون را شارژ کنید (شكل E).
- صدا را وصل کرده و АТТ (کاهش قدرت سیگنال صوتی ورودی) را تنظیم کنید (شكل F)
- برای دستگاه پخش سی دی، دستگاه پخش MP3 یا سایر دستگاه های مجهز به خروجی سوکت سه پورته 3.5 میلی متری، سوئیچ **АТТ** را روی **0dB** قرار دهید
- برای HiFi، تلویزیون، دستگاه پخش دی وی دی یا سایر دستگاه های مجهز به خروجی سوکت RCA، سوئیچ **АТТ** را روی **-8dB** قرار دهید (شكل G: فیثش رابط، ارائه نشده است).
- برای دستگاه صوتی با خروجی هدفون 6.3 میلی متری، از آداپتور استریوی 3.5 - 6.3 میلی متری ارائه شده استفاده کنید (شكل A).

 3 نشانیگرهای LED	
اتصال برقرار شد	LED آبی در فرستنده و هدفون
در حال شارژ (≥ 70 درصد شارژ)	LED سبز در فرستنده
در حال شارژ (بیشتر از 70 درصد شارژ)	LED سبز در فرستنده
در حال شارژ (100 درصد شارژ)	LED سبز در فرستنده
باتری ضعیف	LED آبی در هدفون
در حال جستجو	LED آبی در هدفون

4 نشانیگرهای صدا

یک "بوق"	باتری ضعیف است
"بوق، بوق"	باتری به زودی خالی می شود.
"بوق" هشدار	میزان صدا در سطح حد اکثر/حد اقل.

برای پشتیبانی محصول، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید **www.philips.com/support**

Region	Adaptor type number	Input voltage	Output voltage	Input frequency
Europe (except U.K.)	SVV-005-050-055-A2	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz
	YLS0051A-E050055	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz
	YLS0041-E050055	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz
U.K. / H.K.	SBH-005-050-055-A2	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz
	YLS0051A-U050055	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz
	YLS0041-U050055	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz
AUS & NZ	SSH-005-050-055-A2	100-240V~	5V==550mA	50/60Hz