

# Contenu de la boîte



Alimentation pour le chargeur du combiné



Base de recharge



Combiné



Mode d'emploi



Garantie



Guide de mise en route

## Remarque

- Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon téléphonique à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.
- Avec les modèles à plusieurs combinés, des combinés, chargeurs et blocs d'alimentation supplémentaires sont fournis.

## Attention

- Utilisez exclusivement les batteries et l'adaptateur fournis.

# Bienvenue sur le site de Philips

Souscrivez votre produit sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.  
Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.  
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.



Printed in China

CE 0168

ID965H\_12\_FR\_QSG\_V4.0

Guide de mise en route

ID965

# Bienvenue

FR

# 1 Mise en charge



## Installer le combiné

1. Les batteries sont préinstallées dans le combiné. Avant de charger l'appareil, retirez l'étiquette figurant sur le couvercle du compartiment des batteries en suivant le sens de la flèche.
2. Placez le combiné sur la station d'accueil pour la mise en charge.

**Remarque** Avant la première utilisation, les batteries doivent être chargées pendant 24 heures.

Pour plus d'informations sur l'icône d'état de la batterie, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Assurez-vous que le combiné et la station d'accueil sont sous tension et sont reliés l'un à l'autre avant de charger le combiné.

## Configuration de votre téléphone (si besoin)

1. Réglez la date et l'heure.  
↳ Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

# 2 Utilisation

## Passer un appel

1. Appuyez sur et composez le numéro de téléphone ; ou
2. Composez le numéro de téléphone et appuyez sur pour lancer l'appel.

## Prendre un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur ou sur pour prendre l'appel.

## Régler le volume de l'écouteur

1. Appuyez sur ou sur pour régler le volume pendant un appel.

## Choisir la sonnerie

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 20 sonneries disponibles.

1. Appuyez sur **menu**.
2. Sélectionnez **[REGLAGES PERSO] > [MELODIES COMB.] > [SONNERIES]**, puis appuyez sur **[SELECT.]** pour confirmer.



3. Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[SELECT.]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Mode ÉCO

Le mode **[ECO]** réduit la puissance de transmission du combiné et de la station de base.

1. Appuyez sur menu.
2. Sélectionnez **[REGL. AVANCES] > [ECO]**, puis appuyez sur **[SELECT.]** pour confirmer.
3. Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur **[SELECT.]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.  
↳ **[ECO]** s'affiche au lieu de en mode veille.

**Remarque** Lorsque le mode **[ECO]** est activé, la portée de connexion entre le combiné et la station de base peut être réduite.

Aide en ligne : [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Dépannage

## Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.

Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

## L'icône de signal clignote.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base. Si le combiné affiche le message **[DÉSOUSCRIT]**, souscrivez le téléphone.

## Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.