



Guía de configuración rápida

- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Diversión



Microteatro con DVD
MCD909/12

Contenido del paquete



1 Conexión

A Instalación de las pilas del control remoto

- Abra el compartimiento de las pilas.
- Inserte 2 pilas R03 AAA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- Cierre el compartimiento de las pilas.

B Conexión de corriente

- Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

- Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros dispositivos a este sistema.

2 Instalación

A Ajuste del reloj

- En el modo de espera, mantenga pulsado **RDS/CLOCK** para activar el modo de ajuste del reloj.
- Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- Pulse **VOLUME +/-** para ajustar la hora.
- Pulse **RDS/CLOCK** para confirmar.
- Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- Pulse **VOLUME +/-** para ajustar los minutos.
- Pulse **RDS/CLOCK** para confirmar.

3 Diversión

A Reproducción de discos

- Pulse **DISC** para seleccionar el disco como fuente.
- Inserte un disco en el compartimento de discos con la cara impresa hacia arriba.
- Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse **■**.

B Reproducción desde un dispositivo USB

Nota:

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.

- Conecte el dispositivo USB en la toma **USB**.
- Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
- Pulse **▲ ▼** para seleccionar una carpeta.
- Pulse **◀ ▶** para seleccionar un archivo.
- Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

3 Diversión

C Programación y sintonización de emisoras de radio

- Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.
- Mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
- Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
- Pulse **◀ ▶** para seleccionar un número de presintonía.

Consejo

En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Printed in China PDCC-2009

