

Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1627



สนุกสนานกับเสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมได้ทุกที่ ด้วย USB direct

หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาโดยไม่ต้องใช้หูฟัง เพียงเสียบเครื่องเล่นพกพาเข้ากับช่องเสียบ USB Direct ของ AZ1627 และเพลิดเพลินกับเพลงดิจิทัลที่โปรดปรานด้วยลำโพงอันทรงพลัง

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดจากสื่อที่หลากหลาย

- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ใช้งานง่าย

- ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรมซ้ำได้

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน
- กำลังขับ (RMS): 2X1W
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาซ้ำ/มุดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวไหลด์: สวนบน
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ

- USB: ไลต์ USB
- ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.: ช่องเชื่อมต่อ MP3

สะดวกสบาย

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 3
- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- คู่มือผู้ใช้พร้อมกัน
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
- สายไฟ: สายไฟ AC

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 378 x 265 x 165 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 348 x 127 x 238 มม.
- น้ำหนัก: 1.8 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220 - 240V
- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- จำนวนแบตเตอรี่: 6



ไฮไลต์

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ช่องเชื่อมต่อ MP3

สำหรับเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างยิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ฟิล์มรูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิทัลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ คิวเพลงในในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการรีดเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำ" ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ขอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม", "โปรแกรม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 53393
EAN: 87 12581 48650 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com