
## 1 Como recarregar a bateria

Este DVD player portátil foi projetado com uma bateria Ni-MH interna para fornecer energia ao aparelho quando você estiver viajando.

 Deslize o interruptor POWER até a posição OFF (só é possível recarregar o DVD player no modo desligado).



- 2 Conecte o cabo do adaptador de energia fornecido (ou adaptador de carro) ao aparelho e à rede de corrente alternada (ou à saída do isqueiro do carro) para começar a carregar.
  - → O indicador CHG fica vermelho.
  - → Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador apagará.
- 3 Desconecte o cabo do adaptador de energia (ou adaptador de carro) quando o indicador CHG apagar.

#### Notas:

 Você pode conectar o adaptador de energia fornecido (ou adaptador de carro) ao aparelho e à rede de corrente alternada (ou à saída do isqueiro do carro) sempre que possível.

# Aproveite! (Operação do disco)



- 1 Abra a tampa do aparelho.
- 2 Deslize o interruptor POWER até a posição ON para ligar o DVD player.
  - → Obotão indicador POWER acende.
- 3 Pressione OPEN para abrir a porta do compartimento de discos.
- 4 Remova o cartão de proteção (se houver) e coloque um disco com o rótulo voltado para cima.
- 5 Feche a porta do compartimento de discos. A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione >11.
- 6 Para parar a reprodução, pressione ■.

#### Nota:

 Quando a bateria estiver ficando fraca (o indicador de energia piscará avisando), recarregue-a imediatamente (mesmo que você não pretenda usá-la) para aumentar a vida útil dela.

## <sup>2</sup> Aproveite! (SAÍDA AV)

### Conexão de equipamento adicional (TV, por exemplo)

- Conecte o soquete AV OUT do aparelho aos soquetes de áudio e vídeo de uma TV, como mostrado anteriormente.
- 2 Ligue o televisor e defina o canal de entrada de vídeo correcto.
  - → Você pode consultar o manual do proprietário da TV. (Se a sua TV não tiver entradas de Áudio e Vídeo, você precisará adquirir um modulador de RF. Consulte o revendedor.)

