

your product and get support at **www.philips.com/welcome**

DS3400/12

# PHILIPS

EN

### Safety

- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and at the points where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- Battery usage **CAUTION** – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit.
  - Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
  - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
  - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
  - Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles, etc.)
- Where the plug of the Direct Plug-In Adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

### Warning

- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
- Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the apparatus from the power.

### Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.

## CE

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which shall not be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Any unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of third party accessories that do not comply with Apple performance standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

### Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

## CS

## Bezpečnost

- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržíte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čistění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilátory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Větrací narážky v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zdrojů (větrné zesilovače) produkujících teplo.
- Síťový kabel chráňte před polapáním nebo přehříváním. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplnky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Báhem bouřky či v době, kdy se přístroj nebudete déleji obou používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Věškeré opravy světe kvalifikovanému servisnímu techniku. Přístroj by měl být přepracován kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy je přístroj namočen nebo nastartován baterií (případně akumulátorem) nebo jiných přírodních zdrojů tepla.
- UPOZORNĚNÍ: Vykáče se používají baterií – dodržte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
  - Věšcery baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroj.
  - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
  - Pokud nebudete přístroj déleji dobou používat, baterie vyjměte.
  - Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teple, jako například slunečnímu svítlu, ohni a podobně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapalině nebo stříkání tekutině.
- Na přístroj nepokládájte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo horké svíčky).
- Protěžte adaptér sloužící k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístrojeby mělo být připraveno k použití.

### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nematě žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládáje toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavuje přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zátěžce nebo adaptéru, abyste mohl/značení odpojit od napájení.

## Oznámení

Věškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek záruční autorizace k používání tohoto zařízení.

## CE

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (dünnschichtige Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

- Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, die durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

**Umweltinformationen**
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polystyren) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Gerät, Stecker und Werkstoffe, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Das unbefugte Kopieren von kopierschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Die Angaben „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertagungsleistung beeinflussen könnte.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

spoločnosti Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích.

### Poznámka

- Štítek s typovým údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

### DA

### Sikkerhed

- Respekter alle advarsel.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med et tørt klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens installationsvejledning.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikåbne og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudrust; der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikåbntakten under tordenvæder eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicing skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis ledningen beskadiges, der er blevet splidt væk på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG! Ved brug af batterier – slådn forbejder og/eller batterikanaler, kan der forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
  - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + -vender; som det er vist på enheden.
  - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brændstev- og alkaliebatterier osv.).
  - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
  - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig lange genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in Adapter bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

### Advarsel

- Kabinetet bær aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Isæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikåbntakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

### Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

## CE

Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset afladningspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortkaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

#### Miljøoplysninger

Al uanvendt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyren (buffer) og polyethylen (pose/udbeskytning/akumulatør).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bær ikke bruges til sidnne formål.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” betyder at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enhed, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den ydede standarder.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

### DE

## Sicherheit

- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker. Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden. Gegenstände in das Gerät gefallen sind. Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- VORSICHTS HinWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen könnte:
  - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
  - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akku bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen etc.) in das Gerät gefallen sind. Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, die sich auf dem Gerät befindet, sollte entfernt werden.
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.

### Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlischen der Betriebserlaubnis führen.

### CE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (dünnschichtige Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

- Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, die durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

**Umweltinformationen**
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polystyren) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Gerät, Stecker und Werkstoffe, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Das unbefugte Kopieren von kopierschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Die Angaben „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertagungsleistung beeinflussen könnte.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

### Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

### EL

### Αοφάεια

- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συστήματα κλιματισμού, αντλιοστάθες, εστίες, θερμάσι υδά, φούρνους ή άλλες συσκευές (επιτηρηλαμβανομένων ενσωματών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μόνιμα εξοπλισμένα εγκαταστάσιμα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η αποκοπή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα προφύλαξης, εάν χυθεί υγρό ή πύον, αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πτώσι.
- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
  - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις (πολικότητα + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα).
  - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (πολικότητα με καινοφανείς ή μπαταρίες άδρασης με αλκαλικές κ.λπ.).
  - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκαταστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φως και παρμπρίζ.
  - Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρό.
  - Μην τοποθετείτε چیزی κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρό, αναμμένα κεριά).
  - Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσυνδέεται, θα πρέπει να παραμείνει λειτουργική.

### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην πατάτετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην πατάτετε τη συσκευή πάνω σε άλλα ηλεκτρικά εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Φροντίστε να έχει πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο δικ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέσει το σύστημα από το ρεύμα.

### Σημείωση

Οποιαδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

## CE

To παράν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



To προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξοπλισμα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν απορρίπτεται το σφάλμα είναι διαγραμμένο καθώς απορριμμάτων με ρόδα, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παρβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με το υπόλοιπο απορτίμα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην απομείωση αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

To προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με το υπόλοιπο οικιακό απορτίμα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην απομείωση αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Καθώς περφό στοιχεία συσκευασίας έχει παραβληθεί, Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολο ο διαχωρισμός σε τρία υλικά χωρών (κούτι), αφαιρούμενο πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθίλιο (σκαουλικά, προσταστικό σφύριξ, φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυμπακωθούν ή από ανακυκλώμα εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη απόρριψη υλικών συσκευασίας, όπως υποδεικνύονται με τις ενδείξεις (πολικότητα + και - όπως υποδεικνύονται στην απόρριψη αντίγραφο) υλικού που φέρει προστασία αντιγράφου ή/και προγραμμάτις υπολογιστών, αρχείων, μεθοδεύσων και προγραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να αναστά ή να καταστρέψουν την προστασία αντιγράφου, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα.

Εάν επιτηρείται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς, η προστασία αντιγράφου ή/και προγραμμάτις υπολογιστών, αρχείων, μεθοδεύσων και προγραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να αναστά ή να καταστρέψουν την προστασία αντιγράφου, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Εάν επιτηρείται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς, η προστασία αντιγράφου ή/και προγραμμάτις υπολογιστών, αρχείων, μεθοδεύσων ή και προγραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να αναστά ή να καταστρέψουν την προστασία αντιγράφου, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα.

den færi og/eller eudning for ty i kategorija af de pårørende, syklusen af ty, som forudsætter, at der er taget hensyn til den offentlige sikkerhed.
Apple er ikke ansvarlig for dette udstyr eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den ydede standarder.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

### Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

### ES

### Seguridad

- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pase o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que pueden causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
  - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
  - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  - Quite las pilas cuando no se utilice o durante un periodo largo de tiempo.
  - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
  - No exponga el aparato a gases ni salpicaduras.
  - No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utilice el enchufe del adaptador Direct Plug-In Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

### Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Respecto de los términos de garantía, consulte el manual de instrucciones que se incluye en el adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

## Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobado expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Quando appare questo simbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/CE.

Informese sobre el sistema local de recogida de productos electrónicos y eléctricos

„Made for iPod“ (Specifco per iPod) e „Made for iPhone“ (Specifco per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in piena conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo dispositivo o per la sua conformità alle prestazioni wireless. Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

<b>Nota</b>
<span> </span> <div><ul style="list-style-type: none"><li>La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.</li></ul></div>

## NL

### Veiligheid

- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alle batterijen met een – zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netznetoer zodanig dat niemand over trapn en het niet wordt afgestemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netznetoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netznetoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
  - Plaats alle batterijen met "+" en – zoals staat aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Vervijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
  - Batterijen (batterijden of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (de worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adaptor wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

### Waarschuwing

- Vervijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netznetoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

#### Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

# CE

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en herbruikt.

- Als u op uw product een symbool met een doorgerekte afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-Richtlijn 2002/96/EG.
- Wijn nlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
- Nietem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
- Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over de juiste wetgeving en inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

**Milieu-informatie**
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt, wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke reggeving inzake het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

U mag geen kopieën maken van tegen kopieren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door Apple als ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en reggeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

## PL

### Bezpieczeństwo

- Poszczególne ostrzeżenia.
- Przeznaczaj urządzenie do wszystkich instrukcji.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, woty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym włączniki), które wywołają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uszkodzony, zwłaszcza przy wyłkach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawa urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wyłania na urządzenie plynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało naruszone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- OSTRZEŻENIE** Dotyczyce korzystania z baterii — Aby zapobiec wysokim elektrołtu z baterii, kiedy może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
  - Właściwą baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i – umieszczonymi na urządzeniu.
  - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
  - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
  - Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nie parząj urządzenia na kontakty z kapturką lub przysiadając woda.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płynących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

### Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Uprzejm się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

### Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą uniemożliwić pozwolenie na jego obsługę.

# CE

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/W.E. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/W.E. Ichdżny nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

**Ochrona środowiska**
Producent dba oty wszelkich starań, aby wymiuninować zbedne środki pakunkowe. Ubyte środki pakunkowe można z grubszą podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowane z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji or ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozdzielanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Wykonujemy nieautoryzowany kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiaowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audyjo i nagrąń dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

"Made for iPod" i "Made for iPhone" oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączenia odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia, lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach.

### Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

# PT

### Segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danado no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- CUIDADOS** a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade.
  - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
  - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
  - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
  - As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

### Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

### Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

# CE

Este produto cumple os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando um produto tem este símbolo de um contedor de lixo com rodas e uma cruz significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita graves consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

**Informações ambientais**
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (flocos) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Compra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gas-ta e equipamentos obsoletos.

Afinalização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, imagens e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods e iPhones correctamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Também em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA noutros países.

### Nota

- A placa de sinálética encontra-se na parte inferior do aparelho.

## NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.

**NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.**

# RU

### Техника безопасности

- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источника тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не зажимайте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежностиаксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание темных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
  - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
  - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
  - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
  - Запрещается подвешать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высокой температуры, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
  - Запрещается подвешать устройство воздействию воды.
  - Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (напр. мерцающие сосульки, замороженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

### Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания, штекеру или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

### Уведомление

Данное издание соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Маркировка символом перекреченного мусорного бачка означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского союза 2002/96/EC. Унавио о разделной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработанное изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработанного изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о разделной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

**Информация о вилкиии на окружающую среду**
Продукт не имеет лишей утизовки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа картон (коробки), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешш, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормыаты по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс: батареи и отслуживший оборудование.

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Обозначения «Разработано для iPod» и «Разработано для iPhone» означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию техническим характеристикам стандарта корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.

iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

### Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

# SK

### Bezpečnosť

- Dočítajte na všetky varovania.
- Dočítajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či ine zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikdy nestúpil ani ho nezažmálo, najmä pri zástreďách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavec/príslušenstvo špecifického výrobcu.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie poškodnené spôsobom podobným napríklad buľ rozbíteniu napráčaj kábel alebo zástreďák, ak bola na zariadenie vykáta teplotná alebo iná porucha spôsobí nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osoby, štody na meřku alebo rozbítenie zariadenia.
  - Dočítajte všetky varovania.
  - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
  - Nemestujte batérie (staré a nové) alebo uhľové a alkalické atď.
  - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
  - Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokéj teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, ohňi alebo podobné zdroje tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené vysokým teplotám (napríklad priamo slnku).
- Nemusíte juťie na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené horľavým zapálením sviečk).
- Tam, kde zástreďák priameho napájacieho adaptéru slúži ako odpojacie zariadenie, musí zostat' odpojacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt toto zariadenia.
- Nikdy nemajte žiadnu časť toto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Uštie sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástreďáku alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť od zdroja napájania.

### Upozornenie

Aktivované zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovne povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu znížiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

# CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Prí narhování a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znovu využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prekrátnutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovania odpadu elektrických a elektronických zariadení.

Dočítajte miestne predpisy a nevyhľadajte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžte znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa správnej likvidácie batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžte znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade rozbitia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dočítajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, výtlačky batérií a staré vybavenie.

Výtváranie nepovolených kopí z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, návrhová výtlačka a zvuku, môžu byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

"Nápisý „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certyfikat' výrobcu, že spĺňa predbežné štandardy spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple neodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA, a ďalších krajinách.

### Poznámka

- Typový štítek sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

# SV

## Säkerhet

- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftslufts, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkablen så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, ströflutad och precis vid apparatilhjet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Drä ur kontakten till apparaten vid skädder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallt i golvet.
- VARNING!** Batterivårdning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
  - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (tex gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ut i batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
  - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hettta som solken, eld eller liknade.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (tex vattenfyllda kanna eller levande lus).
- Om adaptren används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt komma till.

### Varning

- Ta aldrig bort höljiet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nåsidsiden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttagat.

### Obs!

Eventuella förändringar i det här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

# CE

Användning av den här produkten överensstämmer med EUs förordningar om radiostörningar:



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningstjänst för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hä