

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual
Käyttöoppaita
Manual do usuário
εγχειρίδιο χρήσης



Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM726 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English ----- 6

Français ----- 26

Español ----- 46

Deutsch ----- 66

Nederlands ----- 86

Italiano ----- 106

Svenska ----- 126

Dansk ----- 146

Suomi ----- 166

Português ----- 186

Ελληνικά ----- 206

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Allgemeine Information

Mitgeliefertes Zubehör	67
Angaben zu Umweltschutzmaßnahmen	67
Sicherheitshinweise	67
Einige anmerkungen zu MP3 disk	67

Vorbereitung

Anschlüsse auf der Rückseite	68–69
Stromversorgung	
Antennenanschluss	
Anschluss der Lautsprecher	
Zusätzliche Anschlüsse	69
Anschluss von anderen Geräten an die Anlage	
Vor Benutzung der Fernbedienung	70
Wechsel der Fernbedienungsbatterie (Lithium CR2025)	70

Bedienelemente

Bedienelemente am Gerät und auf der Fernbedienung	71–72
---	-------

Grundfunktionen

Einschalten der anlage	73
Umschalten auf Eco Power Standby-modus	73
Energiesparende automatische Lautstärkeregelung	73
Klangregelung	73

CD/MP3-CD Wiedergabe

CDs zur wiedergabe	74
Abspielen einer CD	74
Text-Display	74
Wahl eines anderen Titels	74
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels	75
Wahl des gewünschten Albums/Titels (nur bei MP3-CD)	75
Verschiedene Abspielmodi : SHUFFLE und REPEAT	75
Programmierung von CD-Titeln	75
Überprüfen des Programms	75
Löschen des programms	75

Radioempfang

Einstellen auf Radiosender	76
Programmieren von Radiosendern	76
Automatisches Programmieren	
Manuelles Programmieren	
Einstellen aufVorwählsender	77
RDS	77
Einstellen der RDS-Uhr	

Kassettenbetrieb/Aufnahme

Abspielen von Cassetten	78
Schneller vorlauf / rücklauf	78
Allgemeine informationen über die aufnahme	78
Vorbereitung zur aufnahme	78
Synchro Start CD-Aufzeichnung	79
Aufnahme mit ein-tasten-bedienung	79
Aufnahme-Timer	79

Externe Signalquellen

Anschluss einen Geräts ohne USB-Verbindung	80
Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts	80

Uhr/Timer

Uhrzeiteinstellung	82
Timer-einstellung	82
TIMER aktivieren und deaktivieren	
Sleep-Timer-einstellung	82

Technische Daten

Wartung und Pflege

Fehlersuche

Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.



Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Mitgeliefertes Zubehör

- 2 Lautsprecherboxen
- Fernbedienung
- MW-Rahmenantenne
- FM-Drahtantenne (UKW)

Angaben zu

Umweltschutzmaßnahmen

Auf überflüssige Verpackungsmaterialien wurde verzichtet. Wir haben uns bemüht, dafür zu sorgen, daß die Verpackung leicht in drei Monomaterialien trennbar ist: Pappe (Karton), Polystyrol-Schaumstoff (Transportschutz) und Polyäthylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Die Anlage besteht aus recyclingfähigen und wiederverwendbaren Materialien, die von einem darauf spezialisierten Unternehmen zerlegt werden können. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften in bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial, leeren Batterien und Altgeräten.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme der Anlage sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung (oder die Spannungsangabe neben den Spannungswahlschalter) der Anlage mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich an den Händler.
- Stellen Sie die Anlage auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stellen Sie die Anlage an einem ausreichend belüfteten Ort auf, um Überhitzung im Innern zu vermeiden. Halten Sie mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum an der Rückseite und Oberseite des Geräts und 5 cm (2 Zoll) an beiden Seiten frei.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge etc. abgedeckt werden.
- Schützen Sie die Anlage, die Batterien und CDs vor übermäßiger Feuchtigkeit, Regen, Sand oder Hitze von Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung.

- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter; etwa Vasen, auf den Apparat.
- Wenn die Anlage direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Kondensfeuchtigkeit auf der Optik der Disk-Abtasteinheit im Inneren der Anlage bilden. In einem solchen Fall wird der CD-Spieler nicht normal funktionieren. Lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde ohne eingelegte CD eingeschaltet stehen, bis eine normale Wiedergabe wieder möglich ist.
- Die mechanischen Bauteile des Geräts sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
- Installieren Sie das System in der Nähe einer Wandsteckdose und so, dass der Netzstecker gut erreichbar ist.
- **Wenn die Anlage auf Standby-Betrieb geschaltet wird, verbraucht sie dennoch etwas Strom. Um die Anlage vollständig vom Netz zu trennen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

Einige anmerkungen zu MP3 disk


Unterstützte Formate

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Max. Anzahl der Titel plus Album lautet 500
- Max. verschachteltes Verzeichnis hat 8 Ebenen
- Die max. Anzahl der Alben lautet 99
- Die max. MP3-Programmtitelzahl lautet 20
- Variable Bitrate (VBR) wird unterstützt
- Unterstützte Abtastfrequenzen für MP3-CD lauten: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten der MP3-CD lauten: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Soundqualität

Beachten Sie, dass zusammengestellte MP3-CDs vorzugsweise nur MP3-Titel (*.mp3) enthalten sollten. **Zur Erzielung einer guten MP3-Qualität wird eine Bitrate von 128 Kbps empfohlen.**

Vorbereitung



Anschlüsse auf der Rückseite

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.

A Stromversorgung

Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

ACHTUNG!


- Für optimalen Betrieb nur das mitgelieferte Netzkabel benutzen.
- Niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen herstellen oder ändern.

Zum Schutz vor Überhitzung wurde ein Sicherheitsschaltkreis eingebaut. Deshalb kann die Anlage unter extremen Bedingungen automatisch auf Standby-Betrieb schalten. Lassen Sie die Anlage in einem solchen Fall abkühlen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen (dies trifft nicht auf alle Ausführungen zu).

B Antennenanschluss


Die mitgelieferte MW-Rahmenantenne und die FM-Antenne an die entsprechenden Buchsen anschließen. Die Antennen auf optimalen Empfang ausrichten.

MW-Antenne



- Die Antenne so weit wie möglich von Fernsehgeräten, Videorecordern oder anderen Störquellen entfernt anbringen.

FM-Antenne




- Für besseren FM-Stereo-Empfang eine FM-Außenantenne an die Buchse FM AERIAL (FM ANTENNA) anschließen.

C Anschluss der Lautsprecher

Frontlautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse SPEAKERS an, den rechten Lautsprecher an "R" und den linken Lautsprecher an "L", das farbige (markierte) Kabel an "+" und das schwarze (unmarkierte) Kabel an "-".



- Klemmen Sie das blanke Ende wie in der Abbildung dargestellt fest.

Hinweis:

- Für optimalen Klang die mitgelieferten Lautsprecher benutzen.
- Nicht mehr als einen Lautsprecher an ein Paar der mit + / - gekennzeichneten Lautsprecheranschlüsse anschließen.
- Keine Lautsprecher mit einer niedrigeren Impedanz als die der mitgelieferten Lautsprecher anschließen. Siehe den Abschnitt TECHNISCHE DATEN in dieser Bedienungsanleitung.

Zusätzliche Anschlüsse

Zusätzliche Geräte und Verbindungskabel sind nicht mitgeliefert. Siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Zusatzgeräte für nähere Einzelheiten.

Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

- WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.

ODER

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels (nicht mitgeliefert) in die Buchse  am Gerät.
- 2 Insert the other plug of the USB cable to the USB output terminal of the USB device.

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser (nicht integrierbar) ein
- 2 Verbinden Sie den Kartenleser über ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) mit der Buchse  am Gerät.

Anschluss eines Geräts ohne USB-Verbindung

Verbinden Sie die linke und rechte Buchse Audio OUT eines Fernsehgeräts, Videorecorders, Laser-Disc-Spielers, DVD-Spielers oder CD-Recorders mit den Buchsen **AUX/CDR IN**.

Hinweis:

- Wenn Sie Geräte mit einem Mono-Ausgang (mit einer einzigen Audio-Out-Buchse) anschließen möchten, verbinden Sie diesen Ausgang mit der linken AUX IN-Buchse. Außerdem können Sie ein Dreibeige-Adapterkabel benutzen (das Signal ist jedoch nach wie ein Mono-Signal).

Vorbereitung


Vor Benutzung der Fernbedienung

- 1 Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.
- 2 Wählen Sie die Quelle, die Sie steuern möchten, durch Drücken einer der Quellen-Wähltasten auf der Fernbedienung (zum Beispiel CD,TUNER).
- 3 Dann wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ► || , ◀◀ , ▶▶).




Wechsel der Fernbedienungsbatterie (Lithium CR2025)

- 1 Drücken Sie auf die Kerbe des Batteriefachs.
- 2 Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- 3 Legen Sie eine neue Batterie ein und schieben Sie das Batteriefach wieder ganz in die Ausgangsposition zurück.



ACHTUNG!
Batterien enthalten Chemikalien; sie sollten daher vorschriftsmäßig entsorgt werden.



Bedienelemente am Gerät und auf der Fernbedienung

- ① **STANDBY-ON/ECO POWER**
 - Einschalten des Systems oder Versetzen in Eco Power- bzw. normalen Standbymodus.
- ② **Display**
 - zeigt den Gerätestatus.
- ③ **BAND/DISPLAY**
 - für TUNER zum Wählen des Wellenbereichs: FM (UKW), MW oder LW.
 - für CD/MP3-CD/USB...zur Wahl des CD Info Display-Modus.
- ④ **PROGRAM**
 - für CD/MP3-CD/USB...zur Programmierung von CD-Musiktiteln.
 - für TUNER zum Programmieren von Vorwählsendern.
- ⑤ **RDS/CLOCK SET**
 - für TUNER aktiviert RDS-Nachrichten.
 - für CLOCK (nur am Gerät) legt die Uhrzeit-Funktion fest.
- ⑥ **TUNING**
 - ffür CD/MP3-CD/USB
 - für schnellen Rücklauf/Vorlauf der CD.
 - (gedrückt halten) sucht vorwärts/rückwärts.
 - für TUNER zum Einstellen einer niedrigeren oder höheren Frequenz.
 - für TAPE zum schnellen Rück- oder Vorlauf.
- ⑦ **ALBUM/PRESET**
 - für MP3-CD/USB wählt vorheriges/nächstes Album.
 - für TUNER zum Wählen eines Vorwählsenders.
- ⑧ **STOP**
 - für CD/MP3-CD/USB...zum Stoppen der Wiedergabe oder zum Löschen eines Programms.
 - für TAPE zum Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme.
- ⑨ **PLAY/PAUSE**
 - für CD/MP3-CD/USB...zum Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe.
 - für TAPE zum Starten der Wiedergabe.
- ⑩ **Kassettenlaufwerk**
- ⑪ **OPEN-CLOSE**
 - öffnet das Kassettenfach.
- ⑫ **DBB/IS**
 - sorgt für einen super-optimierten Stereo-Effekt.
 - optimiert die Tiefen (Baß).
- ⑬ **DSC (Digital Sound Control)**
 - wählt Klangeigenschaften: OPTIMAL, ROCK, JAZZ, oder POP.
- ⑭ **VOLUME (VOL + / -)**
 - zur Einstellung der Lautstärke.
 - (nur am Gerät) stellt die Stunden und Minuten für die Uhrzeit-/Timer-Funktionen ein.

Bedienelemente (Abbildung siehe Seite 3)

15 SOURCE

- wählt die Klangquelle für CD, USB TUNER, TAPE oder AUX.

16 REC

- zum Starten der Aufnahme.

17 iR sensor

- Infrarotsensor für die Fernbedienung.

18 OPEN/CLOSE ▲

- zum Öffnen oder Schließen die CD-Lade.

19 Headphone

- An die Kopfhörerbuchse anschließen. Die Lautsprecher werden stummgeschaltet.

20 USB DIRECT

- Buchse für eines USB-Massenspeichergerät.

21 Display

- zur Wahl des CD Info Display-Modus.

22 CD-schublade

23 MUTE

- zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Tonwiedergabe.

24 TIMER

- aktivieren/deaktivieren der Timer-Funktion.

25 SLEEP

- zum Ein- und Ausschalten oder Einstellen des Sleep-Timers.

26

- zum Umschalten der Anlage auf die Betriebsart Standby.

27 REPEAT

- spielt Tracks/Programme wiederholt ab.

28 SHUFFLE

- schaltet den Zufallswiedergabemodus ein/aus.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (, , , , usw.).



WICHTIG!

Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, sollten Sie die Vorbereitung wie oben beschrieben abgeschlossen haben.

Einschalten der anlage

- Taste **STANDBY ON/ECO POWER**  oder **SOURCE** drücken.
→ Das Gerät schaltet auf die zuletzt gewählte Klangquelle um.
- Taste **CD, USB, TUNER, TAPE** oder **AUX** auf der Fernbedienung drücken.
→ Das Gerät schaltet auf die gewählte Klangquelle um.

Umschalten auf Eco Power Standby-modus

- Betätigen Sie **STANDBY ON/ECO POWER**  im aktiven Modus.
→ Die Hintergrundbeleuchtung der Uhrenanzeige ist im Standbymodus abgedunkelt.
- Die Lautstärke, die interaktiven Klangeinstellungen, der zuletzt ausgewählte Modus sowie Tonquellen- und Tunervoreinstellungen verbleiben im Speicher des Players.
- Um die Uhrzeit im Standbymodus anzuzeigen, halten Sie **STANDBY ON/ECO POWER**  drei Sekunden oder länger gedrückt.
→ Das System wird in den normalen Standbymodus mit der Anzeige der Uhrzeit versetzt.
→ Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wird stattdessen "----:--" angezeigt.
- Halten Sie **STANDBY ON/ECO POWER**  drei Sekunden oder länger gedrückt, um zum Öko-Stromsparmodus zurückzukehren.

Energiesparende automatische Standby-funktion

Als energiesparendes Leistungsmerkmal schaltet das Gerät 15 Minuten, nachdem eine Cassette oder CD das Ende erreicht hat und kein Bedienelement betätigt wurde, automatisch auf Standby um.

Lautstärkeregelung

Taste **VOLUME (VOL + / -)** zum Anheben oder Verringern der Lautstärke.
→ In der Anzeige erscheinen der Lautstärkepegel "VOL" und eine Zahl von 1-31. "MIN" bezeichnet den Mindest-Lautstärkepegel und "MAX" den maximalen Lautstärkepegel.

Wiedergabe unterbrechen

- Taste **MUTE** auf der Fernbedienung drücken.
→ Die Wiedergabe wird mit stummgeschaltetem Ton fortgesetzt und die Angabe "MUTE" erscheint im Display.
- Zum Aufheben der stummschalten Taste **MUTE** erneut drücken oder die Lautstärke mit dem Regler **VOLUME** anheben.


Klangregelung

- Taste **DSC** einmal oder mehrmals drücken, um den gewünschten Soundeffekt zu wählen: **OPTIMAL, ROCK, JAZZ** oder **POP**.
- Drücken Sie **DBB/IS**, um den Surround Sound-Effekt oder Bassoptimierung ein- oder auszuschalten.
→ Die Sequenzen lauten wie folgt:
DBB → INCREDIBLE SURROUND. → DBB INCREDIBLE SURROUND → DBB OFF
→ Ist DBB aktiviert, wird kurz **DBB** angezeigt.
→ Ist IS aktiviert, läuft **INCREDIBLE SURROUND** über die Anzeige.
→ Sind sowohl DBB als auch IS aktiviert, läuft **DBB INCREDIBLE SURROUND** über die Anzeige.



Hinweis:

– Der Effekt von **INCREDIBLE SURROUND** kann bei unterschiedlichen Musiktypen schwanken.



WICHTIG!

Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt werden.



CDs zur wiedergabe

Dieses System kann Folgendes abspielen:

- Alle vorbespielten Audio-CDs.
 - Alle finalisierten Audio CDR- und Audio CDRW-Disks
 - MP3-CDs (CD-ROMs mit MP3-Titeln)
- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD oder Computer-CDs sind jedoch nicht möglich.

Abspielen einer CD

- 1 **CD** als Quelle wählen.
- 2 Press **OPEN/CLOSE** ▲ drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.
→ "CD OPEN" wird angezeigt.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE** ▲ drücken, um die CD-Lade zu schließen.
→ "READING" wird angezeigt, während der CD-Spieler den Inhalt einer Disk scannt. Die Gesamtzahl der Tracks und die gesamte Wiedergabedauer (oder gegenwärtiges Album und Titelnummern für eine MP3-CD) werden angezeigt.
- 4 ►|| drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.

Zum Unterbrechen der Wiedergabe

- ►|| drücken.
- Zum Fortsetzen der Wiedergabe Taste ►|| erneut drücken.

Zum Stoppen der Wiedergabe

- ■ drücken.

Hinweis:

- CD-Abspielen hört auch auf, wenn Sie eine andere Quelle wählen oder die CD das Ende erreicht hat.
- Bei MP3-CDs kann die Lesedauer wegen der großen Anzahl von Musiktiteln auf einer Disk mehr als 10 Sekunden betragen.

Text-Display

Im CD-Modus

- Drücken Sie **BAND/DISPLAY** (oder **DISPLAY** auf der Fernbedienung) wiederholt, um die folgenden Informationen zu sehen.
→ Titelnnummer und verstrichene Abspielzeit des aktuellen Titels.
→ Verbleibende Abspielzeit des aktuellen Titels.
→ Gesamtzahl der abgespielten Titel und insgesamte Wiedergabezeit.
→ Gesamtzahl der verbleibenden Titel und verbleibende insgesamte Abspielzeit.

Im MP3-CD-Modus

- Drücken Sie **BAND/DISPLAY** (oder **DISPLAY** auf der Fernbedienung) wiederholt, um vier Anzeigemodi zu wählen: Nummer, Titel, Album und ID3.

Number → Die Nummern des aktuellen Albums bzw. Stücks werden kurz angezeigt.

Track → Der Name des aktuellen Stücks läuft zweimal über die Anzeige.

Album → Der Name des aktuellen Albums läuft zweimal über die Anzeige.

ID-3 → Die ID-3-Kennung läuft zweimal über die Anzeige.

Wahl eines anderen Titels

- **TUNING** |◀◀▶▶| (◀◀▶▶) einmal oder wiederholt drücken, bis der gewünschte Musiktitel im Display erscheint.
- Bei gestoppter Wiedergabe Taste ►|| zum Starten der Wiedergabe drücken.

Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels

- 1 **TUNING**  () auf der Fernbedienung) drücken und gedrückt halten.
→ Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit abgespielt.
- 2 **TUNING**  () auf der Fernbedienung) lassen, sobald Sie die gewünschte Passage erkennen.
→ Normales Abspielen wird fortgesetzt.

Wahl des gewünschten Albums/ Titels

Wahl des gewünschten Albums (nur bei MP3-CD)

- **ALBUM/PRESET** / wiederholt drücken.

Wahl des gewünschten Titels

- **TUNING**  () wiederholt drücken.

Verschiedene Abspielmodi : SHUFFLE und REPEAT

Sie können die diversen Abspielmodi vor dem oder beim Abspielen wählen.

- 1 **REPEAT** und **SHUFFLE** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um Folgendes zu wählen:
→ **SHUF** – Titel der gesamten CD/ des Programms werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
→ **SHUF REP ALL** – wiederholt die gesamte CD/ das Programm ununterbrochen in zufälliger Reihenfolge.
→ **REP ALL** – wiederholt die gesamte CD/ das Programm.
→ **REP** – spielt den aktuellen Titel ununterbrochen ab.
- 2 Zur Rückkehr zum normalen Abspielen die jeweilige **REPEAT** und **SHUFFLE** Taste drücken, bis die diversen SHUFFLE / REPEAT Modi nicht mehr angezeigt werden.
- Zum Aufheben Ihres Abspielmodus können Sie auch  drücken.

Hinweis:

– Wenn der SHUFFLE Modus auf einer MP3-CD aktiviert ist, werden alle auf der CD gespeicherten Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Programmierung von CD-Titeln

Die Programmierung von Musiktiteln ist nur bei gestoppter Wiedergabe möglich. Bis zu 20 Musiktitel können in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.


- 1 **PROGRAM** drücken, um zum Programmiermodus überzugehen.
→ Eine Titelnummer wird gezeigt, und **PROG** blinkt.
- 2 **TUNING**  () benutzen, um Ihre gewünschte Titelnummer zu wählen.
- Bei MP3-CD drücken Sie **ALBUM/PRESET** / und **TUNING**  () , um Album und Titel wunschgemäß zur Programmierung zu wählen.
- 3 **PROGRAM** drücken, um die zu speichernde Titelnummer zu bestätigen.
- 4 Schritt **2-3** wiederholen, um alle gewünschten Titel zu wählen und zu speichern.
- 5 Drücken Sie  gefolgt von  drücken, um mit dem Abspielen Ihres CD-Programms zu beginnen.
→ **PROG**     wird angezeigt.
- Wenn Sie versuchen, mehr als 20 Titel zu programmieren, erscheint "FULL" im Display. In diesem Fall:
→ Verlässt das System automatisch den Programmiermodus.
→ Drücken der Taste  löscht alle programmierten Titel.
→ Drücken der Taste  beginnt mit der Wiedergabe der programmierten Titel.

Überprüfen des Programms

In STOP Betriebsart: **PROGRAM** eine Weile drücken und gedrückt halten, bis all Ihre gespeicherten Titelnummern der Reihe nach in der Anzeige erscheinen.

Erasing the programme

-  einmal drücken, wenn Wiedergabe stoppt, oder **zweimal** während der Wiedergabe.
→ **PROG** verschwindet, und "CLEAR" wird angezeigt.



Einstellen auf Radiosender

- 1 **TUNER** als Quelle wählen.
→ "TUNER" wird kurz angezeigt.
- 2 **BAND/DISPLAY** (oder **TUNER** auf der Fernbedienung) einmal oder mehrmals drücken, um Ihren Wellenbereich zu wählen: FM, MW oder LW.
- 3 Auf **TUNING** $\left| \ll \ll \gg \gg \right|$ ($\left| \ll \ll \gg \gg \right|$) auf der Fernbedienung drücken und Taste loslassen.
→ Im Display wird die Angabe "SEARCH" angezeigt, bis ein Radiosender mit ausreichender Signalstärke gefunden wird.
→ Wenn ein FM-Sender in Stereo empfangen wird, wird ∞ gezeigt.
- 4 Schritt 3 ggf. wiederholen, bis Sie den gewünschten Sender finden.
- Zum Einstellen auf einen schwachen Sender **TUNING** $\left| \ll \ll \gg \gg \right|$ ($\left| \ll \ll \gg \gg \right|$) auf der Fernbedienung kurz und wiederholt drücken, bis sich optimaler Empfang ergeben hat.

Programmieren von Radiosendern

Im Speicher können bis zu 40 Radiosender gespeichert werden.

Automatisches Programmieren

Automatisches Programmieren beginnt mit einer gewählten Vorwahlnummer. Von dieser Vorwahlnummer aufwärts werden frühere programmierte Radiosender überschrieben.

- 1 **ALBUM/PRESET** ∇/\blacktriangle drücken, um die Vorwahlnummer zu wählen, wo die Programmierung beginnen sollte.

Hinweis:

– Wenn keine Vorwahlnummer gewählt wird, ist Vorwahl (1) der Vorgabewert, und all Ihre Vorwahlen werden überschrieben.

- 2 **PROGRAM** für mehr als 2 Sekunden drücken, um die Programmierung zu aktivieren.
→ Alle verfügbaren Sender werden programmiert.

Manuelles Programmieren

- 1 Auf Ihren gewünschten Sender einstellen (siehe "Einstellen auf Radiosender").
- 2 **PROGRAM** drücken, um die Programmierung zu aktivieren.
→ **PROG** blinkt in der Anzeige.
- 3 **ALBUM/PRESET** ∇/\blacktriangle drücken, um diesem Sender eine Nummer von 1 bis 40 zuzuordnen.
- 4 **PROGRAM** erneut drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
→ **PROG** verschwindet, die Vorwahlnummer und die Frequenz des Vorwahlsenders werden gezeigt.
- 5 Die vier o.g. Schritte wiederholen, um weitere Sender abzuspeichern.
- Sie können einen Vorwahlsender durch Speichern einer anderen Frequenz an seiner Stelle überschreiben.

Einstellen auf Vorwahlsender

- **ALBUM/PRESET** ▼/▲ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

RDS

Radio Data System ist ein Service, der es FM-Sendern erlaubt, zusätzliche Informationen zu zeigen. Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, werden, **RDS** und der Sendername angezeigt.

Durchgehen der verschiedenen RDS-Informationen

- **RDS/CLOCK SET** kurz und wiederholt drücken, um die folgenden Informationen durchzugehen (falls verfügbar).
 - Sendername
 - Radiotextmeldungen
 - Frequenz


Einstellen der RDS-Uhr

Einige RDS-Radiosender übertragen die echte Uhrzeit im Einminutentakt. Es ist möglich, die Uhr anhand eines Zeitsignals einzustellen, welches mit dem RDS-Signal übertragen wird.

- 1 Auf einen RDS-Sender einstellen (siehe "Einstellen auf Radiosender").
- 2 **RDS/CLOCK SET** für 2 Sekunden oder mehr drücken.
 - "SEAR TM" wird angezeigt.
 - Wenn die RDS-Zeit gelesen wird, wird "RDS" angezeigt und die aktuelle Zeit gespeichert.

Hinweis:

– *Einige RDS-Sender übertragen ein Zeitsignal in Echtzeit im Minutentakt. Die Genauigkeit der übertragenen Uhrzeit ist vom betreffenden RDS-Sender abhängig.*



Abspielen von Cassetten

- 1 **TAPE** als Quelle wählen.
→ Auf dem Display werden kurz "**TAPE**" sowie der Bandzählerstand $\square\square\square$ angezeigt.
- 2 **OPEN-CLOSE** ▲ drücken, um das Cassettenfach zu öffnen.
- 3 Eine bespielte Cassette einlegen und das Cassettenfach schließen.
- Legen Sie die Cassette mit der offenen Seite nach unten und der vollen Spule nach links ein.
- 4 ►|| drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.

Zum Anhalten des Bandes

- ■ drücken.

Zum Rücksetzen des Bandzählwerkes

- ■ einmal drücken, wenn Wiedergabe stoppt.

Schneller vorlauf / rücklauf

- 1 Die Wiedergabe stoppen und Taste **TUNING** |◀◀▶▶| (◀◀▶▶ auf der Fernbedienung) drücken.
→ Das Band wird beim Erreichen des Bandendes oder -anfangs automatisch angehalten.
→ Während des Schnelllaufs kann der Bandlauf über das Bandzählwerk angezeigt werden.
- 2 ■ drücken, um den schnellen Vor- oder Rücklauf zu stoppen.

Allgemeine Informationen über die Aufnahme

- Dieses Deck ist für die Aufnahme auf METALL- (IEC IV) Cassetten ungeeignet. Für die Aufnahme sollten Sie ausschließlich NORMAL-Cassetten (IEC I) benutzen, deren Zungen nicht herausgebrochen wurden.
- Die optimale Aussteuerung wird automatisch eingestellt. Ändern der Bedienelemente **VOLUME**, **INCREDIBLE SURROUND** oder **DBB** hat keinen Einfluß auf die vor sich gehende Aufnahme.
- Während der ersten und letzten 7 Sekunden findet keine Aufnahme statt, wenn das Vorspannband an den Aufnahmeköpfen vorbeiläuft.
- Um das versehentliche Löschen einer Aufnahme zu verhindern, die Cassette vor sich halten und die Zunge links herausbrechen. Aufzeichnung auf dieser Seite ist nicht mehr möglich. Um diese Aufnahme- bzw. Löschsperre aufzuheben, kann die entstandene Öffnung mit einem Klebeband abgedeckt werden.

WICHTIG!

Überspielungen sind nur erlaubt, wenn das Urheberrecht oder andere Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Vorbereitung zur Aufnahme

- 1 **TAPE** als Quelle wählen.
- 2 Legen Sie die Cassette mit der offenen Seite nach unten und der vollen Spule nach links ein.
- 3 Die zu überspielende Signalquelle vorbereiten.
CD – die CD(s) einlegen.
TUNER – den gewünschten Radiosender einstellen.
AUX – ein externes Gerät anschließen.

Wenn die Aufnahme läuft

→ **REC** wird gezeit.

- Zum Anhalten der Aufnahme ■ drücken.
- Die Wiedergabe anderer Signalquellen ist nicht möglich.

Anschluss eines Geräts ohne USB-Verbindung

- 1 Die Buchsen Audio out des externen Geräts (Fernsehgerät, Videorecorder, LaserDisc-Spieler, DVD-Spieler oder CD-Recorder) mit den Buchsen **AUX/CD IN** der Anlage verbinden.
- 2 Taste **AUX** drücken, um die externe Quelle zu wählen.

Hinweis:

- *Sämtliche Klangregelungs=funktionen (z.B. DSC, DBB, usw.) stehen zur Verfügung.*
- *Siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Zusatzgeräte für nähere Einzelheiten.*

Näheres zum Überspielen finden sie im Abschnitt "Kassettenbetrieb/Aufnahme".

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer
- Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

Anmerkungen:

- *Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem Hi-Fi-System) wiedergegeben werden.*
- *Schalten Sie das USB-Gerät erst ein, nachdem es am Micro-System angeschlossen ist.*

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengöße: 512 - 4,096 Bytes)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder früher
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Anzahl von Alben/Ordnern: maximal 99
- Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 500
- ID3-Tag v2.0 oder höher
- Dateiname in Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format

Übertragung von Musikdateien vom PC auf ein USB-Massenspeichergerät


Sie können Ihr Lieblingsstücke auf einfache Weise per Ziehen und Ablegen vom PC in ein USB-Massenspeichergerät übertragen.

Beim Flashplayer können Sie außerdem die zugehörige Musikverwaltungs-Software für die Übertragung von Musikdateien verwenden.

Möglicherweise können diese WMA-Dateien allerdings aus Kompatibilitätsgründen nicht wiedergegeben werden

Anordnung der MP3/WMA-Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät

Das Hi-Fi-System durchsucht die MP3/WMA-Dateien in der Reihenfolge Ordner/ Unterordner/Titel. Beispiel:



Speichern Sie Ihre MP3/WMA-Dateien je nach Erfordernissen in unterschiedlichen Ordnern oder Unterordnern.

Anmerkungen:

- "01" wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.
- Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe "**Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen**")
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** auszuwählen (oder **USB** auf der Fernbedienung) bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung USB.
-> TRACK wird angezeigt, wenn keine Audiodatei auf dem USB-Gerät gefunden wird.

- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD. (Siehe CD/MP3-CD Wiedergabe).

Anmerkungen:

- Aus Kompatibilitätsgründen können die Angaben zu Alben/Stücken sich von den entsprechenden Angaben der Musikverwaltungs-Software des Flashplayers unterscheiden.
- Nicht-englische Dateinamen oder ID3-Tags werden als — angezeigt.

Wichtig!


Kompatibilität der USB-Verbindung dieses Geräts:

- Dieses Produkt unterstützt die meisten USB-Massenspeichergeräte, die den Standards für USB-Massenspeichergeräte entsprechen.
 - Bei den meisten Massenspeichergeräten handelt es sich um Flash-Laufwerke, Memory Sticks usw.
 - Wird das Fenster "Wechseldatenträger" angezeigt, nachdem Sie ein Massenspeichergerät an Ihren Computer angeschlossen haben, entspricht das Gerät wahrscheinlich den Standards für Massenspeichergeräte und ist somit mit Ihrem Mikrosystem kompatibel.
- Wenn Ihr Massenspeichergerät eine Batterie/ einen Akku bzw. eine Stromquelle benötigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine neue Batterie/einen neuen Akku eingelegt bzw. das USB-Gerät zuvor geladen haben, und schließen Sie es dann erneut an das Produkt an.

Unterstützte Musikdateien:

- Dieses Gerät unterstützt nur ungeschützte Musik mit den folgenden Dateierweiterungen:
.mp3
.wma
- Musikdateien, die Sie online gekauft haben, werden nicht unterstützt, da diese mit Digital Rights Management (DRM) urheberrechtlich geschützt sind.
- Die folgenden Dateierweiterungen werden nicht unterstützt:
.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac und andere.

Zwischen dem USB-Anschluss Ihres Computers und dem Produkt kann auch keine direkte Verbindung hergestellt werden, wenn sich MP3- und/oder WMA-Dateien auf Ihrem Computer befinden.



Uhrzeiteinstellung

Es gibt zwei Methoden für die Einstellung der Uhrzeit: manuell oder automatisch anhand von RDS.

Automatische Uhrzeiteinstellung

Siehe "Einstellen der RDS-Uhr".

Manuelle Uhrzeiteinstellung

- 1 Im Standby-Modus, die Taste **RDS/CLOCK SET** gedrückt halten.
→ **SET CLOCK** wird angezeigt und die Uhrzeit-Ziffern für die Stunden blinken.
- 2 Drücken Sie **VOLUME** zur Einstellung der Stunden.
- 3 **RDS/CLOCK SET** erneut drücken.
→ Die Uhrzeit-Ziffern für die Minuten blinken.
- 4 Drücken Sie **VOLUME** zur Einstellung der Minuten.
- 5 Press **RDS/CLOCK SET** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

Timer-einstellung

- Das Gerät kann als Wecker benutzt werden, wobei die CD, die Cassette oder der Tuner zu einer festgelegten Zeit eingeschaltet wird (Einmal-Betätigung). Zuerst muß die Uhrzeit eingestellt werden, bevor der Timer benutzt werden kann.
- Hiermit können Sie auch ein bevorzugtes Tunerprogramm zu einem festgelegten Zeitpunkt aufzeichnen (siehe "Aufnahme-Timer").
- Wenn – während der Einstellung – mehr als 90 Sekunden vergehen, ohne daß eine Taste gedrückt wird, verläßt das Gerät den Timer-Einstellmodus.

- 1 Im Standby-Modus drücken Sie **TIMER** mehr als zwei Sekunden lang.
- 2 Drücken Sie **SOURCE** wiederholt um die Klangquelle zu wählen.
→ "SET TIME" und "SELECT SOURCE" wird angezeigt
- 3 Zur Bestätigung **TIMER** drücken.
→ "SET ON TIME" wird angezeigt und die Uhrzeit-Ziffern für die Stunden blinken.
- 4 Drücken Sie **VOLUME** zur Einstellung der Stunden.
- 5 **TIMER** erneut drücken.
→ Die Uhrzeit-Ziffern für die Minuten blinken.
- 6 Drücken Sie **VOLUME** zur Einstellung der Minuten.
- 7 **TIMER** drücken, um die Zeit zu bestätigen.
→ Der Timer ist jetzt eingestellt und aktiviert.

TIMER aktivieren und deaktivieren

- Im Standby-Modus oder während des Abspielens **TIMER** auf der Fernbedienung **einmal** drücken.
→ In der Anzeige erscheint  wenn aktiviert, und dies verschwindet, wenn deaktiviert.

Sleep-Timer-einstellung

Der Sleep-Timer ermöglicht es dem Gerät, sich nach einem festgelegten Zeitraum selbst abzuschalten.

- 1 **SLEEP** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um eine Zeiteinstellung wählen.
→ Die zu wählenden Einstellungen lauten wie folgt (Zeit in Minuten):
60 → 45 → 30 → 15 → 0 → 60 ...
→ "SLEEP xx" wird im Display angezeigt. "xx" ist die Zeit in Minuten.
- 2 Wenn Sie die gewünschte Zeitdauer erreicht haben, lassen Sie die Taste **SLEEP** los.

Zum Ausschalten des Sleep-Timers

- **SLEEP** mehrmals drücken, bis "SLEEP 0" angezeigt wird, oder **STANDBY-ON/ECO POWER**  drücken.

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	2 × 50 W RMS*
Störabstand	≥ 62 dBA (IEC)
Frequenzgang	40 – 15000 Hz, ± 3 dB
Impedanz - Lautsprecher	4 Ω
Impedanz - Kopfhörer	32 Ω
* (4 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

CD/MP3-CD SPIELER

Anzahl der programmierbaren Titel	20
Frequenzgang	20 – 20000 Hz
Rauschabstand	≥ 75 dBA
Kanaltrennung	≥ 60 dB (1 kHz)
Klirrfaktor	< 0,003%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3-CD Bitrate	32 – 256 kbps (128 kbps angegeben)
Abtastfrequenzen	32, 44,1, 48 kHz

USB-Spieler

USB	12Mb/s, V1.1
..... Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden MP3-/WMA-Dateien	
Anzahl von Alben/Ordern	maximal 99
Anzahl von Stücken/Titeln	maximal 500

TUNER

FM-Wellenbereich	87,5 – 108 MHz
MW-Wellenbereich	531 – 1602 kHz
LW-Wellenbereich	153 – 279 kHz
Empfindlichkeit bei 75 Ω	
– Mono, 26 dB Störabstand	2,8 µV
– Stereo, 46 dB Störabstand	61,4 µV
Selektivität	≥ 28 dB
Gesamtklirrfaktor	≤ 5%
Frequenzgang	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Störabstand	≥ 50 dBA

CASSETTENDECK

Frequenzgang	Normale Cassette (Typ I) 80 – 12500 Hz (8 dB)	
Störabstand	Normale Cassette (Typ I)	50 dBA
Jaulen	≤ 0.4% DIN	

LAUTSPRECHER

2 wege; Baßreflexsystem
Abmessungen (B × H × T) 175 × 252 × 215 (mm)

ALLGEMEINE

Versorgungsspannung	220–230 V / 50 Hz
Abmessungen (B × H × T) 175 × 252 × 360 (mm)	
Gewicht (mit / ohne Lautsprecher)
.....	ca. 10.37/5.09 kg
Eco Power Standby	< 1 W

Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbildes ohne vorherige Angabe vorbehalten.

Wartung und Pflege

Reinigen des Gehäuses

- Benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von CDs

- Reinigen Sie verschmutzte CDs mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die CD geradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatikspray für analoge Schallplatten.




Reinigung der CD-Laseroptik

- Nach längerem Betrieb kann sich Schmutz oder Staub auf der CD-Laseroptik ansammeln. Für eine einwandfreie Wiedergabequalität empfiehlt es sich, die Laseroptik mit dem Spezialreinigungsset für CD-Laseroptiken von Philips (Lens Cleaner) oder einem anderen handelsüblichen Spezialreiniger zu reinigen. Befolgen Sie die Anweisung in der Anleitung zu Reinigungsset.

Reinigung der Tonköpfe und Bandlaufvorrichtungen

- Zur Gewährleistung guter Aufnahme- und Wiedergabequalität sind die mit (A), (B) und (C) bezeichneten Teile (im nachstehenden Diagramm) ca. alle 50 Betriebsstunden reinigen.
Achtung: Die Tonköpfe während der Reinigung nicht drehen.
- Benutzen Sie ein mit einer Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol angefeuchtetes Wattestäbchen.
- Die Tonköpfe können auch durch das Abspielen einer Reinigungscassette gereinigt werden.



Entmagnetisieren der Tonköpfe

- Benutzen Sie ein bei Ihrem Händler erhältlichs Entmagnetisierungsband.

Fehlersuche

ACHTUNG

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht.

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, prüfen Sie zuerst die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie einen Fehler anhand dieser Empfehlungen nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an eine Kundendienststelle.

Symptom	Lösung
“NO DISC” wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">✓ Eine CD einlegen.✓ Prüfen Sie, ob die CD nicht falschherum eingelegt wurde.✓ Warten, bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Optik verschwunden ist.✓ CD austauschen oder reinigen, siehe “Wartung und Pflege”.✓ Eine finalisierte CD-RW oder CD-R einlegen.
Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none">✓ Überprüfen Sie, ob mehr als 99 Ordner oder mehr als 500 Titel vorhanden sind
“DEVICE NOT SUPPORTED” läuft über das Display.	<ul style="list-style-type: none">✓ Entfernen Sie das USB-Massenspeichergerät, oder wählen Sie eine andere Quelle aus.

Symptom	Lösung
Schlechte Empfangsqualität.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne neu ausrichten oder eine Außenantenne für besseren Empfang anschließen. ✓ Den Abstand zwischen dem Micro-HiFi-System und dem Fernsehgerät oder Videorecorder vergrößern.
Keine Aufnahme oder Wiedergabe möglich.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kassettenlaufwerksteile reinigen, siehe "Wartung und Pflege". ✓ Nur Kassetten vom Typ NORMAL (IEC I).
"CHK TAPE" wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Öffnung mit einem Stück Klebeband zukleben.
Kassettenfach läßt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Den Netzstecker wieder anschließen und die Anlage wieder einschalten.
Das System reagiert nicht auf Tastendruck.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Den Netzstecker ziehen und wieder in die Steckdose stecken und die Anlage wieder einschalten.
Kein Ton oder schlechte Wiedergabequalität.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lautstärke anpassen. ✓ Den Kopfhörer vom Gerät trennen. ✓ Sicherstellen, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen wurden. ✓ Prüfen, ob das blanke Kabelende richtig festgeklemmt ist. ✓ Sicherstellen, dass die MP3-CD innerhalb von 32-256 kbps Bitrate mit Abtastfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz oder 32 kHz aufgenommen wurde.
Linker und rechter Kanal sind vertauscht.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lautsprecheranschlüsse und Aufstellung überprüfen.
Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Quelle (zum Beispiel CD oder TUNER) wählen, bevor Sie die Funktionstaste (▶ , ◀◀, ▶▶) drücken. ✓ Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Anlage verringern. ✓ Die Batterien mit der richtigen Polung (+/- Symbole) wie angegeben einlegen. ✓ Die Batterien austauschen. ✓ Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor der Anlage.
Der Timer funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uhrzeit richtig einstellen. ✓ Taste TIMER auf der Fernbedienung zum Einschalten des Timers drücken. ✓ Wenn eine Aufnahme läuft, die Aufnahme stoppen.
Die Uhrzeit-/Timereinstellung wurde gelöscht.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder das Netzkabel wurde vom Netz getrennt. Zeitanzeige/Timer rücksetzen.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano


Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά



MCM726

