



Philips
CD Soundmachine

• Vit och svart

AZ102F

Kom igång

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Lättanvänd

- CD shuffle/program/repetera för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår
- Line-in-anslutning

Njut av musiken från olika källor

- CD-spelare
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad

Mått

- Bruttovikt: 2.1 kg
- Pakethöjd: 264 mm
- Paketbredd: 155 mm
- Paketbredd: 284 mm
- Vikt: 1,7 kg
- Huvudenhet, djup: 245 mm
- Huvudenhet, höjd: 123 mm
- Huvudenhet, bredd: 262 mm

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

CD shuffle/program/repetera

Med funktionen "shuffle/program/repetera" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "shuffle", "program" eller "repetera" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

FM/MW-mottagare

FM/MW (AM)-stereomottagare

Line-in-anslutning

Line-in-anslutning



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 63463
EAN: 87 12581 54547 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com