

Philips
CD-lydmaskin

USB

AZ1627



Nyt flott musikk hvor som helst med USB Direct

Vil du høre musikkamlinger som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble den bærbare spilleren til USB Direct-kontakten på AZ1627, og hør den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere.

Nyt favorittmusikken fra ulike kilder

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MB/FM-stereotuner
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD-programmering / shuffle/gjenta

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

CD-programmering / shuffle/gjenta



Med funksjonen Shuffle/Program/Gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – Shuffle, Program eller Gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Høytalerdiameter: 3"

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM Stereo, MW

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- 3,5 mm stereolinjeinngang: (MP3-link)

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Skjermtype: LCD

Tilbehør

- Garantihfte
- Bruksanvisning: 16 språk
- Nettledning: Nettledning

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 378 x 265 x 165 mm
- Produktmål (B x H x D): 348 x 127 x 238 mm
- Vekt: 1,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,5 kg

Strøm

- Lysnett: 220–230 V
- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6



Utgivelsesdato
2009-08-14

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51099
EAN: 87 12581 47426 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com