

## O que está na caixa



Fonte de alimentação para o carregador do telefone



Base de carregamento



Microtelefone



Manual do Utilizador



Garantia



Manual de início rápido

### Nota

- Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e depois ligar o fio telefónico à tomada telefónica.
- Em sistemas com vários telefones, há telefones e carregadores adicionais com unidades de fontes de alimentação.

### Atenção

- Utilize apenas a bateria e o adaptador fornecidos

## Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.  
A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.  
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou respectivos detentores.



Printed in China

CE 0168

ID965H\_12\_PT\_QSG\_V4.0

# Bem-vindo

# 1

## Carga



### Instalar o telefone

1. As pilhas estão pré-instaladas no telefone. Siga a direcção da seta impressa na fita das pilhas e retire-a para fora da porta do compartimento das pilhas antes de carregar.
2. Coloque o telefone na base de carga para o carregar.

**Nota** Carregue as pilhas durante 24 horas antes da primeira utilização.

Para obter mais informações sobre o status do ícone de pilha, consulte o manual do usuário.

Certifique-se de que o telefone e a estação de base são ligados e conectados antes de poder carregar o telefone.

### Configurar o telefone (se necessário)

1. Defina a data e a hora.
  - ↳ O telefone está agora pronto a utilizar.

# 2

## Desfrutar

### Fazer uma chamada

1. Prima e marque o número de telefone; ou
2. Marque o número de telefone e prima para efectuar a chamada.

### Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, prima ou para atender a chamada.

### Ajustar o volume do auricular

1. Prima ou para ajustar o volume durante uma chamada.

### Definir o toque do telefone

Pode seleccionar entre 20 toques.

1. Prima **menu**.
2. Selecciona **[DEF. PESSOAL] > [TONS AUSCULTADOR] > [TOQUES]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.



3. Selecciona um toque e prima **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ A definição é guardada.

### Modo ECO

O modo **[ECO]** reduz a potência de transmissão do auscultador e da estação de base.

1. Prima **menu**.
2. Selecciona **[DEF. AVANÇAD] > [ECO]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.
3. Selecciona a nova definição e prima **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ A definição é guardada.
  - ↳ **[ECO]** é apresentado em vez de no modo standby

**Nota** Quando o modo **[ECO]** é activado, o alcance da ligação entre o auscultador e a estação de base pode ser reduzido.

Ajuda on-line: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Resolução de problemas

### Não se ouve o tom de marcação

- Verifique as condições do telefone. O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.

### O ícone do sinal fica intermitente

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base. Se o telefone apresentar **[REGISTO ANULADO]**, registre o telefone.

### A identificação do autor da chamada não é apresentada

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços. A identidade está oculta ou indisponível. Para obter mais informação, consulte o manual do utilizador.