

Philips
Аудиоплеер для занятий спортом

3 Гб*

PSA610



Создан для использования в движении

Создан для свободы движений. Плеер PSA610 с памятью 3 Гб* позволяет слушать до 1500 композиций во время любимых занятий спортом. Благодаря противоударному корпусу вы можете слушать музыку даже во время самых активных упражнений.

В поездках — всегда

- Встроенный "говорящий" секундомер
- Интуитивное управление музыкой "вслепую" с помощью интерфейса Качающаяся Линза
- Поставляется со спортивным креплением на руку и наушниками
- Амортизирующая конструкция
- Функция ShockLock для 100% защиты от сбоев воспроизведения

Любимая музыка с вами в пути

- Система навигации SuperScroll™ позволяет находить песни легко и быстро
- Навигация по дорожке, исполнителю, альбому, жанру или списку воспроизведения
- Быстрая загрузка с компьютера через USB2.0
- Воспроизведение до 1500 композиций*
- 3 Гб* встроенной памяти
- Можно слушать музыку до 12 часов подряд
- Платформа PlaysForSure* только с Windows XP

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: да
- Цвет подсветки: Голубой
- Индикаторы: имя исполнителя, Индикатор заряда батареи, функция DBB, Частота, фиксированные настройки, время, дорожка, громкость
- Разрешение: 96 x 64 пикселей
- Тип: ЖК-дисплей

Звук

- Усиление низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- Установки эквалайзера: RnB, Классика, Хип-хоп, Джаз, Рок
- Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность (RMS): 2 x 5 мВт
- Отношение сигнал/шум: > 80
- Регулятор громкости: цифровой

Воспроизведение аудиозаписей

- Формат сжатия: mp3, Windows Media™ Audio
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя, Название записи и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с и VBR
- ShockLock: Да
- Скорость в битах WMA: 32 - 192 кбит/с

Хранение на медиа-носителе

- Емкость жесткого диска: 3 Гб
- Музыкальная емкость, MP3: до 750 песен MP3 (128 кбит/с и 4 мин.)
- Музыкальная емкость, WMA: до 1500 песен WMA (128 кбит/с и 4 мин.)
- Тип встроенной памяти: Жесткий диск

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

Удобство

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Строки текста: 4

Аксессуары

- Ремень на руку: AY4224
- Формат CD-ROM: AY4498
- Наушники: HJ025
- Кабель USB: AY3915
- Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во: AY4107

Программное обеспечение

- Device manager: да
- Проигрыватель Windows Media 10: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- привод CD-ROM: да
- Подключение к Интернету: да
- Microsoft Internet Explorer: 6.0 или более поздняя
- операционная система ПК: Windows® XP (SP1 или выше)
- Звуковая карта: да
- USB: Порт Free USB
- Видеокарта: да

Питание

- Adaptor type: 100 - 240 В
- Емкость батарей: 610 мА/ч
- Battery Type: Литий-ионная
- Время заряда: 4 ч - полная, 1 ч - быстрая зарядка
- Аккумулятор: да

Габариты

- Тип упаковки: Цифровой блок
- Габариты вилки (Ш x В x Г): 70,5 x 29,9 x 70,5 мм
- Вес продукта: 0,092 кг
- Количество в упаковке: 3
- Габариты пакунку (Ш x В x Г): 155 x 155 x 96 мм
- Габариты пакувальної коробки: 168 x 168 x 316,5 мм

Основных функции продукции

Встроенный "говорящий" секундомер

В верхней левой части плеера расположена заметная клавиша включения говорящего секундомера. После его включения в наушниках звучит сообщение об оставшемся времени работы плеера. При этом можно даже не смотреть на плеер. Говорящий секундомер можно использовать для поддержания ритма упражнений как при воспроизведении музыки, так и без нее.

"Качающаяся Линза" для управления

Вы можете без проблем заниматься спортом и не отвлекаясь, не глядя управлять воспроизведением музыки с помощью интуитивного интерфейса Качающаяся Линза. Интерфейс Качающейся Линзы специально сконструирован для четкого и простого доступа к различным функциям плеера. Прерывать тренировку не нужно. Чтобы удобно и четко управлять плеером "вслепую", нужно просто нажимать на отмеченные бугорками места клавиши управления.

ShockLock

При движении и даже вовремя самых активных тренировок наслаждайтесь музыкой без сбоев. Жесткий диск вашего плеера находится в полной безопасности. После того, как вы выбрали свою любимую песню для тренировки, просто нажмите на плеере с жестким диском кнопку Hold (Удержание) и установите режим ShockLock. Выбранная мелодия будет автоматически загружена в буфер памяти вашего плеера с жестким диском. С этого момента жесткий диск будет заблокирован в режиме ShockLock, что защитит его от ударов и тряски. Тренируйтесь без сбоев.



Дата выпуска 2007-12-07

Версия: 9.0

12 NC: 9073 101 01827
EAN: 87 10895 87594 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
www.philips.com

* 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

* PlaysForSure, Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.