

**1 Zapněte zařízení** (např. televizor).



**2 Stiskněte a podržte** tlačítko pro výběr zařízení (např. **TV**) **po dobu 5 sekund**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED **⊙** nastavení.



**3** V seznamu značek ve Stručném návodu k rychlému použití vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky.



Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.



**4 Stiskněte a podržte** tlačítko **⏻**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy se televizor vypne.

- Tento krok za normálních okolností trvá 5 až 60 sekund.



**5 Zapněte zařízení.**

Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru.



Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy začne fungovat správně.

**6 Dvojnásobným stisknutím** tlačítka volby zařízení dokončíte nastavení.



Výběr zařízení, které si přejete ovládat, provedete stisknutím příslušného tlačítka volby zařízení: **TV**, **STB**, **DVD** nebo **VCR**.

## Značku..... 4číselný kód    Značku..... 4číselný kód

Akai.....	0074	Magnum .....	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar .....	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace .....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo .....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere .....	3666
Echostar.....	0866	Proline .....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo .....	2462
France Telecom .....	1033	Sharp.....	2550
Haier .....	1175	Sky .....	2610
Hisense .....	1249	Skymaster .....	2621
Hitachi .....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC .....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland...1468		Telefonica.....	2913
Kathrein .....	1486	TNT .....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe .....	1660	Vestel .....	3148



Značky, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, viz seznam značek v zadní části uživatelského manuálu.



### Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- **Dvojnásobným stisknutím** tlačítka volby zařízení ukončíte nastavení. Červená kontrolka Nastavení **⊙** zhasne.
- Začnete znovu od začátku.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5244 2 / SRP5004/53

February 2011

www.philips.com

RTP/0811