



Philips
Telecomando

SRP620



Controle novamente o seu televisor

O substituto ideal para os telecomandos de televisores Philips partidos ou perdidos e produzidos depois de 1980 (RC5 e 6).

O substituto ideal para o seu velho telecomando

- O substituto ideal para telecomandos partidos de televisores Philips
- Controla também as funções básicas de videogravadores e DVD Philips

Grande comodidade

- As teclas de deslocação dão acesso a funções secundárias das teclas
- Acesso rápido a menus para configuração e TV Texto

Configuração rápida e fácil

- Pilhas incluídas: desembulhar e usar
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC

PHILIPS

Especificações

Comodidade

- Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espira, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, 16:9
- Funções do videogravador: Teclas de transporte (6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de menus
- Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do menu do sistema, Controlo do menu de disco, Teclas de dígitos, Selecção de legendas, Definições áudio
- Suporte de linguagem: GB/F/D/E/I/NL/S
- Idiomas do manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Número de teclas: 42
- Pré-programado para Philips

- Aprovações Regulamentares: Marca CE
- À prova de salpicos

Acessórios

- Pilha: 2x Pilhas R06/AA 1,5 V

Potência

- Vida útil da bateria: 6 meses

Dimensões

- Dimensões do 'blister' (LxPxA): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensões da caixa (LxPxA): 290 x 190 x 155

Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 7 m
- LEDs de transmissão: 1
- Ângulo de transmissão: 90 grau
- Protocolo IR: RC5 e RC6



Destaques

Substituto para telecomando TV Philips

No caso de partir ou perder o telecomando do seu televisor Philips, este telecomando é o substituto ideal. Contém todas as funções dos televisores Philips, incluindo as funções básicas dos videogravadores e DVD Philips. Ao encontrar as mesmas indicações que as do telecomando original, verá que é muito fácil habituar-se.

Funções básicas para VCR e DVD

Não precisa de trocar de telecomandos sempre que quiser ver um filme no seu DVD ou videogravador Philips. O telecomando disponibiliza-lhe as funções básicas, tais como reproduzir, parar, avançar, retroceder, gravar e temporizador. É também a solução perfeita para as unidades combinadas de televisor-videogravador ou televisor-DVD.

Funcionalidade alargada

Uma tecla de deslocação dá duas funções a cada tecla duplicando, de facto, a versatilidade do telecomando universal.

Acesso rápido aos menus

As funções importantes como o menu de configuração e TV Texto têm teclas dedicadas bem identificadas para facilitar a operação do equipamento.



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com