


PORTATĪVS DVD ATSKAŅOTĀJS

PET1030



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

8 TEHNISKI DATI

Izmēri	20.4 x 16.8 x 3.3 cm
Svars	1.0 kg
Strāvas padeve	DC 9V 1.8A
Strāvas patēriņš	≤20W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 - 50C
Lāzera viļņa garums	650nm
Video sistēma	NTSC/PAL/AUTO

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma. Modifikācijas ko neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.

Autortiesību piezīme

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2007 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Risinājums
Nevar pārslēgties uz AV-ieeju vai nav signāla	- Atvienojiet AV-ieejas savienojumu un pieslēdziet atkārtoti. - Pārbaudiet savienojumu no AV izejas ierīces, kā digitālā kamera, video ierakstītājs, utt. - Lietojiet komplektā iekļauto AV vadu, lai veiktu savienojumu.
Pārslēgšanās starp DVD/USB/AV-ieeju	- DVD režīms ir noklusētais avots, kamēr DVD atskaņotājs ir ieslēgts. - USB pieslēgšana aktivizēs USB režīmu. Izslēdziet to, atvienojot USB ierīci. - AV-ieejas pieslēgšana aktivizēs AV-ieejas režīmu. Un izslēdziet to, atvienojot savienojumu. - Nepieslēdziet vienlaicīgi USB un AV-ieeju. Vienlaicīgi var pieslēgt tikai viena tipa savienojumu. - Atvienojiet vienu savienojumu, pirms pieslēgt citu.
Atskaņotājs ir uzsilis	Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.
Displejs paliek tumšāks, kad maiņstrāva tiek atvienota.	Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskaņošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu lestatīšanas izvēlnē.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

SATURS

1 Vadības elementi un funkcionālās daļas

- 1.1 Galvenās ierīces vadības
- 1.2 Diska nodalījuma vāciņš
- 1.3 Atskaņotāja priekšpuse
- 1.4 Atskaņotāja apakšpuse
- 1.5 Atskaņotāja labā puse
- 1.6 Tālvadības pults

2 Ievads

- 2.1 Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs
- 2.2 Izpakošana
- 2.3 Novietošana
- 2.4 Atskaņojamo disku formāti
- 2.4.1 DVD-Video
- 2.4.2 Video CD
- 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
- 2.4.4 CD ar JPEG failiem
- 2.4.5 DivX video disk
- 2.4.6 Par SD Atmiņas karti
- 2.5 Zero Bright Dot TM

3 Vispārēja informācija

4 Ierīču lādēšana

- 4.1 DVD atskaņotāja lādēšana
- 4.2 Jūsu tālvadības pults ieslēgšana

5 Sākums

- 5.1 Iestatīšana
- 5.2 DVD atskaņošana
- 5.3 VCD atskaņošana
- 5.4 Super (S)-VCD atskaņošana
- 5.5 Mūzikas CD atskaņošana
- 5.6 Mūzikas MP3/WMA-CD atskaņošana
- 5.7 Attēlu CD atskaņošana
- 5.8 Atskaņošana no USB


6 Papildus funkcijas

- 6.1 Displeja izvēlne
- 6.2 Savienojumi
- 6.2.1 Austiņas
- 6.2.2 TV
- 6.2.3 AV ieeja
- 6.2.4 USB
- 6.2.5 Koaksiāls
- 6.2.6 SD/MMC karšu ligzda
- 6.2.7 S Video
- 6.2.8 Komponentu Video

7 Traucējumu novēršana

8 Tehniskie dati

1 VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS



7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskaņotājam ir kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt, kaut kas ir palaists garām.


UZMANĪBU Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

Simptoms	Risinājums
Nav strāvas	- Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti. - Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci. - Pārbaudiet, vai bateriju iepakojums ir kārtīgi uzstādīts. - Pārbaudiet, vai mašīnas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.
Kropļots attēls	- Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tīrot no centra uz malām. - Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	NTSC/PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāsakrīt ar atskaņotāja iestatījumu.
Nav skaņas	Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, mēģiniet citu skaņas avotu.
Disku nevar atskaņot	- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu. - Notīriet disku. - Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.
Atskaņotājs nereaģē uz tālvadības pultī	Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru atskaņotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.
Kropļots vai melnbalts attēls, atskaņojot DVD	Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL/NTSC).
Digitālajā izejā nav audio	Pārbaudiet digitālos savienojumus
Atskaņotājs nereaģē un nevienu vadības komandu atskaņošanas laikā	- Darbības neatļauj disks - Skatīt instrukcijas diska vāciņā
Neuztver USB pieslēgšanu	- Atvienojiet USB savienojumu un pieslēdziet atkal. Uztveršana var aizņemt laiku, atkarībā no Jūsu USB ierīces ietilpības. - DVD atskaņotājs atbalsta tikai Masu saglabāšanas (MSC) formātu no USB ierīces. - DVD atskaņotājs neatbalsta Cietā Diska saglabāšanas ierīces vai Mediju Pārsūtīšanas Protokola (MTP) formātu.

6 PAPILDUS FUNKCIJAS

6.2.7 S Video


Uz DVD atskaņotāja paneļa spiediet taustiņu **VIDEO OUT**, lai izvēlētos A/V VAI S-VIDEO izeju.



6.2.8 Komponentu Video

Uz DVD atskaņotāja paneļa spiediet taustiņu **VIDEO OUT**, lai izvēlētos COMPONENT OUT (YPbPr) vai COMPONENT OUT (YCbCr) izeju.

Jūs varat izmantot Koaksiālo kontaktu arī digitālā audio izvadīšanai. Skatiet Jūsu papildus aprīkojuma lietošanas pamācības, lai iegūtu vairāk informācijas par savienojumu. Atskaņotājs atbalsta NTSC/PAL/AUTO televizorus.



1 VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS

1.1 Galvenās ierīces vadības

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1 | ▶ | Sāk / iepauzē / turpina atskaņošanu |
| 2 | ■ | Spiediet vienreiz, lai beigtu atskaņošanu un saglabātu apturēšanas pozīciju. Spiediet divreiz, lai pilnībā beigtu atskaņošanu. |
| 3 | ◀◀▶▶ | Meklē atpakaļ (◀◀) vai meklē uz priekšu (▶▶). |
| 4 | - VOL + | Skaļuma kontrole |
| 5 | SETUP | Atver iestatīšanas izvēlni |
| 6 | DISPLAY | Regulē sistēmas displeja vērtības |
| 7 | DISC MENU | Parāda izvēlnes lapu. |
| 8 | ▲, ▼, ◀, ▶ | Augšup/lejup/pa kreisi/pa labi kursors |
| | OK | Apstiprina izvēli. |
| 9 | OPTIONS | Pieklūst papildus funkcijām |
| 10 | CHR-IR-POWER | Ieslēgšanas / Tālvadības sensors / lādēšanas indikators |

1.2 Diska nodalījuma vāciņš

- | | | |
|----|-------|--|
| 11 | OPEN | Atver diska nodalījumu, lai ievietotu vai izņemtu disku. |
| 12 | POWER | Ieslēdz/izslēdz atskaņotāju |

1.3 Atskaņotāja priekšpuse


- | | | |
|----|--------------|---|
| 13 | CHR-IR-POWER | Ieslēgšanas / Tālvadības sensors / lādēšanas indikators |
|----|--------------|---|

1.4 Atskaņotāja apakšpuse

- | | | |
|----|---|--|
| 14 | Reset | Atskaņotāja pārstatīšana, kad tas ir uzkāries. |
| 15 | Automašīnas stiprinājuma skrūves atvere | |

1.5 Atskaņotāja labā puse


- | | | |
|----|------------------|--------------------------|
| 16 | Austiņu kontakts | |
| 17 | AV izeja | Audio video izeja |
| 18 | AV ieeja | Audio video ieeja |
| 19 | USB | USB kontakts |
| 20 | SD-MMC-MS card | Ievietojiet SD/MMC karti |
| 21 | Koaksiāls | Digitālā audio izeja |
| 22 | COMP.OUT/S VIDEO | Komponentu/S video izeja |
| 23 | DC IN 9V | Kontakts strāvas padevei |



6.2.4 USB


Jūs varat pieslēgt USB atmiņu, lai skatītos saglabātos attēlus un video.

1. Pēc USB atmiņas pieslēgšanas, DVD atskaņotājs automātiski pārlūkos Jūsu USB atmiņas saturu.
2. Papildus informācijai par atskaņošanu, skatīt nodaļu **5.8 Atskaņošana no USB**.
3. Pēc lietošanas atvienojiet USB ierīci. Tādējādi tiks izslēgta arī USB pārlūka funkcija.



6.2.5 Koaksiāls

Tas sniedz digitālā audio izejas signālu, ko Jūs varat pieslēgt Jūsu mājas kinoteātra aprīkojumam, lai atkodētu digitālo audio signālu.



6.2.6 SD/MMC kartes ligzda

Jūs varat atskaņot video/audio/attēlu failus, kas saglabāti uz SD/MMC kartes, ievietojot to SD/MMC Kartes ligzdā.



Uz DVD atskaņotāja panela atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) (vai taustiņu SD/MMC CARD uz tālvadības pults), lai izvēlētos SD/MMC kā avotu.

PADOMS Pārliecinieties, ka ievietojamās kartes metāla kontakts ir vērsts uz leju.


6 PAPILDUS FUNKCIJAS

5. Atskaņošanas beigās, atvienojiet USB ierīci no atskaņotāja.

Lai izslēgtu USB pārlūku vai pārslēgtos uz DVD atskaņošanu, vienkārši atvienojiet USB savienojumu.

6.1 Displeja izvēlne

Kad Jūs atskaņošanas laikā spiežat taustiņu **DISPLAY**, parādīsies sekojoša izvēlne un Jūs varat piekļūt attiecīgajai funkcijai un informācijai.



Brightness (Spilgtums)	Tas ļauj Jums regulēt ekrāna spilgtumu.
Contrast (Kontrasts)	Tas ļauj Jums regulēt ekrāna kontrastu.
Color (Krāsa)	Tas ļauj Jums izvēlēties ekrāna nokrāsu no vēsa, silta un normāla.
Turn Off LCD (Izslēgt šķidro kristālu displeju)	Jūs varat izslēgt ekrānu dažās situācijās, piemēram, kad pieslēgts pie TV vai atskaņo mūzikas diskus. Tas var ietaupīt baterijas.
Battery level (Baterijas uzlādes līmenis)	Parāda baterijas uzlādes līmeni.

6.2 Savienojumi


6.2.1 Austiņas

Pieslēdziet ausiņas pie vienas no ausiņu kontaktligzdām atskaņotāja sānos.




6.2.2 TV

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju pie TV un izbaudīt Jūsu DVD.



6.2.3 AV ieeja

Jūs varat pieslēgt citas ierīces, kā Digitālo Video ierakstītāju, Digitālo fotoaparātu, utt.



Video izejas ierīcēm, kā video pastiprinātājs, digitālais video ierakstītājs, digitālā kamera, jābūt RCA izejas kontaktam uz ierīces. Ja Jūsu ierīcei nav RCA izejas, sazinieties ar ierīces pārdevēju.

TĀLVADĪBAS PULTS

1.6 Tālvadības pults

1	MENU	Parāda Izvēlnes lapu
2	▲, ▼, ◀, ▶	Augšup/lejup/pa kreisi/pa labi navigācijas taustiņi
	OK	Apstiprina izvēli
	VOL+/-	Skaļuma kontrole
3	DISPLAY	Regulē sistēmas displeja vērtības
4	◀◀	Pārlec uz iepriekšējo nodaļu, celiņu vai virsrakstu
5	▶▶	Sāk/iepauzē/turpina atskaņošanu
6	■	Spiediet divreiz, lai beigtu atskaņošanu
7	0 - 9	Ciparu tastatūra
8	SUBTITLE	Subtitru valodas izvēle
9	RETURN	VCD izvēlnes lapai
10	A-B	Lai atkārtoti atskaņotu fragmentu no virsraksta
11	SETUP	Piekļūst iestatīšanas lapai
12	OPTIONS	Piekļūst papildus funkcijām
13	▶▶▶	Pārlec uz nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu
14	✖	Izslēdz atskaņotāja skaņu
15	AUDIO	Audio valodas izvēle
16	ZOOM	Palielina video attēlu

BRĪDINĀJUMS Citu vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

2 IEVADS

2.1 Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesu kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskaņotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameras leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts.

Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsi, ka Jūsu atskaņotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot Displeju-Uz-Ekrāna un atskaņotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pultī.

2.2 Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskaņotājs
- Mašīnas adapteris (12V) (AY4115)
- Lietošanas pamācība
- Mašīnas galvas balsta montāžas komplekts (AY4246)
- Tālvadības pults (AY5507)
- Mainstrāvas pārveidotājs (AY4117)

2.3 Novietojums

- Novietojiet atskaņotāju uz cietas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskaņotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiešai saules gaismai.
- Ja atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīrītu lēcu, pirms vest atskaņotāju uz labošanu. Citas tīrīšanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Ja atskaņotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskaņot diskus. Atstājiet atskaņotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro.

2.4 Atskaņojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskkiem, Jūs varat atskaņot arī visus Video CD, audio CD, CDR, CDRW, DVD±R un DVD±RW.

2.4.1 DVD-Video

Atkarībā no diska satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskkiem var būt viens vai vairāki virsraksti, katram virsrakstam var būt viena vai vairākas nodaļas. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodaļām.

2.4.2 Video CD

Atkarībā no diska satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskkiem var būt viens vai vairāki celiņi, katram celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem

2.4.3 Audio CD / MP3/WMA CD

Audio CD / MP3/WMA CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskaņot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiņus uz tālvadības pults un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz-Ekrāna (OSD).

2.4.4 CD ar JPEG failiem

Uz šī atskaņotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.




5 SĀKUMS

5.7 Attēlu CD atskaņošana



Atskaņotājs var nolasīt tikai attēlus JPEG formātā.

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos direktoriju un JPEG failu, ko atskaņot.



5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet II , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu II .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet II vai II vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Pagriez	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos pagriešanas režīmu. Tad spiediet II , lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju virzienā. Spiediet II , lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izslēgtu pagriešanas režīmu.
Stop	Īsi spiediet II atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.
Palielināšana	Palielina ekrānu, tad lieto navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus ZOOM vai OPTIONS .
Stop	Īsi spiediet II atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.

6. Atskaņošanas beigās spiediet taustiņu **II**, lai izņemtu disku no atskaņotāja.

5.8 Atskaņošana no USB

Šis USB ports atbalsta JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failus.

Datu pārsūtīšana un ierakstīšana no DVD uz USB portu nav iespējama.


1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet USB atmiņu vai USB atmiņas karšu lasītāju USB portā.

USB pieslēgums atbalsta tikai Masu Saglabāšanas (MSC) ierīces. Tā neatbalsta Cietā Diska USB saglabāšanas ierīces un saglabāto MTP (Mūzikas Pārsūtīšanas Protokola) formātā.

3. Atskaņotājs automātiski pārlūkos un parādis USB ierīces saturu.

DVD atskaņotājam nepieciešams laiks, lai caurlūkotu Jūsu USB atmiņas saturu. Caurlūkošanas laiks mainīsies atkarībā no atmiņas ietilpības un Jūsu USB ierīces satura.

4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos failu, kuram vēlaties piekļūt, tad spiediet **OK**, lai to atskaņotu.



5 SĀKUMS

5.5 Mūzikas CD atskaņošana




1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai atvērtu ātras meklēšanas režīmu. Tad īsi spiedieni mainīs meklēšanas ātrumu uz 2x / 4x / 6x / 16x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajaukta secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskaņošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.

5.6 Mūzikas MP3/WMA-CD atskaņošana



1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos direktoriju un MP3/WMA failu, ko atskaņot.



5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai atvērtu ātras meklēšanas režīmu. Tad īsi spiedieni mainīs meklēšanas ātrumu uz 2x / 4x / 6x / 8x / 16x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajaukta secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskaņošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.

2 IEVADS

2.4.5 DivX video diski



DivX ir populāra mediju tehnoloģija, ko izveidojuši DivX, Inc. DivX mediju faili satur augsti saspiestu video ar augstu vizuālo kvalitāti, kas saglabājas pie relatīvi maza faila izmēra. DivX faili var sevī iekļaut arī papildus mediju funkcijas, kā izvēlnes, subtitrus, alternatīvos audio celiņus. Daudzi DivX mediju faili ir lejupielādējami tiešsaistē un Jūs varat izveidot paši savus, izmantojot savu personīgo saturu un viegli lietojamus rīkus no DivX.com.

2.4.6 Par SD Atmiņas Karti



SD Atmiņas Karte ir plāna un kompakta tilta ierīce, kas savieno dažāda veida digitālo aprīkojumu ar tās vieglo savienojamību. Kartes vadības loks ļauj datus nolasīt un ierakstīt (tās aizsardzības laukā) tikai tad, ja ir uztvertas atbilstošas ārējās ierīces. Izmantojot atkodētāja programmatūru, SD Atmiņas Kartei saderīga ierīce var atskaņot mūziku, video klipus un vairāk, nedarbinot mehānisku kā CD un DVD atskaņotāji.

2.5 Zero Bright Dot



Izbaudiet augstākās kvalitātes attēlus, kas nesatur tracinošos melnos punktus uz LCD ekrāna. LCD ekrāniem parasti ir neprecizitātes, kas LCD industrijā saukti 'spilgtie punkti' (bright dots). Ierobežots spilgtu punktu daudzums reiz tika pieņemts kā nenovēršams LCD masu ražošanas blakus efekts. Izmantojot Philips stingrās kvalitātes procedūras mūsu Portatīvajos DVD Atskaņotājos, mūsu LCD ekrāni tiek ražoti bez spilgtajiem punktiem. Izvēlieties Portatīvos DVD Atskaņotājus, kas apzīmēti ar Philips Zero Bright Dot™, lai garantētu optimālu attēla kvalitāti.

Garantijas apkalpošana ir atkarīga no reģiona. Sazinieties ar vietējo Philips pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.

3 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai pārlādējamo bateriju iepakojumu.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adaptera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādi, maiņstrāvas adapteris un ierīce var tikt bojāti.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieci maiņstrāvas adapteri ar slapjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāžai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktakšu, lai atvienotu maiņstrāvas adapteri. Neraujiet aiz vada.
Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto AC/DC adapteri (AY4117).

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo lāzera stari ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adapteri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.

3 VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Klausīšanās drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājat to šādā līmenī.



Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.


Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeli sniegto austiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošās sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskaņotāja iemērķšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskaņotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskaņotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcai!

Ja atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

Rūpes par diskkiem

- Nelīmējiet pie diskkiem papīru vai līmlentu.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskaņošanas, novietojiet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz āršu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.



5 SĀKUMS

5.3 VCD atskaņošana



- Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
- Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
- Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
- Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet II , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu II .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet II vai III vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet II vai III , lai meklētu lielā ātrumā, 2X, 4X, 6X vai 8X Tad spiediet II , lai turpinātu normālu atskaņošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet ▲ vai ▼ , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.
Audio	Tikai dažādi VCD satur 2 valodas. Jūs varat mainīt valodu ar šo funkciju. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
Palielināšana	Palieliniet ekrānu, tad lietojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus ZOOM vai OPTIONS .
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskaņošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskaņotājs atskaņos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskaņošanu.

5.4 Super (S)-VCD atskaņošana



- Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
- Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet (S)VCD disku. Ja **PBC** ir ieslēgta, ekrānā parādīs satura izvēlni.
- Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu Jūsu izvēli vai izvēlētos atskaņošanas opciju.
- Spiediet **RETURN** uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- Lai izslēgtu/ieslēgtu Atskaņošanas vadību, ejiet uz **SETUP** (Iestatīšana) un izvēlieties **PBC settings** (PBC iestatījumi).

5 SĀKUMS

5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ►►, lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ►►.
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgās nodaļas.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶, lai aktivizētu Ātras meklēšanas atpakaļ/uz priekšu funkciju. Tad vienreiz spiediet ◀◀ vai ▶▶, lai pārslēgtos uz ātrumu 2x / 4x / 8x / 16x / 32 x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.
Subtitri	Mainiet subtitru parādīšanu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus SUBTITLE vai OPTIONS .
Valoda	Mainiet valodu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
Leņķis	Mainiet skatīšanās leņķi, kas piedāvāts DVD diskā. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu OPTIONS .
Palielināšana	Palieliniet ekrānu, tad lietojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus ZOOM vai OPTIONS .
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskaņošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskaņotājs atskaņos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskaņošanu.

3 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus punktus, kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

“DivX, DivX” sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.


4 IERĪČU LĀDĒŠANA

4.1 DVD atskaņotāja lādēšana

Pieslēdziet AC/DC adapteri.


- SARKANS** indikators nozīmē, ka notiek lādēšana. Kad ierīce netiek lietota, pilnīga uzlādēšana aizņem aptuveni 4 stundas. Tomēr, lietojot ierīci, pilnīga uzlādēšana var aizņemt vairāk kā 8 stundas.*
- SARKANAIS** indikators izslēgsies, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta. Kad ekrānā parādās zema uzlādes līmeņa indikators, lādējiet atskaņotāju.

*Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un galu galā tās var būt jānomaina. Bateriju darba ilgums un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.



4.2 Jūsu tālvadības pults ieslēgšana

- Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
- Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.




BRĪDINĀJUMS

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplūzijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt elektrolīta noplūdi un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Perhlorāts materiāls var attīstīties īpaša lietošana. Skatīt www.dtsc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 SĀKUMS

5.1 Iestatīšana

- Spiediet taustiņu **SETUP**. Tiek parādīts funkciju saraksts.



- Spiediet **▲/▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.
- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai atvērtu vai aizvērtu apakšizvēlni.
- Spiediet navigācijas taustiņus, lai iezīmētu Jums vajadzīgo iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Iestatīšanas izvēlne sevī ietver:

General (Vispārēji)

Language (Valoda)	Iestata Displeju Uz Ekrāna (OSD) valodas.
PBC settings (PBC iestatījumi)	Ieslēdz vai izslēdz Atskaņošanas vadības funkciju. Šī funkcija ir pieejama uz Super VCD.
Power save (Strāvas taupīšana)	Ieslēdz/Izslēdz strāvas taupīšanas režīmu.
DivX (VOD)	Iegūst DivX (Video uz pieprasījuma) kodu
Parental (Vecāku)	Iestata vecāku opcijas
Set password (Iestatīt paroli)	Maina paroli
Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi)	Atjauno rūpnīcas iestatījumus

Video

TV Display (TV Displejs)	Iestata ekrāna displeja proporciju
TV Standard (TV standarts)	Iestata video izejas formātu TV sistēmai
Mpeg 4 subtitri	Izvēlas subtitru valodu Mpeg 4 video, piem., DivX video.

Audio

Dolby	Iestata Dolby izeju
Digital (SPDIF)	Iestata digitālās izejas formātu

5.2 DVD atskaņošana

- Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
- Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
- Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
- Lietojiet navigācijas taustiņus **◀▶**, **▲**, **▼** lai izvēlētos punktu DVD diska izvēlnē, kā atskaņot tagad, izvēlēties valodas un subtitrus.