



Philips
CD-soundmachine

USB

AZ1048

Overal en altijd muziek

Handig en compact ontwerp voor muziek van verschillende bronnen: USB Direct, MP3-CD's, radio.

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Eenvoudig te gebruiken

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

Nog betere basprestaties

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Gemak

- Schermtype: LCD-scherm
- Ladertype: Bovenzijde

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Vermogen

- Batterijtype: C-formaat (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 175 mm
- Brutogewicht: 2 kg
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte van de verpakking: 320 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Diepte hoofdunit: 243 mm
- Hoogte hoofdunit: 146 mm
- Breedte hoofdunit: 291 mm

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB



Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

CD shuffle/herhalen

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 87 12581 52190 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com