



„Philips“
CD grotuvas

Kasdienybei pritaikytas dizainas

USB Juodos / aukso spalvos

AZ1838

Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Patogus stilingas dizainas ir galimybė mėgautis muzika iš skirtingų šaltinių, tokių kaip „USB Direct“, MP3-CD, radijas

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Mėgaukitės MP3/WMA muzikos įrašais tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD

PHILIPS

genialu ir paprasta

Ypatybės

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai



Paprasciausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmeninė muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliojusių muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

CD groj. ats. tv. / kart.



„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyrių kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio garso takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Programuojami takeliai: 20
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Groti atsitiktine tvarka

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: („MP3 Link“)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2X1 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbio skersmuo: 3 col.
- Garsumo reguliatorius: rotorinis

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

Patogumas

- Ekranas: LCD

Priedai

- Pridedami priedai: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas

Maitinimas

- Elektros energija: 220–240 V
- Baterijos tipas: LR14
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 371 x 262 x 139 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 341 x 122 x 236 mm
- Svoris: 1,8 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg



Išleidimo data 2013-02-15

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com