



Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost

- CD
- cassette

AZ1022

Programmeer uw favoriete muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ1022 kunt u genieten van uw favoriete muziek.

Geniet vanaf drie bronnen van uw favoriete muziek

- CD-speler
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst
- Stereocassettedeck

Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Eenvoudig te gebruiken

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Multifunctioneel LCD-scherm
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Ladertype: Bovenzijde
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Aantal decks: 1
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,0 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van de luidspreker: 3,5 inch
- Volumeregeling: Roterend

Audio opnemen

- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname
- Opnamemedia: Cassette



Gemak

- Schermtype: LCD

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Vermogen

- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netstroom
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 325 x 180 x 280 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 290 x 143 x 240 mm
- Gewicht: 1,99 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,64 kg
- Gewicht van het product: 1,99 kg

Kenmerken

CD-speler

CD-speler

FM/MW-tuner

FM/MW (AM)-stereo tuner

Stereocassettedeck

Stereocassettedeck

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Multifunctioneel LCD-scherm

Multifunctioneel LCD-scherm

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten. Op deze manier kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 3.1.10

12 NC: 9073 101 02343
EAN: 87 10895 93240 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com