

**1** Kapcsolja **BE** a készüléket (pl. TV).



**2** **Tartsa lenyomva** a készülék választó gombot (pl. **TV**) **5 másodpercig**, ameddig a vörös beállítás LED **©** jelzőfény világítani nem kezd.



**3** Keresse ki a márkához tartozó négyjegyű kódot a Rövid üzembe helyezési útmutató 'Márkák listája' című részében.



Adja meg a kódot a számgombok segítségével.



**4** **Nyomja meg és tartsa nyomva** az **Ⓞ** gombot. Engedje fel **azonnal**, amint a készülék kikapcsol.  
• Ez általában 5-60 másodpercet vesz igénybe.



**5** Kapcsolja **BE** a készüléket. Próbálja ki a készülék működtetéséhez szükséges gombokat.



Ha egy gomb nem a vártak megfelelően működik, **nyomja meg és tartsa lenyomva** az adott gombot. Engedje fel **azonnal**, amint működni kezd.

**6** Nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot a beállítás befejezéséhez.



Nyomja meg a megfelelő készülékválasztó gombot a működtetni kívánt készülék kiválasztásához: **TV**, **STB**, **DVD** vagy **VCR**.

Márka.....4-jegyű kód Márka..... 4-jegyű kód

Akai.....	0074	Magnum .....	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar .....	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace .....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere .....	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo .....	2462
France Telecom .....	1033	Sharp.....	2550
Haier .....	1175	Sky .....	2610
Hisense .....	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi .....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC .....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland...1468		Telefonica.....	2913
Kathrein .....	1486	TNT .....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe .....	1660	Vestel .....	3148



A rövid listában nem található márkák esetében tekintse meg a felhasználói kézikönyv hátoldalán található márkalistát.



## Figyelem!

Ha hibát követett el:

- A beállításból való kilépéshez nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot. A Beállítás vörös jelzőfénye **©** kikapcsol.
- Kezdje a műveletet ismét az elejéről.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5244 2 / SRP5004/53

February 2011

www.philips.com

RTP/0811