

快速使用指南



PHILIPS


FWD573/98

使用以下的快捷安裝
欣賞你喜愛的 DVD 影片，
盡享家庭影院的樂趣！



有用的提示

你祇需使用下面任何一種視頻連接接入你的電視機，即可欣賞 DVD 影碟。



如果你的電視機配有 **S-Video** 視頻端子或 **Component (Pr Pb Y) video** 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子以獲得較高的圖像質素。



如果你的電視機祇配有一個 **Antenna In** 天線輸入端子，你將需要外接一個 RF 射頻調制器。RF 射頻調制器可轉換 DVD 系統的視頻訊號，使它能夠通過電視機的天線連接器播放。正確的連接方法請參閱相關的用戶手冊。

要通過本機聆聽電視節目時，按遙控器上的 **AUX** 鍵將 DVD 系統設定至 **AUX** 模式，便可聽到電視節目的聲音。

功能介紹模式

如要開啟



如要關閉

