



Philips
PhotoFrame digitale

20,3 cm (8")



SPF4328

"Si vede che è amore."

Un regalo un po' sfacciato o divertente. Oppure un regalo che farà scendere qualche lacrima. Un'immagine vale più di mille parole. Adesso alle immagini potrai aggiungere i tuoi messaggi personali rendendo il tuo regalo ancora più memorabile e importante!

Un regalo ricco di sorprese

- Personalizzalo con le tue foto e i tuoi messaggi
- Lasciati ispirare dai biglietti di auguri preimpostati
- Imposta una sorpresa per un'occasione futura con il timer incorporato

Ragioni per tenere acceso PhotoFrame tutti i giorni

- Un pulsante dedicato per passare dalle foto all'orologio
- Preparati a ricevere messaggi a sorpresa dagli amici
- scegli di visualizzare le tue foto con 10 stili di collage!
- Una scelta di 15 divertenti orologi animati per controllare il tempo a modo tuo

Design ecologico

- Display ad accensione o spegnimento automatici a orari preimpostati per il risparmio energetico
- Le nostre confezioni sono di dimensioni ridotte per utilizzare la minore quantità di materiali

PHILIPS

PhotoFrame digitale
20,3 cm (8")

Specifiche

Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 500:1

Supporto di memorizzazione

- Memoria incorporata (RAM): 512 MB (per 500 foto HD)
- Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Memory Stick, Memory Stick Pro

Funzioni utili

- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Lettore di schede: Incorporato (1x)
- Posizionamento: Orizzontale, Verticale, Orientamento foto automatico
- Pulsanti e comandi: Pulsante di accensione, 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Omologazioni: CE, GOST, Svizzera, C-Tick

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Manuale dell'utente su CD-ROM
- Manuale utente: Arabo, Cecoslovacco, Danese/Norvegese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Malese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco

Dimensioni (lpxpx)

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Peso: 0,58 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10° C a 60° C

Absorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo energetico: (Sistema acceso) 4,6 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA
- Ampère CC in uscita: 1 A
- Volt CC in uscita: 9 V

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 54138 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Peso lordo: 1,876 Kg
- Peso netto: 1,478 Kg
- Tara: 0,398 Kg

Scatola esterna

- GTIN: 1 87 12581 54138 2
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 4,22 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Peso netto: 2,956 Kg
- Tara: 1,264 Kg

Connettività

- USB: Slave USB 2.0

SPF4328/10

In evidenza

Personalizza il tuo PhotoFrame

Personalizza PhotoFrame con le tue foto e i tuoi messaggi in 3 semplici passaggi. 1. Scegli la foto. 2. Personalizzala con un messaggio. 3. Il regalo è pronto per la consegna!

Biglietti di auguri preimpostati

Non sai cosa dire? Nessun problema, ti abbiamo messo a disposizione tanti messaggi utili e sentiti tra cui potrai scegliere. Scegline uno oppure modificalo a tuo piacimento.

Una scelta di 15 orologi animati

Controlla il tempo a modo tuo, con una scelta di 15 divertenti orologi animati.

Pulsante modalità dedicato

Un pulsante modalità dedicato per passare facilmente dalle foto all'orologio. Premilo una volta per passare da una presentazione foto alla modalità orologio. Premilo di nuovo per fare il contrario.

Visualizza le foto con l'effetto collage

scegli di visualizzare le tue foto con 10 stili di collage!

Imposta una sorpresa con il timer

Imposta un timer per visualizzare le foto che hai creato. Le tue foto compariranno in tempo per festeggiare un compleanno, un anniversario o un evento speciale. Un modo perfetto per fare una sorpresa!

Display ad accensione o spegnimento automatici

Il timer accende o spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.



Data di rilascio
2016-05-03

Versione: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62633
EAN: 87 12581 54138 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com