

**1 Увімкніть** пристрій (наприклад, телевізор).



**2 Натисніть і утримуйте** клавішу вибору пристрою (наприклад, **TV**) **протягом 5 секунд**, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування .



**3 Знайдіть** чотиризначний код для марки свого пристрою у короткому списку марок, що в цьому короткому посібнику.



За допомогою цифрових клавіш введіть цей код.



**4 Натисніть та утримуйте** клавішу . Коли пристрій вимкнеться, **одразу** відпустіть її.

- Зазвичай це займає від 5 до 60 секунд.



**5 Увімкніть** пристрій. Випробуйте клавіші, потрібні для керування телевізором.



Якщо котрась із клавіш не працює належним чином, **натисніть та утримуйте** її. Після того як вона спрацює, **одразу** ж відпустіть її.

**6 Натисніть** клавішу вибору пристрою **двічі**, щоб завершити налаштування.



За допомогою відповідної клавіші вибору пристрою виберіть потрібний пристрій для керування: або .



## Важлива інформація

Допустившись помилки, виконайте подані нижче дії:

- Натисніть клавішу вибору пристрою **двічі**, щоб завершити налаштування. Червоний індикатор налаштування згасає.
- Розпочніть усе з початку.

## Марка. 4-цифровий код Марка.. 4-цифровий код

|                       |      |                  |      |
|-----------------------|------|------------------|------|
| Aikai.....            | 0074 | Magnum .....     | 1709 |
| Basic Line.....       | 0325 | Medion.....      | 1787 |
| Blue Sky.....         | 0395 | Mivar .....      | 1857 |
| BT Vision.....        | 3742 | Numericable..... | 3949 |
| Carrefour.....        | 0492 | Pace .....       | 2134 |
| CyberHome.....        | 0672 | Panasonic.....   | 2153 |
| Daewoo .....          | 0692 | Philips.....     | 2195 |
| Digiturk.....         | 0783 | Premiere .....   | 3666 |
| Echostar.....         | 0866 | Proline .....    | 2274 |
| Emerson.....          | 0917 | Saivod.....      | 2439 |
| Firstline.....        | 1008 | Samsung.....     | 2448 |
| Foxtel.....           | 1029 | Sanyo .....      | 2462 |
| France Telecom .....  | 1033 | Sharp.....       | 2550 |
| Haier .....           | 1175 | Sky .....        | 2610 |
| Hisense .....         | 1249 | Skymaster .....  | 2621 |
| Hitachi .....         | 1251 | Sony.....        | 2679 |
| Humax.....            | 1298 | TCL.....         | 2856 |
| JVC .....             | 1464 | TechniSat.....   | 2873 |
| Kabel Deutschland ... | 1468 | Telefonica.....  | 2913 |
| Kathrein .....        | 1486 | TNT.....         | 4184 |
| LG.....               | 1628 | Toshiba.....     | 3021 |
| Loewe .....           | 1660 | Vestel .....     | 3148 |



Марки, назви яких не згадано у поданому списку, можна знайти у списку з кодами в кінці посібника користувача.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.  
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.  
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5244 2 / SRP5004/53

February 2011

www.philips.com

RTP/0811