

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AJ1050



## Felhasználói kézikönyv

# PHILIPS



# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Fontos!</b>	<b>2</b>
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
<b>2</b>	<b>Az Ön órás rádiója</b>	<b>4</b>
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>7</b>
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Óra beállítása	7
<b>4</b>	<b>Rádió hallgatása</b>	<b>8</b>
	Rádióállomások behangolása	8
	A hangerőszint beállítása	8
<b>5</b>	<b>Ébresztési időzítő beállítása</b>	<b>9</b>
	Az ébresztés időpontjának beállítása	9
	Az ébresztési időzítő bekapcsolása	9
	Az ébresztési idő megtekintése	9
	Ébresztés ismétlése	9
	Az ébresztés leállítása	9
	Az ébresztési időzítő kikapcsolása	9
<b>6</b>	<b>Egyéb jellemzők</b>	<b>10</b>
	Elalvási időzítő beállítása	10
	A kijelző fényerejének beállítása	10
<b>7</b>	<b>Termékatadatok</b>	<b>11</b>
	Termékjellemzők	11
<b>8</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>12</b>

# 1 Fontos!

## Biztonság

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
  - Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
  - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
  - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
  - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



### Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

## Megjegyzés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

### Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

## II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

### Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



### Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

## 2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

---

### Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:

- FM-rádiót hallgathat.
- megtudhatja a pontos időt.
- hangjelzésre vagy rádióadásra ébredhet.
- kétféle ébresztés állíthat be különböző időpontokra.

---

### A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (csatolt hálózati adapterrel)
- Nyomtatott anyagok



- ⑤ **AL1,AL2**
  - **RADIO:** Az aktuális rádióállomás beállítása ébresztési forrásként.
  - **BUZ:** Berregő beállítása az ébresztés forrásának.
  - **OFF:** Az ébresztési időzítés kikapcsolása.
- ⑥ **VOL**
  - A rádió hangerejének beállítása.
- ⑦ **Kijelzőpanel**
- ⑧ **AL RESET**
  - Az ébresztés kikapcsolása.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
  - A rádió be- és kikapcsolása.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
  - A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑪ **Óravezérlő**
  - **SET TIME** Órabeállítás aktiválása.
  - **SET AL1/AL2:** Az időzítőbeállítás aktiválása; beállított ébresztési időpont megjelenítése.
  - **CLOCK:** A pontos idő megjelenítése.
- ⑫ **FM ANT**
  - Csatolt FM-antennakábel.



## 3 Kezdő lépések



### Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

## Tápcsatlakozás bekötése



### Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

## Óra beállítása

- 1 Állítsa az **Óravezérlőt** SET TIME állásba.
- 2 A **+** / **-** megnyomásával állítsa be a pontos időt (24 órás megjelenítés).
- 3 Állítsa az **Óravezérlőt** CLOCK állásba.



### Tanács

- A **+** lenyomva tartásával a számjegyek gyorsan növelhetők.
- A **-** lenyomásával a számjegyek egyesével csökkenthetők.

## 4 Rádió hallgatása

---

### Rádióállomások behangolása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO ON/OFF** gombot.
- 2 A **TUNING** gombot lassan beállítva behangolhatók az egyes rádióállomások.
  - A rádió kikapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO ON/OFF** gombot.

---

### A hangerőszint beállítása

- Fordítsa el a **VOL** gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

## 5 Ébresztési időzítő beállítása

### Az ébresztés időpontjának beállítása

Két különböző ébresztés állítható be. Ébresztési hangként választhatja a berregést vagy az FM-rádiót.



#### Megjegyzés

- Mielőtt hozzáfogna, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e beállítva.

- 1 Állítsa az **Óravezérlőt** **AL1** vagy **AL2** állásba (a **SET AL1/AL2** segítségével).
- 2 A **+** / **-** segítségével állítsa be az ébresztés idejét.
- 3 Állítsa az **Óravezérlőt** **CLOCK** állásba.

### Az ébresztési időzítő bekapcsolása

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az ébresztési idő beállítása megtörtént-e.
- Állítsa a **AL1/AL2** gombot **BUZ** vagy **RADIO** helyzetre.
  - ↳ Megjelenik a  /  jelzés.
  - ↳ A berregő vagy az FM-rádió be lett állítva ébresztési hangként.

### Az ébresztési idő megtekintése

- 1 Állítsa az **Óravezérlőt** **AL1** vagy **AL2** állásba (a **SET AL1/AL2** segítségével).
  - ↳ Megjelenik a  vagy  jelzés.
  - ↳ Megjelenik a beállított ébresztési idő.



### Ébresztés ismétlése

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** gombot.
  - ↳ Az ébresztés 9 perccel később megismétlődik.

### Az ébresztés leállítása

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **AL RESET** gombot.
  - ↳ Az ébresztés leáll, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

### Az ébresztési időzítő kikapcsolása

- Állítsa a **AL1/AL2** gombot **OFF** helyzetre.
  - ↳ A  /  jelzés eltűnik.

## 6 Egyéb jellemzők

### Elalvási időzítő beállítása

Beállíthatja az órás rádiót, hogy egy bizonyos idő után (0-59 perc között) automatikusan kikapcsoljon.



#### Megjegyzés

- A beállítás előtt győződjön meg róla, hogy az **ÓravezérlőCLOCK** helyzetre van állítva és a rádió ki van kapcsolva.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SLEEP** gombot.
  - ↳ A számjegyek csökkenő sorrendben jelennek meg, **0:59** értéktől **0:00** értékig.
  - ↳ A rádió bekapcsol.
- 2 Nyomja meg ismételten a **+** / **-** gombot az óra beállításához.
- 3 Amikor megjelennek a megfelelő számjegyek, engedje fel a **SLEEP** gombot.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- Nyomja meg a **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** gombot.

### A kijelző fényerejének beállítása

- A **BRIGHTNESS CONTROL** beállítása legyen **HI** vagy **LO**.
  - **HI**: Nagy fényerő
  - **LO**: Alacsony fényerő

# 7 Termékadatok



## Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

## Termékjellemzők

### Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 50 dB

### Általános információk

Tápfeszültség	Bemenet: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 150 mA  Kimenet: 5 V DC, 500 mA
Teljesítményfelvétel	3 W
Méretetek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	185 x 85 x 52 mm
Tömeg	
- Főegység	0,37 kg

## 8 Hibakeresés



### Vigyzat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózati csatlakozóaljzatban.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

### Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

### Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen az antennát.

### Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

### Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.





2015 © WOOX Innovations Limited. Minden jog  
fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips  
N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited  
a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.

AJ1050\_12\_UM\_V1.0

