

- 1 Allumez** votre appareil  
(votre téléviseur, par exemple)



- 2 Maintenez enfoncée** la touche de sélection des appareils (TV par exemple) **pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration © reste allumé.



- 3 Vérifiez** le code à 4 chiffres de votre marque dans la 'Liste des marques' située en regard.



Entrez le code à l'aide des touches numériques.



- 4 Appuyez** sur la touche **POWER** et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** que l'appareil s'éteint.

- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes.



- 5 Allumez** l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander.

Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** qu'elle fonctionne.



- 6 Appuyez deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour terminer la configuration.



Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée (TV, DVD, SAT or VCR) pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander.

## Liste des marques

Marque ..... Code à 4 chiffres

|                        |      |
|------------------------|------|
| BUSH .....             | 0445 |
| DAEWOO .....           | 0692 |
| FUNAI .....            | 1056 |
| ILO .....              | 1341 |
| INSIGNIA .....         | 1368 |
| JVC .....              | 1464 |
| LG .....               | 1628 |
| NEC .....              | 1950 |
| OLEVIA .....           | 2067 |
| PANASONIC .....        | 2153 |
| PHILIPS MAGNAVOX ..... | 3715 |
| PHILIPS .....          | 2195 |
| PIONEER .....          | 2212 |
| RCA .....              | 2351 |
| SAMSUNG .....          | 2448 |
| SEARS .....            | 2514 |
| SHARP .....            | 2550 |
| SONY .....             | 2679 |
| TOSHIBA .....          | 3021 |
| VIZIO .....            | 3211 |
| ZENITH .....           | 3356 |

- Si votre marque ne figure pas dans la liste, consultez la LISTE DES MARQUES complète au dos du mode d'emploi.



- Si votre marque ne figure pas dans la LISTE DES MARQUES complète du mode d'emploi, utilisez '9999' comme code à 4 chiffres.

Le code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).



### Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant de configuration rouge © s'éteint.
- Recommencez depuis le début.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract. It is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:  
December 2010  
www.philips.com

3139 235 5266 2 / SRP4004/27

RTP/RR/5110