

Philips
Trådløs Multimedia-
adapter

SLM5500



Trådløs afspilning af dine pc-film på TV

Send film, musik og fotos til TV

Lad PC'en være. Begynd at nyde din digitale musik og dine digitale fotos og videoer, sådan som det er meningen, de skal opleves.

Se downloadede film

- Se downloadede film på dit TV's store skærm
- Understøtter videoformaterne WMV, DivX og Xvid

Nyd PC-musik over alt i dit hjem

- Stream musik i høj kvalitet fra din PC til dit audiosystem
- Lyt til internetradio uden din PC.
- Afspil sikre WMA-sange (DRM) via online musikservices
- Understøtter musikformaterne WMA, WMA-DRM og MP3

Del dine digitale fotos

- Se dit slideshow med billeder i høj opløsning på TV'et sammen med vennerne
- Lad dine fotos blive på PC'en, mens du viser dem på dit TV
- Klar og skarp fotokvalitet i høj opløsning på dit LCD-TV

Smart og enkel

- Du kommer hurtigt i gang med en brugervenlig trin-for-trin-installation.
- Automatisk opdatering til den seneste software-version

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Videoafspilning

- **Komprimeringsformater:** DivX 3, 11, DivX 4, DivX 5, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV, WMV-DRM

Lydafspilning

- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- ID3 Tag understøttelse

Stillebilledeafspilning

- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Diashow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Tilslutningsmuligheder

- **Kryptering/sikkerhed:** WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- **LAN med kabel:** Ethernet (RJ 45) 1 x
- **Videoudgang - analog:** Audio L+R (på SCART), Komposit-video CVBS (på SCART), Komponent-video Y Pb Pr (phono)
- **Trådløse forbindelser:** Trådløst LAN (802,11b/g)
- **Lydudgang - digital:** Koaksial (phono)

Tilbehør

- **Lysnetadapter:** 12 V DC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager og Manual
- **Medfølgende tilbehør:** Batterier til fjernbetjening, SCART-kabel
- Fjernbetjening

- Brugerhåndbog
- Lynhåndbog

Software

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedia-server

Systemkrav

- CD-ROM-drev
- **Harddisk-plads:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium II eller bedre
- **RAM-hukommelse:** 64 MB
- **PC-netværk kræves:** Trådløst/kablet PC-netværk
- **Internet-tilslutning:** Bredbånds-internet (>256 kbps)
- **My.philips.com:** Internet-adgang og e-mail

Mål

- **Mål (B x D x H):** 207 x 152 x 40 mm
- **Vægt:** 0,84 kg

Strøm

- **Strømtik:** 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Afbryder
- **Strømforsygning:** 15 / 2 (standby) W
- **LED-strømindikator:** Drift - blå, Rød

Internet tjenester

- **Lyd-tjenester:** Live365.com, RadiolO, Bluebeat
- **fototjenester:** Yahoo! Photos
- **My Streams:** Tilføj dine egne Internet-streams

Interessante produkter

Se downloadede film

Download og gem dine film på din PC. Se dem, mens du sidder og slapper af i sofaen i stuen. Intet besvær med at brænde downloadede film på CD eller DVD, men direkte adgang og betjening lige ved hånden.

Understøttelse af WMV og Xvid

Gem din videosamling og dine downloadede film på din PC i et af de mange understøttede videoformater. Afspil derefter på dit TV. Afspilning af videoformaterne MPEG1, MPEG2, DivX, Xvid og WMV understøttes. Hvis du vil afspille HD WMV, kræver det en Ethernet-kabelforbindelse.

Trådløst PC Music Link

Stream musik i høj kvalitet fra din PC til dit audiosystem. Lyt til musikfiler, der er gemt på PC'en, via dit audiosystem. Vælg sange fra din musiksamling ud fra kunstner, album eller genre.

Internetmusik

Du kan tilføje flere radiostationer til dit eksisterende audiosystem ved at oprette direkte forbindelse til online-radiostationer via din internetbredbåndsforbindelse.

Afspil sikre WMA-sange (DRM)

Understøttelse af WMA-DRM og MP3

Opbevar din musiksamling og downloadede sange på din PC i ét af de mange understøttede audioformater. Spil dem derefter på dit audiosystem. Gengivelse af musikformaterne WMA, WMA-DRM og MP3 understøttes

Fotos på TV

Se dine ferie billeder, mens du sidder i sofaen med hele familien eller vennerne.

Centralt fotoarkiv

Opbevar dine fotosamlinger centralt på PC'en og vis dem trådløst på dit TV

Fotos i høj opløsning

Brug High Definition TV-indgangen på LCD-TV'et til at få vist dine billeder klare og skarpe. Produktet kræver en Component-videotilslutning for at kunne udføre High Definition-afspilning.

Trin-for-trin installation

Produktet installeres nemt med den brugervenlige trin-for-trin-metode. På TV-skærmen vises alle de nødvendige trin til installation af produktet.

Opdateres automatisk

Produktet er i stand til at tilføje nye og forbedrede funktioner gennem opgradering af softwaren. Via en bredbåndsforbindelse til internettet undersøger programmet, om nye softwareversioner er tilgængelige. Du kan nemt beslutte, om du vil opgradere og dermed få glæde af endnu flere funktioner.

Kan bruges til flere PC'er

Du kan få adgang til multimedia-materiale fra forskellige PC'er i din bolig. Media Manager arbejder sammen med forskellige PC'er, selv ældre modeller. Det betyder, at du fra én Media Adapter kan få adgang til multimedia-materialet på flere PC'er. Du behøver ikke kopiere filer mellem PC'erne.

Farvel til kabler

Et 2,4 GHz trådløst link mellem receiveren og transmitteren betyder, at du ikke skal trække kabler eller bore huller gennem væggene.



Udgivelsesdato
2007-10-29

Version: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com