

Philips
CD-lydmaskin

Rød

AZ102P



Få spennende opplevelser

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbara Philips CD Soundmachine kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- 20-spors CD-programmering
- Linje-inn-tilkobling

Nyt musikk fra ulike kilder

- CD-spiller
- FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS

CD-lydmaskin
Rød

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MB
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalergrillutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang



Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtyp: AC-inngang

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: nettleiding
- Andre: Brukerhåndbok
- Garanti: Garantisertifikat

Anvendelighet

- Plateilegg: topp

Mål

- Bruttovekt: 2,1 kg
- Emballasjedybde: 264 mm
- Emballasjehøyde: 155 mm
- Emballasjebredde: 284 mm
- Vekt: 1,7 kg
- Hovedenhetens dybde: 245 mm
- Hovedenhetens høyde: 123 mm
- Hovedenhetens bredde: 262 mm

AZ102P/12


Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)




Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

FM/MB-tuner



FM stereo/MB (AM)-tuner

Linje-inn-tilkobling

Linje-inn-tilkobling



Utgivelsesdato
2015-01-22

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91851
EAN: 87 12581 65040 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com