

PHILIPS

Télécommande
universelle

Grosses touches

SRU4007



Télécommande pour 7 appareils avec rétroéclairage intégral

Rétroéclairage et grosses touches

Télécommande pour 7 appareils avec rétroéclairage intégral à DEL et touches surdimensionnées. Parfaite pour les décodeurs de télévision par câble ou satellite et fonctions avancées pour enregistreur vidéo numérique.

Pour un confort maximal

- Apprend les fonctions favorites des télécommandes d'origine
- Grosses touches pour plus de contrôle et une meilleure lisibilité
- Utilise des DEL pour illuminer toutes les touches de la télécommande

Remplacez toutes vos télécommandes

- Comprend la plupart des touches pour commander un enregistreur vidéo numérique, un lecteur DVD et un décodeur de télévision par satellite
- La télécommande peut capturer les codes de votre ancienne télécommande

Caractéristiques

Apprentissage des touches favorites

Pour récupérer les cinq fonctions favorites de votre télécommande d'origine, vous pouvez copier son signal. Et s'il s'agit de vos chaînes préférées ou de celles de vos enfants, vous pouvez même verrouiller la télécommande de sorte qu'elle n'affiche aucune autre chaîne.

Grosses touches

Les grosses touches ont 2 mm de plus que celles des télécommandes conventionnelles et sont plus faciles à lire. Cette télécommande est donc plus facile à utiliser!

Compatibilité complète avec DVD, enregistreurs et décodeurs

Faites correspondre les touches de votre télécommande perdue ou de remplacement par les touches de fonctions avancées de votre lecteur de DVD comme l'angle, le zoom, les sous-titres, l'ouverture et la fermeture de la baie, la répétition des pistes et les titres. Pour le décodeur de télévision par satellite, vous voudrez profiter d'autres touches (guide, info, sélectionner, OK, touches de défilement, touche Exit [sortie] et menu). Pour l'enregistreur vidéo numérique, programmez les touches les plus utiles (lecture, avance

rapide, arrêt, enregistrer, T central, touches de défilement vers la haut/vers le bas, balayage des chapitres et répétition).

Touches lumineuses

Impossible de voir les touches dans le noir. Essayer d'appuyer sur les petites touches d'une télécommande dans le noir peut être difficile. Optez pour le rétroéclairage qui permet de voir les touches comme en plein jour. Les petites diodes électroluminescentes sont fixées à la carte de circuits, ce qui permet d'illuminer les touches lorsque vous appuyez sur la touche d'éclairage.

Recopiez les fonctions à partir de votre ancienne télécommande

Après avoir acheté votre télécommande universelle, souvent, il semble qu'il soit impossible d'utiliser les touches que vous appréciez tant sur votre ancienne télécommande. Lorsque vous souhaitez utiliser vos touches favorites, vous devez utiliser votre ancienne télécommande. Grâce aux télécommandes dotées de la fonction d'apprentissage, vous pouvez récupérer le code de votre touche favorite, puis le programmer ou le copier à votre télécommande universelle en 3 étapes faciles.

Spécifications

Carton externe

Longueur: 45.5 cm
Nombre de produits emballés: 12
Largeur: 30 cm
Poids brut: 3.15 kg
Hauteur: 15.5 cm
GTIN: 2 06 09585 15734 1
Poids net: 1.5 kg
Poids à vide: 1.65 kg

Carton interne

Longueur: 28.5 cm
Nombre de produits emballés: 4
Largeur: 14.5 cm
Hauteur: 12 cm
Poids net: 0.5 kg
Poids brut: 0.8 kg
Poids à vide: 0.3 kg
GTIN: 1 06 09585 15734 4

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 28 cm
Type d'emballage: Coque
Largeur: 11.5 cm
Profondeur: 3.8 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 0.175 kg
Poids net: 0.125 kg
Poids à vide: 0.05 kg
UPC: 6 09585 15734 7

