



Pictogram	Status
	Batterijniveau 0 ~ 99%
	Batterijniveau 20 ~ 39%
	Batterijniveau 40 ~ 59%
	Batterijniveau 60 ~ 79%
	Batterijniveau 80 ~ 100%

PhotoFrame aangelsloten op station, op netvoeding, niet aan het opladen

PhotoFrame aan het opladen

**Tip**

- De LED-lampjes bij de bedieningsknoppen op het voorspansel knippen en tijdens het opladen.
- De LED-lampjes houden op met knippen wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen. U kunt nu overal waar u bent tot maximaal 2 uur uw herinneringen delen met het PhotoFrame.
- De levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruik.


**Het PhotoFrame in- of uitschakelen**

**Opmerking**

- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle lesperiodes en opslagwerkzaamheden zijn voltooid.

**Voor het eerste gebruik**

- Houd **OK** meer dan 1 seconde ingedrukt.
  - Het menu voor taal selectie wordt weergegeven.
- Selecteer eerst al en raak **OK** aan om te bevestigen.
  - Het beginstern wordt weergegeven.



**Als de weerpaneel al eerder is geïnstalleerd**

- Houd **OK** meer dan 1 seconde ingedrukt.
  - Het beginstern wordt weergegeven.
- U kunt het PhotoFrame nu uitschakelen, houdt u ongeveer 2 seconden ingedrukt.
  - Het display geeft het niveau van de batterijstatus en de status van het PhotoFrame als volgt bij benadering weer:

2. Plaats een SD-kaart of ander opslagapparaat in het PhotoFrame.

Er wordt een optiemenu weergegeven.

**Opmerking**

- Controleer of u Philips PhotoFrame Manager op uw PC hebt geïnstalleerd. Raadpleeg Philips PhotoFrame Manager op de megeleverde CD-ROM voor meer informatie.

3. Selecteer **[Overbrengen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Als u alle foto's of video's of muziekbestanden wilt selecteren, selecteer u **[A]** en raak u vervolgens **OK** aan te bevestigen.

- Als u een paar foto's of video's of muziekbestanden wilt selecteren, selecteer u **[P]** en raak u vervolgens **OK** aan te bevestigen.

5. Selecteer een doosalbum op het PhotoFrame en raak **OK** aan om te bevestigen.

- Foto's/videobestanden worden in omgekeerde volgorde naar het PhotoFrame.
- Als u een opslagapparaat wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoFrame.

1. Philips PhotoFrame Manager wordt automatisch gestart.

2. Selecteer **[Transfer Photos]** / **[Transfer Music]** / **[Transfer Video]**.

3. Selecteer een doosalbum bij **[My frame photos]** / **[My frame music]** / **[My frame video]**.

**Overbrengen met Philips PhotoFrame Manager (aanbevolen procedure)**

**Let op**

- Koppel het PhotoFrame niet los van de PC wanneer er bestanden tussen het PhotoFrame en de PC worden overgebracht.

**Opmerking**

- Controleer of u Philips PhotoFrame Manager op uw PC hebt geïnstalleerd. Raadpleeg Philips PhotoFrame Manager op de megeleverde CD-ROM voor meer informatie.

1. Sluit de megeleverde USB-kabel aan op het PhotoFrame en de PC.

2. Selecteer **[Overbrengen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Overbrengen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Als u alle foto's of video's of muziekbestanden wilt selecteren, selecteer u **[A]** en raak u vervolgens **OK** aan te bevestigen.

- Als u een paar foto's of video's of muziekbestanden wilt selecteren, selecteer u **[P]** en raak u vervolgens **OK** aan te bevestigen.

5. Selecteer een doosalbum op het PhotoFrame en raak **OK** aan om te bevestigen.

- Foto's/videobestanden worden in omgekeerde volgorde naar het PhotoFrame.
- Als u een opslagapparaat wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoFrame.

1. Selecteer **[Transfer Photos]** / **[Transfer Music]** / **[Transfer Video]**.

2. Selecteer een doosalbum bij **[My frame photos]** / **[My frame music]** / **[My frame video]**.

4. Selecteer foto's of video- of muziekbestanden bij **[My computer photos]** / **[My computer music]** / **[My computer video]**.

5. Klik op het pictogram **>>** om de overdracht te starten.

6. Als alle overdrachtswerkzaamheden zijn voltooid, verschijnt de USB-kaart in de PC en het PhotoFrame.

Er wordt een optiemenu weergegeven.

**Tip**

- Als Philips PhotoFrame Manager niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het bureaublad van uw PC op het pictogram van Philips PhotoFrame Manager om het programma te starten.
- U kunt ook foto's of video- of muziekbestanden overbrengen van het PhotoFrame naar een PC.
- De draadverbinding over draadloos ofhd kan variëren op basis van het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie van een PC.

**2 Afspelen**

**Door foto's/videobestanden in de albummodus bekijken**

1. Selecteer een doosalbum **[Bekijken]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

3. Raak **[A]** of **[P]** aan om in het album door foto's of videobestanden te bladeren.

**Tip**

- Wanneer u een album selecteert en vervolgens **OK** aanraakt, worden foto's/videobestanden uit het geselecteerde album in een diavoorstelling weer gegeven.

**Foto's/videobestanden weergeven**

**Opmerking**

- Op het PhotoFrame kunt u JPEG- of progressieve JPEG-formaten bekijken en de meeste videoformaten die met een digitaal camera zijn gemaakt, met de indelingen H.264 ("avi"/"mov"/"mpg"), MPEG-1 ("mpg"), MPEG-4 ("avi"/"mov"/"mpg") en H.263 ("avi"/"mov").
- Bij sommige videoformaten is het mogelijk om compatibiliteitsproblemen op te lossen met uw PhotoFrame. Zorg er voor dat u deze videoformaten afspelen op een computer bij de meest recente versie van het PhotoFrame.
- Sommige videoformaten met een indeling die niet wordt ondersteund in het PhotoFrame, worden afgespeeld in het PhotoFrame. Als u videoformaten wilt afspelen die niet worden ondersteund door het PhotoFrame, op het scherm weergegeven.
- In de album-indicator-afmetingsmodus wordt een videobestand weergegeven met het pictogram **[A]** in de linkbovenhoek.

1. Selecteer in het beginstern **[A]** of **[P]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

2. Selecteer een album en raak vervolgens **OK** aan om het album te openen.

3. Raak **[A]** of **[P]** aan om in het album door foto's of videobestanden te bladeren.

**Tip**

- Wanneer u een album selecteert en vervolgens **OK** aanraakt, worden foto's/videobestanden uit het geselecteerde album in een diavoorstelling weer gegeven.

**Tijdens het afspelen:**

- Als u het album wilt bekijken waarin de afbeelding/video is opgenomen, raakt u **[A]** of **[P]** aan.
- Raak **OK** aan om het volume aan te passen.
- Raak **OK** aan om het afspelen te onderbreken of te herstarten.
- Raak **[A]** of **[P]** aan om het volgende/afgaande bestand af te spelen.

**Achteregrondmuziek afspelen**

**Opmerking**

- U kunt alleen MP3-musiekbestanden (MP3/Audio Layer II) op het PhotoFrame afspelen.

1. Raak in de foto weergave **[A]** aan.

2. Raak **[A]** herhaaldelijk aan om **[Achtergrondmuziek afspelen]** te selecteren en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Muziek instellen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Selecteer een map.

5. Raak **OK** aan om alle muziekbestanden in de map af te spelen.

- Als u een muziekbestand wilt afspelen, raakt u **[A]** of **[P]** aan om de map te openen, de volgende selecteert u een muziekbestand en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

**Als u de muziek eerder hebt ingezet**

- Selecteer **[Muziek instellen]** in het menu **[Achtergrondmuziek afspelen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

De geselecteerde muzieklijst op het scherm wordt afgespeeld.

**Als u het afspelen van de muziek wilt stoppen**

- Selecteer **[Muziek instellen]** in het menu **[Achtergrondmuziek afspelen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

**Collagefoto's weergeven**

1. Selecteer in het beginstern **[Collage]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

2. Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

**Als u de muziek eerder hebt ingezet**

- Selecteer **[Muziek instellen]** in het menu **[Achtergrondmuziek afspelen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

De geselecteerde muzieklijst op het scherm wordt afgespeeld.

**Als u het afspelen van de muziek wilt stoppen**

- Selecteer **[Muziek instellen]** in het menu **[Achtergrondmuziek afspelen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

**Collagefoto's weergeven**

1. Selecteer in het beginstern **[Collage]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

2. Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

2. Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Selecteer een editie voor de collage en raak **OK** aan om te bevestigen.

- Om de collage te bewerken, selecteert u **[Bewerken]** > **[Bewerken]** > **[Collage]** > **[A]** en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Bewerken]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Selecteer **[Bewerken]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

1. Selecteer in het beginstern **[Bewerken]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

2. Selecteer **[Bewerken]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Bewerken]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Selecteer **[Bewerken]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

5. Selecteer **[Bewerken]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

**Tip**

- Als de Bluetooth-verbinding is verboden, selecteert u **[Bluetooth uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

Als de Bluetooth-verbinding is ingeschakeld op uw PhotoFrame, wordt het Bluetooth-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

- Voors de u via de Bluetooth-verbinding verbinding maakt, worden opgenomen in het Bluetooth-album. U opent het album in het Bluetooth-album op het PhotoFrame of u het bij andere albums op het PhotoFrame doet.

**Bluetooth-pictode in stellen**

Als u Bluetooth wilt bevestigen, kunt u een pictode (aan 1 tot 16 pictode) kiezen op het PhotoFrame. De standaardpictode is 0000.

- Selecteer in het beginstern **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

2. Selecteer **[Instellingen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

3. Selecteer **[Instellingen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

4. Selecteer **[Instellingen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.