

1 Svenska ÖVERSIKT FUNKTIONER

Knappar på huvudenheten (Se figur 1)

1 INSTÄLLNING / RETUR Gå till INSTÄLLNINGSMENY. Fingrar som returnerar till PBC-sk. Tryck på RETUR för att avsluta uppspelning. Tryck två gånger för att stänga av spelaren.

2 Färflytningsknappar

► | . OK Spela / Pausa / OK / På

▲ / ▼ Upp / Ner eller Upp / Ner Volymkontroll vid uppspelning

◀ / ▶ Vänster / Höger eller Föregående / Nästa spår eller Shabotskning Bakåt / Framåt

4 Lyssid RÖD lyssid visar att laddning pågår och GRÖN att den är fullt laddad.

5 Skärmeny Gå in i skärmenyns uppspelningsläge

6 MENY Visar meny för DVD-skivor

7 Hjärlursanlutning För att använda hjärlurar

8 AV UT För anslutning till TV

9 Batterispår Tryck för att ta ut batterier

10 Upladdningsbara batterier

11 Ställ Den res för att ställa spelaren i läge för tittande

12 ÖPNNA Öppna luckan för att stoppa i eller ta ur en skiva

13 HOLD Lås eller frigör tangenterna.

14 IN 5V Likström Strömanslutning

COPYRIGHTINFORMATION

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom datagram, filer, tv-utstrålingar och ljudupptagningar. Denna produkt får inte användas till dessa ändamål.

Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

KASSERING AV DIN GAMLA PRODUKT

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan bidra återvinns och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinnsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljön och hälsa.

Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger och måste eventuellt ersättas. Batteriets livslängd och antalet uppladdningar är olika beroende på installationer.

GALLMÅN INFORMATION

Hantera skivor

- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor.
- Förvara skivan i ett skivfodral efter uppspelningen.
- Rengör skivan genom att torka från mitten och utåt med en mjuk, lodfria renare.

ÖPPLÄSNING AV DVD-SKÄRMEN

LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionssteknik. Det kan ändå ändå hända att du ser pyntade svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda, blå, gröna) som kontinuerligt ökar upp på LCD-skärmen. Det här är en normal följd av tillverkningsprocessen och innebär inte något funktionsfel.

MILJÖINFORMATION

Allt övrigt förpackningsmaterial har utestulits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polyeten, PET och plast. Den enhet består av material som kan återvinns på ett separat sätt eller ett specialiserat företag. Rättas dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, utgått batterier och gammal utrustning.

COPYRIGHTINFORMATION

Alla omnämnda varumärken är respektive tillverkarens servicemänn, varumärke eller registrerade varumärke. Laga godkänd kopiering och distribution av Internet, cd- och dvd-inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal.

ÖPLYSNINGER OM COPYRIGTH

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsättigheter ved framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, hänvar datagram, filer, tv-utstrålingar och ljudupptagningar. Detta produkt får inte användas till dessa ändamål.

Windows Media- och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

BORTSKAFFELSE AV UTDJENDE PRODUKTER

Det produkt är utvecklat och framställt i materialer och komponenter av hög kvalitet, som kan genbruggas.

När et produkt är försynet med detta symbol med en överkryssad papperskorg betyder det att produktet omfattas av EU-direktiv 2002/96/EG.

Undersäg reglerna för dit lokale indsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala regler, och bortskafta inte dine utdjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaftelse af udjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og helbred.

*Genopladelige batterier kan udelukkende genoplades et vist antal gange og skal udsiftes på et tidspunkt. Batteriets levetid og det antal gange, det kan genoplades, afhænger af brugen og installationerne.

NOTES

SKÄRMENYNS ALTERNATIV

- Om du trycker på OSD (Skärmeny) under uppspelning kommer flera kontrollalternativ att visas.
- Tryck OSD (Skärmeny) igen, och nästa kontrollalternativ visas. Till slut, efter att alla alternativ har visats, så går du ur meny.
- Använd **▲ / ▼** för att välja alternativ, och **► | . OK** för att bekräfta.
- Alternativen kommer att vara olika beroende på vad skivan innehåller. Kontrollalternativen är:

Visa tiden (DVD/VC/D/SVCD/CD/MP3/WMA skiva)

- Välj tidvisning PÅ/AV
- När tidvisningen är ON (PÅ) så kommer information om uppspelningen att visas upptill på skärmen, såsom uppspelningsstid, spår, kapitel m.m.

Textning (DVD-film)

- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja SUBTITLE (TEXTNING).
- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja PLAYMODE (UPPSPELNINGSSV). Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja ANGLE (Bildvinkel).
- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja ANGLE (Bildvinkel).
- Tryck ▲ / ▼ ett flertal gånger för att välja olika vinklar.

NOTES

SKÄRMENYNS ALTERNATIV

- Om du trycker på OSD (Skärmeny) under uppspelning kommer flera kontrollalternativ att visas.
- Tryck OSD (Skärmeny) igen, och nästa kontrollalternativ visas. Till slut, efter att alla alternativ har visats, så går du ur meny.
- Använd **▲ / ▼** för att välja alternativ, och **► | . OK** för att bekräfta.
- Alternativen kommer att vara olika beroende på vad skivan innehåller. Kontrollalternativen är:

Visa tiden (DVD/VC/D/SVCD/CD/MP3/WMA skiva)

- Välj tidvisning PÅ/AV
- När tidvisningen är ON (PÅ) så kommer information om uppspelningen att visas upptill på skärmen, såsom uppspelningsstid, spår, kapitel m.m.

Textning (DVD-film)

- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja SUBTITLE (TEXTNING).
- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja PLAYMODE (UPPSPELNINGSSV). Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja ANGLE (Bildvinkel).
- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja ANGLE (Bildvinkel).
- Tryck ▲ / ▼ ett flertal gånger för att välja olika vinklar.

NOTES

SKÄRMENYNS ALTERNATIV

- Om du trycker på OSD (Skärmeny) under uppspelning kommer flera kontrollalternativ att visas.
- Tryck OSD (Skärmeny) igen, och nästa kontrollalternativ visas. Till slut, efter att alla alternativ har visats, så går du ur meny.
- Använd **▲ / ▼** för att välja alternativ, och **► | . OK** för att bekräfta.
- Alternativen kommer att vara olika beroende på vad skivan innehåller. Kontrollalternativen är:

Visa tiden (DVD/VC/D/SVCD/CD/MP3/WMA skiva)

- Välj tidvisning PÅ/AV
- När tidvisningen är ON (PÅ) så kommer information om uppspelningen att visas upptill på skärmen, såsom uppspelningsstid, spår, kapitel m.m.

Textning (DVD-film)

- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja SUBTITLE (TEXTNING).
- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja PLAYMODE (UPPSPELNINGSSV). Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja ANGLE (Bildvinkel).
- Tryck OSD (Skärmeny) flera gånger för att välja ANGLE (Bildvinkel).
- Tryck ▲ / ▼ ett flertal gånger för att välja olika vinklar.

INLEDNING

Digital video

DVD-Video med MPEG2 datakomprimeringsteknologi gör att en hel film rymms på en 5-tums skiva. DVD:s variabla bitrateskompression, upp till 9,8 Mb/s/skiva, återger även de mest komplexa filmerna med originalkvalitet.

Din bärbara DVD-spelare

Din bärbara DVD-spelare skapar digitala videokopior som följer den allmänliga DVD-Video-standarder. Din spelare stödjer fullformatsfilmer med samma bildkvalitet som på bio

Alla de speciella egenskaper vi brukar hitta på DVD finns där; olika ljudspår, olika biltext, olika kameravinklar (återigen beroende på inställningar).

Dessutom kan du välja att ha komlat på din spelare så att du väljer vad dina barn vill titta på. Du kommer att märka att med kontrollfunktionerna, så är din spelare ovanligt lätt att använda

Att packa upp

- Kontrollera och identifiera först innehållet i förpackningen enligt nedanstående lista:
- Bärbar DVD-spelare
- Hörlurar (AY3006)
- Utbytbart batteri (AY4838)
- Bändska
- Batterieliminatör (AY4113)
- Användarhandbok
- Laddare för cigarettändartuttag
- AV-kabel (AY4114)

INLEDNING

Placering

- Ställ spelaren på ett jämnt och stabilt underlag.
- Håll borta från värmelement och direkt solljus.
- Om spelaren inte laser DVD/VO på rätt sätt, försök att rengöra linsen med ett av de allmänligt tillgängliga rengöringsprodukterna innan du skickar din spelare till reparation. Andra rengöringsmetoder kan förorena din spelare.
- När du ansluter enheten med bildadapter (cigaretttändaren), måste du se till att den ingår i enheten för identisk med spänningen i bilen.
- Om spelaren inte laser DVD/VO på rätt sätt, försök att rengöra linsen med ett av de allmänligt tillgängliga rengöringsprodukterna innan du skickar din spelare till reparation. Andra rengöringsmetoder kan förorena din spelare.
- När du ansluter enheten med bildadapter (cigaretttändaren), måste du se till att den ingår i enheten för identisk med spänningen i bilen.
- Linsen kan smitta igen om den tas från en kall till en varm omgivning. Då går det inte att spela någon CD/DVD. Låt spelaren svalna en stund i den varma omgivningen innan du använder den.

Säkerhet och underhåll

- Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen. Eventuell skada ska utlösas av kvalificerad servicepersonal.
- Koppla bort nätadaptern så att strömningen bryts om vätska eller föremål hamnar in i enheten.
- Vår försiktiga så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det inte stötar funktionen.
- Slå inte ihop kontakt när du ska koppla bort nätadaptern. Dra in i sladden.

Spelbaras skivformat

Format DVD-Video, kan du också spela alla Video CD och musik CD (inklusive CDR, CDRW och DVD+R/RW).

DVD-Video Beroende på det material som finns på skivan (film, videoklipp, dramaserie, etc.) kan dessa skivas ha en eller flera spår, och varje spår kan ha en eller flera kapitel. För att öka tillgängligheten kan din spelare söka både på rubriker och på kapitel.

Video CD Beroende på det material som finns på skivan (film, videoklipp, teststycke, etc.) kan dessa skivas ha en eller flera spår, och varje spår kan ha en eller flera index. För att öka tillgängligheten kan din spelare söka både på spår och på index.

Musik CD / MP3 / WMA CD Ljud/CD/MP3/WMA-CD innehåller bara musik. Du kan spela dem med denna DVD-spelare. Men du kan inte spela kopieringskyddade WMA-filer.

CD med JPEG-filer Du kan också titta på JPEG-bilder med denna spelare.

INLEDNING

Placering

- Ställ spelaren på ett jämnt och stabilt underlag.
- Håll borta från värmelement och direkt solljus.
- Om spelaren inte laser DVD/VO på rätt sätt, försök att rengöra linsen med ett av de allmänligt tillgängliga rengöringsprodukterna innan du skickar din spelare till reparation. Andra rengöringsmetoder kan förorena din spelare.
- När du ansluter enheten med bildadapter (cigaretttändaren), måste du se till att den ingår i enheten för identisk med spänningen i bilen.
- Om spelaren inte laser DVD/VO på rätt sätt, försök att rengöra linsen med ett av de allmänligt tillgängliga rengöringsprodukterna innan du skickar din spelare till reparation. Andra rengöringsmetoder kan förorena din spelare.
- När du ansluter enheten med bildadapter (cigaretttändaren), måste du se till att den ingår i enheten för identisk med spänningen i bilen.
- Linsen kan smitta igen om den tas från en kall till en varm omgivning. Då går det inte att spela någon CD/DVD. Låt spelaren svalna en stund i den varma omgivningen innan du använder den.

Säkerhet och underhåll

- Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen. Eventuell skada ska utlösas av kvalificerad servicepersonal.
- Koppla bort nätadaptern så att strömningen bryts om vätska eller föremål hamnar in i enheten.
- Vår försiktiga så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det inte stötar funktionen.
- Slå inte ihop kontakt när du ska koppla bort nätadaptern. Dra in i sladden.

Spelbaras skivformat

Format DVD-Video, kan du också spela alla Video CD och musik CD (inklusive CDR, CDRW och DVD+R/RW).

DVD-Video Beroende på det material som finns på skivan (film, videoklipp, dramaserie, etc.) kan dessa skivas ha en eller flera spår, och varje spår kan ha en eller flera kapitel. För att öka tillgängligheten kan din spelare söka både på rubriker och på kapitel.

Video CD Beroende på det material som finns på skivan (film, videoklipp, teststycke, etc.) kan dessa skivas ha en eller flera spår, och varje spår kan ha en eller flera index. För att öka tillgängligheten kan din spelare söka både på spår och på index.

Musik CD / MP3 / WMA CD Ljud/CD/MP3/WMA-CD innehåller bara musik. Du kan spela dem med denna DVD-spelare. Men du kan inte spela kopieringskyddade WMA-filer.

CD med JPEG-filer Du kan också titta på JPEG-bilder med denna spelare.

ALLMÄN INFORMATION

Strömklipp

Enheten fungerar med den medföljande nätadaptern, en bildadapter eller ett uppladdningsbart batteri.

- Gå ned i menyn OPS-ETNING. Värker som returnerar på PBC-sk.
- Tryk en gång för att startade uppspelning
- Tryk två gånger för att sluka för apparatet

Navigationstaste

- | . OK** Atspil / Pausa / OK / Tänd
- ▲ / ▼** Märkar Op / Ned eller Lydstyrke Op / Ned under afspilning
- ◀ / ▶** Märkar Høje / Venstre eller Føregående / Næste spor eller Hurtigtgang Bagud / Fremad

LED-indikatorer

- RÖD** När oplader-lampen lyser RÖD, är den under opladning, og den lyser GRÖN, når den er fuldt opladet.
- OSD** Indtast OS Screen Display afspilningsfunktionstilldelingerne
- MENU** Vis DVD-menyen

Batterifølelse

- AV OUT** Til TV-tilslutning
- Batterifølelse** Tryk for at tage batteripakken ud
- Genopladeligt batteripakke**
- Stander** Hvides ned for at stille apparatet op for visning
- ÅBN** Åbner disk-lågen, så du kan indsætte eller udtage en disk
- HOLD** Lås og lås knapper op
- DC IN 5V** Strømforsyningstik

Overbevar alle oplysninger ændrede under lang tid kan yam bli væm. Det er højt normalt.

Dansk FUNKTIONSOVERBLIK

Hovedenheds funktioner (Se figur 1)

- 1 OPSÆTNING / RETUR** Gå ned i menyn OPS-ETNING. Værker som returnerar på PBC-sk.
- 2** Tryk en gang for at startade uppspelning
- 3** Tryk två gånger för att sluka för apparatet

Navigationstaste

- | . OK** Atspil / Pausa / OK / Tænd
- ▲ / ▼** Märkar Op / Ned eller Lydstyrke Op / Ned under afspilning
- ◀ / ▶** Märkar Høje / Venstre eller Føregående / Næste spor eller Hurtigtgang Bagud / Fremad

LED-indikatorer

- RÖD** När oplader-lampen lyser RÖD, är den under opladning, og den lyser GRÖN, når den er fuldt opladet.
- OSD** Indtast OS Screen Display afspilningsfunktionstilldelingerne
- MENU** Vis DVD-menyen

Batterifølelse

- AV OUT** Til TV-tilslutning
- Batterifølelse** Tryk for at tage batteripakken ud
- Genopladeligt batteripakke**
- Stander** Hvides ned for at stille apparatet op for visning
- ÅBN** Åbner disk-lågen, så du kan indsætte eller udtage en disk
- HOLD** Lås og lås knapper op
- DC IN 5V** Strømforsyningstik

INTRODUKTION

Digital video

DVD-Videoen anvender top-moderne MPEG2 datakomprimeringsteknologi til at registrere en hel film på en enkelt 5" disk. DVD-ens variable bitrateskompression, som kræver med op til 9,8 Mb/s skive, fanger selv de mest komplekse billeder i deres oprindelige kvalitet.

Din bærbara DVD-afspiller

Din bærbara DVD-afspiller afspiller digitale video-filer, som overholder den universelle DVD-Video-standard. Med denne afspiller vil du kunne se fuldlangfilm film med agte bogafbildkvalitet.

DVD-Videoens unikke egenskaber, såsom valgf af soundtrack og under-tjeksprag samt valgf af forskellige kameravinkler (igen afhængig af diskten), er alle inkluderet.

Dessuden kan du med bremserikningen bestemme, hvilke diske børn må kikke på. Du vil finde, at afspilleren er utroligt let at betjene ved hjælp af kontrolfunktionerne.

Udpakning

- Først skal du kontrollere og identificere indholdet i pakken; se nedenfor:
- Bærbare DVD-afspiller
- Børetelefoner (AY3006)
- AC/DC-adapter (AY4113)
- Brugvejledning
- Biloplader (AY4114)

Denne DVD-afspiller er en hurtig afspiller alle Video-CD'er og lyd-CD'er (herunder CD-R, CD-RW, DVD+R/RW).

DVD-Video

Afhængig af materialet på disken (film, videoklip, dramaserie etc.) kan disse diske have én eller flere spår, og hvert spår kan have ét eller flere indkoder. For at gøre adgangen let og bekvem, kan du bevæge dig frem og tilbage mellem spår og mellem indkoder.

Video-CD Afhængig af materialet på disken (film, videoklip, dramaserie etc.) kan disse diske have én eller flere spår, og hvert spår kan have ét eller flere indkoder. For at gøre adgangen let og bekvem, kan du bevæge dig frem og tilbage mellem spår og mellem indkoder.

AUDIO CD/MP3/WMA CD Audio CD/MP3/WMA-CD indeholder kun musikspår. Du kan afspille dem på denne DVD-afspiller. Du kan ikke afspille WMA-filer, som er kopibeskyttede.

CD med JPEG-filer

Du kan også se JPEG-billeder med denne afspiller.

INTRODUKTION

Placering

- Placer afspilleren på en fast, flad overflade.
- Holdes væk fra varmestruer og direkte sollys.
- Placer AC-adapteren og enheden på en almindeligt tilgængelig rene-CD/DVD for at rense linsen, før du overvejer at sende afspilleren til reparation. Andre rengøringsmetoder kan ødelægge linsen.
- Når du tilslutter den med adapteren til bilens strøm (cigaretttænding), skal du sikre dig, at den er korrekt tilsluttet til bilens strøm.
- Tag AC-adapteren ud af bilen, når du tager afspilleren, når enheden ikke benyttes i længere tid.
- Hold i stikket, når du skal tage AC-adapteren ud. Du må ikke trække i ledningen.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Du må ikke skille enheden ad, så laserstråler er farlige for øjne. At service skal udføres af kvalificeret tekniker.
- Tag AC-adapteren ud for at bryde strømmen, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i enheden.
- Gang for ikke at tage enheden eller udsætte den for stærke støt, hvilket kan forårsage funktionsfejl.
- Øre-sikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.
- Vigtigt! Gøbler modeller med medfølgende hovedtelefoner! Philips garanterer kun yndestørrelsen med den maksimale lydstyrke for vores afspiller, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes anbefaler vi, at du kontakter funktionen for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.
- Trafiksikkerhed: Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.
- Må ikke udsættes for ekstrem varme fra varmestruer eller direkte sollys.
- Produkt er ikke vandtæt! Anbefales ikke at komme under vand, hvis der kommer vand i afspilleren, kan det medføre alvorlig skade.
- Brug ikke rengøringsmidler som isobutanol, ammoniak, benzol eller silberpulver på diske kan ødelægge skiverne.
- Du må ikke røre ved linsen!

Bemærk: Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

INTRODUKTION

Placering

- Placer afspilleren på en fast, flad overflade.
- Holdes væk fra varmestruer og direkte sollys.
- Placer AC-adapteren og enheden på en almindeligt tilgængelig rene-CD/DVD for at rense linsen, før du overvejer at sende afspilleren til reparation. Andre rengøringsmetoder kan ødelægge linsen.
- Når du tilslutter den med adapteren til bilens strøm (cigaretttænding), skal du sikre dig, at den er korrekt tilsluttet til bilens strøm.
- Tag AC-adapteren ud af bilen, når du tager afspilleren, når enheden ikke benyttes i længere tid.
- Hold i stikket, når du skal tage AC-adapteren ud. Du må ikke trække i ledningen.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Du må ikke skille enheden ad, så laserstråler er farlige for øjne. At service skal udføres af kvalificeret tekniker.
- Tag AC-adapteren ud for at bryde strømmen, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i enheden.
- Gang for ikke at tage enheden eller udsætte den for stærke støt, hvilket kan forårsage funktionsfejl.
- Øre-sikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.
- Vigtigt! Gøbler modeller med medfølgende hovedtelefoner! Philips garanterer kun yndestørrelsen med den maksimale lydstyrke for vores afspiller, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes anbefaler vi, at du kontakter funktionen for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.
- Trafiksikkerhed: Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.
- Må ikke udsættes for ekstrem varme fra varmestruer eller direkte sollys.
- Produkt er ikke vandtæt! Anbefales ikke at komme under vand, hvis der kommer vand i afspilleren, kan det medføre alvorlig skade.
- Brug ikke rengøringsmidler som isobutanol, ammoniak, benzol eller silberpulver på diske kan ødelægge skiverne.
- Du må ikke røre ved linsen!

Bemærk: Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

INTRODUKTION

Placering

- Placer afspilleren på en fast, flad overflade.
- Holdes væk fra varmestruer og direkte sollys.
- Placer AC-adapteren og enheden på en almindeligt tilgængelig rene-CD/DVD for at rense linsen, før du overvejer at sende afspilleren til reparation.