

Generel information

Medleveret tilbehør	212
Rengørings- og sikkerhedsinformation	212

Tilslutninger

Tilslutning af TV	213-215
Brug af Scart jackstik	213
Brug af CompositeVideo jackstik (CVBS)	213
Brug af S-Video jackstik	214
Brug af ComponentVideo jackstik (YPbPr)	214
Using an accessory RF modulator	215
Tilslutning af netledningen	215
Ekstra muligheder : Tilslutning til et stereoanlæg	216
Stereo har Dolby Pro Logic eller Right / Left Audio In jackstik	216
Ekstra muligheder : Tilslutning til ekstra dæksstyr	216
Modtageren har en PCM-, Digital- eller MPEG2-dekoder	216

Oversigt over funktioner

For- og bagpaneler	217
Fjernbetjening	218

Opstart

Trin 1: Indstilling af batterier i fjernbetjeningen ..	219
Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet	219
Trin 2: Indstilling af TV'et	219-220
Sådan deaktiveres Progressiv manuelt	219-220
Valg af det farvesystem der passer til TV'et	220
Trin 3: Indstilling af ønsket sprog	221
Opsætning af OSD Sprog	221
Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk	221

Disc-betjening

Discs der kan afspilles	222
Afspilning af discs	222-223
Automatisk Eco Power-strømbesparelestilstand	223
Generelle afspilningskontroller	223
Valg af forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner	223
Gentaget afspilningstilstand	223
Gentagelse af et afsnit	223
Betjening af videoafspilning (DVD/VCD/SVCD)	224
Sådan bruges discmenuen	224
Sådan zoomes billedet ind	224
Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet	224
Brug af OSD-menuen	224
Særlige DVD-funktioner	225
Afspilning af en titel	225
Kameravinkel	225
Ændring af sproget på lydsiden	225
Undertekster	225
Særlige VCD- & SVCD-funktioner	225-226
Playback Control (PBC)	225
Preview-funktionen	226
Afspilning af MP3/billeddisk (JPEG/DivX/MPEG-4)	227
Almindelig betjening	227
Valg af en mappe og et spor/en fil	227
Specielle billeddiskfunktioner	228
Preview-funktionen (JPEG)	228
Sådan zoomes billedet ind	228
Afspilning med flere vinkler (JPEG)	228
Scanningeffekter (JPEG)	228
Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt	228

Betjening af læser til digitale medier

Læser til digitale medier	229
Medier, der kan afspilles	229
Afspilning af billed- eller videofiler fra hukommelseskort	230
Specielle billed- eller videoegenskaber fra hukommelseskort	230-231
Søgning efter et spor eller en fil	230
Hot-plug-genkendelse	231

DVD menubetjening

Menuen Generel Opsætning	232-233
Sådan låses DVD'er og sådan låses de op så de ikke kan/kan afspilles	232
Nedtoning af afspillerens displaypanel ...	232
Program (ikke for Picture CD/MP3)	232-233
Opsætning af OSD Sprog	233
Pauseskærm – tændt/slukket	233
DivX® VOD-registreringskode	233
Menuen Opsætning af lyd	234-235
Opsætning af digital lyd	234
Indstilling af analog udgang	234
CD-upsampling	235
Natmodus – Tænde/slukke	235
Menuen Opsætning af video	235-237
TV Type	235
TV Skærm	236
Skift til YUV/RGB	236
Progressiv scanning – Tænde/slukke	236
Billedindstilling	237
Menuen til indstilling af præferencer ...	237-239
Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk	238
Begrænset afspilning ved indstilling af forældrekontrolniveauet	238
Afspilningskontrol (PBC)	238
MP3/JPEG Navigator	238
Ændring af Adgangskode	239
Indstilling af DivX-undertekster	239
Standardopsætning	239

Fejlsøgning	240-241
--------------------------	---------

Specifikationer	242
------------------------------	-----

Gloser	243
---------------------	-----


Language Code	244
----------------------------	-----

Medleveret tilbehør

Scartkabel



Fjernbetjening og
to batterier



Rengørings- og sikkerhedsinformation

● Netspænding

- Når DVD-afspilleren er i STANDBY, bruger den stadig lidt strøm. For at afbryde systemets strømforsyning helt tages stikket ud af stikkontakten.

● Undgå høje temperaturer, fugtighed, vand og støv.


- Udsæt ikke anlægget, batterier og discs for fugtighed, regn, sand eller høj varme (forårsaget af varmeafgivende apparater eller direkte sollys). Hold altid discskuffen lukket i for at undgå, at der kommer støv på laserlinsen.

● Undgå kondensproblemer.

- Hvis afspilleren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan der dannes kondens på laserlinsen, så det ikke er muligt at afspille discs. Lad i så fald afspilleren stå i de varme omgivelser, til kondensen er forsvundet.

● Blokér ikke for ventilationshullerne

- Stil ikke DVD-afspilleren i en lukket reol eller lignende. For at få tilstrækkelig ventilation skal der være ca. 2.5 cm frit rum på alle sider af afspilleren.



● Rengøring af kabinettet.


- Brug en blød klud let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler som indeholder sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler.

● Find et egnet sted.



- Anbring afspilleren på et fladt, hårdt og stabilt underlag.

● Rengøring af discs.

- CD'ere rengøres med en blød, fnugfri klud, som bevæges i lige linier fra midten af pladen og ud mod kanten. Brug ikke rengøringsmidler da dette kan ødelægge pladen!
- Skriv kun på den trykte side af en CDR(W) og brug kun en blød filtpen.
- Hold kun på kanten af pladen og berør ikke den glatte overflade.



Tilslutning af TV



VIGTIGT!

- Det er kun nødvendigt at lave én af følgende mulige videotilslutninger afhængig af TV'ets muligheder.
- Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV'et.
- SCART-tilslutning gør det muligt at bruge DVD-afspillerens forskellige audio- og videofinesser.

Brug af Scart jackstik


- Tilslut SCART-kabel (sort) til DVD-afspillerens scart-jackstik (**TV OUT**) og til scart-jackstikket på TV'et (TV IN) (kablet er medleveret).

Nyttige tip:

- **Kontroller, at markeringen "TV" på SCART kablet (ikke leveret med apparatet) tilsluttes TV-apparatet, og at.**

Brug af Composite Video jackstik (CVBS)

- 1 Forbind med et composite videokabel DVD-systemets **CVBS** jackstik med TV'ets videoindgangs-jackstik (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband) (kablet er ikke medleveret).
- 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R) jackstik på TV'et (kablet er ikke medleveret).




VIGTIGT!

– **S-Video-forbindelsen giver bedre billedkvalitet. Denne mulighed skal være til rådighed på fjernsynet.**

Brug af S-Video jackstik

- 1 Forbind med et S-videokabel DVD-systemets **S-VIDEO OUT** jackstik med TV'ets S-Video indgangs-jackstik (kan være mærket Y/C eller S-VHS) (kablet er ikke medleveret).
- 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R) jackstik med de tilsvarende AUDIO IN jackstik på TV'et (kablet er ikke medleveret).




VIGTIGT!

– **Component Video -forbindelsen giver højere billedkvalitet. Denne mulighed skal være til rådighed på fjernsynet.**
– **Den progressive scan video-kvalitet er kun mulig med en Component Video (Y Pb Pr) udgang.**

Brug af Component Video jackstik (Y Pb Pr)

- 1 Tilslut component videokablerne (rødt/blåt/grønt) til DVD-afspillerens YPbPr jackstik og til de tilsvarende component videoindgangs-jackstik på TV'et (mærket YPbPr eller YUV (kablerne er ikke medleveret).
- 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens AUDIO OUT (L/R) jackstik med de tilsvarende AUDIO IN jackstik på TV'et (kablet er ikke medleveret).

Tilslutning af netledningen




VIGTIGT!

– Hvis fjernsynet kun har et enkelt indgangsstik til antenne (eller det er mærket som 75 Ohm eller RF In), skal du bruge en RF-modulator for at kunne se DVD-afspilningen på fjernsynet. Spørg en elektronikforhandler eller kontakt Philips for at få oplysninger om tilgængelighed og anvendelse af RF modulator.

Anvendelse af en løs RF modulator

- 1 Med composite video-kablet (gult) tilsluttes DVD-afspillerens **CVBS**-stik til videoindgangsstikket på RF-modulatoren.
- 2 Tilslut RF-modulatoren til fjernsynets RF-stik med RF koaksialkablet (medfølger ikke).




Når alle andre tilslutninger er udført sættes netledningens netstik i en stikkontakt (som tændes).


Foretag ikke tilslutninger eller ændring af tilslutninger når der er strøm på systemet.

- Hvis der er indsat en disk, trykkes på **STANDBY ON** på dvd-afspillerens frontpanel, → **"DISC"** fremkommer i displayet.
- Hvis der er indsat et hukommelseskort, trykkes på **STANDBY ON** på dvd-afspillerens frontpanel, → **"SLOT 1"** eller **"SLOT 2"** fremkommer i displayet.
- Hvis der hverken er indsat en disk eller et hukommelseskort, → fremkommer **"NO DISC"** på dvd-afspillerens display.

Ekstra muligheder :Tilslutning til et stereoanlæg



Ekstra muligheder :Tilslutning til ekstraudstyr



Stereo har Dolby Pro Logic eller Right / Left Audio In jackstik

- 1 Vælg en af videotilslutningerne (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) afhængig af de muligheder, der findes i TV'et.
- 2 Brug audiokabler (hvidt/rødt) for at forbinde DVD-afspillerens **AUDIO OUT (L/R)** jackstik med de tilsvarende **AUDIO IN** jackstik på stereosystemet (kablet er ikke medleveret).


Modtageren har en PCM-, Digital- eller MPEG2-dekoder

- 1 Vælg en af videotilslutningerne (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) afhængig af de muligheder, der findes i TV'et.
- 2 Forbind DVD-afspillerens **COAXIAL** eller **OPTICAL** jackstik med den tilsvarende digitale jackstiks-indgang på modtageren (kablet er ikke medleveret).
- 3 Indstil dvd-afspillerens analoge udgang til "Stereo", som kun leverer lyd direkte fra de to fronthøjttalere. (se side 234 "Indstilling af analog udgang").


Nyttige tip:

- Visse DVD'ere er kopibeskyttet, så de ikke kan optages på en videobåndoptager eller andet digitalt optageudstyr.
- Hvis audioformatet på det digitale output ikke stemmer overens med receiverens funktionalitet, frembringer receiveren en høj, forvrænget lyd eller ingen lyd overhovedet.

For- og bagpaneler




Se side 229 vedrørende betjening af Digital Media-læseren



Advarsel: Berør ikke de inderste ben på bagpanelets stik. Elektrostatisk udladning kan medføre vedvarende beskadigelse af DVD-afspilleren.

Oversigt over funktioner


Fjernbetjening



Nyttige tip:

Tryk på "STOP" i cirka 2 sekunder for ÅBNE eller LUKKE diskskuffen.


Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen



- 1 Luk batterirummet op.
- 2 Isæt to batterier type R06 eller AA som vist på indikeringerne (+ -) i batterirummet.
- 3 Luk batterirummet i.

Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningsføleren (iR) på frontpanelet.
- 2 Sørg for at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren når den skal betjenes.



ADVARSEL!

- Tag batterierne ud så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke nye og brugte batterier sammen og brug ikke batterier af forskellig type.
- Batterier indeholder kemiske substanser, så bortkast brugte batterier på forsvarlig måde.

Trin 2: Indstilling af TV'et

VIGTIGT!

Vær sikker på at alle nødvendige tilslutninger er udført (se afsnittet "Tilslutning af TV på siderne 213-215).

- 1 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
 - Denne kanal ligger normalt mellem den laveste og den højeste kanal og kaldes for FRONT, A/V IN, eller VIDEO. Angående flere detaljer se i TV'ets brugervejledning.
 - Eller: Vælg kanal 1 på TV'et og tryk derefter gentagne gange på "kanal ned" knappen indtil videokanalen ses.
 - Eller: Fjernbetjeningen har en tast eller en omskifterknap, som vælger mellem forskellige videostillinger.
- 2 Hvis du anvender eksternt udstyr (f.eks. audio-system eller receiver), så tænd det og vælg den indgangskilde, der passer til DVD-afspillerens udgang. Se flere oplysninger i brugervejledningen til udstyret.

Sådan deaktiveres Progressiv manuelt

Progressiv scan skærmen viser 60 hele frames pr. sekund i stedet for 30 frames pr. sekund som ved interlaced scanning (almindeligt ved normale fjernsynssystemer). Med næsten det dobbelte antal linjer giver fremad-scan højere billedopløsning og eliminerer irriterende bevægelsesforvrængninger som takkede kanter på genstande, der bevæger sig i billedet.

Hvis du vil have glæde af den fulde kvalitet, fremad-scan-funktionen kan byde på, kræves et fjernsyn med fremadscanning. Oplysninger om aktivering af den Progressivscan-funktionen finder du på 'Progressiv scanning – Tænde/slukke' på side 236.


Sådan deaktiveres Progressiv manuelt - fortsat

Hvis fremadfunktionen aktiveres, men fjernsynet ikke understøtter denne funktion, eller YUV-kablet ikke er tilsluttet korrekt, giver det sort skærm. Progressiv-funktionen deaktiveres som følger:

- 1 Tryk på **STANDBY ON** på frontpanelet for at tænde DVD-afspilleren.
- 2 Tryk på **OPEN/CLOSE** på frontpanelet for at åbne disskuffen.
- 3 Tryk på **◀** og derefter på **MUTE** på fjernbetjeningen.
→ Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.

Valg af det farvesystem der passer til TV'et

Dette DVD-system er både NTSC- og PAL-kompatibelt. For at kunne afspille en DVD skal både disc'ens, TV'ets og DVD-systemets farvesystemer passe sammen.



- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk gentagne gange på **▶** for at vælge {VIDEO SETUP PAGE} (OPS.VIDEO).
- 3 Tryk på **▲▼** for at fremhæve {TV TYPE} (TV Type) og tryk på **▶**.

- 4 Tryk på **▲▼** for at fremhæve en af indstillingerne herunder:

PAL – Vælg dette hvis det tilsluttede TV har indbygget PAL-system. Dermed ændres en NTSC disc's videosystem og udgangssignalet til PAL.


NTSC – Vælg dette hvis det tilsluttede TV har indbygget NTSC-system. Dermed ændres en PAL-disc's videosystem og udgangssignalet til NTSC.

Multi – Vælg dette hvis det tilsluttede TV er både NTSC- og PAL-kompatibelt (multisystem). TV-systemet vil dermed blive tilpasset disc'ens videosystem.

- 5 Vælg et emne og tryk på **OK**.

Nyttigt tip:

- *Før ændring af den aktuelle standardindstilling af fjernsynet skal du sikre, at fjernsynet understøtter det 'valgte fjernsynsstandard'system.*
- *Hvis der ikke er et korrekt billede på fjernsynet, skal du vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse af indstillingerne.*




TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på **◀**.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Trin 3: Indstilling af ønsket sprog

Du kan vælge dine foretrukne sprogindstillinger. Dette dvd-system skifter automatisk til det valgte sprog, når du indsætter en disk.

Opsætning af OSD Sprog

OSD-sproget (on-screen display) for systemmenuen vil forblive, som du indstiller det, uanset de forskellige disksprog.



- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ► for at vælge {GENERAL SETUP PAGE} (GENEREL OPSÆTNING).
- 3 Tryk på ▲▼ for at fremhæve {OSD LANGUAGE} (OSD Sprog) og tryk på ►.
- 4 Tryk på ▲▼ for vælg et sprog og tryk på **OK**.

Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk

Du kan vælge dit eget foretrukne sprog eller lydspor fra lyd, undertekster og menuer. Hvis det valgte sprog ikke findes på disken, bruges i stedet diskens standardsprog.



- 1 Tryk to gange på **STOP**, og tryk derefter på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk gentagne gange på ► for at vælge {PREFERENCE PAGE} (PRÆFERENCER).
- 3 Tryk på ▲▼ for at fremhæve en af indstillingerne herunder ad gangen, og tryk derefter på ►.
 - “Audio” [Audio-sprog (lydsprog i discs)]
 - “Subtitle” [Undertekst (sprog på undertekster i discs)]
 - “Disc Menu” [Menu (menusprog i discs)]
- 4 Tryk på ▲▼ for vælg et sprog og tryk på **OK**.

Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du selekttere {OTHERS} (Øvrige), Brug det numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode 'XXXX' (se side 244 “OSD SPROG”), og tryk på **OK** for at bekræfte.

- 5 Gentag trin 3~4 for at udføre andre indstillinger.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på ◀. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

VIGTIGT!

- Hvis “forbudt” ikonet (ø eller X) ses på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig i den igangværende disc eller på det øjeblikkelige tidspunkt.
- Afhængig af indholdet på DVD'en eller VIDEO CD'en kan visse funktioner være anderledes eller begrænsede.
- Tryk ikke på disc-skuffen og læg ikke andre ting end discs i skuffen, ellers kan afspilleren blive ødelagt.

Discs der kan afspilles

DVD-afspilleren kan afspille følgende:

- **Discs:**
 - Digital Video Disc (DVD'ere)
 - Video CD (VCD'ere)
 - Super Video CD (SVCD'ere)
 - Afsluttede digitale videodiske +Recordable[Rewritable] (DVD+R[W])
 - Compact Disc (CD'ere)
 - MP3 disk, Billedfiler (Kodak, JPEG) optaget på CD-R(W) disc:
 - JPEG/ISO 9660 format
 - Maksimum 30 karakterers display.
 - Understøttede sampling-frekvenser: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Understøttede bitstrømme: 32-256 kbps (MPEG-1), 8-160 kbps (MPEG-2) variable bitstrømme
 - MPEG-4 disk på CD-R[W]:
 - Enkel profil
 - Avanceret enkel profil (640-480)
 - DivX® disk på CD-R[W] og DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x og 5.x
 - Q-pel nøjagtig bevægelseskompensation. GCM-afspilning (Global Motion Compensation)



Regionskoder

Discs skal være mærket **ALL** (alle) regioner eller **Region 2** for at kunne blive afspillet i denne DVD-afspiller. Discs, der er mærket med andre regioner, kan ikke afspilles. Se efter nedennævnte symboler på Deres DVD-discs.



Nyttige tips:

- Det er måske ikke muligt at afspille CD-R/RW eller DVD-R/RW i alle tilfælde på grund af disktypen eller optagelsens tilstand.
- Hvis der er problemer med at få afspillet en vis disc, tages den ud, og derefter prøves der med en anden disc. Utilstrækkeligt formaterede discs kan ikke afspilles i dette DVD-afspiller.

Afspilning af discs

- 1 Sæt DVD-afspillerens og TV'ets (og en eventuelt tilsluttet stereo- eller audiomodtagers) netstik i stikkontakter (som tændes).
- 2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal (see side 219 “Indstilling af TV'et”).
- 3 Tryk på **STANDBY ON** på frontpanelet.
→ Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
- 4 Tryk én gang på **OPEN/CLOSE** knappen for at lukke disc-skuffen op og ilægge en disc. Tryk igen på samme knap for at lukke disc-skuffen i.
→ Sørg for at discs'ens trykte side vender opad. Hvis det er en dobbeltsidet disc, skal den side, der skal afspilles, vende opad.
- 5 Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **PLAY** .
→ Hvis der ses en discmenu på TV-skærmen.
→ Hvis disc'en er låst via forældrekontrol, skal det firecifrede password indtastes. (Se side 239).

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

Automatisk Eco Power-strømbesparesestilstand

Dette er en energibesparende finesse, som automatisk sætter systemet i Eco standby-stilling, hvis der ikke trykkes på en knap inden der er gået 30 sekunder efter afspilning er stoppet. Gentagne tryk på tasten **STANDBY ON** eller **POWER** slår Eco Power-strømbesparesestilstanden til/fra.

Generelle afspilningskontroller

Medmindre andet er nævnt, henfører alle de nævnte betjeningar til brug af fjernbetjeningen. Visse betjeningar kan dog også foretages ved at bruge DVD-menusystemet.

Midlertidigt stop af afspilning

- 1 Tryk under afspilning på **PAUSE II**.
→ Afspilningen stopper, og lyden bliver tavs.
- 2 Tryk igen på **PAUSE II** for at vælge næste billede.
- 3 Man kommer igen tilbage til normal afspilning ved at trykke på **PLAY ►**.

Valg af et andet spor/afsnit

- Tryk på **◀◀ / ▶▶** eller brug **ciffertasterne (0-9)** for at indtaste det ønskede spor/afsnitsnummer.
→ Hvis **REPEAT**-funktionen er aktiveret, kan man få gentaget det samme spor/afsnit ved at trykke på **◀◀ / ▶▶**.

Tilbagesøgning/fremadsøgning

- Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold knappen nedtrykket. Tryk derefter på **PLAY ►** for at genoptage normal afspilning.
→ Under søgning øges søgehastigheden ved at trykke en gang til på **◀◀ / ▶▶**.

Arrêt de la lecture

- Tryk på **■**.

Valg af forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner

Gentaget afspilningstilstand

- Når du afspiller en disk, skal du trykke på **REPEAT** kontinuerligt for at vælge en afspilningstilstand.

DVD

- RPT ONE (Gentag kapitel)
- RPT TT (Gentag titel)
- SHUFFLE (Bland)
- RPT SHF (Gentag bland)
- RPT OFF (Gentag sluk)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (Gentag spor)
- RPT ALL (Gentag alle)
- SHUFFLE (Bland)
- RPT SHF (Gentag bland)
- RPT OFF (Gentag sluk)

Nyttige tips:

- Ved brug af VCD'ere er gentaget afspilning ikke mulig, hvis der er tændt for PBC-funktionen.

Gentagelse af et afsnit

- 1 Under afspilningen trykkes der på **REPEAT A-B** på fjernbetjeningen når man kommer til det sted, hvor den gentagede afspilning ønskes startet.
- 2 Tryk igen på **REPEAT A-B** ved det valgte slutsted.
→ Start- og stop tidspunkt kan kun indstilles i samme spor eller titel.
→ Sekvensen vil nu blive gentaget igen og igen.
- 3 Tryk på **REPEAT A-B** for at afslutte rækkefølgen.

Nyttige tips:

- Gentagen afspilning A-B er ikke mulig for JPEG.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

Betjening af videoafspilning (DVD/VCD/SVCD)

Sådan bruges discmenuen

Afhængig af den anvendte disc ses der måske en menu på TV-skærmen, så snart disc'en er lagt i.

Sådan vælges en afspilningsfinesse eller et emne

- Brug ◀ ▶ ▲ ▼ eller **ciffertasterne (0-9)** på fjernbetjeningen og tryk derefter på **OK** for at starte afspilning.

Sådan kaldes en menu frem eller fjernes

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

Sådan zoomes billedet ind

Denne funktion gør det muligt at gøre billedet på skærmen større og panorere igennem det forstørrede billede.

- 1 Når du afspiller en disk, skal du trykke på **ZOOM** gentagne gange for at vælge en anden zoomfaktor.
→ Brug tasterne ◀ ▶ ▲ ▼ for at se andre dele af det zoomede billede.
→ Afspilningen fortsætter.
- 2 Tryk flere gange på **ZOOM** for at vende tilbage til normal størrelse.

Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet

Afspilningen af de sidste 10 diske kan genoptages, også selvom disken har været taget ud.

- 1 Isæt en af de sidste 10 diske.
→ Meddelelsen "LOADING" vises.
- 2 Tryk på ▶, og disken afspilles fra sidste stoppunkt.

Sådan annulleres genoptaget afspilning



- Tryk i stop-stilling igen på ■.

Brug af OSD-menuen

OSD-menuen viser diskafspilningsoplysninger (f.eks. titel eller kapitelnummer, medgået afspilningstid, sprog på lyd/undertekster), så en række handlinger kan udføres, uden at afbryde diskafspilning.

- 1 Mens du afspiller en disk, skal du trykke på **DISPLAY**.

→ Der vises en liste over tilgængelige diskoplysninger på TV-skærmen.



- 2 Tryk på ▲▼ for at få vist oplysningerne, og tryk på **OK** for at få adgang.
- 3 Brug det **ciffertasterne (0-9)** for at indsætte nummer/tid, eller tryk på ▲▼ for at vælge, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilning vil skifte til det valgte tidspunkt eller til den/det valgte titel/kapitel/spor.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

Særlige DVD-funktioner

Afspilning af en titel

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
→ Disktitelmenuen kommer frem på TV-skærmen.
- 2 Med tasterne ◀ ▶ ▲ ▼ eller det **numeriske tastatur (0-9)** vælges en afspilningsindstilling.
- 3 Tryk på **OK**-tasten for at bekræfte.

Kameravinkel

- Tryk gentagne gange på **ANGLE** for at vælge en anden ønsket vinkel.

Ændring af sproget på lydsiden

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at vælge andre sprog på lydsiden.

Skift af lydkanal For VCD

- Tryk på **AUDIO** for at vælge de blandt de tilgængelige audio-kanaler, der leveres af disken (VNST VOKAL, HØJRE VOKAL, V-MONO, H-MONO, STEREO).

Undertekster

- Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** for at vælge andre sprog på undertekster.

Særlige VCD- & SVCD-funktioner

Playback Control (PBC)

For VCD'ere med afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0)

- Tryk i stoppet tilstand på **DISC MENU** for at skifte mellem 'PBC TIL' og 'PBC FRA'.
Derefter starter afspilningen automatisk.
→ Hvis der vælges "PBC ON": Discmenuen (hvis den findes) ses på TV-skærmen.
→ Brug ◀◀◀ / ▶▶▶ til at vælge den ønskede afspilningskontrol (lyser op) eller brug cifertasterne (0-9) for at vælge en af afspilningsmulighederne.
 - Hvis der under afspilning trykkes på **RETURN**, kommer man tilbage til menukærmen (hvis der er tændt for PBC ("PBC ON")).
- Gør følgende for at springe indeksmenuen over og straks starte afspilningen fra begyndelsen:**
- Tryk i stoptilstand på **DISC MENU** på fjernbetjeningen for at afbryde funktionen.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

Preview-funktionen (kun VCD)

- 1 Tryk på **PREVIEW**.
- 2 Tryk på **▲▼** for at fremhæve {TRACK DIGEST} (NR-OVERSIGT), {DISC INTERVAL} (CD-INTERVAL) eller {TRACK INTERVAL} (NR-INTERVAL).
- 3 Tryk på **OK** for at åbne en valgmulighed.

SELECT DIGEST TYPE:

TRACK DIGEST
DISC INTERVAL
TRACK INTERVAL

TRACK DIGEST (NR-Oversigt)

Denne funktion formindsker billedet af hvert spor og viser seks af disse spor ad gangen på skærmen for at hjælpe dig til at kende indholdet af alle spor på disken.

DISC INTERVAL (CD-Interval)

Denne funktion bruges til at dele en disk i seks dele med regelmæssige intervaller og vise dem på én side, for at hjælpe dig med at se hele disken på forhånd.

TRACK INTERVAL (NR-Interval)

Denne funktion bruges til at dele et enkelt spor i seks dele med regelmæssige intervaller og vise dem på én side for at hjælpe dig med at se det valgte spor på forhånd.

A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L

(eksempel på 12 oversigtsbilleder)

- 4 Brug tastene **◀▶▲▼** til at vælge et spor, eller brug det **ciffertasterne (0-9)** til at indsætte det valgte spornummer ud for {SELECT} (Vælg).
- 5 Åbn forrige eller næste side med **◀◀ / ▶▶**.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sådan afslutter du preview-funktionen:

- Brug tastene **◀▶▲▼** for at fremhæve {EXIT} (Slut) og tryk på **OK** for at bekræfte.

Sådan vender du tilbage til preview-menuen:

- Brug tastene **◀▶▲▼** for at fremhæve {MENU} og tryk på **OK** for at bekræfte.

Til CD

- Tryk på **PREVIEW** på fjernbetjeningen, når afspilleren er i stop-tilstand.
→ Hvert spor afspilles i nogle få sekunder.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.


Afspilning af MP3/billeddisk (JPEG/DivX/MPEG-4)

VIGTIGT!

Der skal være tændt for TV'et, og TV'et skal være indstillet på den rigtige videokanal (se afsnittet "Indstilling af TV'et" på side 219).

Almindelig betjening

1. Læg en disc.
→ Indlæsningen af disc'en i systemet kan tage mere end 30 sekunder på grund af det store indhold og filkonfigurationen på disc'en.
→ Menuen Disk vises på fjernsynsskærmen.
2. Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **PLAY** ►.



Valg af en mappe og et spor/en fil

1. Vælg mappen med **▲▼** og tryk på **OK** for at åbne mappen.
2. Fremhæv et valg ved at trykke på **▲▼** for at fremhæve et valg.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra den valgte mappe til mappens slutning.

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge en anden titel/et andet billede i den igangværende mappe.
- Hvis du vil vælge en anden mappe fra den aktuelle disk, skal du trykke på **◀** for at vende tilbage til rodmenuen derefter trykke på **▲▼** for at foretage dit valg. Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Trykke vedvarende på **REPEAT** for åbne en anden 'afspil. modus'.

MP3

- RPT FLD (Gentag mappe)
- RPT ONE (Gentag en)
- SHUFFLE (Bland)
- RPT OFF (Gentag sluk)

JPEG

- RPT ONE (Gentag en)
- RPT ALL (Gentag alle)
- SHUFFLE (Bland)
- RPT OFF (Gentag sluk)

MPEG4/DivX

- RPT ONE (Gentag en)
- RPT ALL (Gentag alle)
- RPT OFF (Gentag sluk)

- Tryk på **||** for at sætte afspilning på pause.

Nyttige tips:

- Det er ikke sikkert, det er muligt at afspille visse MP3/JPEG/DivX/MPEG-4 diske pga. diskens konfiguration eller egenskaber eller optagelsesbetingelserne.
- Det er normalt, at der høres tilfældige "spring", når der lyttes på MP3 discs.
- Det er normalt undertiden at opleve pixelation ved MPEG-4/DivX afspilning på grund af klarheden af det digitale indhold under internet-downloading.
- Hvis der er tale om multi-afsnit discs med forskellige formater, er kun det første format tilgængeligt.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

Specielle billeddiskfunktioner

VIGTIGT!

Der skal være tændt for TV'et, og TV'et skal være indstillet på den rigtige videokanal (se afsnittet "Indstilling af TV'et" på side 219).

1. Læg en billeddisk (Kodak Picture CD, JPEG).
→ Hvis du bruger en Kodak-disk, vil diasshowet starte.
→ Hvis du bruger en JPEG-disk, vises billedmenuen på TV-skærmen.
2. Tryk på **PLAY** ► for at starte afspilningen af diasshowet.

Preview-funktionen (JPEG)

Denne funktion viser indholdet af den aktuelle mappe eller hele disken.

1. Tryk på **STOP**-tasten under afspilningen
→ Miniatureikoner af 12 billeder vises på TV-skærmen.



2. Tryk på **◀◀ / ▶▶** tasten for at vise de andre billeder på den næste eller den foregående side.
3. Tryk på tasterne **◀ ▶ ▲ ▼** tasterne for at fremhæve ét af billederne og tryk på **OK** for at.
4. Tryk på **DISC MENU** for at gå til Picture CD menuen.

Sådan zoomes billedet ind

1. Når du afspiller en disk, skal du trykke på **ZOOM** gentagne gange for at vælge en anden zoomfaktor.
2. Betragt det zoomede billede ved hjælp af **◀ ▶ ▲ ▼**.

Afspilning med flere vinkler (JPEG)

- Så tryk på tasterne **▲ ▼ ◀ ▶** for at få vist forskellige effekter.
▲-tasten: Spejlvender billedet lodret
▼-tasten: Spejlvender billedet vandret
◀-tasten: Roterer billedet mod uret
▶-tasten: Roterer billedet med uret

Scanningseffekter (JPEG)

- Tryk gentagne gange på **ANGLE**-tasten for at vælge forskellige scanningseffekter.
→ Forskellige scanningseffekter ses i TV-skærmens øverste venstre hjørne.

Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt

1. Læg en MP3-disk, der indeholder musik og billede.
→ Diskmenuen vises på TV-skærmen.
2. Vælg et MP3-spor.
3. Under afspilningen af MP3-musik, kan du vælge en billedmappe på TV-skærmen og trykke på **PLAY** ►.
→ Billedfilerne afspilles en efter en, indtil du når den sidste fil i mappen.
4. Den samtidige afspilning afsluttes ved at trykke **DISC MENU** og tryk på **■**.

Nyttige tip:

— Der kan være forstyrrelser i visse filer i Kodak eller JPEG discs på grund af disc'ens konfiguration og karakteristik.

TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

Læser til digitale medier

Denne dvd-afspiller er udstyret med en læser til digitale medier, som sætter dig i stand til at:

- Se digitale fotos (JPEG) fra dit digitalkameras hukommelseskort.
- Spille MP3-, DivX- og MPEG4-filer fra hukommelseskort.

Forsigtighed ved brugen af memorykortet

- Træk aldrig et hukommelseskort ud af læseren, mens der bliver læst fra eller gemt til det.
- Kom aldrig skarpe genstande ind i læseren til hukommelseskort for at undgå elektrisk stød. Indsæt kun hukommelseskort, der passer i læseren.
- Berør ikke andet end den påsatte etikette.
- Berør ikke på memorykortets kontakter med fingrene eller med metalgenstande.
- Bøj ikke memorykortet, tab det ikke, adskil det ikke og prøv ikke på at ændre på det.
- Memorykortet må ikke blive vådt.
- En billedfil som er ændret ved brug af billedbehandlings-software kan måske ikke åbnes, hvis den er konverteret til et andet filformat.

Medier, der kan afspilles

- Læseren til digitale medier muliggør læsning/afspilning af foto- (JPEG), MP3-, DivX- og MPEG4-filer fra følgende typer hukommelseskort:
 - Compact Flash (Type 1) {CF}
 - Secure Disk {SD}
 - Memory Stick {MS}
 - Smart Media {SM}
 - Multimedia Card {MMC}

Understøttede mediatyper

- Digitale fotos med filtypenavnet .JPG eller .JPEG
- MP3-musikfiler
- DivX 3,11-, 4.x- og 5.x-filer

Ikke-understøttede mediatyper

- Filer med filtypenavnet .BMP, .GIF, .TIFF osv.
- .WMA, .WMV, .M3U, .PLS osv.
- .ASF, .MOV, .MP4 osv.

- Jo større fil, desto længere tager det for afspilleren at læse og vise den på tv-skærmen.

Afspilning af billed- eller videofiler fra hukommelseskort

- 1 Fjern hukommelseskortet fra digitalkameraet og forbind det til afspillerens læser til digitale medier.
- 2 Tryk på **MODE** kontrollen indtil displaypanelet viser "**SLOT1**" eller "**SLOT2**".
- 3 Tænd for TV'et og stil TV'et ind på den rigtige videokanal (se afsnittet "Indstilling af TV'et" på side 219).
→ Når memorykortet er registreret, ses der 12 oversigtsbilleder på TV-skærmen.
- 4 Du kan også benytte ◀ ▶ ▲ ▼ for at vælge et af de 12 oversigtsbilleder.
- Hvis der trykkes **OK**, ses det valgte billede på TV-skærmen.
- Hvis der trykkes ▶ **II**, begynder afspilning af slideshowet fra det valgte billede.
- 5 Fjern hukommelseskortet ved at trække det ud af afspillerens læser til digitale medier.

Specielle billed- eller videoegenskaber fra hukommelseskort

VIGTIGT!

Der skal være tændt for TV'et, og TV'et skal være indstillet på den rigtige videokanal (se afsnittet "Indstilling af TV'et" på side 219).

- 1 Indsæt et understøttet hukommelseskortformat i afspillerens læser til digitale medier.
→ Diskmenuen vises på tv-skærmen.
- 2 Tryk på ▶ for at starte afspilningen af diasshowet.

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Trykke på **DISPLAY** for at skifte mellem forløben tid og resterende tid for et nummer (kun MP3- og DivX-afspilning).
- Trykke på **DISC MENU** for at gå ind i eller forlade filmappen.
- Tryk på ▶ **II** for (midlertidigt) at stoppe afspilningen hhv. genoptage den.
- Afspilningen stoppes helt ved at trykke på ■.

Søgning efter et spor eller en fil

- 1 Tryk kortvarigt på ►►| under afspilning for at gå til næste spor eller fil.
- 2 Tryk på |◀◀ for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor eller den aktuelle fil eller tryk på |◀◀ igen for at gå til foregående spor eller fil.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte spor eller den valgte fil til slutningen af mappen.

TIP: Visse betjeningsfunktioner ligner hinanden og beskrives i afsnittet 'Betjening af disk'.

Hot-plug-genkendelse

- 1 Sæt et hukommelseskort ind i én af hukommelseskortlæserne.
→ “Tryk på knappen Tilstand for valg af læser” fremkommer på tv-skærmen.
- 2 Marker den valgte hukommelseslæser og tryk på **PLAY/PAUSE** for at starte afspilningen.


TIP: Visse betjeningsfunktioner ligner hinanden og beskrives i afsnittet ‘Betjening af disk’.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning

Denne DVD-opsætning foregår via TV'et, så det er muligt at tilpasse DVD-afspilleren til ens egne specielle krav.

Menuen Generel Opsætning

- 1 Tryk i disc-stilling på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀▶ for at vælge {GENERAL SETUP PAGE} (GENEREL OPSÆTNING).
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Sådan låses DVD'er og sådan låses de op så de ikke kan/kan afspilles

Ikke alle DVD'ere er mærket eller indkodet af discfabrikanten. Man kan da forhindre eller akceptere, at sådanne DVD'ere kan afspilles ved at "låse" DVD'en eller "låse den op", uanset dens mærkning. DVD-systemet kan gemme indstillingen for op til 40 discs.

- 1 I 'GENEREL OPSÆTNING' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {DISC LOCK} (CDLås), og derefter trykke på ▶.

LOCK (Lås)

Vælg dette for at forhindre afspilning af den aktuelle disk. Efterfølgende adgang til en låst disk kræver en sekscifret adgangskode. Standardadgangskoden er '136900' (se side 241 "Ændring af adgangskoden").

UNLOCK (Lås Op)

Vælg dette for at låse disken op og tillade fremtidig afspilning.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Nedtoning af afspillerens displaypanel

Du kan vælge forskellige niveauer af lysstyrke for displayskærmen.

- 1 I 'GENEREL OPSÆTNING' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {DISPLAY DIM}, og derefter trykke på ▶.

100% – Vælg dette for at få fuld lysstyrke.

70% – Vælg dette for at få medium lysstyrke.

40% – Vælg dette for at få nedtoning af displayet.


- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Program (ikke for Picture CD/MP3)

Man kan afspille indholdet på en disc i den rækkefølge det ønskes ved at indprogrammere rækkefølgen af det, der skal afspilles. Der kan indlæses og lagres op til 20 spor.

- 1 I 'GENEREL OPSÆTNING' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {PROGRAM}, og derefter trykke på ▶ for at vælge {INPUT MENU}.

- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Indlæs dit foretrukne spor/afsnit

- 3 Indlæs gyldigt spor/afsnitnummer ved at trykke på **cifertasterne (0-9)**.
- 4 Brug tasterne ◀▶ ▲▼ tasterne for at flytte cursoren til den næste valgte position.
→ Hvis spor/afsnit-nummeret er større end ti, så tryk på ▶▶▶ for at åbne den næste side og fortsæt med at programmere, eller
→ Brug tasterne ◀▶ ▲▼ for at fremhæve {NEXT} (Næst)- knappen og tryk derefter **OK**.
- 5 Gentag trin 3~4 for at indsætte et andet spor/kapitelnummer.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på ◀.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning

Fjerne et spor/afsnit

- 6 Brug tastene ◀▶ ▲▼ for at flytte cursoren til det spor/afsnit, som du ønsker at fjerne.
- 7 Tryk på **OK** for at fjerne dette spor/afsnit fra programmenuen.

Gå ud af afspilningen af programmet

- 8 Efter gennemført programmering trykkes på ◀▶ ▲▼ for at flytte markøren til {START} og tryk på **OK**.

Stoppe afspilningen af programmet

- 9 Efter gennemført programmering trykkes på ◀▶ ▲▼ for at flytte markøren til {EXIT} (Slut) og tryk på **OK**.

Opsætning af OSD Sprog

Denne menu indeholder forskellige sprogindstillinger til visning af sprog på skærmen. Yderligere oplysninger finder du på side 223.

Pauseskærm – tændt/slukket

Pauseskærmen vil hjælpe dig med at forhindre, at TV-skærmen beskadiges.

- 1 I 'GENEREL OPSÆTNING' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {SCREEN SAVER} (Pauseskærm), og derefter trykke på ▶.

ON (Til):

Vælg dette, hvis du ønsker at slukke for TV-skærmen, når afspilningen er stoppet eller sat på pause i mere end 15 minutter.

OFF (Fra)

Pauseskærm deaktiveres.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

DivX® VOD-registreringskode

Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VOD-tjenesten., kan du besøge www.divx.com/vod.

- 1 I 'GENEREL OPSÆTNING' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {DIVX(R) VOD CODE}, og derefter trykke på ▶.
→ Registreringskoden vises.
- 2 Tryk på **OK** for at afslutte.
- 3 Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg vejledningen, og download videoen på en CD-R/RW til afspilning på dette DVD-system.

Nyttige tips:


- Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på dette DVD-system.
- Funktionen til søgning efter tid er ikke tilgængelig under afspilning af DivX®-film.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på ◀.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning

Menuen Opsætning af lyd

- 1 Tryk i disc-stilling på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀▶ for at vælge siden {AUDIO SETUP PAGE} (OPS.AF LYD).
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Opsætning af digital lyd

Følgende muligheder kan vælges i Opsætning af digital lyd: 'Digital Output' (Digital udgang) og 'LPCM Output' (LPCM udgang).

- 1 I 'OPS.AF LYD' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {DIGITAL AUDIO SETUP} (Opsætning af digital lyd), og derefter trykke på ►.
- 2 Tryk på piletasterne ▲ ▼ for at fremhæve en valgmulighed.
- 3 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ►.
- 4 Flyt cursoren ved at trykke på ▲▼ tasterne for at fremhæve det valgte sprøg.

Digital udgang

Indstil den digitale udgang så den passer til tilsluttet ekstra audioudstyr.

→ **Off** (Fra): Deaktiver digitalt output.

→ **All** (Til alle formater): Hvis DIGITAL

AUDIO OUT er forbundet til en multikanals dekode/modtager.

→ **PCM Only** (Kun PCM): Kun hvis modtageren ikke kan dekode multikanals audio.

Nyttige tip:

– Hvis funktionen DIGITAL OUTPUT er indstillet på ALL, er alle audio-opsætninger undtagen MUTE ugyldige.

– Du kan ikke høre eller optage SACD afspilning, hvis du bruger den digitale tilslutning.

LPCM udgang

Hvis du tilslutter DVD- afspilleren til en PCM-kompatibel receiver via de digitale terminaler, såsom koaksiale osv., skal du muligvis vælge LPCM OUTPUT.

Diske optages med en bestemt sampling-hastighed. Jo større samplinghastigheden er, desto bedre er lydkvaliteten.

→ **48kHz**: Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 48 kHz.

→ **96kHz**: Afspil en disk, der er indspillet med en samplingfrekvens på 96kHz, hvilket kun kan opnås i tilstanden stereo-Classic.

Nyttige tip:

– LPCM Output kan kun vælges, når "Kun PCM" er aktiveret.

Indstilling af analog udgang

Indstil den analoge udgang så den passer til DVD - afspilleren mulighed.

Der kan også fås adgang til denne funktion via **SURROUND** tasten på fjernbetjeningen.

- 1 I 'OPS.AF LYD' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {ANALOG OUTPUT} (Analog udgang), og derefter trykke på ►.

STEREO

Vælg dette for at indstille lydudgangen til stereo, så der kun høres lyd i de to fronthøjttalere.

LT/RT (V/H)

Vælg denne indstilling, hvis din DVD-afspiller er tilsluttet til en Dolby Pro Logic-dekode.

Virtual Surround (virtuelle surroundlyd)

Sætter DVD-afspilleren i stand for at anvende virtuelle surroundlyd-effekter.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på ◀.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning

CD-upsampling

Denne funktion gør det muligt at konvertere din musik-CD til en højere samplefrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver bedre lyd kvalitet.

- 1 I 'OPS.AF LYD' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {CD UPSAMPLING} (Opsampling), og derefter trykke på ►.

OFF (Fra)

Vælg dette for at deaktivere CD-upsampling.

88.2 kHz (X2)

Vælg dette for at konvertere samplefrekvensen for CD'er til at være to gange højere end originalen.

176.4 kHz (X4)

Vælg dette for at konvertere samplefrekvensen for CD'er til at være fire gange højere end originalen.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Nyttige tip:

- CD-upsampling gælder kun for stereo-output.

Natmodus – Tænde/slukke

Når nattilstand er aktiveret, dæmpes kraftig lydudsendelse, og svag lydudsendelse gøres kraftigere, så du kan høre det. Det er nyttigt, når du vil se din foretrukne actionfilm om natten uden at forstyrre andre.

- 1 I 'OPS.AF LYD' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {NIGHT MODE} (Natmodus), og derefter trykke på ►.

ON (Til)

Vælg dette for at niveauregulere lyden, så høje toner bliver blødere og lydstyrken i dybe toner øges til et hørbart niveau. Denne finesse er kun tilgængelig i film med Dolby Digital funktion.


OFF (Fra)

Vælg dette for at få den fulde dynamik i surroundlyden.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Menuen Opsætning af video

- 1 Tryk i disc-stilling på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀▶ for at vælge siden {VIDEO SETUP PAGE} (OPS.VIDEO).
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.



TV Type

Denne menu indeholder indstillinger til valg af det farvesystem, der passer til det tilsluttede TV. Yderligere oplysninger finder du på side 222.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på ◀. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning

TV Skærm

Indstil skærmformatet fra DVD-afspilleren så det passer til det tilsluttede TV.

Indstil skærmformatet fra DVD-afspilleren så det passer til det tilsluttede TV. Det format, der vælges, skal være tilgængeligt på disc'en. Hvis det ikke er tilfældet, vil indstilling af TV-formatet ikke ændre billedet ved afspilning.

- 1 I 'OPS.VIDEO' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {TV DISPLAY} (TV Skærm), og derefter trykke på **►**.
- 2 Tryk på **▲▼** for at fremhæve en af indstillingerne herunder:

4:3 Pan Scan

Vælg dette hvis De har et normalt TV og ønsker at begge sider af billedet trimmes eller formateres til at passe til TV-skærmen.



4:3 Letter Box

Vælg dette hvis De har et normalt TV. Der ses et bredt billede med sorte bånd foroven og forneden på skærmen.



16:9

Vælg dette hvis De har et wide-screen TV.



- 3 Vælg et emne og tryk på **OK**.

Skift til YUV/RGB

Med denne indstilling kan du skifte output på videosignalet mellem RGB (på Scart) og Y Pb Pr (YUV).

- 1 I 'OPS.AF LYD' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {COMPONENT}, og derefter trykke på **►**.

YUV

Vælg dette til Y Pb Pr-tilslutning.

RGB

Vælg dette til Scart-tilslutning.

- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Advarsel:

Når afs spilleren er indstillet til **Y PrCr PbCb (YUV)**, kan nogle fjernsynsapparater ikke synkronisere rigtigt med afs spilleren på **SCART**-stikket.

Progressiv scanning – Tænde/slukke

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet denne dvd-afspiller til et progressiv scannings-tv gennem Y Pb Pr-stikkene (se side 214).

- 1 I 'OPS.AF LYD' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {PROGRESSIVE} (Progressiv), og derefter trykke på **►**.

OFF (Fra)

Hvis du vil deaktivere den progressive scanningsfunktion.

ON (Til)

Hvis du vil aktivere den progressive scanningsfunktion.

- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Nyttige tip:

– Hvis du vil deaktivere den progressive funktion manuelt, kan du se side 219-220.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på **◀**.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning

Billedindstilling

Dette DVD-system har tre foruddefinerede sæt med billedfarveindstillinger og en personlig indstilling, som du selv kan definere.

- 1 I 'OPS.VIDEO' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {PICTURE SETTING}
(Billedindstilling), og derefter trykke på **►**.

STANDARD

Vælg dette for at få en standardbilledindstilling.

BRIGHT (lys)

Vælg dette for at gøre TV-billedet lysere.

SOFT (Blødhed)


Vælg dette for at gøre TV-billedet blødere.

PERSONAL (Personlig)

Vælg dette for at gøre dine billedfarver personlige ved at justere lysstyrke, kontrast, nuance og farve (mætning).

- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.

- 3 Hvis du vælger {PERSONAL} (Personlig), skal du fortsætte til trin 4~7.
→ Menuen 'PERSONLIG BILLEDOPS' vises.



- 4 Tryk på **▲▼** for at fremhæve en af indstillingerne herunder:

BRIGHTNESS (lysere)

Hvis tallet forøges, bliver billedet lysere og omvendt, hvis tallet formindskes. Vælg nul (0) for at få en gennemsnitlig indstilling.

CONTRAST (kontrast)

Hvis tallet forøges, bliver billedet skarpere og omvendt, hvis tallet formindskes. Vælg nul (0) for at få balance i kontrasten.

TINT (Farv)

Forøgelse af værdien vil gøre billedet mørkere og omvendt. Vælg nul (0) for at vælge gennemsnitsindstillingen.


COLOUR (Mætning)

Hvis tallet forøges, forhøjes farvemætningen i billedet og omvendt hvis tallet formindskes. Vælg nul (0) hvis farverne skal være i balance.

- 5 Tryk på **◀▶** for at regulere på disse parametre, så de passer bedst til Deres egne foretrukne farveindstillinger.
- 6 Gentag trin 4~5 for at justere andre farvefunktioner.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Menuen til indstilling af præferencer

- 1 Tryk to gange på **■** for at stoppe afspilningen (hvis der er nogen), og tryk derefter på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på **◀▶** for at vælge siden {PREFERENCE SETUP PAGE} (PRÆFERENCER).
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.



TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på **◀**.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning


Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk

Disse menuer indeholder forskellige sprogindstillinger til lyd, undertekster og diskmenu, der kan optages på DVD'en. Yderligere oplysninger finder du på side 223.

Begrænset afspilning ved indstilling af forældrekontrolniveauet

Nogle DVD'ere kan have indkodet forældrekontrol i hele disc'en eller i visse scener i disc'en. Denne finesse gør det muligt at indstille afspilningen til et vist begrænset kontrolniveau mellem 1 og 8, som er landeafhængigt. Man kan "forbyde" afspilningen af discs, som er uegnet for børn, eller tillade afspilning af discs som indeholder alternative scener.

- 1 I 'PRÆFERENCER' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {PARENTAL} (Børnesik), og derefter trykke på ►.



- 2 Tryk på ▲▼ til at fremhæve et vurderingsniveau for den indsatte disk tryk på **OK**.

→ Ved at vælge {8 ADULT} (8 Voksen), så alle discs kan afspilles.

- 3 Indtast Deres 6-cifrede kode med **cifertasterne (0-9)** (se side 239 "Ændring af adgangskoden").

→ DVD'er, der vurderes over det valgte niveau, kan ikke afspilles, medmindre du indtaster den sekscifrede adgangskode og vælger en højere vurdering.

Nyttige tips:

- VCD, SVCD, CD har ingen angivelse af niveau, og derfor har børnesikringen ingen virkning på den slags diske eller på de fleste illegale DVD diske.
- Visse DVD'ere har ikke et indkodet begrænsningsniveau, selvom filmniveauet er angivet på disc-kassetten. Ved afspilning af sådanne discs virker funktionen for begrænsningsniveau ikke.

Afspilningskontrol (PBC)

Denne funktion kan kun indstilles til PBC TND eller PBC SLK, når VCD'er (kun i version 2.0) med PBC- funktionen. Yderligere oplysninger finder du på side 225.

MP3/JPEG Navigator

MP3/JPEG Navigator kan kun indstilles, hvis disken er optaget med menuen. Det gør det muligt at vælge forskellige skærmmenuer til nem navigation.

- 1 I 'PRÆFERENCER' skal du trykke på ▲▼ for at fremhæve {MP3/JPEG NAV}, og derefter trykke på ►.

WITHOUT MENU (Ingen Menu)

Vælg dette for at få vist alle filer, der er indeholdt på MP3/Picture CD'en.

WITH MENU (Med Menu)

Vælg dette for kun at få vist mappemenuen på MP3/Picture CD'en.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.


TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på ◀.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Valgmuligheder på menuen for systemopsætning


Ændring af Adgangskode

Den samme adgangskode bruges til både børnesikring og disklås. Indtast din sekscifrede adgangskode, når det diskret angives på skærmen. Standardadgangskoden er **136900**.

- 1 I 'PRÆFERENCER' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {PASSWORD} (Adgangskode), og derefter trykke på **►** for at vælge {CHANGE} (Ændring).



- 2 Tryk på **OK** for at åbne menuen password 'Change' (Ændring).



- 3 Indtast med **cifertasterne (0-9)** den gamle 6-cifrede kode.

→ Når du gør dette første gang, skal du indtaste '**136900**'.

→ Hvis du glemmer din gamle sekscifrede adgangskode, skal du indtaste '**136900**'.

- 4 Indtast den nye 6-cifrede kode.

- 5 Indtast den nye 6-cifrede kode en gang til for at bekræfte den.

→ Den nye 6-cifrede kode træder i kraft.

- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Indstilling af DivX-undertekster

- 1 **Valg af integrerede undertekster under afspilning**

Isæt en DivX-disk, og tryk på SUBTITLE (undertekst) gentagende gange for at vælge tilgængelige undertekster.

- 2 **Valg af eksterne DivX-undertekster under afspilning**

Hvis de er tilgængelige på den indspillede disk, kan du vælge eksterne DivX-undertekster i tekstformat.

- I 'PRÆFERENCER' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {DivX SUBTITLE} (DIVX-UNDERTEKST), og derefter trykke på **►**.

ENGLISH

En standardoversigt over engelske skrifttyper til undertekster på dvd-afspilleren.

CYRILLIC

Vælg denne indstilling for at få vist kyrilliske skrifttyper til undertekster.

- Tryk på **▲▼** for at vælge en indstilling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Du kan også trykke gentagende gange på SUBTITLE (undertekst) for at vælge undertekster.

Nyttige tips:

– Undertekstfiler af filtyperne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.

Standardopsætning

Hvis der opstår problemer under indstillingen af DVD-afspilleren, bruges DEFAULT-funktionen til at nulstille alle funktioner til standardindstillingerne fra fabrikken, og alle dine personlige indstillinger bliver slettet.

- 1 I 'PRÆFERENCER' skal du trykke på **▲▼** for at fremhæve {DEFAULT} (Normal), og derefter trykke på **►** for at vælge {RESET}.

- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte.

→ Vil alle emner i opstartsmenuen blive nulstillet til opstartsindstillingerne.

TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på **◀**.
Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

ADVARSEL

Prøv ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere systemet, da garantien dermed bortfalder. Luk ikke op for systemet da der derved er fare for elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl, skal nedenstående punkter først kontrolleres, før systemet afleveres til reparation. Hvis fejlen fortsat ikke kan rettes bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til Philips for nærmere råd.

Problem	Løsning
Ingen strøm.	– Kontrollér at netstikket er sat i stikkontakten og at der er tændt for stikkontakten. – Tryk på STANDBY ON på forsiden af DVD-systemet så der tændes for strømmen.
Intet billede.	– Se i TV'ets brugervejledning angående korrekt videoindgangskanal. Skift kanaler indtil DVD-skærmen ses. – Kontroller, at fjernsynet er tændt.
Forvrænget billede	– Nogle gange kan der forekomme mindre billedforstyrrelser afhængig af den disc, der bliver afspillet. Dette er ikke en fejl.
Fuldstændig forvrænget billede eller sort/hvidt billede med DVD eller Video CD	– Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV'et. – Vær sikker på at disc'en er kompatibel med DVD-afspilleren. – Kontroller, at DVD-afspillerens TV Standard er indstillet, så den svarer til diskens og fjernsynets.
Ingen lyd eller forvrænget lyd	– Juster lydstyrken. – Kontroller, at højttalerne er korrekt forbundet.
Ingen lyd ved de digitale udgange	– Kontroller de digitale tilslutninger. – Kontroller, at din receiver kan afkode MPEG-2 eller DTS og hvis ikke, så kontroller, at den digitale udgang er sat til PCM. – Kontroller, at det valgte audiosprogs audioformat svarer til receiverens anvendelsesmuligheder.
Ingen lyd og billede	– Kontroller, at SCART-kablet er forbundet med den korrekte enhed (Se Tilslutning til et TV)
Under subwoofer-tilslutning er der ingen stereolyd	– Kontroller, at alle højttalerindstillinger i konfigurationsmenuen er ændret fra Lille i stedet for Stor.
Dysken kan ikke afspilles.	– DVD+R/DVD+RW/CD-R skal færdiggøres. – Sørg for, at diskens etiket vender opad. – Kontroller, om disken er defekt, ved at prøve med en anden disk. – Hvis du optager en Picture CD eller MP3 CD, så kontroller, at din disk indeholder mindst 10 billeder eller 5 MP3 spor. – Forkert regionskode.

Problem	Løsning
Billedet fryser et øjeblik under afspilning	– Kontrollér disken for fingeraftryk/ridser og rengør den med en blød klud ved at tørre disken fra midten til kanten.
Opstartsskærmen vises ikke, når disken er fjernet	– Nulstil afspilleren ved at slukke den og tænde for den igen.
Afspilleren reagerer ikke på fjernbetjeningen	– Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på afspillerens forside. – Kom tættere på afspilleren. – Udskift batterierne i fjernbetjeningen. – Sæt batterierne tilbage igen med deres poler (+/– tegn) som angivet.
Knapperne virker ikke	– Nulstil afspilleren helt ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Afspilleren reagerer ikke på visse betjeningskommandoer under afspilningen.	– Betjeningskommandoerne er eventuelt ikke mulige med disken. Se vejledningen til disken.
DVD Video- afspilleren kan ikke læse CDer/DVDER	– Brug en almindeligt tilgængelig rens-CD/DVD til at rense linsen med, før du sender DVD Video-afspilleren til reparation.
Menupunkterne kan ikke vælges	– Tryk to gange på STOP, før du vælger System Menu. – Afhængigt af de tilgængelige diske kan visse menupunkter ikke vælges.
Kan ikke afspille DivX filformat	– Kontroller, at DivX-filen er kodet med DivX 3.11, 4.x og 5.x-koder.
Kan ikke vælge Progressiv scanning - til/fra	– Kontroller, at udgangen til videosignalet er skiftet til "YUV".
Ingen lyd under afspilning af DivX-film	– Audio-codec er muligvis ikke understøttet af dvd-afspilleren.
Indholdet af hukommelseskortene kan ikke læses	– Hukommelseskortets format er ikke kompatibelt med afspilleren.
Hukommelseskortene virker langsomt	– Stor filstørrelse eller hukommelseskort med høj opløsning tager længere tid at læse og vise på tv-skærmen.
Hukommelseskortet kan ikke indsættes	– Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, før det indsættes i læseren.

Specifikationer

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Antal linjer	625	525
Afspilning	Multistandard	(PAL/NTSC)

VIDEO-YDELSE

CVBS	1Vpp — 75
RGB (SCART)	0.7 Vpp i 75 ohm
YPbPr	0.7 Vpp i 75 ohm

VIDEOFORMAT

Digital komprimering	MPEG 2 til DVD og SVCD
	MPEG 1 til VCD
	MPEG-4/DivX

DVD	50 Hz	60 Hz
Horisontal opløsning	720 pixels	720 pixels
Vertikal opløsning	576 linier	480 linier

VCD	50 Hz	60 Hz
Horisontal opløsning	352 pixels	352 pixels
Vertikal opløsning	288 linier	240 linier

AUDIO FORMAT

Digital	Mpeg/ AC-3/ PCM	Komprimeret digital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & variabel bithastighed fs, 32, 44.1, 48 kHz

Fuld afkodning af Dolby Digital
Dolby Surround-kompatibelt downmix fra Dolby Digital
flerkanalslyd
3D-lyd til virtuel 5.1-kanallyd på 2 højttalere

LYDEGENSKABER

DA-konverter	24bit, 192kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
Signal-støjforhold (1KHz)		105 dB
Dynamikområde (1KHz)		100 dB
Crosstalk (1KHz)		105 dB
Total harmonisk forvrængning (1KHz)		90 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

TILSLUTNINGER

Scartudgang	Eurokonnektor
YPbPr udgang	3x Cinch
Videoudgang	Cinch (gul)
Audioudgang (L+R)	Cinch (hvid/rød)
Digitaludgang	1 koaksial, 1 optisk IEC60958 til CDDA / LPCM IEC61937 til MPEG 1/2, Dolby Digital

KABINET

Mål (b x d x h)	435 x 46 x 310 mm
Vægt	Ca. 2.6 kg

STRØMFORBRUG

Netspænding	220 – 230 V; 50 Hz
Energiforbrug	< 14 W
Strømforbrug i standby mode	< 0.3 W

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Afsnit: Afsnit i et billed- eller musikstykke på en DVD, som er mindre end titler. En titel er sammensat af flere afsnit. Hvert afsnit er tildelt et afsnitsnummer som gør det muligt at vælge det afsnit, der ønskes.

Afspilningskontrol (PBC): Refererer til de signaler der er optaget i Video-CD'er eller SVCD'er for kontrol af gengivelsen. Ved at bruge menukæderne, som er optaget på en Video-CD eller SVCD og som understøtter PBC kan man få fornøjelse af den interaktive software såvel som software med søgefunktion.

Analog: Lyd som ikke er konverteret til "numre". Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifikke numeriske værdier, som gengives i to kanaler, venstre og højre.

AUDIO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender audiolyd videre til et andet system (TV, Stereo etc.).

Bitstrøm: Det antal data der bruges til gengivelse af en given længde musik målt i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed med hvilken der optages. Generelt, jo højere bitstrøm eller jo højere hastighed desto bedre lyd kvalitet. Højere bitstrøm bruger imidlertid mere plads i en disc.

Component Video Out jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender høj kvalitets video til et TV, der er udstyret med Component Video In jackstik (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

Digital: Lyd som er konverteret til numeriske værdier. Digital lyd kan fås, når der bruges DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL jackstik eller OPTICAL jackstik.

Disse jackstik giver lyden i multikanaler (mange kanaler) i stedet for kun to kanaler som ved analog lyd.

Discmenu: En skærmvisning som gør det muligt at vælge billeder, lyd, undertekster, multivinkler etc., som er optaget i en DVD.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX-kode er en patenteret MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX Networks, Inc., der kan reducere digital video til størrelser, der er små nok til at blive transporteret over Internet, samtidig med at der stadig bevares en høj visuel kvalitet.

Dolby Digital: Et surround-lydsystem der er udviklet af Dolby Laboratories og som indeholder seks digitale lydkanaler (forreste venstre og højre, venstre og højre surround, midterste og subwoofer).

Forældrekontrol: En funktion i DVD'ere som gør det muligt at få aldersbestemt begrænset afspilning af indholdet i DVD'en i overensstemmelse med begrænsningsniveauet i hvert land. Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når funktionen er aktiveret, forbydes afspilningen hvis softwarens niveau er højere end det af brugeren indstillede niveau.

Højde/breddeforhold: Forholdet mellem den lodrette og vandrette størrelse på de billeder der ses på TV-skærmen. Et almindeligt TV har billedforholdet 4:3, et wide-screen TV har forholdet 16:9.

JPEG: Et meget almindeligt digitalt still-billedformat. Et komprimeret datasystem for et still-billede foreslået af Joint Photographic Expert Group, som kun har en lidt formindsket billedkvalitet på trods af den store komprimering.

MP3: Et fil-format med komprimeret lyddatasystem. "MP3" er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Ved at bruge MP3-format kan en CD-R eller en CD-RW indeholde 10 gange så mange data som en almindelig CD.

Multikanal: DVD'en er indspillet til at have de enkelte lydspor samlet til ét lydfelt. Multikanal refererer til strukturen i lydspor som har tre eller flere lydkanaler.

PCM (Pulse Code Modulation): Et system til konvertering af analoge lydsignaler til digitale signaler for senere behandling uden at der er anvendt komprimering ved konverteringen.

Progressiv Scan: Dette system viser alle vandrette linjer i et billede på en gang som en signal-frame. Det kan omdanne interlaced video fra DVD til progressivt format, som kan sluttes til et progressivt display. Dette giver en utrolig forøgelse af den lodrette opløsning.

Regionskode: Et system der kun tillader, at discs kan afspilles i bestemte forudvalgte regioner. Dette DVD-system kan kun afspille discs, som har samme regionskode som systemet. Systemets regionskode findes på typeskiltet. Nogle discs kan afspilles i mere end én region (eller i ALL (alle regioner)).

S-Video: Giver et mere klart billede ved at gengive billede og lyd i to separate kanaler. Man kan kun bruge S-Video, hvis TV'et er udstyret med et S-video in jackstik.

Surround: Et system der frembringer realistiske tredimensionelle lydfelter ved brug af mange højttalere omkring lytteren.

Titel: Det længste afsnit af billede eller musik i en DVD, musik-CD, video software etc. eller et helt album i audio software. Hver titel er tildelt et titelnummer som gør det muligt at vælge den titel, der ønskes afspillet.

VIDEO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender videosignaler til TV'et.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français


Deutsch

Español

Italiano

Swedish

Dansk



DVP762

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3139 246 13662



Sgp-SL-0433/02(A)-7