



- 1 Allumez votre appareil (par exemple, votre téléviseur). Vérifiez si le téléviseur répond à toutes les touches.
Si le téléviseur ne répond pas, reportez-vous à l'étape 2.



- 2 Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois, puis reste allumée.



- 3
- Recherchez le code de votre marque dans la 'Liste des marques' ('Shortlist with brands') de ce guide de démarrage rapide.
 - Notez le code à 4 chiffres correspondant à votre marque.
 - Entrez le code à l'aide des touches numériques.



- 4 **Maintenez** la touche **enfoncée** et relâchez-la **dès que** l'appareil (par exemple, le téléviseur) s'éteint (passe en mode veille). Cette opération peut prendre jusqu'à 30 secondes.



- 5 Allumez votre appareil (par exemple, le téléviseur) et vérifiez que les touches nécessaires au fonctionnement marchent correctement. Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches, la télécommande SRP 3004 est opérationnelle. Si une touche ne fonctionne pas (ou pas correctement), maintenez-la enfoncée et relâchez-la **dès que** l'appareil répond. Répétez cette opération pour toutes les touches qui ne fonctionnent pas.

Remarque:

Si le téléviseur ne réagit pas comme prévu, répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté.

((Maintenez la touche enfoncée. Relâchez-la **dès que** le téléviseur s'éteint).



- 6 Appuyez **deux fois** sur la touche pour quitter le mode de configuration et enregistrer vos

Marque.....Code à 4 chiffres	Marque.....Code à 4 chiffres
------------------------------	------------------------------

Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion1787
Blue Sky0395	Mivar.....1857
BT Vision.....3742	Numericable3949
Carrefour0492	Pace.....2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar0866	Proline.....2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline1008	Samsung.....2448
Foxtel1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier.....1175	Sky.....2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi.....1251	Sony2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC.....1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG1628	Toshiba3021
Loewe.....1660	Vestel3148



Pour les marques non mentionnées dans cette liste, reportez-vous à la liste de codes située au dos du mode d'emploi.

Important!

- Recommencez depuis le début si vous avez fait une erreur. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, consultez le manuel d'utilisation. Il a été conçu pour vous aider à configurer et à utiliser la télécommande.
- Avant d'utiliser un appareil, sélectionnez-le en appuyant sur la touche de sélection d'appareil correspondante: ou .

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.