

1 Contenu de l'emballage

- (A) Unité principale HTS5500C
- (B) Caisson de basses AV
- (C) Télécommande (2 piles AA incluses)
- (D) Haut-parleurs avant/arrière/central
- (E) Câble vidéo composite
- (F) Câble audio
- (G) Câble d'interconnexion
- (H) Antenne cadre AM
- (I) Antenne filaire FM
- (J) Supports pour haut-parleurs et vis (pour fixer les haut-parleurs au mur)

2 Branchement du téléviseur

REMARQUE :

Avant de connecter un téléviseur à balayage progressif, reportez-vous aux chapitres décrivant la connexion et la configuration dans le manuel d'utilisation.

3 Branchement du caisson de basses AV, des haut-parleurs et des antennes

- 3a Installation des haut-parleurs
- 3b Branchement des antennes FM et AM
- 3c Branchement de l'unité principale HTS5500C sur le caisson de basses AV
- 3d Branchement des haut-parleurs sur le caisson de basses AV (voir manuel d'utilisation, chapitre « Réglage du volume des haut-parleurs »)
- 3e Branchement du cordon d'alimentation sur le secteur

4 Lecture d'un disque

- 4a Appuyez sur la touche **DISC 1-2-3-4-5**. Dirigez la télécommande vers le lecteur de DVD HTS5500C.
- 4b Chargez 5 disques au maximum. Appuyez sur la touche OPEN CLOSE pour ouvrir et fermer le tiroir-disque.
- 4c Sélectionnez le canal d'entrée AV adéquat. Sélectionnez la source d'entrée adéquate à l'aide de la télécommande du téléviseur.

AUTRES PARAMÈTRES ET FONCTIONNALITÉS
Consultez les chapitres se rapportant au “Options de menu de configuration du système” le manuel d'utilisation.

OBTENIR UNE IMAGE

- Vérifiez si le lecteur de DVD HTS5500C est correctement branché sur le téléviseur (voir 2 Branchement du téléviseur).
- Vérifiez si le téléviseur est en mode AV. Ce mode peut s'intituler FRONT,A/V IN ou VIDEO. Choisissez l'un des modes à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Vous pouvez également sélectionner le canal 1 du téléviseur à l'aide de la télécommande correspondante, puis appuyer sur la flèche bas jusqu'à l'obtention d'une image.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

OBTENIR DU SON

Aucun son ne provient des haut-parleurs arrière ?
Appuyez sur **SURR** pour sélectionner MULTI-CHANNEL.

Envie d'améliorer la qualité sonore

Appuyez sur **SOUND** pour sélectionner un effet sonore numérique prédéfini.

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

5 Programmation des stations radio

5a Appuyez sur **TUNER**.

Remarque : cette fonction est disponible uniquement lors de la configuration initiale.

5b Maintenez enfoncée la touche **▶II** jusqu'à ce que le message 'START ...' (Démarrer) s'affiche. Cette fonction permet de lancer la mémorisation de toutes les stations radio disponibles.

5c Une fois cette opération terminée, utilisez la touche **|◀| / ▶▶|** pour sélectionner une présélection radio.

6 Facultatif - connexion d'un magnétoscope

Besoin d'aide ?

Rendez-vous à l'adresse www.usasupport.philips.com

1 Contenido del paquete

- (A) Unidad principal HTS5500C
- (B) Subwoofer AV
- (C) Control remoto (2 pilas AA incluidas)
- (D) Altavoces delanteros, posteriores y central
- (E) Cable de vídeo compuesto
- (F) Cable de audio
- (G) Cable de interconexión
- (H) Antena de cuadro AM
- (I) Cable de antena FM
- (J) Tornillos y soportes para los altavoces (para montarlos en la pared)

2 Conexión del televisor

NOTA :

Para conectar un televisor de exploración progresiva, consulte las conexiones y la configuración adecuada en el manual del usuario.

3 Conexión del subwoofer AV, los altavoces y las antenas

- 3a Ubicación de los altavoces
- 3b Conecte las antenas FM y AM.
- 3c Conecte la unidad principal HTS5500C al subwoofer AV.
- 3d Conecte los altavoces al subwoofer AV (consulte la sección del manual del usuario acerca del ajuste individual del volumen de los altavoces).
- 3e Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

4 Reproducción de discos

- 4a Pulse **DISC**.
Dirija el control remoto hacia el sistema de DVD HTS5500C.
- 4b Puede cargar un máximo de 5 discos.
Pulse **OPEN CLOSE** para abrir y cerrar la bandeja de discos.
- 4c Seleccione el canal de entrada AV correcto.
Seleccione la fuente de entrada correcta por medio del control remoto del televisor.

OTROS AJUSTES Y FUNCIONES

Consulte los capítulos “Cómo empezar” y “Opciones de menú de configuración del sistema” del manual del usuario.

OBTENER LA IMAGEN

- Compruebe que la conexión del sistema de DVD HTS5500C al televisor está correctamente instalada (consulte la sección 2 Conexión del televisor).
- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT,A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENER EL SONIDO

Los altavoces posteriores no producen sonido.
Pulse **SURR** para seleccionar MULTI-CHANNEL.

Mejor calidad de sonido?

Pulse el botón **SOUND** para seleccionar un efecto de sonido predefinido.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

5 Programación de emisoras de radio

5a Pulse **TUNER**.

Nota: esta función sólo está disponible en el caso de la primera configuración.

5b Mantenga pulsado **PLAY ▶** hasta que aparezca “START ...” (Iniciar). Se iniciará la programación de todas las emisoras de radio disponibles.

5c Una vez finalizado el proceso, use **◀◀ / ▶▶** para seleccionar una presintonía de radio.

6 Opcional - conexión del VCR

¿Necesita ayuda?

Visite la página www.usasupport.philips.com