



Philips
Fjernkontroll

SRP620



Gir deg tilbake kontrollen over TVen

Glimrende erstatning for ødelagte eller bortkomne Philips TV-fjernkontroller som er produsert etter 1980 (RC5 og 6)

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen

- En god erstatning for ødelagte Philips TV-fjernkontroller
- Kontrollerer de grunnleggende funksjonene til Philips video- og DVD-spillere

Stor anvendelighet

- Skift-tasten gir tilgang til tastenes tilleggsfunksjoner
- Rask menytilgang til funksjoner som konfigurasjon og tekst-TV

Rask og enkel installering

- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, 16:9
- Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- DVD-funksjoner: Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Siffertaster, Tekstingsvalg, Lydinnstillinger
- Språkstøtte: GB/F/D/E/I/NL/S
- Språk i håndbok: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Antall taster: 42
- Forhåndsprogrammert for Philips
- Juridiske godkjenninger: CE-merket
- Sprutsikker



Tilbehør

- Batteri: 2x 1,5 V-batteri R06/AA

Strøm

- Batterilevetid: 6 måneder

Mål

- Mål, blister (BxDxH): 148 x 280 x 28 mm
- Mål, eske (BxDxH): 290 x 190 x 155

Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 7 m
- Sende LEDer: 1
- Overføringsvinkel: 90 grader
- IR-protokoll: RC5 og RC6

Høydepunkter

Philips TV-fjernkontrollerstatning

Hvis fjernkontrollen til Philips-TVen blir borte eller ødelagt, er denne fjernkontrollen en god erstatning. Den inneholder alle Philips TV-funksjonene, inkludert grunnleggende Philips videospiller- og DVD-funksjoner. Siden du finner de samme merkene på tastene som på den opprinnelige fjernkontrollen, er det lett å bli vant til å bruke den.

Videospiller- og DVD-funksjoner

Nå trenger du ikke lenger å bytte fjernkontroll hver gang du vil se en film på en Philips DVD- eller videospiller. Fjernkontrollen gir deg tilgang til grunnleggende funksjoner som start, stopp, spoling forover og bakover, opptak og timer. Den passer perfekt for kombinerte TV-videospiller- og TV-DVD-løsninger.

Utvidet funksjonalitet

Skift-tasten gir hver tast to funksjoner og gjør dermed den universelle fjernkontrollen dobbelt så allsidig.

Rask menytilgang

Viktige funksjoner som konfigurasjonsmenyen og tekst-TV har sine egne, klart merkede taster, slik at det blir enklere å styre utstyret.



Utgivelsesdato
2009-05-31

Versjon: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com