

Philips
วิทยุนาฬิกา



AJ3112

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

ปลุกด้วยเสียงจากรายการวิทยุหรือ Buzzer

นาฬิกาปลุกวิทยุสวยหรือนี้จะช่วยปลุกคุณให้ตื่นได้ทันเวลา มีวิทยุ AM/FM ในตัวที่ให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้ปลุกด้วยเสียงเพลงจากสถานีโปรดหรือ Buzzer

เริ่มต้นดีๆ ได้ดังใจคุณ

- ปลุกเช้าวันใหม่ด้วยเสียงจากรายการวิทยุโปรดหรือเสียงปลุก Buzzer
- ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
- ปลุกซ้ำเมื่อเลื่อนการปลุก

ใช้งานง่าย

- จูนเนอร์ MW / FM
- จอ LCD ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อการอ่านตัวหนังสือ
- ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด
- แบตเตอรี่สำรอง

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

สะดวกสบาย

- การปลุก: ปลุกด้วยวิทยุ, เสียงปลุก Buzzer, รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., ปลุกซ้ำ (snooze)
- นาฬิกา: ดิจิตอล, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LED

เสียง

- ระบบเสียง: โมโน
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
- พลังขับเสียง: 100 mW RMS

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เสวอากาศ: เสวอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

อุปกรณ์เสริม

- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- การรับประกัน: 1 ปีรับประกัน

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 1.15 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.9 กก.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ความลึกของตัวเครื่อง: 130 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 56 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 138 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 130 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 213 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 56 มม.

พลังไฟ

- แรงดันแบตเตอรี่: 9 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 1
- ประเภทแบตเตอรี่: 6F22 9V
- ประเภทพลังไฟ: อินพุต AC

ปลุกด้วยเสียงจากวิทยุหรือ Buzzer


ตอนรับเช้าวันใหม่ด้วยเพลงจากสถานีที่คุณชื่นชอบหรือด้วยเสียง buzzer เพียงตั้งให้วิทยาลัยนาฬิกา Philips ปลุกคุณด้วยสถานีที่คุณเปิดฟังล่าสุดหรือด้วยเสียง buzzer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ วิทยาลัยนาฬิกา Philips จะเปิดสถานีวิทยุขึ้นหรือเปิดเสียง buzzer โดยอัตโนมัติ

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล

คุณจะได้ยินเสียงปลุกที่นุ่มนวลขึ้นในวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังของเสียงปลุกแบบนุ่มนวลจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งพอสวยสำหรับปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

แบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรอง



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com