

Universal

SBC RU 760/00

6

Instructions for use
English 3

Mode d'emploi
Français 15

Bedienungsanleitung
Deutsch 27

Gebruiksaanwijzing
Nederlands 39

Instruzioni per l'uso
Italiano 51

Instrucciones de manejo
Español 63

Manual de utilização
Português 75

Brugsanvisning
Dansk 87


Bruksanvisning
Svenska 99

Bruksanvisning
Norsk 111

Käyttöohje
Suomi 123



PHILIPS



Instrucciones de manejo

Contenido

1. Introducción	63
2. Instalación del mando a distancia	64-66
Inserción de las pilas	64
Verificación del mando a distancia	64
Configuración del mando a distancia	65
Configuración automática del mando a distancia	66
3. Teclas y funciones	67
4. Funciones adicionales	68-73
Programación de macros	68
Aprendizaje de teclas	69
Activar o desactivar la luz de fondo	70
Restablecer teclas	70
Copiar un modo de dispositivo	71
Restablecer funciones de un modo de dispositivo	71-72
Asignar controles de volumen a otro modo	72-73
Agregar una función específica al mando a distancia	73
Restaurar las funciones originales	73
5. Solución de problemas	74
6. Ayuda	74
Lista de códigos de todas las marcas o equipos	134-142

1. Introducción

Enhorabuena por la adquisición del mando a distancia universal Philips SBC RU760. Una vez instalado el mando a distancia, podrá utilizarlo para controlar hasta 6 dispositivos diferentes: TV, vídeo, DVD, sintonizador de satélite/descodificador de cable, reproductor de CD y amplificador/receptor. Para obtener más información sobre la configuración de este mando a distancia, consulte el capítulo 'Instalación del mando a distancia'.

Español

Instrucciones de manejo

2. Instalación del mando a distancia

Inserción de las pilas

- 1 Empuje la cubierta hacia dentro desplazándola en la dirección de la flecha.
- 2 Inserte dos pilas de tipo R6 AA en el compartimento de las pilas, como se muestra en la ilustración.
- 3 Vuelva a introducir la cubierta hasta que haga clic y esté bien encajada.



Verificación del mando a distancia

El mando a distancia está programado para que funcione con la mayoría de dispositivos Philips. Como el modelo RU760 puede utilizar diferentes señales para cada marca e incluso para modelos diferentes de la misma marca, se recomienda que verifique si el dispositivo responde al mando RU760. En el ejemplo siguiente (TV) se explica cómo realizar esta configuración. Repita el mismo procedimiento para otros dispositivos (DVD, vídeo, etc.) con los que desee utilizar el mando a distancia RU760.

Ejemplo de TV:

- 1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.
- 2 Utilice el selector de modo del mando a distancia RU760 para seleccionar TV. Pulse la tecla SELECT hasta que se encienda la luz verde alrededor de la tecla de modo 'en espera'. *Para seleccionar los otros dispositivos, pulse la tecla SELECT varias veces hasta que se encienda la etiqueta del dispositivo que deseé utilizar.* Si no se enciende la tecla de modo 'en espera' o alguna de las etiquetas, compruebe que las pilas estén bien insertadas (consulte la sección 'Inserción de las pilas').
- 3 Compruebe que todas las teclas funcionan. Para obtener una descripción de las teclas y sus funciones, consulte la sección '3. Teclas y funciones'.
 - Si el televisor responde correctamente a todos los comandos de tecla, el mando a distancia RU760 se puede utilizar.
 - ***Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, siga las instrucciones de la sección 'Configuración del mando a distancia'.***

Español



Instrucciones de manejo


Configuración del mando a distancia

Este proceso sólo es necesario si el dispositivo no responde al mando a distancia RU760. Si es así, el mando RU760 no reconoce la marca y/o el modelo del dispositivo en cuestión y debe programarlo para que lo reconozca. En el ejemplo siguiente (TV) se explica cómo realizar esta configuración. Repita el mismo procedimiento para otros dispositivos (DVD, video, etc.) con los que desee utilizar el mando a distancia RU760.


Ejemplo de TV:

- 1** Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.
- 2** Busque la marca del televisor en la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual. A cada marca le corresponde uno o más códigos de cuatro cifras. Tome nota del primer código.
Preste atención ya que hay tablas diferentes para TV, video, DVD, etc.
Asegúrese de utilizar los códigos de la tabla correcta.

- 3** Seleccione TV con el selector de modo.
(Consulte 'Verificación del mando a distancia').



- 4** Mantenga pulsada la tecla LEARN durante **5 segundos** hasta que la luz verde alrededor de la tecla de modo 'en espera' parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 5** Introduzca el código anotado en el paso 2 mediante las teclas numéricas.
 - La luz verde parpadea dos veces.
Si parpadea una vez durante un período largo de tiempo, el código no se ha introducido correctamente o se ha introducido un código incorrecto.
Vuelva a empezar desde el paso 2.
 - 6** Apunte el mando a distancia RU760 al televisor y verifique que responde.
 - Si el televisor responde a todos los comandos de teclas, el mando a distancia RU760 se puede utilizar. No olvide anotar el código.
- Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, vuelva a empezar desde el paso 2 y pruebe con el siguiente código de la lista.**

Español

Instrucciones de manejo


Configuración automática del mando a distancia

Si no encuentra el código adecuado para la marca de su dispositivo, el mando a distancia puede buscarlo automáticamente.

Ejemplo de TV:

- 1 Asegúrese de que el televisor está encendido y seleccione un canal con el mando a distancia original o las teclas del televisor (por ejemplo, el canal 1).
El mando a distancia RU760 emite la señal de 'apagar TV' para todos los modelos de televisor almacenados en la memoria.
- Si el dispositivo es un reproductor de DVD o una grabadora de vídeo, inserte un disco o una cinta e inicie la reproducción.


- 2 Mantenga pulsada la tecla LEARN **durante 5 segundos**, hasta que la luz verde alrededor de la tecla de modo 'en espera' parpadee dos veces y luego permanezca encendida.




- 3 Pulse brevemente la tecla de modo 'en espera' del mando a distancia RU760.



- El mando a distancia RU760 comienza a emitir todas las señales conocidas de 'apagar TV', una por una. Cada vez que se envía un código, se enciende la luz verde alrededor de la tecla de modo 'en espera'.



- 4 Cuando el televisor se apague (en espera), pulse inmediatamente la tecla de modo 'en espera' del mando a distancia RU760 para confirmar.
- El mando a distancia RU760 ha encontrado el código que funciona con el televisor.



- 5 Compruebe que todas las funciones del televisor funcionan con el mando a distancia RU760.

- ***Si no es así, repita el proceso de configuración automática. El mando a distancia RU760 buscará un código que funcione mejor.***

- Una vez que el mando a distancia RU760 ha verificado todos los códigos conocidos, la búsqueda se detiene automáticamente y la luz verde deja de parpadear.
- La programación automática de un televisor lleva como máximo 3 minutos.

Instrucciones de manejo

3. Teclas y funciones

La ilustración de la página 3 proporciona una descripción de todas las teclas y sus funciones.

- ① ⌂ **En espera** activa o desactiva los modos TV,VCR, SAT,AMP, DVD o CD.
- ② **LEARN** activa y desactiva el modo de programación o aprendizaje de RU760.
- ③ **MENU** activa y desactiva el menú.
- ④ **Anillo del cursor** cursor arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha en un menú.
- ⑤ **AV** selecciona entradas externas de audio y video.
- ⑥ - ▲ + sube/baja el volumen del televisor o amplificador.
- ⑦ **Teclas numéricas** selección directa de canales y otras funciones.
- ⑧ **SHIFT** funciones adicionales. Si se pulsa al mismo tiempo que otra tecla, la segunda tecla adquiere otra función. Por ejemplo:

 - SHIFT+ ▶:** Grabar
 - SHIFT+ ◀:** Pista anterior
 - SHIFT+ ▷:** Pista siguiente
 - SHIFT+ BACK:** Menú del sistema (DVD)

Pruebe otras combinaciones con la tecla Shift del dispositivo para saber qué funciones están disponibles. Sólo estarán disponibles las funciones del mando a distancia original.

- ⑨ ◀◀ VCR/CD/DVD: Rebobina la cinta o disco
TV/SAT/CBL: Tecla fasttext roja
- ⑩ □ VCR/CD/DVD: Detiene la cinta o disco
TV/SAT/CBL: Tecla fasttext verde
- ⑪ ◀ VCR/CD/DVD: Reproduce la cinta o disco
Shift+Reproducir: Grabar
TV/SAT/CBL: Tecla fasttext blanca
- ⑫ II VCR/CD/DVD: Pausa
TV/SAT/CBL: Tecla fasttext amarilla
- ⑬ ▶▶ VCR/CD/DVD: Hace avanzar la cinta o disco
TV/SAT/CBL: Tecla fasttext azul
- ⑭ -/- selecciona entre números de canales de 1 y 2 cifras.
- ⑮ ✕ silencia el sonido del televisor o amplificador.
- ⑯ - P + Programa arriba/abajo, Canal arriba/abajo,
Siguiente/anterior.
- ⑰ P◀P Programa/canal anterior.
- ⑱ OK Aceptar, Introducir, Confirmar.
- ⑲ BACK vuelve al nivel anterior del menú o desactiva el menú.
- ⑳ ☰ ☱ ☲ TV: activar/desactivar teletexto, retener, ampliar película
VCR: programador, Showview
SAT/CBL: teletexto, Info, Guía, Subtítulos
DVD: título, capítulo de audio, subtítulo
- AMP: modo Surround
CD: modo aleatorio
- ㉑ **GUIDE** Guía, info o blanca
- ㉒ **SELECT** selecciona el dispositivo que desea utilizar:
TV,VCR, SAT (satélite/cable),AMP,DVD o CD.

Si utiliza la tecla de 'memoria desactivada' (⊖) para pasar a la página siguiente del teletexto de su televisor Philips, puede pulsar la tecla de subtítulos para esta operación. Consulte también 'Solución de problemas'.

Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, siga las instrucciones de la sección 'Configuración del mando a distancia'. Es posible que tenga que introducir otro código para el dispositivo.

Español

Instrucciones de manejo


4. Funciones adicionales

Programación de macros


Las macros le permiten automatizar acciones que realiza frecuentemente con el mando a distancia. Por ejemplo, para ver un DVD tiene que encender el reproductor; luego el televisor; después el receptor/amplificador; seleccionar el canal de entrada de DVD en el amplificador e iniciar la reproducción del DVD. Todas las teclas que tiene que pulsar para realizar esta acción se pueden almacenar en una sola tecla. Así, sólo tendrá que pulsar un botón para encender el sistema y ver un DVD.

Ejemplo de macro para 'Ver DVD':


- 1 Seleccione el modo deseado con la tecla SELECT; p. ej. el modo DVD.



- 2 Pulse las teclas 1 y 6 del RU760 **simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la etiqueta DVD parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 3 Pulse las teclas 9, 9 y 1, en este orden.



- 4 Pulse la tecla en la que desea almacenar la macro; p. ej. la tecla P-P.

Notas:

- Una vez almacenada una macro en una tecla, la función original de ésta ya no se puede utilizar.
- También puede almacenar la macro pulsando Shift en combinación con una tecla de destino (la tecla de destino mantiene su función original).
- No se pueden almacenar macros en las teclas SELECT, LEARN o SHIFT.


- 5 Introduzca la secuencia de teclas que deseé almacenar; p. ej.:

- Seleccione el modo DVD con la tecla SELECT y pulse la tecla de modo 'en espera'.
- Seleccione el modo TV con la tecla SELECT y pulse 1.
- Seleccione el modo AMP con la tecla SELECT y pulse la tecla de modo 'en espera'.
- Seleccione el modo DVD con la tecla SELECT y pulse ▲.

- 6 Para cerrar la macro, pulse la tecla LEARN.

- La etiqueta DVD parpadea dos veces para confirmar.

- Si selecciona ahora el modo DVD y pulsa la tecla P-P, el mando a distancia encenderá el DVD, el televisor y el amplificador, y se iniciará la reproducción del disco.



Instrucciones de manejo

Aprendizaje de teclas


Si al mando a distancia RU760 le faltan algunas funciones del mando a distancia original, el RU760 puede aprenderlas de éste.

Puede almacenar una función en cualquier tecla disponible del RU760, a excepción de LEARN, SELECT y SHIFT. Tenga en cuenta que se eliminará la función ya almacenada en la tecla elegida.


Ejemplo para vídeo:

Tenga a mano el mando a distancia original del vídeo.


- 1 Seleccione el modo de dispositivo VCR con la tecla SELECT.



- 2 Pulse la tecla LEARN y la tecla de destino en el RU760 **simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la etiqueta VCR parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 3 Coloque los dos mandos a distancia sobre una superficie plana (como una mesa de café) y apunte el uno al otro con una distancia de aproximadamente 10 cm entre ellos.



- 4 Pulse el botón del mando a distancia original cuya función desea copiar:
 - Si el RU760 ha aprendido el código, la etiqueta VCR parpadeará dos veces para confirmar que la señal se ha almacenado.
 - Si la luz VCR parpadea una sola vez durante un periodo más largo, la señal infrarroja no se ha almacenado en el mando RU760. Inténtelo varias veces, asegurándose de que los mandos están alineados como se describe en el paso 3.

Si el RU760 no aprende el código después de varios intentos, puede deberse a que:

- La señal infrarroja del dispositivo original está fuera de alcance (el RU760 sólo recibe señales infrarrojas con una señal portadora de 30-60 kHz).
- La memoria del RU760 está llena.
- El RU760 detiene el proceso tras 20 segundos si no se detecta ninguna señal infrarroja. Compruebe si el mando a distancia original funciona correctamente.

Español

Instrucciones de manejo

Activar o desactivar la luz de fondo

La luz de fondo del RU760 le permite localizar la tecla deseada en el mando a distancia incluso en una habitación con poca luz. Debido a que la luz de fondo consume energía adicional, la duración de las pilas se reducirá si utiliza la luz de fondo con frecuencia. Para evitarlo, es posible desactivar esta función.


Para activar la luz de fondo:

- Pulse las teclas 7 y 9 **simultáneamente durante 5 segundos**.
- La luz de 'en espera' parpadeará dos veces para confirmar que la luz de fondo está activada.
- La luz de fondo se encenderá cada vez que pulse una tecla del mando a distancia, y se apagará automáticamente a los 5 segundos.



Para desactivar la luz de fondo:


- Pulse las teclas 1 y 9 **simultáneamente durante 5 segundos**.
- La luz de 'en espera' parpadeará dos veces para confirmar que la luz de fondo está desactivada.
- La luz de fondo no se encenderá cuando pulse una tecla.



Restablecer teclas

Para eliminar una función aprendida o una macro de una tecla y restaurar la función original, haga lo siguiente:

1 Seleccione el modo de dispositivo correcto en el cual desea restaurar una tecla.



2 Pulse las teclas 1 y 6 **simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la etiqueta del modo seleccionado parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 3** Pulse las teclas 9, 9 y 6, en este orden.
- 4** Pulse dos veces la tecla que desea restablecer.
- La etiqueta del modo seleccionado parpadea dos veces para confirmar que el código aprendido o la macro se ha eliminado y la función original se ha restaurado.


Instrucciones de manejo

Copiar un modo de dispositivo

Si dispone de dos televisores, puede cambiar uno de los otros modos de dispositivo del RU760 por el del segundo televisor para controlar éste.

Ejemplo: Tiene dos televisores, pero no dispone de receptor de satélite o descodificador de cable.

- 1 Seleccione el modo de destino SAT con la tecla SELECT.



- 2 Pulse las teclas 1 y 6 **simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la etiqueta del modo seleccionado parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 3 Pulse las teclas 9, 9 y 2, en este orden.



- 4 Seleccione el modo de fuente (TV) que desea copiar.




- 5 Pulse la tecla 1.
 - La etiqueta de modo SAT parpadeará dos veces para confirmar: Ahora puede programar el modo SAT para utilizar un segundo televisor: En el capítulo 2, 'Instalación del mando a distancia', se explica cómo hacerlo.
 - Se eliminarán cualquier dispositivo de satélite, teclas aprendidas o macros almacenadas en el modo SAT.
 - Si la luz de modo parpadea una vez durante un periodo más largo, la copia ha fallado. Inténtelo de nuevo desde el paso 1.

Español


Restablecer funciones de un modo de dispositivo

Para restablecer un modo de dispositivo copiado al modo original o eliminar todas las teclas aprendidas o macros almacenadas en un modo, puede restaurar este modo a la configuración predeterminada de fábrica.

- 1 Seleccione el modo que desea restablecer con la tecla SELECT.




- 2 Pulse las teclas 1 y 6 **simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la etiqueta del modo seleccionado parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 3 Pulse las teclas 9, 9 y 6, en este orden.

Instrucciones de manejo

- 4** Pulse la tecla SELECT dos veces para confirmar.
- La luz de modo parpadeará dos veces para confirmar que se ha restablecido la configuración predeterminada del modo seleccionado.
 - Si la luz de modo parpadea una vez durante un periodo más largo, el restablecimiento ha fallado. Inténtelo de nuevo desde el paso 1.



2 x

Asignar controles de volumen a otro modo

Los controles de volumen (Subir volumen, Bajar volumen y Silencio) del RU760 se asignan al televisor o al amplificador/receptor, según el dispositivo que se haya seleccionado.

MODO CONTROLES DE VOLUMEN

Modo TV seleccionado Los controles de volumen funcionan con el modo de TV

Modo VCR seleccionado Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor

Modo DVD seleccionado Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor

Modo SAT seleccionado Los controles de volumen funcionan con el televisor


Modo de receptor seleccionado Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor

Modo CD seleccionado Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor


Si desea una configuración diferente, la asignación de controles de volumen se puede cambiar.

Ejemplo: En modo VCR desea utilizar los controles de volumen del televisor


- 1** Seleccione el modo VCR con la tecla SELECT.




- 2** Pulse las teclas 1 y 6 **simultáneamente** **durante 5 segundos** hasta que la etiqueta del modo seleccionado parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



- 3** Pulse las teclas 9, 9 y 3, en este orden.




- 4** Seleccione el modo TV con la tecla SELECT.



Instrucciones de manejo

5 Pulse la tecla 1.

- La luz de modo parpadeará dos veces para confirmar que los controles de volumen del video están asignados al televisor.
- Si la luz de modo parpadea una vez durante un periodo más largo, la asignación de controles de volumen ha fallado. Inténtelo de nuevo desde el paso 1.




Agregar una función específica al mando a distancia

Si no dispone de una función determinada en el mando a distancia y no puede aprenderla del mando a distancia original, puede solicitar a nuestro Servicio de asistencia un código de 5 dígitos para añadir la función al RU760. (El número de teléfono se encuentra en la página 145).


- 1 Seleccione el modo deseado con la tecla SELECT.

2 Pulse las teclas 1 y 6 del RU760

simultáneamente durante 5 segundos hasta que la etiqueta del modo seleccionado parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



3 Pulse las teclas 9, 9 y 4, en este orden.



4 Introduzca el código de 5 dígitos que ha recibido del Servicio de asistencia.

5 Pulse la tecla en la que desea almacenar la nueva función.


- La etiqueta del modo seleccionado parpadea dos veces para confirmar que la función se ha almacenado.
- Si almacena la función en una tecla que ya tiene almacenada otra función, ésta se perderá. Puede restablecer la función original mediante el procedimiento 'Restablecer teclas' que se describe en la página 11.

Español

Restaurar las funciones originales

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica en el RU760, haga lo siguiente:


- 1 Pulse las teclas 1 y 6 **simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la etiqueta del modo seleccionado parpadee dos veces y luego permanezca encendida.



2 Pulse las teclas 8,9 y 1, en este orden.

- La luz de modo parpadeará dos veces para confirmar que la operación de restablecimiento se ha realizado.

El mando a distancia ha recuperado la configuración que tenía cuando se extrajo del embalaje.



Instrucciones de manejo

5. Solución de problemas

- Problema
- Solución
- El dispositivo que desea utilizar no responde y la etiqueta de dispositivo no parpadea al pulsar una tecla.
- Cambie las pilas antiguas por dos pilas nuevas R03, UM4 o AAA de 1,5 voltios.
- El dispositivo que desea utilizar no responde pero la etiqueta de dispositivo parpadea al pulsar una tecla.
- Apunte el mando a distancia RU760 al dispositivo y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el dispositivo.
- El mando a distancia RU760 no responde correctamente a los comandos.
- Puede que esté utilizando el código incorrecto. Vuelva a programar el mando a distancia RU760 con otro de los códigos indicados para la marca del dispositivo, o configure la búsqueda automática para encontrar el código adecuado. Si el dispositivo sigue sin responder, llame a nuestra línea de ayuda.
- No se muestran las páginas del teletexto en la pantalla cuando utiliza normalmente el botón (\leftrightarrow) para esta operación.
- Siga las instrucciones de la sección 'Instalación del mando a distancia' y, en el paso 5, pulse las teclas 0, 0, 6 y 4.
Pulse la tecla de subtítulos para ver las páginas del teletexto en la pantalla.
- Las teclas del teletexto no funcionan.
- Averigüe si su televisor está equipado con la función de teletexto.
- No puede desactivar el teletexto.
- Pulse la tecla de subtítulos para desactivar el teletexto.
- Tiene problemas para utilizar todas las funciones del dispositivo.
- Puede que el mando a distancia RU760 tenga que adaptarse al modelo del dispositivo. Llame a nuestra línea de ayuda.
- La marca del dispositivo no está en la lista de códigos.
- Intente configurar el RU760 automáticamente.
Consulte la sección 'Configuración automática del mando a distancia'.
- Ningún código funciona con la configuración manual del mando a distancia.
- Si es así, siga las instrucciones de la sección 'Configuración automática del mando a distancia'.

Español

6. Ayuda

Si tiene alguna pregunta sobre el mando a distancia RU760, llame a nuestra línea de ayuda especial. El número de teléfono aparece después de la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual.

Lea atentamente este manual antes de llamar ya que la mayoría de los problemas puede solucionarlos el usuario. Si no encuentra las respuestas a sus problemas, anote los detalles del dispositivo que aparecen en la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual. De esta manera, nuestros especialistas podrán ayudarle de forma más rápida y eficaz. Consulte los números de modelo que figuran en las instrucciones que acompañan al dispositivo o en la parte posterior del mismo. Cuando llame a nuestra línea de ayuda, asegúrese de que tiene el dispositivo a mano para que nuestros especialistas puedan ayudarle a determinar si el mando a distancia funciona correctamente.

El número de modelo del mando a distancia universal de Philips es
SBC RU760/00.

Fecha de adquisición:/...../.....
(día/mes/año)

Codes**TV****SETUP CODES FOR TV**

A.R.Systems .0001
 Accent .0001
 Accuphase .0001
 Acura .0190, 0114
 Admiral .0244
 Adyson .0001
 Aim .0001
 Aiwa .0728
 Akai .0388, 0245, 0475, 0036,
 .0001, 0378, 0057, 0729, 0839
 Akiba .0245, 0001
 Akito .0001
 Akura .0245, 0001
 Alba .0695, 0245, 0063,
 .0398, 0036, 0262
 Allorgan .0321
 Allstar .0001
 Amplivision .0244, 0427
 Amstrad .0389, 0204, 0036, 0398, 0001
 Anitech .0036, 0001
 Ansonic .0001, 0397, 0129
 AOC .0057
 Arc En Ciel .0528, 0595
 Arcam .0244, 0243
 Aristona .0001
 ASA .0131, 0114
 Asberg .0001
 Asuka .0245, 0244, 0243
 Atlantic .0233, 0001, 0243, 0347
 Audiosonic .0136, 0001, 0036,
 .0244, 0397, 0401
 Audioton .0244, 0397, 0513
 Autovox .0114, 0264, 0233, 0244, 0274
 Awa .0036, 0401, 0001,
 .0038, 0244, 0243
 Axxent .0036
 Ayomi .0265
 Baird .0136, 0370, 0220, 0244
 Bang & Olufsen .0592, 0114
 Barco .0579, 0190
 Basic Line .0245, 0036,
 .0001, 0401, 0190
 Bastide .0244
 Baur .0388, 0037, 0001, 0532,
 .0581, 0562, 0376, 0539
 Bazin .0244
 Beko .0741, 0513, 0742,
 .0397, 0001, 0455
 Beon .0001, 0445
 Best .0397, 0448
 Bestar .0001, 0397, 0401
 Binatone .0244
 Blaupunkt .0222, 0218,
 .0581, 0562, 0482
 Blue Sky .0001, 0695, 0245, 0741
 Blue Star .0309
 Bondstec .0274
 Boots .0244, 0036
 BPL .0309
 Brandt .0652, 0528, 0264, 0136,
 .0426, 0362, 0360, 0223
 Brandt Electronic .0528, 0595,
 .0314, 0362
 Brinkmann .0001, 0445, 0695
 Brionvega .0001, 0389, 0114
 Britannia .0243, 0244
 Bruns .0114, 0455
 BSR .0321
 BTC .0245
 Bush .0695, 0001, 0725, 0245,
 .0063, 0579, 0321, 0401,
 .0036, 0309, 0398, 0376

Candle .0057
 Canton .0245
 Carad .0001, 0637
 Carrefour .0001, 0063
 Carnivale .0057
 Cascade .0036, 0001
 Casio .0001, 0190
 Cathay .0001
 CCE .0001, 0244
 Centurion .0001
 Century .0114, 0274, 0265
 CGE .0274, 0579, 0397, 0190, 0303
 Cimline .0036, 0245
 Citizen .0057
 City .0036
 Clarivox .0001
 Clatronic .0245, 0244, 0398, 0741
 Condor .0397, 0001, 0347,
 .0274, 0243, 0036
 Conrac .0835
 Conrad .0001
 Contec .0063, 0243, 0036
 Continental Edison .0426, 0360,
 .0595, 0223, 0528
 Cosmel .0001, 0036
 Crosley .0114, 0374
 Crown .0397, 0036, 0445,
 .0001, 0448, 0741
 Crystal .0458
 CS Electronics .0243
 CTC .0274
 Curtis Mathes .0057, 0729
 Cybertron .0245
 D-Vision .0001
 Daewoo .0661, 0401, 0001,
 .0036, 0526, 0057, 1164
 Dainichi .0245
 Dansai .0001, 0243
 Dantax .0397, 0513, 0741, 0742
 Dawa .0001
 Dayton .0001, 0036, 0401
 De Graaf .0575, 0190
 Decca .0099, 0001, 1164
 Deitron .0001, 0401, 0245
 Desmet .0001, 0036
 Diamant .0001
 Digiline .0001
 Digitor .0001
 Dixi .0036, 0001, 0274, 0244
 Dual .0481, 0379, 0001, 0244
 Dual Tec .0244, 0286
 Dumont .0374, 0114, 0133, 0244
 Dux .0001
 Dynatron .0001
 Elbe .0286, 0397, 0001,
 .0462, 0265, 0319, 0190
 Elektra .0001, 0036
 ELG .0001
 Elin .0575, 0243, 0001, 0132, 0131
 Elite .0245, 0347, 0001
 Elta .0036, 0243
 Emco .0274
 Emerson .0388, 0114, 0001,
 .0240, 0204, 0274, 0397
 Emperor .0309
 Erres .0001
 Ether .0057
 Etron .0036, 0001
 Euromann .0243, 0244,
 .0397, 0448, 0001
 Expert .0233
 Exquisit .0001, 0274
 Fenner .0401, 0036

Codes**TV**

Ferguson	.0587, 0136, 0314, 0100, .0265, 0001, 0370, 0220, 0362	Interbuy	.0036, 0274, 0001
Fidelity	.0388, 0243, 0220, .0001, 0190, 0549	Interfunk	.0388, 0539, 0190, 0528, .0595, 0274, 0397, 0001
Finlandia	.0373, 0386, 0579, 0388, 0190	Internal	.0401, 0001
Finlux	.0114, 0373, 0001, 0741, .0132, 0131, 0374, 0099, 0742	Intervision	.0244, 0129, 0309, 0482, .0245, 0190, 0274, 0001
Firstline	.0695, 0243, 0321, 0036, 0274, .0244, 0695, 0190, 0401	IR	.0190, 0001
Fisher	.0397, 0244, 0131, 0582, .0695, 0741, 0190, 0114, 0099	Irradio	.0036, 0245, 0274, 0398
Flint	.0001, 0482, 0637	Isukai	.0245, 0309, 0001
Forgestone	.0220	ITC	.0579, 0244
Formenti	.0374, 0347, 0114, .0001, 0190, 0579, 0243	ITS	.0398, 0245, 0243, 0036, 0001
Fortress	.0114, 0120	ITT	.0575, 0388, 0378, 0374, 0190
Fraba	.0397, 0001	ITV	.0274, 0401, 0001
Friac	.0397, 0036, 0001	JMB	.0661, 0401, 0001
Frontech	.0274, 0190, 0475, 0458	Jubilee	.0001
Fujitsu	.0099, 0233, 0001, 0244, 0036	JVC	.0633, 0063, 0680, .0398, 0220, 0445
Funai	.0321, 0291, 0695	Kaisui	.0245, 0036, 0244, .0233, 0190, 0131, 0388
GBC	.0579, 0190, 0036	Kapsch	.0245, 0309, 0482, 0001
Galaxi	.0001, 0388, 0190	Karcher	.0637, 0448, 0397, 0309, 0001
Galaxis	.0397, 0001, 0445	Kathrein	.0001
GE	.0587, 0057	Kawa	.0398
GEC	.0244, 0099, 0001, 0190, 0388	Kendo	.0389, 0262, 0637, 0274, .0190, 0397, 0455, 0001
Geloso	.0036, 0374, 0401, 0190	Kennedy	.0579, 0190
Genexxa	.0245, 0190, 0001	Kenwood	.0057
Gibralter	.0001	KTV	.0057
GoldStar	.0001, 0397, 0317, .0244, 0136, 0057	Kingsley	.0243
Goodmans	.0661, 0063, 0401, 0001, .0244, 0398, 0099, 0370, 0526	Kiton	.0001
Gorenje	.0397, 0448	Kneissel	.0286, 0462, 0397, .0637, 0401, 0001
GPM	.0245	Kolster	.0001
Graetz	.0388, 0374, 0190, 0001	Konka	.0398, 0741, 0245, 0001
Granada	.0001, 0244, 0386, .0253, 0099, 0378, 0366	Korpel	.0001
Grandin	.0637, 0309, 0001, 0427, .0245, 0036, 0190, 0741	Korting	.0114, 0397, 0347, 0448
Grundig	.0222, 0514, 0614, 0562, .0218, 0264, 0581, 0001	Kosmos	.0001
Hankook	.0057	Koyoda	.0036
Hanseatic	.0388, 0347, .0455, 0190, 0001	Kraking	.0265
Hantarex	.0036, 0001	Kuba	.0190
Hantor	.0001	Kyoshu	.0445
Harwood	.0001, 0036	Kyoto	.0190, 0243, 0244
Hauppauge	.0001	L&S Electronic	.0835
Havermey	.0120	LaSat	.0513, 0397
HCM	.0309, 0036, 0001	Leader	.0036
Hema	.0036, 0244, 0136	Lecson	.0001
Hifivox	.0528, 0595	Lenco	.0190, 0401, 0001, 0131
Hiline	.0001	Lenoir	.0036
Hinari	.0245, 0063, 0036, 0001	Lesa	.0274
Hisawa	.0482, 0427, 0309, 0245	Levis Austria	.0001
Hitachi	.0575, 0063, 0252, 0136, .0244, 0376, 0132, 0223, .0374, 0190, 0383, 0057, 0001	Leyco	.0321, 0099, 0001
Hornynphon	.0001	LG	.0741, 0057, 0244, 0274, 0317, .0397, 0388, 0190, 0243, 0001, 0002
Huanyu	.0401, 0243	Liesenkotter	.0001
Hypson	.0309, 0244, 0741, .0742, 0309, 0001	Lifetec	.0036, 0401, 0695, .0539, 0245, 1164, 0001
Iberia	.0001	Loewe	.0539, 0114, 0397, .0319, 0001, 0002
ICE	.0398, 0244, 0243, .0245, 0036, 0001	Logik	.0038, 0220, 0398
ICeS	.0245, 0243	Luma	.0233, 0190, 0001, 0401
ICT	.0001	Lumatron	.0233, 0190, .0401, 0244, 0001
Imperial	.0397, 0274, 0579, 0445, 0190	Lux May	.0036, 0001
Indesit	.0264	Luxor	.0388, 0383, 0376, 0264, 0384
Ingelen	.0190, 0741, 0637, 0514, 0543	M Electronic	.0190, 0373, 0036, .0136, 0314, 0507, 0132, .0244, 0401, 0131, 0001
Inno Hit	.0099, 0244, 0245, 0036, 0001	Magnadyne	.0114, 0374, .0274, 0129, 0190
Innovation	.0001	Magnafon	.0129, 0190, 0274
Interactive	.0190, 0397, .0539, 0136, 0001	Magnavox	.0057, 0001
		Manesth	.0262, 0244, 0347, 0235, 0190
		Marantz	.0001, 0002, 0057
		Marelli	.0114
		Mark	.0244, 0243, 0401, 0036, 0001

CODELIST

Codes**TV**

Matsui	.0514, 0063, 0038, 0204,0321, 0036, 0099, 0262,0244, 0398, 0190, 0001	Pathe Cinema	.0347, 0265, 0243, 0579
Mediator0001	Pathe Marconi	.0528, 0360, 0223, 0595
Median	.0695, 0835, 1164, 0001, 0539	Pausa0036
Megas0637	Penney0057
Memorex0036	Perdio0347
Memphis0364, 0036	Perfekt0001
Mercury0036, 0001	Philco	.0579, 0274, 0114, 0057
Metronic0652	Philex0378
Metz	.0394, 0222, 0302, 0114,0218 0562, 0474, 0001	Philips	.0001, 0002, 0003, 0004,0220, 0114, 0581, 0401, 0057
Micromaxx	.0835, 0695, 0001	Phoenix0114, 0347, 0001
Microstar0835	Phonola0114, 0220, 0001
Minato0001	Pilot0057
Minerva	0514, 0264, 0222,0218, 0581, 0562, 0135	Pioneer	.0370, 0388, 0397,0314, 0190, 0136, 0001
Minoka0386, 0001	Profex0388, 0036
Mitsubishi	.0063, 0135, 0264, 0562,0114, 0539, 0317, 0243,0636, 0319, 0057, 0220, 0001	Proline0099, 0001
Mitsuri General0190	Prosonic	.0243, 0397, 0401, 0001
Mivar	.0397, 0317, 0319,0243, 0636, 0244	Protech	.0695, 0036, 0274, 0458, 0244,0445, 0129, 0364, 0579, 0001
Monaco0036	Proton0057
Morgan's0001	Quelle	.0388, 0532, 0579, 0037, 0562,0131, 0539, 0581, 0038, 0001
Motorola0120	Questa0063
MGA0057	Radiola0001
MTC	.0376, 0539, 0057, 0397, 0243	Radiomarelli0114, 0274
Multitech0129, 0036,0243, 0244, 0001	RadioShack0057
Murphy	0133, 0190, 0243	RCA0057, 1474
Musikland	0245, 0274, 0001	Rank Arena0063
Myryad0001	Realistic0057
NAD0388, 0190	Rediffusion0388, 0378
Naiko0001	Reoc0741
Nakimura0401, 0001	Revox0397, 0001
National0264, 0253	Rex0233, 0190, 0286
NEC	.1731, 0057, 0063, 0347,0482, 0036, 0401, 0244, 0001	RFT0455, 0114
Neckermann0218, 0581, 0397,1532, 0114, 0532, 0376,0190, 0445, 0274, 0244	Roadstar0245, 0036, 0445
NEI0364, 0458, 0190, 0001	Rowa0725
Nesco0274	Runco0057
Netsat0001	Saba	.0652, 0190, 0362, 0528, 0136,0314, 0374, 0114, 0223, 0370, 0595
Neufunk0036, 0637, 0245, 0309	Saccs0265
Newtech0036, 0244, 0370, 0001	Sagem0637, 0309
Nikkai0245, 0243, 0099, 0364	Saisho	.0036, 0262, 0204,0038, 0458, 0244, 0190
Nikko0057	Saivod0001
Noblisko0129, 0243	Sakai0190
Nogamatic	.0595, 0528, 0426, 0223	Salora0575, 0388, 0376,0190, 0386, 0383
Nokia0190, 0575, 0633, 0388,0507, 0658, 0500, 0637	Sambers0001
Nordmende0587, 0223, 0528,0136, 0370, 0595, 0314	Samsung	.0397, 0614, 0036,0841, 0317, 0671, 0244,0001, 0057, 0729, 0839
Oceanic0388, 0190, 0374	Sampo0057
Okano0397, 0001	Sandra0243
Onwa0398, 0129, 0245	Sanyo	.0063, 0099, 0366, 0038, 0131
Optimus0677	SBR0220, 0001
Orion0204, 0347, 0321,0262, 0206, 0001	Schaub Lorenz0388, 0374, 0741
Osaki0245, 0244, 0099, 0001	Schneider	.0695, 1164, 0245,0398, 0379, 0274, 0001
Oso0245	SEG	.0695, 0063, 0244, 0579, 0001
Osume0099, 0245, 0063, 0001	SEI0037, 0204, 0129,0374, 0114, 0321, 0001
Otto Versand0063, 0532, 0347,0376, 0562, 0037, 1532,0244, 0374, 0539, 0581,0218, 0370, 0579, 0001	Seleco0190, 0389, 0286, 0233
Palladium0397, 0445, 0532,1532, 0244, 0190, 0001	Sharp0063, 0120, 0057, 0321
Panama0244, 0243, 0274, 0001	Shorai0321
Panasonic0677, 0253, 0190, 0267,0153, 0264, 0394, 0374	Siaremi0114, 0374, 0129
Panavision0001	Siemens	.0222, 0218, 0562,0374, 0581, 0001
		Silver0063
		Singer0114
		Sinudyne0204, 0374, 0129,0321, 0114, 0262, 0037
		Skantic0384, 0383
		Solavox0190, 0378
		Sonoko0036

Codes**TV / VCR**

Sonor .0190
 Sony .1532, 0063, 0532,
 .1678, 0038, 0037
 Soundwave .0445
 Standard .0245, 0244, 0036
 Stern .0286, 0233, 0190
 Sunkai .0321
 Susumu .0245
 SVA .0614
 Sylvania .0057
 T + A .0474
 Tandy .0245, 0303, 0120,
 .0099, 0244, 0190
 Tashiko .0063, 0386, 0244
 Tatung .0244, 0099
 TCM .0835
 Teac .0695, 0725, 0482,
 .0445, 0309, 0036
 Tec .0579, 0274, 0244
 Technema .0347
 Technics .0677
 Teleavia .0370, 0595, 0360, 0528, 0517
 Telefunken .0652, 0595, 0362, 0504,
 .0593, 0289, 0498, 0528,
 .0136, 0370, 0525, 0729, 0001
 Telemeister .0347
 Teletech .0036
 Teleton .0063, 0244, 0233, 0376
 Tensai .0245, 0321, 0347
 Tera .0057
 Texet .0245, 0243
 Thomson .0652, 0587, 0314, 0376,
 .0528, 0264, 0370, 0517, 0595
 .0223, 0360, 0426, 1474, 0136
 Thorn .0388, 0526, 0562, 0131, 0539,
 .0099, 0370, 0532, 0580, 0220
 Thorn-Ferguson .0370
 Tomashi .0309
 Toshiba .0063, 0535, 0270, 1535, 0580
 Towada .0579
 Transonic .0725
 Triumph .0270, 0204
 Tuntek .0057
 Uher .0233, 0347
 Ultravox .0378, 0129
 Universum .0397, 0373, 0519, 0132,
 .0448, 0579, 0131, 0562
 Vector Research .0057
 Videosat .0274
 Videotechnic .0244
 Vision .0347
 Voxson .0190, 0114
 Waltham .0383, 0244
 Wards .0057
 Watson .0347
 Watt Radio .0579, 0129
 Wega .0063, 0114
 White Westinghouse .0347, 0243
 Yamaha .0057
 Yoko .0458, 0244
 Zanussi .0233

SETUP CODES FOR VCR

Aiwa .0375, 0027, 0334, 0379
 Akai .0342, 0133, 0312, 0068
 Akiba .0099
 Alba .0305, 0099, 0379, 0342,
 .0047, 0360, 0236, 0322
 Ambassador .0047
 Amstrad .0027, 0352
 Anitech .0099
 ASA .0108, 0064
 Asuka .0064
 Baird .0027, 0131, 0068
 Basic Line .0305, 0099, 0047
 Blaupunkt .0253, 0033, 0222,
 .0030, 0189, 0254, 0181
 Brandt .0347, 0214, 0520, 0348
 Brandt Electronic .0068
 Brionvega .0371
 Bush .0305, 0099, 0379, 0236, 0360
 Catron .0047
 CGE .0027
 Cimline .0099
 Clatronic .0047
 Combitech .0379
 Condor .0047
 Crown .0305, 0099, 0047
 Curtis Mathes .1062
 Cyrus .0108
 Daewoo .0305, 0047
 Dansai .0099
 De Graaf .0069, 0193
 Decca .0108, 0027
 Denon .0069
 Dual .0068
 Dumont .0108, 0027, 0131
 Elbe .0065
 Elcotech .0099
 ESC .0305, 0267
 Ferguson .0347, 0348, 0068, 0520
 Fidelity .0027
 Finlandia .0108, 0131
 Finlux .0108, 0027, 0131, 0069
 Firstline .0064, 0099, 0072, 0070, 0236
 Fisher .0131, 0074, 0073
 Frontech .0047
 Fujitsu .0027
 Funai .0027
 GE .1062
 GEC .0108
 General .0047
 GoldHand .0099
 GoldStar .0064, 0252
 Goodmans .0305, 0064,
 .0027, 0099, 0047
 Graetz .0131, 0267, 0068, 0371
 Granada .0108, 0131, 0073, 0312
 Grandin .0064, 0027, 0099
 Grundig .0108, 0099, 0253, 0033,
 .0374, 0030, 0034, 0222, 0376
 Hanseatic .0064
 HCM .0099
 Hinari .0099, 0379, 0267, 0235, 0031
 Hitachi .0027, 0069, 0031,
 .0193, 0312, 0068, 0267
 Hypson .0099
 Imperial .0027
 Ingersol .0031
 Interfunk .0108
 ITT .0411, 0131, 0133,
 .0371, 0073, 0267, 0068
 ITV .0305, 0064
 JVC .0411, 0094, 0068, 0233
 Kaisui .0099
 Kendo .0133, 0236

CODELIST

VCR

CODELIST

Codes**VCR**

Kenwood	.0068	SEG	.0349, 0267
Korpel	.0099	SEI	.0108, 0031
Lenco	.0305	Seleco	.0068
Leyco	.0099	Sentra	.0047
Loewe	.0108, 0064, 0481, 0033, 0189, 0031	Sharp	.0075, 0834
Logik	.0267, 0031	Shintom	.0099, 0131
Luxor	.0131, 0075, 0070, 0183, 0073	Shorai	.0031
M Electronic	.0027, 0065	Siemens	.0108, 0064, 0131, .0222, 0173, 0033, 0030
Manesth	.0099, 0072	Silva	.0064
Marantz	.0108, 0033, 0322, 0030, 0173	Singer	.0072
Matsui	.0375, 0379, 0235, .0115, 0322, 0031, 0236	Sinudyne	.0108, 0031
Matsushita	.1189	Solavox	.0047
Median	.0375	Sonorol	.0073
Memorex	.0064, 0027, 0131, 0073	Sontec	.0064
Memphis	.0099	Sony	.0059, 0038, 1059, 0060
Metronic	.0108	Sunkai	.0375
Metz	.0064, 0481, 0030, 0189, .0374, 0254, 0033, 0222	Sunstar	.0027
Minerva	.0222, 0033	Suntronic	.0027
Mitsubishi	.0108, 0094, 0070	Tandy	.0027, 0131
Multitech	.0027, 0099	Tashiko	.0027
Murphy	.0027	Tatung	.0108, 0027, 0068
Myriad	.0108	Teac	.0305, 0027, 0334
NAD	.0131	Tec	.0047
NEC	.0131, 0094, 0068, 0065	Technics	.0253, 0189
Neckermann	.0108, 0371	Teleavia	.0520, 0068
Nesco	.0099	Telefunken	.0347, 0411, 0348, .0521, 0520, 0214, 0068
Nokia	.0131, 0133, 0073, .0267, 0068, 0374	Tenosal	.0099
Nordmende	.0347, 0411, .0521, 0068, 0348	Tensai	.0027, 0349
Oceanic	.0027, 0068	Thomson	.0347, 0411, 0094, 0555, .0087, 0348, 0521, 0068, 0520
Okano	.0375, 0342	Thorn	.0131, 0068
Optimus	.1189	Toshiba	.0108, 0411, 0072, 0070, 0068
Orion	.0375, 0379, 0115, 0322, .0031, 0236, 0235, 0360	Towada	.0349
Osaki	.0064, 0027, 0099	Triumph	.0235
Otto Versand	.0108	Uher	.0267, 0371
Palladium	.0064, 0099, 0068, 0033	Ultravox	.0371
Panasonic	.0253, 1189, 0189, .0481, 0254, 1062	Universum	.0108, 0064, 0027, 0133, .0352, 0267, 0222, 0033
Pathé Marconi	.0068	Videomagic	.0064
Pentax	.0069	Villain	.0027
Penney	.1062	White Westinghouse	.0371
Perdio	.0027	Yamishi	.0099
Philco	.0065	Yokan	.0099
Philips	.0001, 0002, 0108, 0411, 0173	Yoko	.0047, 0267
Phonola	.0108		
Pioneer	.0108, 0094		
Portland	.0047		
Profex	.0349		
Profitronic	.0267		
Proline	.0027		
Pye	.0108		
Quartz	.0073		
Quasar	.1189, 0162		
Quelle	.0108, 0371		
RCA	.1062		
Radiola	.0108		
Reoc	.0375		
Rex	.0411, 0068		
Roadstar	.0305, 0064, 0099, 0267		
Saba	.0347, 0411, 0233, .0068, 0348, 0521		
Saisho	.0115, 0031, 0236, 0235		
Salora	.0070, 0133, 0073		
Samsung	.0459, 0267		
Sansui	.0094, 0068		
Sanyo	.0131, 0073		
Saville	.0379		
SBR	.0108, 0173		
Schaub Lorenz	.0027, 0131, 0068, 0371		
Schneider	.0108, 0027, 0099		

Codes**SETUP CODES FOR DVD**

3D Lab 0001
 AEG 0815
 Akai 0815
 Alba 0744, 0726
 Amstrad 0740
 Apex Digital 0744
 Atrend 0741
 Black diamond 0740
 Blaupunkt 0744
 Blue Sky 0726, 0722
 Brandt 0678
 Bush 0740, 0717, 0726
 Centrum 0740
 CineUltra 0726
 Clatronic 0815
 Clayton 0740
 CyberHome 0741
 Daewoo 0797, 0732
 Dansai 0797
 Decca 0797
 Denon 0517
 Denver 0726
 Denzel 0692
 Diamond 0795, 0678
 Digired 0744
 DiViDo 0732
 Dual 0692, 0678, 0740
 Elta 0717
 Emerson 0732, 0618
 Enterprise 0618
 Enzer 0692
 Ferguson 0678
 Finlux 0768, 0797
 Fisher 0697
 GoldStar 0768
 Goodmans 0678, 0717
 Gradiente 0678
 Graetz 0692
 Greenhill 0744
 Grundig 0722, 0732, 0001, 0678
 Grunkel 0797
 Hanseatic 0768
 HDT 0732
 Hitachi 0692, 0600
 ISP 0722
 Jaton 0692
 JMB 0722
 JVC 0650, 0585, 0530, 0001
 Kendo 0726
 Kenwood 0517, 0561
 Kiss 0692
 KLH 0744
 Koss 0678
 Lawson 0732
 Lenco 0726, 0678, 0797
 Lexia 0726
 LG 0768, 0618
 Lifetec 0678
 Limit 0795
 Loewe 0001
 Logix 0732
 Lumatron 0732
 Magnavox 0530
 Marantz 0001, 0002
 Matsui 0678, 0722
 Medion 0678
 Metronic 0717
 Metz 0598, 0552, 0740
 Micromedia 0503, 0001
 Micromega 0001
 Microsoft 0549
 Mintek 0744
 Mitsubishi 0548, 0740

DVD

Monyka 0692
 NAD 0768
 Naiko 0797
 Nesa 0744
 Neufunk 0692
 Onkyo 0639, 0530
 Optimus 0598, 0552
 Orion 0722
 Oritron 0678
 Palladium 0722
 Panasonic 0517, 0659, 1389
 Philco 0717
 Philips 0001, 0002, 0003,
 0004, 1941, 0530
 Phonotrend 0726
 Pioneer 0598, 0552, 0659
 Polk Audio 0001
 Proline 0678
 Proscan 0549
 Prosonic 0726
 Provision 0726
 Raite 0692
 RCA 0549, 0598
 REC 0716, 0517
 Red star 0797, 0815
 Reoc 0795
 Revoy 0726
 Roadstar 0716, 0726, 0717
 Rotel 0650
 Saba 0678
 Salora 0768
 Samsung 0600
 Sansui 0722, 0795
 Sanyo 0697
 Scan 0732
 Schaub Lorenz 0815
 Schneider 0678, 0732
 Scientific Labs 0795
 SEG 0692
 Sharp 0657
 Sherwood 0768
 Shinco 0744
 Shinsonic 0560
 Silva 0815
 Singer 0717
 SM Electronic 0717, 0795
 Sony 0560, 0600, 0891
 Tatung 0797
 Teac 0598, 0744
 Technics 0517
 Thomson 0578, 0549
 Tokai 0692
 Toshiba 0530
 TredeX 0831
 Umax 0717
 Universum 0618
 Wesder 0726
 Xbox 0549
 Yamaha 0517, 0001
 Yamakawa 0692
 Zenith 0530, 0618

CODELIST

Codes**SAT****SETUP CODES FOR SAT**

ABsat	.0150, 0859	Hauppauge	.1325
Akai	.0542	Hinari	.0210
Alba	.0448, 0389, 0542, 0482	Hirschmann	.0200, 0360, 0528, 0825, .0424, 0600, 0423, 0529, 0909
Aldes	.0315	Hitachi	.0482
Allantide	.0360	Houston	.0695
Amstrad	.0874, 0372, 0279, 0528, 0488	Hughes Network Systems	.1169
Ankaro	.0315, 0740, 0247, .0546, 0244, 0396	Humax	.1203, 1075, 0890
Anttron	.0210, 0448	Huth	.0247, 0373, 0821, .0315, 0395, 0270, 0391
Arcon	.0861, 0395	Ikusi Allsat	.0395
Armstrong	.0270	Intervision	.0619
Asat	.0400	InVideo	.0898
AST	.0378	ITT	.0199, 0135
Astra	.0545, 0400, 0135, 0566	Johansson	.0359
Astro	.0200, 0385, 0547, 0528	JOK	.0737
Audioton	.0391	JSR	.0391
Avalon	.0423	JVC	.0598, 0542
Axis	.0861, 0396	Kathrein	.0200, 0358, 0469, .0649, 0421, 0531, 1084, .0150, 0385, 0507, 0685
Barcom	.0244	KeyWest	.0821
Bell ExpressVu	.1194	Kosmos	.0358
Best	.0396, 0244	Kreiselmeyer	.0200
Blaupunkt	.0200	Kyostar	.0448
Boca	.0856, 0540, 0270	Labgear	.1323
Brainwave	.0359	LaSAT	.0634, 0547, 0540
British Sky Broadcasting	.0874, 1202	Lenco	.0448, 0400
BT	.0737, 0695, 0542	Lennox	.0619
Cambridge	.0542	Lorenzen	.1321
Canal Digital	.0880	Lupus	.0396
Canal Satellite	.0880, 1366	Luxor	.0135, 0600, 0199
Canal Sat Pilotime	.0874, 1366	Macab	.0878, 0908
Canal+	.0880	Manhattan	.0619, 0547, 0482, 1110
Channel Master	.0389	Maspro	.0363, 0355, 0777
CityCom	.0421, 1203, 0845	Matsui	.0598
CNT	.0547	Mediamarkt	.0270
CommLink	.0315	MediaSat	.0880
Connexions	.0485, 0423	Metronic	.0740, 0111
Conrad	.0634	Minerva	.0598
Crown	.0270	Morgan's	.0159, 0856, 0540, 0270, 1130
D-box	.1154, 0750, 0900	Multichoice	.0906
Daewoo	.1323, 0400	Multistar	.0358
DDC	.0389	Navex	.0359
DirecTV	.1169	Netgem	.1349
Diskxpress	.0244	Neuhaus	.0247, 0528
Distratel	.0111, 0912	Neusat	.0861
DMT	.1102	Nikko	.0740
DNT	.0423, 0485	Nokia	.0778, 1154, 0750, 0900, 1337, .0355, 0600, 0848, 1365, 0199, .0482, 1050, 1338, 0135, 0424
Echostar	.0880, 0194, 0637, .0898, 0423, 0740	Nordmende	.0389
EIF	.0444	OctalTV	.1032
Elta	.0391	Orbitech	.0528
Emanon	.0448	Pace	.0874, 0914, 0747, 1202, .0482, 0822, 0210, 0363, .0818, 0894, 0355, 0268
Eurostar	.1053, 1052	Palladium	.0598
Eutra	.0825	Palsat	.0528
Ferguson	.0343, 0210	Panasat	.0906, 0642
Fidelity	.0279	Panasonic	.0874, 1331
Finlux	.0441, 0424, 0135, 0482	Panda	.0482
Foxtel	.0906	Philips	.0001, 0002, 0003, 0880, .0482, 0777, 0925, 0355, 0737, .1145, 0598, 0832, 1103, 1169
Fracarro	.0898	Phonetrend	.0315, 0815, 0619
Freecom	.0448, 0761	Pioneer	.0880
FTE	.0890, 0358	Pixx	.0579
Fuba	.0396, 0444, 0244, .0199, 0423, 0448	Polytron	.0421
G-Sat	.0210	Preisner	.0159, 0289, 0540
Galaxis	.1138, 0860, 0315, 0840, .0890, 0683, 0861, 0391	Premiere	.0001, 0880, 1154, 0750, 0900
Gardiner	.0845	Promax	.0482
GbSAT	.1241	Prosat	.0315
Gold Box	.0880	Pyxis	.0858
Gooding	.0598		
Grandin	.0872		
Grundig	.0874, 0200, 0777, .0598, 0355, 0832		
Hartung und Helling	.0360		

SAT

CODELIST

Codes

Quadral 0546, 0389, 0655
 Radix 0909, 0423
 Rebox 1241
 RFT 0315, 0247
 Saba 0761, 0737, 0547, 0912, 0363
 Sabre 0482
 Sagem 0847, 1141
 Salora 0199, 0135
 SAT 0488, 0378
 Satcom 0373
 Satec 0355, 0210
 Satmaster 0373
 SatPartner 0547, 0529,
 0448, 0761, 0359
 Satstation 1110
 Schneider 0832
 Schwaiger 1138, 0531,
 0421, 0210, 0579
 Seemann 0423
 SEG 0545, 0448, 0769, 0396, 0566
 Siemens 0200
 SKY 0874, 0883, 0914, 1202
 SKYTV 0898, 0001, 0874
 Skymaster 0655, 0546,
 0907, 0315, 0740
 SM Electronic 0184, 0740
 Smart 0159
 Sony 0874, 0482
 Stream TV 0871
 Strong 0906, 0159, 0899, 1132, 0152
 STVI 0444
 Sunstar 0540, 0821
 Supernova 0914
 Tantec 0363, 0482
 Techniland 0373
 TechniSat 0289, 0528, 0485
 Teco 0400
 Telefunken 0448
 Teleka 0825, 0270
 Telestar 0184, 0528
 Tele+ 0001
 Thomson 0880, 0482, 1073
 Tivo 1169
 Tonna 0695, 0373
 TPS 0847
 Triad 0378, 0360
 Triasat 0528, 0441
 Triax 0528, 0441
 Uniden 0221, 0858, 0819
 Unitor 0359, 0244
 Universum 0200, 0598
 Vector 0360, 0545
 Vortec 0448
 VTech 0378
 Wevasat 0360
 Winersat 0359
 Wisi 0200, 0482, 0423, 0378, 0665
 Xcom Multimedia 0916
 Xsat 0916, 0150
 Yes 0914
 Zehnder 0547, 1102, 0358, 0845, 0579
 Zenith 0883
 Zodiac 0423
 Zvergnase 0821

SAT / CABLE / AMP / BOX**SETUP CODES FOR CABLE**

Birmingham Cable Communications 0303
 British Telecom 0030
 Cable & Wireless 1095
 Cabletime 0298
 Decsat 0450
 Filmnet 0470
 France Telecom 0478
 HyperVision 0646
 Jerrold 0303, 0030
 MNET 0046, 0470
 Nokia 0708
 Noos 0844
 NTL 1095, 0001, 0880
 Ono 1095
 Pace 1095, 1087
 Philips 0646, 1087, 0001
 PVP Stereo Visual Matrix 0030
 Sagem 0844
 Scientific Atlanta 0304, 0035
 Supercable 0303
 Tele+1 0470
 Telewest 1095
 Tork 0030
 Tudi 0313
 United Cable 0030

SAT**CABLE****AMP****BOX****SETUP CODES FOR AUDIO AMPLIFIERS**

Aiwa 0433
 Arcam 0296, 0003
 Audiolab 0296, 0003
 Bush 0448
 Denon 0187, 0299
 Goodmans 0448
 Grundig 0296, 0003
 JVC 0358
 Marantz 0296, 0003, 0004
 Micromega 0296, 0003
 Myryad 0296, 0003
 Panasonic 0335
 Philips 0004, 0296
 Pioneer 0040
 Revox 0296, 0003
 Sony 0247
 Teac 0448
 Technics 0335
 Thorens 0296, 0003
 Victor 0358
 Yamaha 0381

CODELIST**SETUP CODES FOR TERRESTRIAL SETTOP-BOX**

Aiwa 1323
 Digitenne 1325, 1331, 1241
 Freeview 1323, 1325, 1349, 1331, 1241
 Hauppauge 1325
 Labgear 1323
 Netgem 1349
 Panasonic 1331
 Rebox 1241, 1432

Codes**CD / TUNER****SETUP CODES FOR CD PLAYER**

Aiwa	0151
Alto	0652
Arcam	0184
Audio Research	0184
Audiolab	0184
audiomeca	0184
Audioton	0184
Bang & Olufsen	0239
California Audio Labs	0056
Cairn	0184
Cyrus	0184
Denon	0030, 0900
DMX Electronics	0184
Eclipse	0652
Fisher	0206
Goodmans	0652
Grundig	0184
Harman/Kardon	0200
HCM	0652
Hiro	0652
JVC	0099
Kenwood	0055, 0217, 0653, 0708
Linn	0184
Marantz	0184, 0056, 0001, 0002, 0003
Matsui	0184
MCS	0056
Meridian	0184
Micromega	0184
Miro	0027
Myryad	0184
NAD	0027
Naim	0184
Panasonic	0330, 0056
Philips	0001, 0002, 0003, 0301, 0184, 0653
Philips Streamium	0004
Pioneer	0059, 0495
Quad	0184
Quasar	0056
Radiotone	0652
Revox	0001, 0184
Rotel	0001, 0184
Sansui	0652
Sanyo	0206
Sharp	0064
Simaudio	0001, 0184
Sony	0027, 0517
SuperTech	0652
TAG McLaren	0001, 0184
Tandy	0059
Teac	0652, 0424
Technics	0330, 0234, 0056
Thorens	0001, 0184
Thule	0001, 0184
Universum	0001, 0184
YBA	0652

SETUP CODES FORTUNER

Aiwa	0148, 1432
Akai	0373, 0467
Amstrad	0771
Arcam	0216, 0001
Audiolab	1216, 0002
Audiotronic	1216, 0002
Bang & Olufsen	0826
Bose	1256
Bush	0416
Cairn	0216, 0001
Denon	1387, 0300
eBench	0771
Elta	0771
Ferguson	0558
Fine Arts	1216, 0002
Fisher	0069
GoldStar	0308
Goodmans	0636, 0467, 0373, 0771
Grundig	1216, 0002, 0308, 0246, 0216, 0001
Harman/Kardon	0137
Harwood	0771
Intersound	0771
JVC	0101, 0558, 1401
Kenwood	1340, 0340, 0054, 0341
Marantz	1216, 0216, 0246, 0066
Matsui	0771
MCS	0066
Micromega	1216, 0216
Mitsubishi	0467
Mx Onda	0771
Myryad	1216, 0216, 0002, 0001
NAD	0636
Okano	0467
Onkyo	0162, 0869, 1602
Panasonic	0545, 0394, 0336, 0066
Philips	0001, 0002, 1216, 0216
Pioneer	0316, 1050, 0107, 0558, 0041, 0271, 1411
Quasar	0066
RCA	1281
Revox	0001, 0216
Roadstar	0373
Saba	0558
Saisho	0373
Sansui	0636, 0373
Sanyo	0069, 0771, 0246
Schneider	0558
Sharp	0213
Siemens	0636
Sony	1085, 1785, 0185, 0442
Soundwave	0636
Stereophonics	1050
Teac	0771, 0636
Technics	1545, 1335, 1336, 0235, 0545, 0336, 0066
Telefunken	0558
Thomson	1281
Thorens	1216, 0216, 0002, 0001
Thorn	0771
Uher	0558, 0373
Universum	0308, 0771, 0636
Wharfedale	0467
Yamaha	0203, 1203

CD

TUNER

CODELIST

Note your codes!**TV**

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

VCR

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

DVD

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

SAT

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

CABLE

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

AMP

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

BOX

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

CD PLAYER

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

TUNER

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

Helpline

België/Belgique	02 7172458	Nederland	053 4849106
Danmark	35258758	Norge	22 70 82 58
France	03 87 17 00 87	Östereich	01 546575609
Deutschland	0211 65791158	Portugal	0800 831 351
España	91 7456228	Suomi	09 22948258
Ελληνας	00800 3122 1219	Sverige	08 7505196
Ireland	01 6011158	Suisse/die Schweiz	01 2120045
Italia	02 48271158	United Kingdom	0207 7440344

HELP LINE

Guarantee certificate	Garantieschein	Certificado de garantia
Certificat de garantie	Certificado de garantía	Garantibevis
Garantiebewijs	Certificato di garanzia	Takuutodistus
Záruční list	Karta gwarancyjna	Εγγύηση Гарантия

2

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
 Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
 Køpedatum - Kjøpedato - Ostorpäivä - Ημερομηνία αγοράς -
 Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

20

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedawy i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS