

Clock Radio

AJ100

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO



Thanks for buying **Philips AJ100 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

ESPAÑOL

Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 7.5V del aparato y a la toma de la red.

Camina B

Cómo fijar los tiempos del reloj & alarmar

1. Compruebe que la radio está desconectado.
2. Mantenga pulsado **SET TIME/SET AL** /**SET AL** .
3. Mantenga pulsado **HR+/MIN+**.
4. Pulse **SET TIME/SET AL** /**SET AL** .

Camina C

Para seleccionar entre las funciones de alarma

Pulse breve:

- **ALARM**  una vez para seleccionar radio o /y
- **ALARM**  una vez para seleccionar zumbadar

Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **ALARM** , compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato (Véase **SINTONIZACIÓN DE EMISORAS**).

3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **ALARM RESET/SLEEP**  o **REPEAT ALARM/** BRIGHTNESS CONTROL
- Pulse **ALARM**  o **ALARM** .

Radio

1. Pulse **RADIO ON/OFF** una vez para encender la radio.
 2. Pulse **TUNING +/-** durante un segundo o más para sintonizar su emisora.
- Para memorizar una presintonía, mantenga pulsado brevemente uno de los botones **PRESET** de **1** a **5** hasta que escuche un pitido doble.

