

Philips
Klokradio

CD

AJ3915



Word wakker met uw favoriete CD-nummer

Dankzij het geweldige CD-geluid uit de stereoluidsprekers is ontwakken net een droom!

Uw eigen wekker

- CD afspelen en weknummer
- Dubbele alarmtijd
- MW/FM-tuner
- Word wakker met uw favoriete CD, een radiodeuntje of de zoemer

Eenvoudig te gebruiken

- Eenvoudige alarm/tijdstelling
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Alarmherhaling met snoozetijd
- Verlicht LCD-scherm
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

PHILIPS

Specificaties

Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, CD-alarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Schermtype: LCD-scherm
- Schermcijfers: 4
- Kleur van achtergrondverlichting: groen
- Klok: Digitaal, Sleptimer
- Klokverbeteringen: Word wakker met uw favoriete nummer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: stereo

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 0,8 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen

- Batterijvoltage: 9 V
- Batterijtype: 6F22 9 V
- Aantal batterijen: 1
- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Brutogewicht: 1,59 kg
- Gewicht: 1,3 kg
- Diepte hoofdunit: 200 mm
- Diepte van de verpakking: 197 mm
- Hoogte hoofdunit: 100 mm
- Hoogte van de verpakking: 142 mm
- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Breedte van de verpakking: 250 mm



dual alarm



SLEEPTIMER

Kenmerken

CD afspelen en weknummer

Word wakker met uw favoriete CD-muziek. Plaats de gewenste CD in de CD-speler van uw Philips-audiosysteem en stel het alarm zo in dat u gewekt wordt met CD-muziek. Op de ingestelde tijd speelt uw Philips-audiosysteem automatisch die CD af.

Dubbele alarmtijd

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

MW/FM-tuner

MW/FM-tuner

Wekken door CD, radio of zoemer

Word wakker met uw favoriete CD, een radiodeuntje of de zoemer

Eenvoudige alarm/tijdstelling

Eenvoudige alarm/tijdstelling

Sleptimer

Sleptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Alarm herhalen

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

verlicht LCD-scherm

Verlicht LCD-scherm

Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com