

Always there to help you  
Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AE1850



# Manual do utilizador

# PHILIPS



# Índice

---

<b>1 Segurança</b>	2
Importantes instruções de segurança	2
Segurança auditiva	3
<hr/>	
<b>2 Introdução</b>	5
Instalar as pilhas	5
Carregada	5
Acertar o relógio	6
<hr/>	
<b>3 Ouvir através dos auscultadores</b>	6
<hr/>	
<b>4 Ouvir rádio</b>	6
<hr/>	
<b>5 Utilizar o temporizador</b>	7
<hr/>	
<b>6 Ajustar o brilho do ecrã</b>	7
<hr/>	
<b>7 Resolução de problemas</b>	7
<hr/>	
<b>8 Aviso</b>	8
Conformidade	8
Cuidados a ter com o ambiente	9
Direitos de autor	10

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# 1 Segurança

---

## Importantes instruções de segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑧ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑨ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.

- ⑩ **CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:**
- Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
  - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
  - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- ⑪ **O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.**
- ⑫ **Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).**
- 

## Segurança auditiva

**Ouça a um volume moderado.**

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar:



### **Para estabelecer um nível de volume seguro:**

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

### **Ouça durante períodos de tempo razoáveis:**

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

### **Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.**

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.



#### **Nota**

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do produto.

## 2 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

---

### Instalar as pilhas



#### Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de danos no produto! Quando o produto não for utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
  - 2 Insira 2 pilhas alcalinas (não fornecidas), tipo AA, R06 ou UM3, com a polaridade correcta (+/-) como indicado.
  - 3 Feche o compartimento das pilhas.
- 

### Carregada

Prima

- Para mudar o produto para o modo de espera, prima

---

## Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **SET TIME** premido.
  - Não solte o botão antes da definição do relógio estar concluída.
- 2 Prima **HOUR** repetidamente ou mantenha-o premido para acertar a hora.
- 3 Prima **MIN** repetidamente ou mantenha-o premido para acertar os minutos.
- 4 Solte **SET TIME**.  
↳ É apresentado o relógio definido.

## 3 Ouvir através dos auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada  da unidade.

## 4 Ouvir rádio



### Nota

- Para uma recepção otimizada, estenda totalmente a antena e ajuste a sua posição.

- 1 Prima **FM** ou **MW** para seleccionar uma banda.
- 2 Mova a roda **TUNING** para sintonizar a estação de rádio pretendida.

- Para aumentar ou diminuir o volume, mova a roda  
VOL 

## 5 Utilizar o temporizador

Pode definir uma hora para o produto se ligar automaticamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **SET TIMER** premido.
  - Não solte o botão antes da definição do temporizador estar concluída.
- 2 Prima **HOUR** repetidamente ou mantenha-o premido para acertar a hora.
- 3 Prima **MIN** repetidamente ou mantenha-o premido para acertar os minutos.
- 4 Solte **SET TIMER**.
  - Para desactivar o temporizador, prima **SET TIMER**.
  - Para reactivar o temporizador, prima **SET TIMER** novamente.

## 6 Ajustar o brilho do ecrã

Prima **LIGHT**.

## 7 Resolução de problemas



### Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

### **Sem corrente**

- As pilhas não estão instaladas correctamente. Insira as pilhas correctamente como indicado no respectivo compartimento.
- As pilhas estão sem energia. Substitua por novas.

### **Sem som**

- Ajustar o volume.
- Desligue os auscultadores da unidade.

### **Má recepção de rádio**

- Para FM, estique completamente a antena telescópica e ajuste a sua posição para uma melhor recepção.
- Para MW, funciona uma antena incorporada. Ajuste a posição da unidade para obter a recepção ideal.

## **8 Aviso**

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

---

## **Conformidade**

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



## Cuidados a ter com o ambiente

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.



Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez



que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

---

## Direitos de autor

2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados. A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela Gibson Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.†

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Gibson reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

**Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.**

**Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.**





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850\_00\_UM\_V4.0

