K PENTONE 3005C

PHILIPS

PhotoFrame

7FF2FPAS

Руководство по началу работы

1 Подключение

2 Настройка

3 Теперь можно слушать

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
Торговые наименования являются собственностью Koninklijke Philips
Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав.

PHILIPS

1 Подключение

2 Настройка

3 Теперь можно слушать

Комплект поставки

Вам также потребуется

Электророзетка — OR — Карта памяти (ваши фото на) / ПК (ваши фото на)

POWER ADAPTER
MODEL: DSA-9W-a F b xy(DVE) GFP101 x-050150 z(GFT)
INPUT:100-240V~50/60Hz 0.3A
OUTPUT:+5V⎓1.5A

Часто задаваемые вопросы

В ЖК-экран - сенсорный?

О ЖК экран рамки - не сенсорный. Для управления используйте кнопками на задней панели фоторамки.

В Как можно проверить наличие фотографий после копирования?

О Фотографии сохранены, после появления на экране сообщения Finished (Готово). Их можно просмотреть в встроенной памяти.

В Можно ли перемещать различные снаружу фотографии, используя разные карты памяти?

О Да, на фоторамке отображается снаружу фотографии с установленной карты памяти.

В Можно ли использовать фотографии с цифровой фотокамеры?

О Нет, прямая печать фотографий не поддерживается.

В Можно ли распечатывать фотографии с цифровой фотокамеры?

О Да, фоторамка поддерживает операции улучшения фотографий с внешних устройств.

Нужна помощь?

Обратитесь к руководству пользователя, поставляемому с фоторамкой.
Интерактивная помощь: www.philips.com/welcome

Установка таймера автоматического включения/выключения

Предупреждение При отключении фоторамки от питания настройки времени автоматического включения/выключения удаляются.

Фоторамку можно настроить на включение или выключение в установленное время дня.

- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора меню ✠ (Параметры). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Auto On/Off (Автовключение/выключение). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для включения автоматического включения (On) или выключения (Off). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Time On (Вкл) или Time Off (Выкл), затем нажмите кнопку Enter.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта On (Вкл) или Off (Выкл). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для установки времени включения/выключения.
- Нажмите кнопку ✓ для сохранения настроек.
- Нажмите кнопку ⬅ для возврата в главное меню и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

1 Подключение

A Присоединение подставки

- Поместите головку подставки в гнездо.
- Поверните против часовой стрелки, пока подставка не встанет на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пи этом, для предотвращения повреждения фоторамки не удерживайте ее подставкой.Плотно удерживайте фоторамку обеими руками.

B Подключение адаптера питания

- Подключите прилагаемый адаптер питания к фоторамке, затем подключите его к источнику питания.

2 Настройка

Расположение кнопок управления

- Кнопки управления на задней панели фоторамки и значки для соответствующих функций на ЖК дисплее служат для перемещения по меню и выполнения настроек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не все значки появляются на экране одновременно.

- ⬅ Назад/Влево
- ➡ Далее/Вправо
- ▶ Режим слайд-шоу
- ℹ Показать/Скрыть меню
- ⮌ Назад
- ⬆ Вверх
- ⬇ Вниз
- ❚❚ Режим просмотра
- ▦ Меню Фото
- 🕒 Часы
- ✓ Вход
- ⌂ Главное меню
- ▦ Режим миниатюр
- ▣ Добавить/Отмена фото

A Включение фоторамки

- Нажмите кнопку питания на задней панели фоторамки удерживайте около 2 секунд.
- Индикатор питания загорится синим цветом и появится стартовый экран.

B Выбрать язык

Кнопки меню расположены на задней панели фоторамки. Значки указывают на расположение кнопок на задней панели.

- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора меню ✠ (Параметры). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопку ⬆, ⬇ для выбора параметров языка. Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора. Нажмите кнопку ✓ для установки нужного языка.
- Воспользуйтесь кнопкой ⮌ для возврата назад и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

3 Теперь можно слушать

Просмотр сохраненных фотографий

Существует три варианта просмотра:
Режим просмотра: последовательный просмотр фотографий с управлением вручную.
Режим миниатюр: отображение всех фотографий.
Режим слайд-шоу: автоматическое циклическое отображение фотографий.

- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора меню 🖼 (Фото). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ ля выбора пункта **Internal Memory** (Встроенная память) Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора альбома. Нажмите кнопку ✓ для входа в режим миниатюр, затем нажмите кнопку ▶ для входа в режим слайд-шоу, затем нажмите кнопку ❚❚ для входа в режим просмотра.
- Так же можно войти в режим слайд-шоу напрямую, нажав кнопку ▶ в главном меню.

Удаление или удаление всех фотографий с карты памяти

Режим удаления фотографий

- В режиме миниатюр нажмите кнопки ⬅, ➡ для выбора фотографии.
- Нажмите кнопку ▣, чтобы добавить/убрать выбранные фотографии. После выбора нажмите кнопку ▦ для входа в меню фотографий.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Delete (Удалить) или Delete all from your memory card (Очистить карту памяти).
- Нажмите кнопку ✓ для удаления.

Копирование или перенос всех фотографий с карты памяти

Режим копирования фотографий

- В режиме миниатюр нажмите кнопки ⬅, ➡ для выбора фотографии.
- Нажмите кнопку ▣, чтобы добавить/убрать выбранные фотографии. После выбора нажмите кнопку ▦ для входа в меню фотографий.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Copy to (Копировать на) или Copy all to your memory card (Копировать все на карту памяти).
- Нажмите кнопку ✓ для запуска копирования.

Измененные копии фотографий будут хранится в памяти фоторамки, пока память не будет заполнена (отобразится сообщение).

Просмотр фотографий с карты памяти

Для карт Secure Digital/MMC/xD/Memory Stick воспользуйтесь левым слотом. Вставьте карту задней стороной вперед и лицевой стороной вверх.
Для карт Compact Flash используйте правый слот. Вставьте карту задней стороной вперед и лицевой стороной вниз.

- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора меню 🖼 (Фото). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора установленной карты памяти. Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора **альбома**. Нажмите кнопку ✓ для входа в режим миниатюр. Через несколько секунд появится фотографии скарты памяти.
- Затем нажмите кнопку ▶ для входа в режим слайд-шоу, далее нажмите кнопку ❚❚ для входа в режим просмотра.

Если карта памяти установлена до включения питания, при его включении автоматически начнется слайд-шоу.

Копирование/ Удаление фотографий при подключении к компьютеру

Можно копировать, удалять или переносить фотографии при подключении фоторамки к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

- Включите питание фоторамки, затем подключите меньший конец кабеля USB к порту USB, расположенному внизу фоторамки.
- Подключите другой конец кабеля USB к порту USB компьютера.

Настройка времени и даты

Настройка времени

- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора меню ✠ (Параметры). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Time and Date (Время и дата). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Time to setup (Установка времени). Нажмите кнопку ✓ для установки значений часов и минут.
- Нажмите кнопку ⮌ для возврата в главное меню и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

Установка даты

- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора меню ✠ (Параметры). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Time and Date (Время и дата). Нажмите кнопку ✓ для входа.
- Нажмите кнопки ⬆, ⬇ для выбора пункта Date to setup (Установка даты), Нажмите кнопку ✓ для установки значения года месяца и дня.
- Нажмите кнопку ⮌ для возврата в главное меню и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

Предупреждение
Параметры времени и даты удаляются при отключении фоторамки от питания.