


Guide de démarrage rapide

1 Charge de la batterie

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour fonctionner avec une batterie lithium intégrée permettant d'alimenter le lecteur lorsque vous êtes en déplacement

- 1 Réglez l'interrupteur **OFF**  **ON** sur **OFF** (le lecteur de DVD peut être chargé en mode hors tension uniquement).



- 2 Pour démarrer la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares).
 - Le voyant **CHG** devient rouge.
 - Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3 Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur (ou l'adaptateur allume-cigares) lorsque le voyant **CHG** s'éteint.

Remarque:

– Vous pouvez également utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement dans la mesure du possible.

2 Utilisation fonctionnement du disque



- 1 Ouvrez le couvercle du lecteur.
- 2 Réglez l'interrupteur **OFF**  **ON** sur **ON** pour allumer le lecteur de DVD.
 - Le voyant **POWER** s'allume.
- 3 Faites glisser le bouton **OPEN** du lecteur.
- 4 Retirez la plaque de protection (le cas échéant) et chargez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
- 5 Refermez le tiroir-disque. La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **▶II**.
- 6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP**.

Remarque:

Pendant la lecture, vous pouvez :

- Appuyer sur **OPTION** pour sélectionner des options de lecture : audio, sous-titres, répétition et affichage de l'heure.
- Appuyer directement sur  pour modifier la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.

2 Utilisation (AV OUT)

Connexion d'un équipement auxiliaire (par exemple, un téléviseur)

- 1 Reliez directement la sortie AV OUT de l'appareil aux sorties vidéo et audio d'un téléviseur, comme illustré ci-dessous.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
 - Vous pouvez consulter le manuel de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas doté d'entrées audio et vidéo, vous devrez acheter un modulateur RF. Consultez votre revendeur.

