

# 1 Actualización del manual del usuario electrónico

Philips trata de mejorar continuamente sus productos. Para garantizar que su manual de usuario electrónico está actualizado con la última información, le recomendamos encarecidamente que actualice su sistema de cine en casa con el último manual de usuario electrónico.

Los manuales de usuario electrónicos pueden obtenerse en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Qué necesita

Antes de actualizar el manual de usuario electrónico, asegúrese de que tiene lo siguiente:

- Una unidad flash USB vacía. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB.
- Un PC con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

## Paso 1: comprobación de la versión actual del manual de usuario electrónico

Antes de actualizar el manual de usuario electrónico, compruebe la versión actual instalada en su sistema de cine en casa. Si la versión del manual de usuario electrónico de su sistema de cine en casa es anterior a la versión disponible en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), descargue e instale el último manual de usuario electrónico.

- 1 Pulse  (Hogar).
- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [Config. avanz.] > [Info. versión] y, a continuación, pulse OK.

### Nota

- Los últimos dos dígitos indican la versión de manual de usuario electrónico instalado en su sistema de cine en casa. Por ejemplo, si la versión del sistema de cine en casa es "Subsystem SW: 35-00-00-05", "05" representa la versión del manual de usuario electrónico instalado actualmente.

## Paso 2: descarga del manual de usuario electrónico más reciente

- 1 Inserte la unidad flash USB vacía en un conector USB del ordenador.
- 2 Desde el navegador Web, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 En el sitio de asistencia de Philips, busque su producto y haga clic en la sección de software y controladores y, a continuación, localice el manual electrónico. El manual de usuario electrónico está comprimido en un archivo \*.zip.
- 4 Si el manual de usuario electrónico del sitio de asistencia de Philips es una versión posterior al manual de usuario electrónico del sistema de cine en casa, guarde el archivo zip en el directorio raíz de la unidad flash USB.
- 5 Descomprima el archivo descargado en el directorio raíz de la unidad flash USB.
  - » Se extrae un archivo denominado "HTSxxxxeDFU.zip" en la carpeta "UUPG" de la unidad flash USB, en la cual "xxxx" es el número de modelo de su cine en casa.
- 6 Desconecte la unidad Flash USB del PC.

---

## Paso 3: actualización del manual de usuario electrónico



### Advertencia

- No apague el sistema de cine en casa ni extraiga la unidad flash USB durante la actualización.
- Si se produce un fallo de alimentación durante la actualización, no extraiga la unidad flash USB del sistema de cine en casa. El sistema de cine en casa continuará la actualización en cuanto se restaure la alimentación.
- Si se produce un error durante la actualización, vuelva a intentar realizar el procedimiento. Si se vuelve a producir el error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

- 1 Encienda el televisor.
- 2 Conecte la unidad flash USB que contiene el archivo descargado (manual de usuario electrónico) al conector USB en el sistema de cine en casa.
- 3 Pulse  (Hogar).  
Asegúrese de que:
  - no hay disco dentro del compartimento de discos de su sistema de cine en casa, y
  - que el compartimento de discos está cerrado.
- 4 Pulse [3], [3], [8] en el mando a distancia.
  - » Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización. Cuando termine, el sistema de cine en casa se apagará y se volverá a encender automáticamente.  
Si no se reinicia automáticamente, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuélvalo a conectar.
- 5 Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del sistema de cine en casa.