

# Βοήθεια ενημέρωσης επί της οθόνης

Η Philips προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει τα προϊόντα της. Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η βοήθεια επί της οθόνης είναι ενημερωμένη με τις τελευταίες πληροφορίες, ενημερώστε το home cinema με την τελευταία έκδοση βοήθειας επί της οθόνης.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης της βοήθειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Τι χρειάζεστε

Πριν ενημερώσετε τη βοήθεια επί της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 35MB ελεύθερης μνήμης. Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφής FAT ή NTFS. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.
- Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
- Ένα βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης που να υποστηρίζει μορφή αρχείου ZIP (για παράδειγμα, WinZip® για Microsoft® Windows® ή StuffIt® για Macintosh®).

## Βήμα 1: Έλεγχος της τρέχουσας έκδοσης της βοήθειας

Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση της βοήθειας επί της οθόνης που βρίσκεται εγκατεστημένη στο home cinema. Εάν η έκδοση είναι παλαιότερη από την έκδοση που διατίθεται στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της βοήθειας επί της οθόνης.

Τα δύο τελευταία ψηφία υποδεικνύουν την έκδοση της βοήθειας επί της οθόνης που είναι εγκατεστημένη στο home cinema. Για παράδειγμα, εάν η έκδοση του home cinema που διαθέτετε είναι 'Subsystem SW: 35-00-00-05', τα ψηφία '05' αντιστοιχούν στην έκδοση της βοήθειας που είναι εγκατεστημένη τη δεδομένη στιγμή.


- 1 Πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] >** **[Πληροφορίες έκδοσης.]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

## Βήμα 2: Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης της βοήθειας επί της οθόνης

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή.
- 2 Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Στην τοποθεσία web της Υποστήριξης Philips, εντοπίστε το προϊόν σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Εγχειρίδια χρήσης**. Στη συνέχεια, εντοπίστε το **Λογισμικό αναβάθμισης εγχειριδίου χρήσης**.  
↳ Η ενημέρωση βοήθειας διατίθεται ως αρχείο zip.
- 4 Αποθηκεύστε το αρχείο zip στο ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- 5 Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης, για να εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης βοήθειας στο ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB.  
↳ Εξάγετε ένα αρχείο με την ονομασία "HTSxxxxxDFU.zip" στο φάκελο **UPG\_ALL** της συσκευής αποθήκευσης USB, όπου "xxxx" είναι ο αριθμός μοντέλου του home cinema.
- 6 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από τον υπολογιστή σας.

---

## Βήμα 3: Ενημέρωση της βοήθειας επί της οθόνης

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το ληφθέν αρχείο στο home cinema.
- 3 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).  
Βεβαιωθείτε ότι:
  - δεν υπάρχει δίσκος μέσα στη θήκη δίσκου του home cinema και ότι
  - η θήκη δίσκου είναι κλειστή.
- 4 Πληκτρολογήστε με το τηλεχειριστήριο το '338':
  - ↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση. Μην απενεργοποιείτε το home cinema και μην αποσυνδέετε τη μονάδα USB flash κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
- 5 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το home cinema.



### Προειδοποίηση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το home cinema.
- Εάν προκύψει οποιοδήποτε σφάλμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, επαναλάβετε τη διαδικασία. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.