

Siempre ahí para ayudarle

Registre su producto y obtenga asistencia en:
www.philips.com/support



EN Quick Start Guide

ES Guía de configuración rápida

BTBD2180

PHILIPS

EN Before using your product, read all accompanying safety information.

ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

EN Connect the speakers to the SPEAKER OUT ports.

EN Connect the TV to the VIDEO IN ports.

EN Switch to standby mode. Pasar a modo de espera.

EN Switch to ECO standby mode. Pase al modo de espera con ahorro de energía.

EN Select the source (CD or USB) using the SOURCE button.

EN Connect the device to the BTBD2180 via Bluetooth.



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTBD2180_55_QSG_V2.0



EN Connect the microphone to the MIC IN port.

EN Press the MIC button on the control panel.

| | | |
|---------|-----------------|----------|
| Karaoke | Microphone | Off |
| | Mic Volume | |
| | Echo Level | |
| | Karaoke Scoring | Off |
| | Karaoke Idol | Off |
| | Key Shift | |
| | Vocal | No Vocal |

EN Press the SOURCE button to select the source.

EN Press the power button to turn the device on/off.

EN Press the DISC/USB button to select the disc/USB source.

EN Press the SUBTITLE/PRESET+ button to access the OSD menu.

| | | |
|---------|------------------|------------|
| General | Audio | English |
| | Subtitle | Chinese |
| | Disc Menu | Thai |
| | Parental Control | Korean |
| | FBC | Malaya |
| | Password | French |
| | DivX Subtitle | Spanish |
| | Version Info | Portuguese |

| | | |
|---------|------------------|--------------|
| General | Disc Lock | Unlock |
| | OSD Language | English |
| | DivX(R) VOD Code | Registration |

EN Press the SOURCE button to select the FM radio source.

EN Press the power button to turn the device on/off.

EN Press the SUBTITLE/PRESET+ button to access the OSD menu.

EN Repeat steps 2-3 to set hour and minute.

ES Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora y los minutos.

EN Repeat steps 2-3 to set minute, select a source (disc, USB, or tuner), and adjust volume.

ES Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar la fuente y ajustar el volumen.

EN Connect the AUX source to the AUX ports.

EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.

ES Para descargar el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support.

EN Control play

| | |
|-------------|--|
| ▲ / ▼ | Select a folder. |
| ◀ / ▶ (◀▶▶) | Fast backward/forward. |
| ◀ / ▶ | Skip to the previous or next title/chapter/track/file. |
| ⏸ | Pause or resume play. |
| ■ | Stop play. |
| +/- | Increase or decrease volume. |
| 🔇 | Mute or restore sound. |
| SOUND | Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright. |
| DISPLAY | View playback information. |

ES Controles de la reproducción

| | |
|-------------|--|
| ▲ / ▼ | Seleccione una carpeta. |
| ◀ / ▶ (◀▶▶) | Retrocede/avanza de forma rápida. |
| ◀ / ▶ | Salta al título, capítulo, pista o archivo anterior o siguiente. |
| ⏸ | Detiene o reinicia la reproducción. |
| ■ | Detiene la reproducción. |
| +/- | Aumenta o reduce el volumen. |
| 🔇 | Para silenciar o activar el sonido. |
| SOUND | Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, cálido, y brillante. |
| DISPLAY | Permite visualizar la información de reproducción. |

EN Play options

| | |
|---------------------------------|---|
| [PBC] | Turn PlayBack Control on/off. |
| [Aspect Ratio] | Select a picture display format to fit the TV screen. |
| [Angle] | Switch between camera angles. |
| [Microphone] | Turn on or off the microphone sound output. |
| [Karaoke Setup] | Increase or decrease the volume level and echo level of microphone input, and the key level of music. |
| [Vocal] | Select various Karaoke audio modes, or turn off the original vocal. |
| [Zoom] | During video play, zoom in/out to pan through the image. |
| [Repeat] | Choose a repeat play option or turn off the repeat function. |
| [GOTO] | During video play, specify a position to start play by entering the desired time or number. |
| [Slow Backward]& [Slow Forward] | During video play, select a slow backward/forward speed. |

ES Opciones de reproducción

| | |
|---------------------------------|---|
| [PBC] | activa/desactiva el control de reproducción. |
| [Aspect Ratio] | selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor |
| [Angle] | cambia entre los ángulos de cámara |
| [Microphone] | activa o desactiva la salida de sonido del micrófono. |
| [Karaoke Setup] | ajusta los diferentes volúmenes del disco de karaoke. |
| [Vocal] | selecciona los distintos modos de audio de karaoke o desactiva la voz original. |
| [Zoom] | durante la reproducción de video, amplía o reduce la imagen para desplazarse por ella. |
| [Repeat] | elige una opción de repetición de la reproducción o desactiva la función de repetición. |
| [Goto] | durante la reproducción de video, especifica una posición para iniciar la reproducción introduciendo el tiempo o el número deseado. |
| [Slow Forward]/ [Slow Backward] | durante la reproducción de un video, selecciona una velocidad de avance o de retroceso lenta. |

