



- 1 Zapněte zařízení (např. televizor). Zkontrolujte, zda televizor reaguje na povelů všech tlačítek. Pokud televizor nereaguje, pokračujte krokem 2.



- 2 Stiskněte a držte tlačítko **TV**, dokud dvakrát nezabliká a následně nezůstane rozsvícené.



- 3
- Vyhledejte kód pro danou značku v části 'Výběr značek' ('Shortlist with brands') Stručného návodu.
 - Pro danou značku vyhledejte 4číselný kód.
 - Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.



- 4 Stiskněte a držte tlačítko **TV** a uvolněte jej v okamžiku, kdy se dané zařízení (např. televizor) vypne (do pohotovostního režimu). To může trvat až 30 sekund.



- 5 Zapněte zařízení (např. televizor) a zkontrolujte, zda tlačítka potřebná k ovládání zařízení fungují. Pokud televizor reaguje na všechny povelů tlačítek správně, je dálkový ovladač SRP 3004 připraven k použití. Pokud tlačítko nefunguje (správně), podržte ho stisknuté a uvolněte ho v okamžiku, kdy zařízení zareaguje. Tento krok opakujte pro všechna tlačítka, která nefungují.

Poznámka:

Pokud televizor nereaguje dle požadavků, opakujte krok 4, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. (Stiskněte a držte tlačítko **TV**). Uvolněte tlačítko v okamžiku vypnutí televizoru).



- 6 **Dvojm** stisknutím tlačítka **TV** opustíte režim nastavení a uložíte svá nastavení.

Značka.....4číselný kód	Značka4číselný kód
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion1787
Blue Sky0395	Mivar1857
BT Vision.....3742	Numericable3949
Carrefour0492	Pace.....2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar0866	Proline2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline1008	Samsung2448
Foxtel1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier.....1175	Sky.....2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi.....1251	Sony2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC.....1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG1628	Toshiba3021
Loewe.....1660	Vestel3148



Značky, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, naleznete v seznamu kódů na konci uživatelského manuálu.

Důležité!

- Pokud uděláte chybu, začněte znovu od začátku. Pokud si nevíte rady nebo máte otázky, nahlédněte do uživatelského manuálu. Měl by vám pomoci nastavit a používat dálkový ovladač.
- Před ovládáním zařízení nejprve stisknutím odpovídajícího tlačítka daného zařízení **TV**, **STB**, **MCU** nebo **DVD** vyberte požadované zařízení.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.