

Verifique o nível de bateria



Quando o telefone não se encontra na estação de base/carregador, o ícone indica o nível da bateria:

- Carregada (continuamente acesa)
- Parcialmente carregada (intermitente)
- Descarregada (vazia)

Quando vê o ícone da bateria vazia e ouve um som de alerta do telefone, o nível da bateria está baixo e esta precisa de ser recarregada.

- Quando o telefone está na estação de base/carregador, o ícone da bateria mantém-se intermitente até o carregamento estar concluído.
- Quando o carregamento estiver concluído, o ícone da bateria mantém-se continuamente aceso.

ID965_addendum_23_PT_V1.0
wk10082