

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



D4050



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus sohjeita 3

2 Puhelimesi 4

Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	4
Näytön kuvat	5

3 Aloittaminen 7

Tukiaseman liittäminen	7
Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen	7
Kielen määrittäminen	8
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	8
Lisäpuhelimien rekisteröiminen	8
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	9
Luurin lataaminen	9
kun lataustason tarkistaminen	9
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	10

4 Puhelut 11

Puhelun soittaminen	11
Puheluun vastaaminen	11
Puhelun lopettaminen	12
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	12
Mikrofonin mykistäminen	12
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	12
Puhelusta toiseen vaihtaminen	12
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	12

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut 13

Puhelun soittaminen toiseen luuriin	13
Puhelun siirtäminen	13
Neuvottelupuhelun soittaminen	13

6 Teksti ja numerot 15

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	15

7 Puhelinmuistio 16

8 Soittajaluettelo 17

9 Uudelleenvalintaluettelo 18

10 Puhelinase tukset 19

Ääniasetukset	19
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	20
ECO-tila	20
ECO+ -tila	20
Luurin nimeäminen	21
Näytön kielen valitseminen	21

11 Herätyskello 22

Hälytyksen asettaminen	22
Hälytyksen sammuttaminen	22

12 Palvelut 23

Automaattinen neuvottelupuhelu	23
Soittajaluettelotyyppi	23
Automaattinen suuntanumero	23
Verkon tyyppi	24
Katkosajan valitseminen	24
Valintatila	24
Automaattinen kello	24
Lisäpuhelimien rekisteröiminen	24
Luurien rekisteröinnin poistaminen	25
Verkkopalvelut	25
Oletusasetusten palauttaminen	26

13 Tekniset tiedot 27

14 Huomautus	28
Vaatimustenmu kaisuusvakuutus	28
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	28
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	28
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	28

15 Usein kysytyt kysymykset	30
------------------------------------	-----------

16 Liite	32
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	32

17 Hakemisto	34
---------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.

Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluista varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen

Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdystvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdystvaara.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.



Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.


Pakkauksen sisältö



Luuri**



Laturi**





Muuntaja**



Takuu

Puhelimen yleiskuvaus



① Kuuloke

②

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.

③ REDIAL/C

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.

④

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑤

- Väilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑥ # a/A

- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑦

- Mikrofonin mykistäminen/mykistysten poistaminen.

⑧ Mikrofoni

⑨

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑩

- Valintatilan asettaminen (pulssitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑪

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.

⑫

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)

⑬ MENU/OK

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

⑭ Kaiutin

⑮ Paristokotelon luukku

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät puhelimet ovat Philips D40 -malleja, jotta nämä kuvakkeet näkyvät ja ominaisuudet toimivat oikein.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni.
	Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.


	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluita selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluita selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu ja aktiivinen jakso on alkanut (puhelin ei soi).
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.
	Herätys on käytössä.
	Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät/vähennät äänenvoimakkuutta.
ECO	ECO -tila on käytössä.
ECO+	ECO+ -tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.



Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliittimen välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.

Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen



Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.



Varoitus

- Räjähdyshaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöä lyhentävän vaaran vuoksi älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Kielen määrittäminen

Valitse kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Kieliasetus on maakohtainen. Jos tervetuloitovotus ei näy, maan kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Kieli**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla **REDIAL/C**.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Pvm & aika**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina -painiketta ja valitse [**am**] tai [**pm**] (maan mukaan).
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Lisäpuhelimien rekisteröiminen

Rekisteröi puhelin tukiasemaan ennen käyttöä.

Automaattinen rekisteröinti

Saman mallin ylimääräinen luuri voidaan rekisteröidä automaattisesti. Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti / pariliitos

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Paina luurin **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Rekisteri**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Paina tukiaseman **☎**-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 4 Anna järjestelmän PIN/salasana. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN/salasana painamalla **MENU/OK**-painiketta.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN/salasana on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN/salasana on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen



Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastaaajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Etäkäyttö**] > [**Muuta PIN**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 20).

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen



Akkukuvake näyttää lataustason.

	Kun luuri ei ole tukiasemassa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).
	
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjiä. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjiä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy joko luurin nimi tai päivämäärä ja aika ja luurin numero.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

	Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan.
	Yhteys on sitä parempi, mitä
	enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjiä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.



Huomautus

- Kun **ECO+** on käytössä, signaalin voimakkuutta ei näytetä.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10)

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen
- Pikavalintanäppäimellä soittaminen

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta tai soittajaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.

Tavallinen puhelu

- Paina  tai .
- Valitse puhelinnumero.
 - ➔ Numeroon soitetaan.
 - ➔ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- Valitse puhelinnumero.
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#uA** -painiketta alhaalla.
- Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.



Huomautus

- Nykyisen puhelusi puhe aika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitussäntä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan. Vastaa puheluun painamalla  tai .



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvasta, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa **REDIAL/C**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja **2_{abc}**.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja **1_{o.o.}**.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Paina  ja **2_{abc}**.

- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

 Huomautus

- Palvelu on verkko- ja maakohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina  ja sitten **3_{DEF}**.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***INT** -painiketta pitkään.

- Pidä ***INT** -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- Valitse luurin numero ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Valittu luuri soi.
- Paina valitun luurin **☎** -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **REDIAL/C-** tai **☎** -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- Pidä ***INT** -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- Valitse luurin numero ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla ***INT** -painiketta pitkään.

Puhelun siirtäminen



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit siirtää puhelun toiseen luuriin painamalla ***INT** -painiketta pitkään.

- Paina ***INT** -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- Valitse luurin numero ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
- Paina **☎**, kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- Aloita sisäpuhelu pitämällä ***INT** -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Valittu luuri soi.

- 3 Paina valitun luurin ^R-painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Valitse **[Kokous]**.
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla -painiketta.

Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin ^R-painiketta, jos **[Palvelut]** > **[Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla ^{INT}-painiketta.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen pitämällä ^{INT}-painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Poista kaikki merkit painamalla **REDIAL/C**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.
- 3 Väliilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä  -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät
luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä
ominaisuus toimii kunnolla.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

8 Soittajaluettelo

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Soittoäänet**] ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai [**Katkaistu**].

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Soit. voimakk.**] ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimen hiljaiseen tilaan ja ottaa hiljaisen tilan käyttöön määritetyksi ajaksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.



Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Hiljainen tila**] ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [**On/off**] ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.
- 4 Valitse [**Alku ja loppu**] ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
- 5 Määritä aika ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳  tulee näkyviin.

Painikeään valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Näppäinääni**] ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [**On**]/[**Katkaistu**] ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänen asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Telakointiääni**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [**On**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänen asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Akkuääni**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [**On**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**MySound**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse profiili ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (katso 'Päivämäärän ja kellonajan asettaminen' sivulla 8).

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Säästötila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**On**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.



Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on [**On**], luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

ECO+ -tila

Kun ECO+-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman säteilyn valmiustilassa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**ECO+ -tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**On**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO+ näkyy valmiustilassa.



Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat D4050-malleja, jotta **ECO+**-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun **ECO+** käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä **ECO+**-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelut tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuiston selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkeamisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

Seuraavassa taulukossa on luurin näytön nykyinen tila eri **ECO**-tiloissa ja **ECO+**-tila-asetuksilla.

ECO-tila	ECO+-tila	Luurikuvakkeen näyttö
[Katkaistu]	[Katkaistu]	eco ja ECO+ ovat pois käytöstä.
[Katkaistu]	[On]	ECO+ tulee näkyviin vasta ECO+ -tilan aktivoinnin jälkeen valmiustilassa.
[On]	[Katkaistu]	eco tulee näkyviin.
[On]	[On]	eco tulee näkyviin ja sen tilalle tulee ECO+ , kun ECO+ -tila aktivoidaan valmiustilassa.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Puhelimen nimi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittäin.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Kieli**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Herätys**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Kerran**] tai [**Päivittäin**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

-   -painikkeilla voi vaihdella asetuksia [**am**]/[**pm**] (maakohtainen).

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Herätys**] > [**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Asetus tallennetaan.

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips D40** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Kokous]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Auto]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.



Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Aut. num.tunn.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**#** -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Verkon tyyppi]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Uud.soittoaika]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Valinta]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***INT** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelun verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Aut. kello]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Lisäpuhelimien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää puhelimia tukiasemaan. (katso 'Lisäpuhelimien rekisteröiminen' sivulla 8)

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Rek. poisto]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 4 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Verkkopalvelut

Verkkopalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Ne koskevat vain malleja, jotka tukevat verkkopalveluita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon. Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]**: kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]**: puhelut siirretään, kun linja on varattu.

- **[Siirto ei vast]**: puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services] > [Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**.
- 3 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 4 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services] > [Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **MENU/OK**.
- 4 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi] > [Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Peru tak. soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Withhold ID]** > **[Aktivoi]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Withhold ID]** > **[Asetukset]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

13 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Soittajätunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Paristo

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Laturi

- Philips: S003IV0600040, tulo: 100-240 V, 50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 V 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, tulo: 100-240 V, 50/60 Hz 200 mA, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,70 W

Paino ja mitat

- Luuri: 114 grammaa
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (K × L × S)
- Laturi: 51 grammaa
76,85 × 70,05 × 42,35 mm (K × L × S)

14 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että D4050 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteen kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja,

kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardia.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviratu roskalorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

15 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtälähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ☎ -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.

- 3 Valitse **[Puhelinaset.] > [Kieli]**, niin jokin seuraavista sanoista ilmestyy näytölle:

[Phone setup] > [Language]

[Telefon-Setup] > [Sprache]

[Réglages] > [Langue]

[Telefooninst.] > [Taal]

[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Avaa kieliasetukset.

- 5 Valitse oma kieleksi.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO+**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ý Þ Ù Ú
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ħ ħ
5	j k l 5 ñ ò ó ô õ ö
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 β § Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B B Γ Ć Č 2 A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Ж З Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й K Л ђ 4 G H I Г
5	M H O П Њ 5 J K L Λ
6	P C T Y T Ђ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ

8	ШЩЪЫ8ТUVÜ
9	ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ
Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti .0,/,:;"'! ;{*+-%\ ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{ }¤§...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D4050_UM_12_FI_V2.0
WK1252

CE 0168

