

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support

HTD3509



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2	7	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	18
	ความปลอดภัย	2			
	คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ	3	8	วิธีแก้ไขปัญหา	20
	รักษาสัญญะเขตล้อม	3			
	ลิขสิทธิ์	3	9	รหัสภาษา	21
2	โฮมเธียเตอร์ของคุณ	4			
	ตัวเครื่อง	4			
	รีโมทคอนโทรล	4			
	ช่องเสียบ	5			
3	การเชื่อมต่อและการตั้งค่า	7			
	เชื่อมต่อลำโพง	7			
	เชื่อมต่อกับทีวี	7			
	เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น	9			
	การตั้งค่าลำโพง	9			
	ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)	9			
4	ใช้โฮมเธียเตอร์ของคุณ	11			
	การเข้าสู่เมนูหลัก	11			
	ดิสก์	11			
	ไฟล์ข้อมูล	12			
	อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB	12			
	ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ	12			
	วิทยุ	13			
	เครื่องเล่น MP3	14			
	เลือกเสียง	14			
5	เปลี่ยนการตั้งค่า	15			
	การตั้งค่าภาษา	15			
	การตั้งค่าภาพและวิดีโอ	15			
	การตั้งค่าเสียง	15			
	การควบคุมโดยผู้ปกครอง	16			
	การตั้งค่าหน้าจอ	16			
	การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน	16			
	เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น	16			
6	อัปเดตซอฟต์แวร์	17			
	ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์	17			
	อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB	17			

1 ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้โอเมก้าเรียดอร์ กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่มีผลใช้งาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามไม่ให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากน้ำกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรลไว้ใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ บนผลิตภัณฑ์
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ ในขณะที่ยกเลิกการเชื่อมต่อกับทีวี อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจะยังคงพร้อมใช้งานอยู่
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ เปลวไฟ หรืออื่นๆ
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเกิดพายุฟ้าผ่า
- เมื่อคุณปลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้าเสียบไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ อย่าเสียบปลั๊กหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายของโอเมก้าเรียดอร์!

- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถยึดติดผนังได้ ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่หามาเท่านั้น ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังที่สามารถรองรับทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และตัวยึดผนังได้ Koninklijke Philips N.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไม่ถูกต้อง
- สำหรับลำโพงที่มีขาตั้ง ให้ใช้เฉพาะขาตั้งที่หามาเท่านั้น วางลำโพงบนขาตั้งให้แน่นหนา วางขาตั้งที่ประกอบแล้วบนพื้นราบ และได้รับระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนักทั้งของลำโพงและขาตั้งได้
- อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

- หากผลิตภัณฑ์ถูกชนลงในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ให้แกะกล่องผลิตภัณฑ์แล้วรอจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟ
- จะมีรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นเมื่อเปิดเครื่อง หลีกเลี่ยงให้ห่างจากแสงสว่าง
- อย่าแตะเลนส์สปีดไลท์ของดิสก์ที่อยู่ด้านในช่องใส่ดิสก์
- ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำจากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงของความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จำกัด และควรให้มีพื้นที่เหลือรอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสี่นิ้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือแบบคาร์บอนและอัลคาไลน์ อื่นๆ)
- อันตรายต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือที่เทียบเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้ โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ อาจเกิดการไหม้ภายในอย่างร้ายแรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่
- หากคุณสงสัยว่าได้กลืนแบตเตอรี่เข้าไปหรืออยู่ในส่วนใดๆ ของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์โดยทันที
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แบตเตอรี่ปิดสนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่สามารถปิดได้สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อผู้ผลิต



อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ CLASS II พร้อมฉนวนฉนวนสูงขึ้น และไม่มีสายดินป้องกันมาให้

ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

- อย่าใส่วัตถุใดๆ ที่ไม่ใช่ดิสก์ลงในช่องใส่ดิสก์
- อย่าใส่ดิสก์ที่ถูกหุ้มหรือดิสก์ที่แตกหักลงในช่องใส่ดิสก์
- นำดิสก์ออกจากช่องใส่ดิสก์หากคุณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา
นาน
- ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

รักษาสິงแวดล้อม

การจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้ ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรส่งไปไปยังจุดรวบรวมที่เป็นทางการหรือนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

ลิขสิทธิ์




Be responsible
Respect copyrights

อุปกรณ์นี้มีเทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Rovi Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดแยกประกอบ

2 โคมီးเตอร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนโคมီးเตอร์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ตัวเครื่อง




- ① ข่งใส่แผ่นดิสก์
- ② แผงการแสดงผล
- ③ ▲ (เปิด/ปิด)
เปิดหรือปิดช่องใส่แผ่นดิสก์ หรือนำแผ่นดิสก์ออก
- ④ ►|| (เล่น/หยุดชั่วคราว)
เริ่ม หยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ
- ⑤ SOURCE
เลือกแหล่งเสียงหรือวิดีโอสำหรับโคมီးเตอร์
- ⑥ ◻ (เปิดสแตนด์บาย)
เปิดโคมီးเตอร์หรือสวิตซ์ไปที่สแตนด์บาย

แผงการแสดงผลด้านหน้า	เครื่องหมายแสดง
HOME	หน้าหลัก
FRS ID	วิทยุ
DISC	แผ่นดิสก์
AUX	Aux In
OPT I	Optical In
RS ID	สัญญาณเสียงเข้า
OPEN	เปิด
CLOSE	ปิด
LOP	โหลด
PAUSE	หยุดชั่วคราว
----	ปิดเสียง

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล



- ① ◻ (เปิดสแตนด์บาย)
 - เปิดโคมီးเตอร์หรือสวิตซ์ไปที่สแตนด์บาย
 - เมื่อใช้งาน EasyLink ให้กดค้างไว้อย่างน้อยสามวินาทีเพื่อสวิตซ์อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันกับ HDMI CEC ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

- ② **ปุ่มแหล่งที่มา**
- **DISC:** เปลี่ยนเป็นแผ่นดิสก์เข้าใช้หรือออกจากเมนูดิสก์เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์
 - **AUDIO SOURCE:** เลือกแหล่งอินพุตเสียง
 - **RADIO:** สลับไปยังวิทยุ FM
 - **USB:** สลับไปเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- ③ **ปุ่มนาฬิกา**
- เลื่อนเมนู
 - ในโหมดวิดีโอ กดปุ่มซ้ายหรือขวาเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างรวดเร็ว กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างช้า (สำหรับวิดีโอ DVD เท่านั้น)
 - ในโหมดวิทยุ กดปุ่มซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาสถานีวิทยุ กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อปรับความถี่วิทยุให้ชัดเจนที่สุด
- ④ **OK**
- ยืนยันข้อมูล
- ⑤ **↶ BACK**
- กลับสู่หน้าจอเมนูก่อนหน้า
- ⑥ **⏮ +/-**
- เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ⑦ **⏸ (ปิดเสียง)**
- ปิดเสียงหรือคืนค่าระดับเสียง
- ⑧ **⏮ / ⏭ (ก่อนหน้า/ถัดไป)**
- ข้ามไปยังเพลง บท หรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
 - ในโหมดวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ⑨ **ปุ่มตัวเลข**
- เลือกการที่จะเล่น
- ⑩ **SOUND**
- เลือกโหมดเสียง
- ⑪ **SURR**
- เลือกเสียงเซอร์ราวด์หรือเสียงสเตอริโอ
- ⑫ **▶ II (เล่น/หยุดชั่วคราว)**
- เริ่ม หยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ
- ⑬ **■ (หยุด)**
- หยุดเล่น
- ⑭ **≡ OPTIONS**
- เข้าใช้ตัวเลือกการเล่นเพิ่มเติมขณะกำลังเล่นแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- ⑮ **⏏ (เปิด/ปิด)**
- เปิดหรือปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

- ⑮ **★ (หน้าหลัก)**
- เข้าใช้หรือออกจากเมนูหน้าแรก


- ⑮ **AUDIO SYNC**
- เลือกภาษาหรือช่องเสียงพากย์
 - กดค้างไว้เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าดีเลย์ของเสียง จากนั้นกดปุ่มนาฬิกา (ซ้าย/ขวา) เพื่อดีเลย์เสียงให้ตรงกับวิดีโอ

ช่องเสียบ

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของช่องเสียบที่มีบนโฮมเธียเตอร์ของคุณ


ด้านหน้า

ช่องเสียบด้านหน้า



- ① **⏏ (USB)**
- อินพุตเสียง วิดีโอหรือภาพจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- ② **AUDIO IN**
- อินพุตเสียงจากเครื่องเล่น MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)

ขั้วต่อด้านหลัง



- ① **AC MAINS**
- เชื่อมต่อสายไฟ AC ที่ให้มา
- ② **SPEAKERS**
- เชื่อมต่อกับลำโพงและซับวูฟเฟอร์ที่ให้มา
- ③ **VIDEO OUT**
- เชื่อมต่อกับอินพุตวิดีโอ Composite

④ **AUDIO IN-AUX**

เชื่อมต่อกับแอด์พุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณ์อะนาล็อก

⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**

เชื่อมต่อกับแอด์พุตเสียงออพติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

⑥ **HDMI OUT (ARC)**

เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

⑦ **FM ANTENNA**

เชื่อมต่อเสาอากาศที่ให้มาสำหรับการรับวิทยุ

3 การเชื่อมต่อและการตั้งค่า

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อโอมนีเรียเตอร์ของคุณกับทีวีและอุปกรณ์อื่น แล้วทำการตั้งค่าลำโพงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของโอมนีเรียเตอร์และอุปกรณ์เสริม โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ


หมายเหตุ

- สำหรับข้อมูลจำเพาะและอัตรากระแสไฟฟ้าที่ใช้ โปรดดูจากป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านหลังของเครื่อง
- ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟแล้ว

เชื่อมต่อลำโพง

สายเคเบิลของลำโพงจะเป็นรหัสสีเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับโอมนีเรียเตอร์ของคุณ ให้จับคู่สีที่สายเคเบิลของลำโพงกับสีของช่องเสียบ

ตำแหน่งของลำโพงมีบทบาทสำคัญในการตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดตำแหน่งของลำโพงทั้งหมดหันเข้าหาตำแหน่งที่นั่ง แล้ววางลำโพงให้อยู่ใกล้กับระดับหูของคุณ (ขณะนั่ง)



* รูปทรงลำโพงที่แท้จริงอาจแตกต่างจากการสาธิตด้านบน

หมายเหตุ

- เสียงรอบทิศทางขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดและรูปร่างของห้อง ชนิดของผนังและเพดาน หน้าต่างและพื้นผิวสะท้อนกลับ และคุณภาพเสียงของลำโพง ให้ทดลองวางลำโพงในตำแหน่งต่างๆ เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ทำตามคู่มือทั่วไปในการจัดวางลำโพงเหล่านี้

- 1 ตำแหน่งที่นี้:
นี่คือจุดศูนย์กลางในการฟังของคุณ
- 2 ลำโพง FRONT CENTER (หน้ากลาง):
วางลำโพงตัวกลางที่ด้านหน้าของตำแหน่งที่นั่งโดยตรง ด้านบนหรือด้านล่างทีวีของคุณก็ได้
- 3 ลำโพง FRONT LEFT (หน้าซ้าย) และ FRONT RIGHT (หน้าขวา):
วางลำโพงตัวซ้ายและขวาที่ด้านหน้า และให้มีระยะห่างจากลำโพงตัวกลางเท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงตัวซ้าย ขวา และกลางมีระยะห่างจากตำแหน่งที่นั่งของคุณเท่ากัน
- 4 ลำโพง REAR LEFT (ซ้ายหลัง) และ REAR RIGHT (ขวาหลัง):
วางลำโพงเซอร์ราวด์ด้านหลังที่ด้านซ้ายและขวาของตำแหน่งที่นั่ง โดยให้อยู่ในแนวเดียวกับที่นั่งหรืออยู่ด้านหลังเล็กน้อยก็ได้
- 5 SUBWOOFER (ซับวูฟเฟอร์):
วางซับวูฟเฟอร์ที่ด้านซ้ายหรือขวาของทีวี โดยให้มีระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร เว้นระยะห่างจากผนังประมาณ 10 เซนติเมตร

เชื่อมต่อกับทีวี


เชื่อมต่อโอมนีเรียเตอร์กับทีวีเพื่อดูวิดีโอ คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงของโอมนีเรียเตอร์ได้

ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพที่ดีที่สุดที่มีสำหรับโอมนีเรียเตอร์และทีวีของคุณ

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI (ARC)

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด

โอมนีเรียเตอร์ของคุณรองรับ HDMI เวอร์ชันที่มี Audio Return Channel (ARC) หากทีวีของคุณสามารถใช้งานได้กับ HDMI ARC คุณจะสามารถได้ยินเสียงทีวีผ่านโอมนีเรียเตอร์ได้โดยการใช้อย่างเดียว HDMI เพียงเส้นเดียว




- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโอมิเซียร์เตอร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวี โดยใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง
 - ช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีป้ายระบุแตกต่างกันสำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- 2 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
 - HDMI-CEC เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับ CEC ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลอันเดียว เช่น การควบคุมระดับเสียงสำหรับทั้งทีวีและโอมิเซียร์เตอร์ (โปรดดูที่ 'ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหน้า 9)
- 3 หากคุณไม่ได้ยินเสียงทีวีผ่านโอมิเซียร์เตอร์ ให้ตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าเสียง' ในหน้า 10)

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI

มาตรฐาน

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด

หากทีวีของคุณไม่รองรับ HDMI ARC ให้เชื่อมต่อโอมิเซียร์เตอร์กับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ HDMI มาตรฐาน



- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโอมิเซียร์เตอร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI บนทีวี โดยใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง
- 2 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อฟังเสียงทีวีผ่านโอมิเซียร์เตอร์ของคุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่น' ในหน้า 9)

- 3 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
 - HDMI-CEC เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ CEC ทั้งหมดที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลอันเดียว เช่น การควบคุมระดับเสียงสำหรับทั้ง TV และโอมิเซียร์เตอร์ (โปรดดูที่ 'ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหน้า 9)
- 4 หากคุณไม่ได้ยินเสียงทีวีผ่านโอมิเซียร์เตอร์ ให้ตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าเสียง' ในหน้า 10)


หมายเหตุ

- หากทีวีของคุณมีช่องเสียบ DVI คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ HDMI/DVI เชื่อมต่อกับทีวีได้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางประการได้

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน Composite Video

วิดีโอคุณภาพพื้นฐาน

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI ให้ใช้การเชื่อมต่อ Composite Video การเชื่อมต่อ Composite ไม่รองรับวิดีโอความละเอียดสูง



- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ VIDEO OUT บนโอมิเซียร์เตอร์ของคุณกับช่องเสียบ VIDEO IN บนทีวี โดยใช้สาย Composite Video
 - ช่องเสียบ Composite Video อาจมีป้ายระบุ AV IN, COMPOSITE หรือ BASEBAND
- 2 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อฟังเสียงทีวีผ่านโอมิเซียร์เตอร์ของคุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่น' ในหน้า 9)
- 3 เมื่อคุณรับชมรายการทีวี ให้กด SOURCE ที่โอมิเซียร์เตอร์ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตั้ง
- 4 เมื่อดูวิดีโอ ให้สวิตช์ทีวีของคุณเป็นอินพุตวิดีโอที่ถูกตั้งสำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี

เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น


เล่นเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่นผ่านทางลำโพงโฮมเธียเตอร์ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพที่ดีที่สุดที่มีสำหรับทีวี โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ

- เมื่อโฮมเธียเตอร์เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง HDMI ARC ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง (โปรดดูที่ ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI (ARC) ในหน้า 7)

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายออปติคอลลิติตอล

เสียงคุณภาพดีที่สุด




1 เชื่อมต่อช่องเสียบ OPTICAL บนโฮมเธียเตอร์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายออปติคอลลิติตอล

- ช่องเสียบออปติคอลลิติตอลอาจมีป้ายระบุ SPDIF หรือ SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายสัญญาณเสียงอนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน



1 เชื่อมต่อช่องเสียบ AUX บนโฮมเธียเตอร์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายอะนาล็อก

การตั้งค่าลำโพง

ตั้งค่าลำโพงด้วยตนเองเพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่ปรับแต่งเอง

ก่อนเริ่มการใช้งาน

ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ จากนั้นให้สวิตช์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโฮมเธียเตอร์

1

กด (หน้าหลัก)

2

เลือก [Setup] แล้วกด OK

3

เลือก [เสียง] > [ตั้งค่าลำโพง].

4

กดปุ่มนำวิเกิด และ OK เพื่อเลือกและเปลี่ยน:

- [ระดับเสียงลำโพง]: ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว
- [การหน่วงลำโพง]: ตั้งค่าเวลาดีเลย์สำหรับลำโพงที่วางอยู่ไกลกับตำแหน่งที่นั่งมากกว่าเพื่อให้การส่งผ่านเสียงที่เท่ากันจากลำโพงทุกตัว

ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)

โฮมเธียเตอร์นี้รองรับ Philips EasyLink ที่ใช้โปรโตคอล HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) อุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink ที่เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ HDMI สามารถควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลเดียวได้

หมายเหตุ

- HDMI-CEC จะเป็นที่รู้จักกันในหลายชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์
- Philips ไม่รับรองว่าจะใช้งานร่วมกันได้ 100% กับอุปกรณ์ HDMI-CEC ทั้งหมด

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- เชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์กับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ HDMI-CEC ได้ผ่านการเชื่อมต่อ HDMI
- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ จากนั้นให้สวิตช์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโฮมเธียเตอร์

เปิดใช้งาน EasyLink

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[Setup]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[วิดีโอ]** แล้วกด **OK**
- 4 เลือก **[ตั้งค่า HDMI] > [ตั้งค่า EasyLink] > [EasyLink] > [เปิด]**
- 5 เมื่อเปิดทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้เปิดการควบคุม HDMI-CEC สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีหรืออุปกรณ์อื่น
 - บนทีวี ให้ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเป็น 'แอมป์ไฟฟเวอร์' (แทนลำโพงทีวี) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี

การควบคุม EasyLink

ด้วย EasyLink คุณสามารถควบคุมโอมเซียร์ ทีวี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับ HDMI-CEC ซึ่งเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลเดียว

- **[เล่นด้วยปุ่มเดียว]** (เล่นด้วยปุ่มเดียว): หากมีการเปิดใช้งานการเล่นด้วยปุ่มเดียว ให้กด **⏏** (เปิดสแตนด์บาย) บนรีโมทคอนโทรลของโอมเซียร์เพื่อเรียกใช้งานทีวีจากโหมดสแตนด์บาย
- **[Standby ด้วยปุ่มเดียว]** (การสแตนด์บายแบบกดปุ่มเดียว): หากมีการเปิดใช้งานสแตนด์บายแบบกดปุ่มเดียว คุณสามารถสวิตช์โอมเซียร์ไปที่โหมดสแตนด์บายโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีหรืออุปกรณ์ HDMI-CEC อื่น
- **[การควบคุมเสียงในระบบ]** (การควบคุมเสียงในระบบ): หากมีการเปิดใช้งานการควบคุมเสียงในระบบ เสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะเอาต์พุตผ่านลำโพงโอมเซียร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่นอุปกรณ์
- **[การแมปอินพุตเสียง]** (การแมปอินพุตเสียง): หากการควบคุมเสียงในระบบไม่ทำงาน ให้แมปอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียงอินพุตเสียงที่ถูกตั้งบนโอมเซียร์ของคุณ (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าเสียง' ในหน้า 10)

หมายเหตุ

- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุม EasyLink ให้กด **⬅** (หน้าหลัก) เลือก **[Setup] > [วิดีโอ] > [ตั้งค่า HDMI] > [ตั้งค่า EasyLink] > [EasyLink]**

การตั้งค่าเสียง

หากคุณไม่ได้อินเอาต์พุตเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านลำโพงโอมเซียร์ ให้ทำดังนี้:

- ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งาน EasyLink บนอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว (โปรดดูที่ 'ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหน้า 9) และ
- บนทีวี ให้ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเป็น 'แอมป์ไฟฟเวอร์' (แทนลำโพงทีวี) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี และ
- ตั้งค่าการควบคุมเสียง EasyLink

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[Setup]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[วิดีโอ]** แล้วกด **OK**
- 4 เลือก **[ตั้งค่า HDMI] > [ตั้งค่า EasyLink] > [การควบคุมเสียงในระบบ] > [เปิด]**
 - ในการเล่นเสียงจากลำโพงทีวี เลือก **[ปิด]** และข้ามขั้นตอนต่อไป
- 5 เลือก **[ตั้งค่า HDMI] > [ตั้งค่า EasyLink] > [การแมปอินพุตเสียง]**
- 6 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแมปอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินพุตเสียงบนโอมเซียร์ของคุณ
 - หากคุณเชื่อมต่อโอมเซียร์กับทีวีผ่านทาง การเชื่อมต่อ HDMI ARC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงทีวีถูกแมปไปยังอินพุต ARC ของโอมเซียร์

4 ใช้โฮมเธียเตอร์ของคุณ

ในส่วนนี้จะช่วยให้คุณใช้โฮมเธียเตอร์เพื่อเล่นสื่อจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน อย่างย่อและคู่มือการใช้งาน
- สวิตช์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโฮมเธียเตอร์

การเข้าสู่เมนูหลัก

เมนูหลักทำให้เข้าใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การตั้งค่า และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในโฮมเธียเตอร์ได้ง่าย

1 กด **⬤** (หน้าหลัก)
➡ เมนูหน้าแรกจะปรากฏขึ้น

2 กด **ปุ่มนาวีเกต** และ **OK** เพื่อเลือกดังนี้:

- **[DISC]**: เริ่มเล่นดิสก์
- **[USB]**: เข้าใช้เบราเซอร์เนื้อหา USB
- **[Setup]**: เข้าใช้เมนูเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ เสียง และการตั้งค่าอื่นๆ

3 กด **⬤** (หน้าหลัก) เพื่อออก

ดิสก์

โฮมเธียเตอร์ของคุณสามารถเล่น DVD, VCD และ CD และยังสามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่คุณสร้างเอง เช่น แผ่นดิสก์ CD-R ที่มีภาพถ่ายและเพลง

1 ใส่ดิสก์ลงในโฮมเธียเตอร์

2 หากเครื่องไม่เล่นดิสก์อัตโนมัติ ให้กด **DISC** หรือเลือก **[DISC]** จากเมนูหน้าหลัก

3 กดปุ่มเล่นเพื่อควบคุมการเล่น (โปรดดูที่ 'ปุ่มเล่น' ในหน้า 11)

ปุ่มเล่น

ปุ่ม	การดำเนินการ
ปุ่มนาวีเกต	เลือกเมนู
OK	ยืนยันข้อมูล

ปุ่ม	การดำเนินการ
▶▶ (เล่น/หยุดชั่วคราว)	เริ่ม หยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ
■	หยุดเล่น
◀▶	ข้ามไปยังเพลง บท หรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
◀◀▶▶	เดินหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว กดซ้ำหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการค้นหา
ปุ่มนาวีเกต (ซ้าย/ขวา)	หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
ปุ่มนาวีเกต (ขึ้น/ลง)	พลิกรูปภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
DISC	เข้าใช้หรือออกจากเมนูดิสก์
AUDIO	เลือกภาษาหรือช่องเสียงพากย์
SYNC	
≡	เข้าใช้ตัวเลือกขั้นสูงเมื่อคุณเล่นเสียง วิดีโอ หรือไฟล์สื่อ (โปรดดูที่ 'ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ' ในหน้า 12)
OPTIONS	

ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไม่ได้รับการซิงโครไนซ์ ให้ตั้งเสียงเพื่อให้ตรงกับวิดีโอ

1 ขดเล่นวิดีโอ ให้กดค้างที่ **AUDIO SYNC**
➡ เมนูการซิงค์เสียงจะปรากฏขึ้น

2 กด **ปุ่มนาวีเกต** (ซ้าย/ขวา) เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ นั้นกด **OK**

หมายเหตุ

- คุณสามารถซิงโครไนซ์ภาพและเสียงผ่านทางเมนูการตั้งค่า กด **⬤** (หน้าหลัก) เลือก **[Setup] > [เสียง] > [ซิงค์เสียง]**

แสดงเมนูสำหรับ VCD และ SVCD

แสดงเมนูเนื้อหาของแผ่นดิสก์ VCD และ SVCD

1 กด **⬤** (หน้าหลัก)

2 เลือก **[Setup]** แล้วกด **OK**

3 เลือก **[หน้การตั้งค่า] > [PBC]**.

- **[PBC]**: เปิดหรือปิดใช้งานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดิสก์ VCD และ SVCD โดยใช้คุณสมบัติควบคุมการเล่น

ไฟล์ข้อมูล

โฮมเธียเตอร์ของคุณสามารถเล่นไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอที่อยู่ในดีสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ก่อนการเล่นไฟล์ ควรตรวจสอบว่าโฮมเธียเตอร์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ดังกล่าวหรือไม่ (โปรดดูที่ 'รูปแบบไฟล์' ในหน้า 18)

- 1 เล่นไฟล์จากดีสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- 2 ในการหยุดเล่น กด 
 - ในการเล่นวิดีโอต่อจากตำแหน่งที่คุณหยุดไว้ กด  (เล่น)
 - ในการเล่นวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้น กด OK

หมายเหตุ

- หากต้องการเล่นไฟล์ DivX DRM ที่มีการป้องกัน ให้เชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์ของคุณกับทีวีผ่านสาย HDMI

คำบรรยาย

หากวิดีโอมีบทบรรยายหลายภาษา ให้เลือกภาษาบทบรรยายภาษาหนึ่ง

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์บทบรรยายมีชื่อไฟล์เหมือนชื่อไฟล์วิดีโอ ตัวอย่างเช่น หากไฟล์วิดีโอชื่อ 'movie.avi' ให้ตั้งชื่อไฟล์บทบรรยายเป็น 'movie.srt' หรือ 'movie.sub'
- โฮมเธียเตอร์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: srt, sub, txt, ssa, ass, smi และ sami หากไม่มีบทบรรยายปรากฏขึ้นอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนชุดตัวอักษร

- 1 กด  OPTIONS และเลือกภาษาบทบรรยายภายใต้ตัวเลือก SUBTITLE
- 2 สำหรับวิดีโอ DivX หากบทบรรยายปรากฏไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนชุดตัวอักษร
- 3 กด  (หน้าหลัก)
- 4 เลือก [Setup] แล้วกด OK
- 5 เลือก [หน้าการตั้งค่า] > [บทบรรยาย DivX].
- 6 เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับบทบรรยาย

ชุดตัวอักษร ภาษา

[Standard]	อังกฤษ, อัลบาเนีย, เดนมาร์ก, ดัตช์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, แกลิก, เยอรมัน, อิตาลี, เคิร์ด (ละติน), นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี
[จีน]	จีนตัวย่อ
[Hebrew]	อังกฤษ, ฮีบรู

รหัส VOD สำหรับ DivX

ก่อนที่จะคุณจะสามารถซื้อวิดีโอ DivX และเล่นวิดีโอบนโฮมเธียเตอร์ โปรดลงทะเบียนโฮมเธียเตอร์บน www.divx.com โดยใช้รหัส DivX VOD

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [Setup] แล้วกด OK
- 3 เลือก [ทั่วไป] > [รหัส DivX(R) VOD].
 - ➔ รหัสลงทะเบียน DivX VOD สำหรับโฮมเธียเตอร์ของคุณจะปรากฏขึ้น

อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

เพื่อกดเล่นกับภาพ เสียง และวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP4

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ได้รับการฟอร์แมตสำหรับระบบไฟล์ FAT หรือ NTFS และสอดคล้องกับมาตรฐาน Mass Storage Class
- ไฟล์สื่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ (โปรดดูที่ 'รูปแบบไฟล์' ในหน้า 18)

หมายเหตุ

- หากคุณใช้สายเคเบิลยูเอสบี, USB HUB หรือเครื่องอ่าน USB แบบหลายช่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจไม่ถูกจดจำ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB เข้ากับช่องเสียบ  (USB) บนโฮมเธียเตอร์ของคุณ
- 2 กด USB
 - ➔ เบราว์เซอร์เนื้อหาจะแสดงขึ้น
- 3 เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์ แล้วกด OK
- 4 กดปุ่มเล่นเพื่อควบคุมการเล่น

ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ

ใช้คุณสมบัติขั้นสูงเมื่อคุณเล่นเสียง วิดีโอ หรือไฟล์สื่อจากแผ่นดีสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ตัวเลือกเสียง

1 ขณะเล่นเสียง กด **≡** **OPTIONS** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำ

ตัวเลือกวิดีโอ

- 1 ขณะดูวิดีโอ กด **≡** **OPTIONS**
- ➔ เมนูตัวเลือกวิดีโอจะปรากฏขึ้น บางตัวเลือกอาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งวิดีโอ
- 2 กดปุ่ม **ปุ่มนาฬิกา** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
- **[ข้อมูล]**: แสดงข้อมูลการเล่น
 - **[PBC]**: เปิดหรือปิดใช้งานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดีสก์ VCD และ SVCD โดยใช้คุณสมบัติควบคุมการเล่น
 - **[อัตราส่วนภาพ]**: เลือกอัตราส่วนภาพบนหน้าจอที่ตรงกับหน้าจอทีวีของคุณ
 - **[ซ้ำ]**: เลือกโหมดเล่นซ้ำ
 - **[ซูม]**: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด **ปุ่มนาฬิกา** (ซ้าย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
 - **[บทบรรยาย]**: เลือกภาษาบทบรรยายสำหรับวิดีโอ
 - **[มุมมอง]**: เลือกฉากวิดีโอที่บันทึกไว้ในมุมมองต่างๆ

ตัวเลือกรูปภาพ

- 1 ขณะดูภาพ กด **≡** **OPTIONS**
- 2 กด **ปุ่มนาฬิกา** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
- **[สี]**: เปิดหรือปิดโหมดสี
 - **[ดูตัวอย่างภาพ]**: แสดงภาพขนาดย่อ
 - **[ซ้ำ]**: เลือกโหมดเล่นซ้ำสำหรับการแสดงภาพสไลด์
 - **[ซูม]**: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด **ปุ่มนาฬิกา** (ซ้าย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
- 3 กด **◀ ▶** เพื่อไปยังหน้าแสดงตัวอย่างก่อนหน้าหรือถัดไป
- 4 กด **ปุ่มนาฬิกา** และ **OK** เพื่อเลือกภาพ

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

หากไฟล์ภาพและเสียงมาจากดีสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เดียวกัน คุณสามารถสร้างภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบได้

- 1 เลือกแทร็คเสียง แล้วกด **OK**
- 2 กด **↶ BACK** แล้วไปที่โฟลเดอร์ภาพ
- 3 เลือกภาพ แล้วกด **OK** เพื่อเริ่มต้นภาพสไลด์
- 4 กด **■** เพื่อหยุดภาพสไลด์
- 5 กด **■** อีกครั้งเพื่อหยุดเล่นเพลง

วิทยุ

ฟังวิทยุ FM ในโหมดเรียลไทม์ และบันทึกสถานีวิทยุถึง 40 สถานี

หมายเหตุ

- ไม่รองรับ AM และวิทยุดิจิทัล
- หากไม่พบสัญญาณสเตอริโอ เครื่องจะแจ้งให้คุณติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง

- 1 เชื่อมต่อเสาอากาศ FM กับ **FM ANTENNA** บนโหมดเรียลไทม์
- เพื่อให้รับสัญญาณได้ดีที่สุด ให้วางสายอากาศห่างจากทีวีหรือแหล่งที่มีรังสีอื่นๆ
- 2 กด **RADIO** เพื่อสลับไปยังสถานีวิทยุ
- ➔ หากคุณติดตั้งสถานีวิทยุไว้แล้ว ช่องล่าสุดที่คุณได้ฟังจะเล่นขึ้น
 - ➔ หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งสถานีวิทยุ ข้อความ **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กด **▶ (เล่น)** เพื่อติดตั้งสถานีวิทยุ
- 3 ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อฟังหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุ

ปุ่มเล่น

ปุ่ม	การดำเนินการ
◀ ▶	เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หรือ	
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข	
ปุ่มนาฬิกา	ซ้าย/ขวา: ค้นหาสถานีวิทยุ ขึ้น/ลง: ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ
■	กดเพื่อหยุดการติดตั้งสถานีวิทยุ กดค้างเพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
RADIO	กำหนดเอง: 1) ในโหมดวิทยุ กด RADIO 2) เมื่อความถี่วิทยุกะพริบ กด OK เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุ 3) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อจัดเก็บสถานีอื่น
	อัตโนมัติ: ในโหมดวิทยุ ให้กด RADIO ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาทีเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุที่มีทั้งหมดใหม่

ระยะหาคคลื่น

ในบางประเทศ คุณสามารถสลับระยะหาคคลื่น FM ระหว่าง 50 kHz และ 100 kHz

- 1 กด **RADIO** เพื่อสลับไปยังสถานีวิทยุ
- 2 กด **■**
- 3 กด **▶ (เล่น)** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่าง 50 kHz หรือ 100 kHz

เครื่องเล่น MP3

เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เพื่อเล่นไฟล์เสียง

สิ่งที่คุณต้องมี

- เครื่องเล่น MP3
 - สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.
- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 กับช่องเสียบ **AUDIO IN** บนโอมเซียร์ของคุณ โดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
 - หากคุณใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 6.5 มม. ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 กับโอมเซียร์โดยใช้แจ็คตัวแปลงขนาด 3.5 มม. - 6.5 มม.
 - 2 กด **AUDIO SOURCE** ซ้ำๆ จนกระทั่ง **AUDIO IN** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 - 3 กดปุ่มบนเครื่องเล่น MP3 เพื่อเลือกและเล่นไฟล์เสียง

เลือกเสียง

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการสำหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียง

เลือกกำหนดโหมดเสียงเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

- 1 กด **SOUND** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดเสียง
 - **[โหมดภาพยนตร์]:** เพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับฟังเสียงระดับภาพยนตร์ ซึ่งพัฒนามาสำหรับใช้ดูภาพยนตร์โดยเฉพาะ
 - **[โหมดดนตรี]:** รับฟังเสียงสมจริงเหมือนต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากสตูดิโอหรือคอนเสิร์ต
 - **[ต้นฉบับ]:** สัมผัสประสบการณ์คุณภาพเสียงต้นฉบับสำหรับภาพยนตร์และเพลง โดยไม่มีเอฟเฟกต์เสียงเพิ่มเติม
 - **[ข่าว]:** รับฟังเสียงชัดเจนทุกคำพูด ด้วยคุณภาพเสียงพูดที่ชัดเจนและดีที่สุด

- **[เล่นเกม]:** เพลิดเพลินกับเสียงระบบบอร์เคดที่น่าตื่นเต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอเกมแอคชั่นและงานเลี้ยงที่มีเสียงดัง

โหมดเสียงเซอร์ราวด์

สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำด้วยโหมดเสียงเซอร์ราวด์

- 1 กด **SURR** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดรอบทิศทาง
 - **[มิติแบนเนล]:** 5.1 แชนเนลแบบดั้งเดิมสำหรับประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์เพื่อการผ่อนคลายยิ่งขึ้น
 - **[สเตอริโอ]:** เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำหรับการฟังเพลง

หมายเหตุ

- หากแหล่งเสียงเป็น 2.1 แชนเนล โหมดมิติแบนเนลจะเอาต์พุตเสียงสเตอริโอ 5 แชนเนล

5 เปลี่ยนการตั้งค่า

การตั้งค่าโอมเนียดอร์ได้กำหนดค่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว หากไม่มีเหตุผลในการเปลี่ยนการตั้งค่า เราขอแนะนำให้คงใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นสีเทา
- หากต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ ให้กด **↶ BACK** ในการออกจากเมนู ให้กด **⬅ (หน้าหลัก)**

การตั้งค่าภาษา

ภาษาการแสดงผลบนหน้าจอ

- 1 กด **⬅ (หน้าหลัก)**
- 2 แล้ว **[Setup]** แล้วกด **OK**
- 3 แล้ว **[ทั่วไป]** แล้วกด **OK**
 - **[ภาษา OSD]:** เลือกภาษาการแสดงผลสำหรับเมนู

ภาษาแผ่นดิสก์

- 1 กด **⬅ (หน้าหลัก)**
- 2 แล้ว **[Setup]** แล้วกด **OK**
- 3 แล้ว **[หน้าการตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
 - **[เสียง]:** เลือกภาษาเสียงพากย์สำหรับดิสก์
 - **[บทบรรยาย]:** เลือกภาษาคำบรรยายสำหรับดิสก์
 - **[เมนูดิสก์]:** เลือกภาษาเมนูสำหรับดิสก์

หมายเหตุ

- หากไม่มีภาษาสำหรับแผ่นดิสก์ที่ต้องการ ให้เลือก **[อื่นๆ]** จากรายการ และป้อนรหัสภาษา 4 หลักซึ่งพบได้จากส่วนท้ายของคู่มือนี้ (โปรดดูที่ "รหัสภาษา" ในหน้า 21)
- หากคุณเลือกภาษาที่ไม่มีบนดิสก์ โอมเนียดอร์จะใช้ภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้นของดิสก์

การตั้งค่าภาพและวิดีโอ

- 1 กด **⬅ (หน้าหลัก)**
- 2 แล้ว **[Setup]** แล้วกด **OK**
- 3 แล้ว **[วิดีโอ]** แล้วกด **OK**
 - **[ระบบโทรทัศน์]:** เลือกรูปแบบวิดีโอที่ทีวีรองรับ
 - **[TV Display]:** เลือกรูปแบบภาพที่พอดีกับหน้าจอทีวี
 - **[ปรับแต่งรูปภาพ]:** เลือกภาพแอนิเมชันสำหรับแสดงภาพสไลด์
 - **[HD JPEG]:** เปิดใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดูรูปภาพ JPEG แบบความละเอียดสูงผ่านการเชื่อมต่อ HDMI
 - **[ตั้งค่า HDMI]:** เข้าใช้การตั้งค่าต่อไปผ่านการเชื่อมต่อ HDMI
 - * **[ความละเอียด]:** เลือกความละเอียดสำหรับความละเอียดของวิดีโอ
 - * **[HDMI Deep Color]:** สร้างโลกแห่งธรรมชาติขึ้นมาใหม่บนหน้าจอทีวีของคุณโดยการแสดงภาพที่มีสีสันสดใสโดยใช้สับบิตนัลสี โอมเนียดอร์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Deep Color ที่เปิดใช้งานที่รีโมทสาย HDMI
 - * **[จอกว้าง]:** เลือกรูปแบบจอแสดงผลสำหรับวิดีโอวีดีโอ
 - * **[ตั้งค่า EasyLink]:** ตั้งค่าการควบคุม EasyLink control (โปรดดูที่ "ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)" ในหน้า 9)

หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีรองรับการตั้งค่าใหม่

การตั้งค่าเสียง

- 1 กด **⬅ (หน้าหลัก)**
- 2 แล้ว **[Setup]** แล้วกด **OK**
- 3 แล้ว **[เสียง]** แล้วกด **OK**
 - **[เสียง HDMI]:** ตั้งค่าเอาต์พุตเสียง HDMI จากทีวีของคุณ หรือปิดใช้งานเอาต์พุตเสียง HDMI จากทีวี
 - **[ซิงค์เสียง]:** ตั้งค่าการหน่วงสัญญาณเสียงหากเสียงและวิดีโอไม่ตรงกัน
 - **[ตั้งค่าลำโพง]:** ตั้งค่าลำโพงโดยอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด
 - **[โหมดเสียง]:** เลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอและเพลงของคุณ

- [Treble/Bass]: ตั้งค่าความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต่ำ (เสียงเบส) ของโอมนีเซเตอร์
- [โหมด NIGHT]: เลือกเสียงเงียบหรือไดนามิกเต็มรูปแบบ โหมดกลางคืนจะลดระดับความดังและเพิ่มระดับเสียงที่นุ่ม เช่น เสียงพูด ใช้งานได้กับแผ่นดิสก์ DVD ที่เข้ารหัส Dolby Digital เท่านั้น

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

รหัสผ่านและการจัดอันดับ

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 แล้ว [Setup] แล้วกด OK
- 3 แล้ว [หน้าการตั้งค่า] แล้วกด OK
 - [รหัสผ่าน] ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้การควบคุมการใช้งาน หากคุณไม่มีรหัสผ่าน หรืออาจลืมรหัสผ่านไปแล้ว ให้ป้อน 000000
 - [ผู้ปกครองควบคุม]: เปิดใช้การเข้าใช้ที่จำกัดตามความเหมาะสมของวิดีโอ DVD ที่ถูกบันทึกพร้อมมีการจัดอันดับ ในการเล่นแผ่นดิสก์แบบไม่จำกัดอันดับ เลือก [8. ผู้ใหญ่]

ล๊อคแผ่นดิสก์

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 แล้ว [Setup] แล้วกด OK
- 3 แล้ว [ทั่วไป] แล้วกด OK
 - [ดิสก์ล๊อค]: ล๊อคแผ่นดิสก์เพื่อจำกัดการเล่น คุณสามารถรูดค้นหาแผ่นดิสก์ได้ถึง 20 แผ่นบนโอมนีเซเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

- ในการเล่นแผ่นดิสก์ที่ถูกล๊อค ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผ่าน แล้วกด OK

การตั้งค่าหน้าจอ

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 แล้ว [Setup] แล้วกด OK

- 3 แล้ว [หน้าการตั้งค่า] แล้วกด OK

- [PBC]: เปิดหรือปิดใช้งานการเลื่อนเมนูเนื้อหาดิสก์ VCD และ SVCD โดยใช้คุณสมบัติควบคุมการเล่น

การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 แล้ว [Setup] แล้วกด OK
- 3 แล้ว [ทั่วไป] แล้วกด OK
 - [แสดงเป็นมั่ว]: ตั้งค่าความสว่างจอแสดงผลแผงด้านหน้าของโอมนีเซเตอร์
 - [จับเวลาปิดเครื่อง]: สลับโอมนีเซเตอร์ไปยังโหมดสแตนด์บายหลังจากครบตามเวลาที่กำหนดไว้
 - [Standbyอัตโนมัติ]: สลับโอมนีเซเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านไป 25 นาทีโดยไม่มีการเล่นใดๆ เมื่ออยู่ในโหมดดิสก์หรือ USB

เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 แล้ว [Setup] แล้วกด OK
- 3 เลือก [หน้าการตั้งค่า] > [ดีฟอลต์] จากนั้นกด OK
- 4 ทำตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าดีฟอลต์
 - ➔ โอมนีเซเตอร์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นการตั้งค่าดีฟอลต์ของเครื่อง ยกเว้นรหัสผ่าน ผู้ปกครองควบคุม และการตั้งค่าล๊อคแผ่นดิสก์

6 อัปเดตซอฟต์แวร์

Philips พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โปรดอัปเดตโอเอ็มซีเอเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดและการสนับสนุน

เปรียบเทียบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณกับเวอร์ชันล่าสุดที่ www.philips.com/support หากเวอร์ชันปัจจุบันต่ำกว่าเวอร์ชันล่าสุดที่มีในเว็บ โปรดฝ่ายสนับสนุนของ Philips ให้อัปเดตโอเอ็มซีเอเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด

! ข้อควรระวัง

- อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เวอร์ชันต่ำกว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ของคุณ Philips จะไม่รับผิดชอบหากเกิดจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งบนโอเอ็มซีเอเตอร์ของคุณ

- 1 กด **⬆** (หน้าหลัก)
- 2 แล้ว [Setup] แล้วกด OK
- 3 เลือก [หน้าการตั้งค่า] > [ข้อมูลเวอร์ชัน].
➡ เวอร์ชันซอฟต์แวร์จะปรากฏขึ้น

อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB

สิ่งที่คุณต้องมี

- แฟลชไดรฟ์ USB ซึ่งเป็นรูปแบบ FAT หรือ NTFS ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 75MB ห้ามใช้ USB ฮาร์ดไดรฟ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ยูทิลิตี้การจับเก็บที่รองรับรูปแบบไฟล์ ZIP

ขั้นที่ 1: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุด

- 1 เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.philips.com/support
- 3 ที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips ให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ และไปที่ **ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์**
➡ อัปเดตซอฟต์แวร์จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ zip

- 4 บันทึกไฟล์ zip ในไดเรกทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ์
- 5 ใช้ยูทิลิตี้การจับเก็บเพื่อแยกไฟล์การอัปเดตซอฟต์แวร์ในไดเรกทอรีราก
- 6 ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 2 อัปเดตซอฟต์แวร์

! ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดโอเอ็มซีเอเตอร์หรือถอด USB แฟลชไดรฟ์ในระหว่างการอัปเดต

- 1 เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเข้ากับโอเอ็มซีเอเตอร์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดช่องใส่แผ่นดิสก์แล้ว และไม่มีดิสก์อยู่ในนั้น
- 2 สวิตช์ที่รีเซ็ตไปที่แหล่งที่ถูกต้องสำหรับโอเอ็มซีเอเตอร์ของคุณ
- 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันการอัปเดต
➡ เมื่อเสร็จสิ้น โอเอ็มซีเอเตอร์จะปิดสวิตช์และรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไม่รีสตาร์ท ให้ดึงปลั๊กไฟออกประมาณสองสามวินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง

7 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รหัสโซน

ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของเครื่องโอมิเจียเตอร์จะแสดงว่ารหัสโซนใดบ้าง

Country	DVD
Europe, United Kingdom	
Asia Pacific, Taiwan, Korea	
Latin America	
Australia, New Zealand	
Russia, India	
China	

รูปแบบสื่อ

- วิดีโอ-DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, ไฟล์ภาพ, สื่อ MP3, สื่อ WMA, สื่อ DivX, อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: .avi, .divx, .mpeg, .mpe
- ภาพ: .jpg, .jpeg

เครื่องขยายเสียง

- กำลังขับทั้งหมด: 300W RMS (30% THD)
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- อัตราเสียงต่อสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถ่วงน้ำหนัก)
- ความไวของอินพุต:
 - AUX: 2V
 - AUDIO IN: 1V

วิดีโอ

- ระบบสัญญาณ: PAL / NTSC/Multi
- เอาต์พุต HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

เสียง

- อินพุตเสียงแบบดิจิทัล S/PDIF:
 - ออปติคัล: TOSLINK
- ความถี่การสุ่มตัวอย่าง:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- อัตราบิตดองที่:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

วิทยุ

- ช่วงหาคลื่น:
 - ยุโรป/รัสเซีย/จีน: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - เอเชียแปซิฟิก/ละตินอเมริกา: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- อัตราเสียงต่อสัญญาณ: FM 50 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: USB ความเร็วสูง (2.0)
- รองรับกลุ่ม: กลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB (MSC)
- ระบบไฟล์: FAT16, FAT32, NTFS
- พอร์ต USB: 5V $\pm$, 500mA

ตัวเครื่อง

- แหล่งจ่ายไฟ:
 - ยุโรป/จีน/รัสเซีย/อินเดีย: 220-240V~, 50 Hz
 - ละตินอเมริกา/เอเชียแปซิฟิก: 110-240V~, 50-60 Hz

- การใช้พลังงาน: 50 W
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
- ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก): $360 \times 58 \times 325$ มม.
- น้ำหนัก: 2.3 กก.

ซับวูฟเฟอร์

- กำลังขับ: 50 W RMS (30% THD)
- ความต้านทาน: 8 โอห์ม
- ตัวขับเคลื่อน: วูฟเฟอร์ 133 มม. (5.25")
- ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก): $160 \times 265 \times 265$ มม.
- น้ำหนัก: 2.50 กก.
- ความยาวสายเคเบิล: 2 ม.

ลำโพง

ลำโพงตัวกลาง:

- กำลังเอาต์พุต: 50 W RMS (30% THD)
- ความต้านทานของลำโพง: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ลำโพง: 1×63.5 มม. (2.5") Full range
- ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก): $85 \times 88 \times 83$ มม.
- น้ำหนัก: 0.26 กก.
- ความยาวสาย: 1 ม.

ลำโพงหน้า/หลัง:

- กำลังเอาต์พุต: 4×50 W RMS (30% THD)
- ความต้านทานของลำโพง: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ลำโพง: 1×63.5 มม. (2.5") Full range
- ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก): $85 \times 88 \times 83$ มม.
- น้ำหนัก: 0.25 กก./ชิ้น
- ความยาวสาย (หน้า): 2 ม.
- ความยาวสายเคเบิล (หลัง): 6 ม.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- $1 \times \text{AAA-R03-1.5 V}$

เลเซอร์

- ประเภท: GaAlAs เลเซอร์กึ่งตัวนำ (CD)
- ความยาวคลื่น: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
- กำลังเอาต์พุต: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- ความเข้มของแสง: 60 องศา

8 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนจะส่งคืนคำร้องขอรับบริการ หากคุณยังคงประสบปัญหา สามารถรับการสนับสนุนได้ที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่อง

ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊กรีโมทคอนโทรลออกจากตัวรับ แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

ภาพ

ไม่มีภาพ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวิตซ์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโหมดเรียลไทม์

ไม่มีภาพบนทีวีเมื่อเชื่อมต่อผ่าน HDMI

- ตรวจสอบว่าสาย HDMI ไม่ขัดข้อง หากสายขัดข้อง ให้เปลี่ยนสายใหม่
- รอกการรีเซ็ตอัตโนมัติ 10 วินาที หรือเปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ HDMI (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าภาพและวิดีโอ' ในหน้า 15)

ดิสก์ไม่เล่นวิดีโอความละเอียดสูง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์มีวิดีโอความละเอียดสูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์มีวิดีโอความละเอียดสูง
- ใช้สายเคเบิล HDMI เชื่อมต่อกับทีวี

เสียง

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงรีโมทคอนโทรล

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากรีโมทคอนโทรลกับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องแยกการเชื่อมต่อเสียงเมื่อรีโมทคอนโทรลและทีวีถูกเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ HDMI ARC
- ตั้งค่าเสียงสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าเสียง' ในหน้า 10)
- รีเซ็ตรีโมทคอนโทรลเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (โปรดดูที่ 'เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น' ในหน้า 16) แล้วปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง

- ในโหมดเรียลไทม์ กด SOURCE ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่ต้องการ

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงก้อง

- หากคุณได้ยินเสียงจากทีวีผ่านรีโมทคอนโทรล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีปิดเสียงอยู่

วิดีโอและเสียงไม่ได้รับการซิงโครไนซ์

- 1) กด AUDIO SYNC ค้างไว้ 2) กด ปุ่มนาฬิกา (ซ้าย/ขวา) ภายในวินาทีเพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

เล่น

เล่นแผ่นดิสก์ไม่ได้

- ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลรองรับประเภทของแผ่นดิสก์ (โปรดดูที่ 'รูปแบบสื่อ' ในหน้า 18)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลรองรับรหัสโซนของแผ่นดิสก์
- หากแผ่นดิสก์เป็น DVD±RW หรือ DVD±R ตรวจสอบว่าดิสก์ได้ดำเนินการจนขั้นตอนสุดท้ายแล้ว

ไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX

- ตรวจสอบว่าไฟล์ DivX ถูกเข้ารหัสตาม 'โปรไฟล์รีโมทคอนโทรล' ที่ไม่สนับสนุน DivX
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ DivX นั้นสมบูรณ์

คำบรรยาย DivX ปรากฏขึ้นไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบว่าชื่อไฟล์บรรยายเหมือนกับไฟล์ภาพยนตร์ (โปรดดูที่ 'คำบรรยาย' ในหน้า 12)
- เลือกชุดตัวอักษรที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ 'คำบรรยาย' ในหน้า 12)

ไม่สามารถอ่านเนื้อหาของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- ตรวจสอบว่ารูปแบบของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ร่วมกับรีโมทคอนโทรลได้
- ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลรองรับระบบไฟล์บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

สัญลักษณ์ 'อินพุตไม่ถูกต้อง' หรือ 'x' จะปรากฏบนทีวี

- ไม่สามารถทำงานได้

EasyLink ใช้งานไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อกับทีวี EasyLink ของ Philips และตัวเลือก EasyLink เปิดอยู่ (โปรดดูที่ 'ตั้งค่า EasyLink' (ควบคุม HDMI-CEC) ในหน้า 9)
- สำหรับทีวีจากผู้ผลิตรายอื่น HDMI CEC จะเรียกแตกต่างกันไป ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ทีวีเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

เมื่อคุณเปิดทีวี รีโมทคอนโทรลจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

- เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่คุณใช้ Philips EasyLink (HDMI-CEC) ในการทำให้รีโมทคอนโทรลทำงานอย่างเป็นอิสระ ให้ปิด EasyLink

9 รหัสภาษา

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajian	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

10 ดัชนี

H	
HDMI	
M	
MP3	
ข้าวตอก	5
U	
USB	
รูปแบบ	18
ภ	
ภาพ	
ตัวเลือก	13
วิธีแก้ไขปัญหา	20
ภาพรวม	
ตัวเครื่อง	4
รีโมทคอนโทรล	4
ภาษา	
รหัสภาษา	21
ด	
ดิสก์	
เล่น	11
ค้นหาเวลา	13
ชื่อ	13
ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง	11
ตัวเลือก	12
ตัวเลือกเสียง	13
ปุ่มควบคุม	11
ด	
ตัวเครื่อง	
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	18
ภาพรวม	4
วิธีแก้ไขปัญหา	20
ตัวเลือก	
ภาพ	13

ตัวเลือกเสียง	13
ตัวเลือกรูปภาพ	13
ตัวเลือกวิดีโอ	13

ก	
การควบคุม	
การเล่นดิสก์	11
ตัวเครื่อง	4
การดูแล	
ผลิตภัณฑ์	3

ข	
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	
ข้าวตอก	18
ข้อเสียด้านหน้า	5

ค	
ค้นหาเวลา	
13	
ความปลอดภัย	
การใช้งานผลิตภัณฑ์	2

จ	
จอแสดงผล	
เมนู VCD/SVCD	11

ช	
ชื่อ	
13	

ช	
ซบวฟเฟอร์	
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	19
ซ้ำ	
ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง	11

ว	
รหัสโซน	
18	
ระยะหาดลิ้น	
รีโมทคอนโทรล	
แบตเตอรี่	19
ภาพรวม	4

รูปแบบวิดีโอ	18	วิธีแก้ไขปัญหา	20
รูปแบบสื่อ	18		
ล		แ	
ลำโพง		แผนการแสดงผล	4
เสียงเซอร์ราวด์	14	แอมพลีไฟเออร์	18
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	19		
		โ	
ว		โหมดเสียง	
วิดีโอ			14
ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง	11		
วิทยุ			
เสาอากาศ FM	5		
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	18		
ระยะหาค่	14		
วิธีแก้ไขปัญห			
เล่น	20		
เสียง	20		
การเชื่อมต่อ	20		
ตัวเครื่อง	20		
ภาพ	20		
ส			
สัญญาณเสียง			
โหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	14		
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	18		
อ			
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB			
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	18		
ตัวเลือก	12		
เ			
เล่น			
แผ่นดิสก์	11		
วิทยุ	18		
วิธีแก้ไขปัญห	20		
เสาอากาศ FM	5		
เสียง			
เสียงเซอร์ราวด์	14		
โหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	14		
ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง	11		



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD3509_98_UM_V1.0





Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra[®] Certified to play DivX[®] video with advanced features and premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

