


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP 3520



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SVARBI INFORMACIJA

Lazerio duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 656 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD).
- Spindulio sklaidymas: 60 laipsnių

Šis produktas atitinka EEE direktyvą.

Pastaba apie Prekinius ženklus



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. 'Dolby' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby



Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.

Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.

DivX® ir DivX Ultra® yra registruoti DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



USB-IF logotipai yra 'Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.' prekiniai ženklai.

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

A

Aspect ratio (Pločio ir aukščio santykis)

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. "Letter box" formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame 4:3 ekrane.

D

DivX Video-On-Demand

Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti DivX Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio nustatymų meniu raskite DivX VOD skyrelį. Turėdami šį kodą apsilankykite vod.divx.com svetainėje ir užbaikite registracijos procesą bei sužinokite daugiau apie DivX video.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius ".jpg" arba ".jpeg".

M

MP3

Failų formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

P

PBC

Grojo kontrolė (Playback Control). Jūs galite judėti po Video CD/ Super VCD diskų ekrano meniu, kurie yra įrašyti šiuose diskuose. Galite mėgautis interaktyviu grojimu bei paieška.

"Progressive Scan" funkcija

"Progresyvaus skenavimo" metu ekrane rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprastoje TV sistemoje. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų "suspaudimo" technologija. WMA duomenys gali būti atkoduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį ".wma".

1 Svarbi informacija	4	7 Nustatymų reguliavimas	17
Saugumo ir kita svarbi informacija	4	Bendrieji nustatymai	17
2 Jūsų DVD grotuvas	5	Audio (garso) nustatymai	17
Grojami formatai	5	Video (vaizdo) nustatymai	19
Įrenginio apžvalga	5	Pirminiai nustatymai	20
3 Sujungimai	7	8 Papildoma informacija	22
Audio/ video laidų prijungimas	7	Programinės įrangos atnaujinimas	22
Garso nukreipimas į kitus įrenginius	8	Priežiūra	22
USB laikmenos prijungimas	8	Techniniai duomenys	22
Įjungimas į elektros tinklą	8	9 Problemų sprendimas	24
4 Pradžia	9	Žodynėlis	26
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9	Kalbų Kodai	27
TV įvesties kanalo suradimas	9		
Meniu kalbos pasirinkimas	9		
"Progressive Scan" (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas	9		
5 Grojimas	11		
Disko grojimas	11		
Video grojimas	11		
Muzikos grojimas	13		
Nuotraukų rodymas	14		
Muzikinė nuotraukų peržiūra (slideshow)	14		
Grojimas iš USB įrenginio	15		
6 Papildomos funkcijos	16		
MP3 failų kūrimas	16		

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo ir kita svarbi informacija

! Įspėjimas

- Įrenginys gali perkaisti! Niekada nestatykite savo DVD grotuvo labai uždaroje erdvėje. Įsitikinkite, kad aplink įrenginio ventiliacijos angas laisvai cirkuliuoja oras, aplink įrenginį palikite 10 cm laisvos vietos. Įsitikinkite, kad užuolaidos arba kiti panašūs daiktai neuždengia įrenginio ventiliacijos angų.
- Niekada nepalinkinkite įrenginio, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Venkite aukštų temperatūrų, drėgmės, vandens ir dulkių.
- Saugokite įrenginį nuo lašėjimo ir taškymosi.
- Ant įrenginio niekada nedėkite objektų, kurie gali jį pažeisti (pavyzdžiui, objektų pripildytų skysčiais, degančių žvakių).
- Nedėkite įrenginio ant kitų elektros įrenginių.
- Saugokite įrenginį nuo žaibavimo.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Šis produktas atitinka 2004/108/EC, 2006/95/EC direktyvas ir reikalavimus.

Apie 'Progressive Scan' (Progresyvaus Skenavimo) funkciją

Vartotojai turi žinoti, jog ne visi aukštos raiškos televizoriai yra pilnai suderinami su šiuo įrenginiu, tokiu atveju ekrane galite matyti vaizdo iškraipymus. Taigi jeigu naudojantis 525 arba 625 progresyviu skenavimu susiduriate su vaizdo iškraipymo problemomis, mes patariame jums naudotis 'standard definition' išvesties jungtimi. Jeigu kyla klausimų dėl jūsų Televizoriaus suderinamumo su 525p arba 625p DVD grotuvu, susisieki su klientų aptarnavimo centru.

Atsikratymas senų produktų ir baterijomis

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį perbraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Šio produkto sudėtyje yra baterijos pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC ir jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Pastaba dėl autorinių teisių



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių, kurias valdo 'Macrovision'. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas 'Macrovision' ir yra skirtas išskirtinai namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista 'Macrovision'. Reversinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

**1 KLASĖ
LAZERINIS PRODUKTAS**

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Grojimas

Diskas negroja

- Gali būti, kad diskas stipriai apibraižytas, deformuotas arba nešvarus. Pakeiskite jį arba nuvalykite.
- Naudokite tinkamo formato diskus ir failus.

Negroja DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti ('finalizuotas').
- Įsitikinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.

Vaizdas ekrane neatitinka ekrano nustatymų

- Tai reiškia, jog ekrano santykis jau yra nustatytas DVD diske ir jis nekeičiamas.

Neteisingai rodomi DivX subtitrai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/ raidžių rinkinį:
 - Spauskite **SETUP**.
 - Meniu pasirinkite **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 - Pasirinkite subtitrams tinkamą simbolių/ raidžių rinkinį.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros iškrovo tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio jokiomis aplinkybėmis, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu, naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Grotuvas neregistroja į nuotolinio valdymo pultelį

- Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į IR spindulių sensorių grotuvo priekyje.
- Teisingai įdėkite maitinimo elementus.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus naujais.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Keiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę 'progresyvaus skenavimo' (progressive scan) režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, jūs turite įjungti įrenginį į 'default' (gamyklinį) režimą:
 - 1) Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - 2) Spauskite **Skaičių mygtuką '1'** (progresyvaus skenavimo režimui) arba **Skaičių mygtuką '3'** (TV sistemos keitimui).

Garsas

Nėra garso iš TV

- Įsitinkinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti prie Televizoriaus audio įvesties lizdų.
- Televizoriuje audio įvestį priskirkite prie atitinkamos video įvesties. Daugiau apie tai skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijoje.

Nėra garso iš audio įrenginio garsiakalbių (stereo sistemos/ stiprintuvo/ imtuvo)

- Įsitinkinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti prie audio įrenginyje esančios garso įvesties jungties.
- Įjunkite audio įrenginį ir nustatykite tinkamą audio įvesties kanalą.

DivX filmo rodymo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso 'kodekų' (audio codec).

2. JŪSŲ DVD GROTUVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį interneto svetainėje, adresu www.philips.com/welcome.

Grojami formatai

Šis įrenginys gali groti:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW
- MP3 failus, WMA failus, DivX (Ultra) failus, JPEG failus
- USB 'flash' laikmeną


Regionų kodai

Jūsų DVD grotuvas gali groti šių regionų kodus turinčius diskus:

DVD regiono kodas	Šalys
	Europa

Įrenginio apžvalga

Pagrindinis įrenginys



1.

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

2. Disko dėklas

3. Ekranėlis

4.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.


5.

- Pradeda grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.

5. (USB) lizdas

- USB 'flash' laikmenos prijungimui.

Nuotolinio valdymo pultas



1.

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

2.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

3. **DISC MENU**

- Galite pasiekti disko meniu arba iš jo išeiti.
- Galite įjungti disko režimą.
- Nuotraukų "skaidrių rodymo" (slideshow) režime, spauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte "linksmąjį" (spalvotąjį) arba "paprastąjį" (juodai baltą) režimą.
- Jeigu naudojate VCD/SVCD, galite įjungti PBC (Grojimo Valdymo) funkciją arba ją išjungti (kai esate PBC režime).

... JŪSŲ DVD GROTVAS

4. ▲▼◀▶

- Skirti judėjimui po meniu.
- Greita paieška į priekį (▶) arba greita paieška atgal (◀).
- Lėta paieška į priekį (▲) arba lėta paieška atgal (▼).

5. ↶ BACK

- Skirtas grįžimui į prieš tai buvusį meniu.

6. ⏮ / ⏭

- Pereiti į buvusią arba sekančią antraštę (title), skyrių ar takelį.

7. 🔌

- Spauskite, kad patektumėte į USB režimą ir pamatytumėte turinį.

8. Skaitmenų mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.

9. SUBTITLE (Subtitrai)

- Pasirinkite disko subtitrų kalbą.

10. ZOOM (Priartinimas)

- Galite pritaikyti vaizdo formatą TV ekranui.

11. REPEAT

- Galite pasirinkti įvairius pakartojimo režimus.

12. REPEAT A-B

- Pakartoti tam tikrą segmentą.

13. AUDIO / CREATE MP3

- Pasirinkite audio (garso) kalbą/ kanalą diske.
- Galite pasiekti meniu, kuris skirtas MP3 kūrimui.

14. ■

- Sustabdyti disko grojimą.

15. ⏮⏭

- Pradedą grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.

16. ⓘ INFO

- Kai grojate diską, rodoma dabartinė grojimo būklė arba disko informacija.
- Kai žiūrite nuotraukas, rodomi sumažinti nuotraukų paveikslėliai ('thumbnails').

17. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

18. SETUP (Nustatymai)

- Pasiekti nustatymų meniu arba iš jo išeiti.

... PAPILDOMA INFORMACIJA

Pateikti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos.
- Naudojimosi Instrukcijos.

Lazerio Duomenys

- Tipas: Puslaidininkinis lazeris InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD).
- Bangos ilgis: 656 nm (DVD), 790 nm (CD).
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10. 0 mW (VCD/CD).
- Spindulio sklaidimas: 60 laipsnių.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

! Įspėjimas

- Programinės įrangos atnaujinimo metu negali būti elektros maitinimo sutrikimų.

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite [**Preferences**] > [**Version Info**], o tada spauskite **OK**.
- Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
- Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam DVD grotuvui.
- Daugiau informacijos rasite atnaujinimo instrukcijose interneto svetainėje.

≡ Pastaba

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijungti – taip visa sistema persikraus.

Priežiūra

! Įspėjimas

- Niekada diskams nenaudokite tokių tirpalų kaip benzolas, skiediklių, valiklių, taip pat antistatinių purškalo.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

Techniniai duomenys

≡ Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2. 0).
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class).

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vpp ~ 75 ohm.
- Komponentinė video išvestis: 0.7 Vpp ~ 75 ohm.
- Scart: Eurojungtis.

Audio

- Analoginė stereo išvestis.
- Signalų-j-triukšmą (Signal-Noise) santykis (1 kHz): > 100 dB (A-weighted).
- Dinaminis Spektras (Dynamic Range) (1 kHz): > 90 dB (A-weighted).
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB.
- Trukdžiai/ triukšmas (1 kHz): > 85 dB.
- MPEG MP3: MPEG Audio L3.
- Skaitmeninė išvestis
- Bendraašė (Coaxial)

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 39 x 209 (mm).
- Netto svoris: apytiksliai 1.43 kg.

Galia

- Galios duomenys: 230 V, 50 Hz.
- Energijos suvartojimas: < 10 W.
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W.

3. SUJUNGIMAI

Visi audio/ video laidai parduodami atskirai.

Jūs turite atlikti toliau nurodytus pagrindinius sujungimus, kad galėtumėte naudotis šiuo įrenginiu.

Pagrindiniai sujungimai

- Vaizdo (video)
- Garso (audio)

Pasirenkami sujungimai

- Garso perkėlimas į kitus įrenginius:
 - Skaitmeninį stiprintuvą/ imtuvą.
 - Analoginę stereo sistemą.
- USB 'flash' laikmena.

≡ Pastaba

- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba apačioje.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

Audio/ video laidų prijungimas

Pasirinkite geriausią video laidų prijungimą, kuris būtų tinkamas ir jūsų Televizoriui.

1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų (tinka standartiniams Televizoriams arba 'Progressive Scan' funkciją turintiems Televizoriams).


2 Pasirinkimas: Prijungimas prie 'scart' lizdo (tinka standartiniams Televizoriams).

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie video (CVBS) lizdo (tinka standartiniams Televizoriams).

≡ Pastaba


- Šį DVD grotuvą prie Televizoriaus turite jungti tiesiogiai.

1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų



- Komponentinius video laidus junkkite prie:
 - Y Pb Pr** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - COMPONENT VIDEO** įvesties lizdų, esančių Televizoriuje.
- Audio laidus junkkite prie:
 - AUDIO OUT L/R** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - audio įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.


2 Pasirinkimas: Prijungimas prie 'scart' lizdo



- 'Scart' laidą junkkite prie:
 - TV OUT** lizdo, esančio šiame grotuve.
 - 'Scart' įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.

... SUJUNGIMAI

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie video (CVBS) lizdo




1. Kompozitinį video laidąjunkite prie:
 - **VIDEO OUT** lizdo, esančio šiame grotuve.
 - video įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.
2. Audio laidusjunkite prie:
 - **AUDIO OUT L/R** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - Audio įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.

Garso nukreipimas į kitus įrenginius


Jeigu norite patobulinti garso kokybę, galite perkelti garso iš šio DVD grotuvo į kitus įrenginius.

Prijungimas prie skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo



1. Prijunkite bendraašį (coaxial) laidą (komplekte nepateiktas) prie:
 - **COAXIAL** išvesties lizdo, esančio šiame grotuve.
 - COAXIAL/ DIGITAL įvesties lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.


Prijungimas prie 'analoginės' stereo sistemos



1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie:

- **AUDIO OUT L/R** lizdų, esančių šiame grotuve.
- Audio įvesties lizdų, esančių prijungiamame įrenginyje.

USB 'flash' laikmenos prijungimas



1. Junkite USB 'flash' laikmeną prie šio DVD grotuvo lizdo.

Pastaba

- Šis DVD grotuvas groja/ rodo tik MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, esančius tokiame prijungiamame įrenginyje.
- Spauskite , kad pasiektumėte turinį ir galėtumėte groti/ rodyti failus.

Įjungimas į elektros tinklą

Įspėjimas

- Jūs galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros srovės įtampa atitinka tą įtampą, kuri užrašyta jūsų DVD grotuvo galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš jungdami į elektros tinklą įsitikinkite, kad jau atlikote visus būtinus sujungimus.

Pastaba

- Įrenginio tipą nurodanti lentelė yra įrenginio galinėje dalyje.

1. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą.
 - ↳ Dabar jūs galite pradėti atlikti grotuvo nustatymus, skirtus naudojimui.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Mp3/Jpeg Nav]

Galite pasirinkti katalogų arba visų failų rodyimą.

- **[View Files]** – Rodomi visi failai.
- **[View Folders]** – Rodomi MP3/WMA failų katalogai.

[Password]

Pakeiskite ar nustatykite slaptažodį užrakinamiems diskams arba norimiems groti diskams.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Spauskite Skaičių mygtukus, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm PWD]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo slaptažodį, tai, prieš sukurdami naują, įveskite '136900'.

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais.

- **[Standard]** – Anglų, Airių, Danų Estų, Suomų, Prancūzų, Vokiečių, Italų, Portugalų, Liuksemburgiečių, Norvegų (Bokmal ir Nynorsk), Ispanų, Švedų, Turkų.
- **[Central Europe]** – Lenkų, Čekų, Slovakų, Albanų, Vengrų, Slovėnų, Kroatų, Serbų (lotyniški rašmenys), Rumunų.
- **[Cyrillic]** – Baltarusių, Bulgarių, Ukrainiečių, Makedoniečių, Rusų, Serbų.
- **[Greek]** – Graikų.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie. avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie. sub' arba 'Movie. srt'.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.

Pastaba

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti, ar Philips tinklapyje yra pateikta naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti šiame grotuve.

[Default]

Galėsite gražinti visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** nustatymus, kurie išlieka nepakitę.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Component Video]

Pasirinkite video išvestį, kuri atitiktų šio įrenginio ir Televizoriaus video sujungimą.

- **[Interlaced]** – Komponentinis video (Y Pb Pr) sujungimas.
- **[RGB]** – 'Scart' (TV OUT) sujungimas.

Pirminiai nustatymai

Pastaba

- Jeigu norite pasiekti Pirminius nustatymus (**[Preferences]**), pirmiausiai turite sustabdyti disko grojimą.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrujų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preferences]**, o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK** mygtuką.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu jūs nustatytos kalbos diske nėra, diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite kalbos kodą.

[Parental Control]

DVD diskuose jūs galite uždėti tam tikrus 'tėvų kontrolės' apribojimus (žiūrėjimo apribojimus vaikams). Tokiuose DVD diskuose privalo būti įrašyti specialūs žiūrėjimo lygiai.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Skaičių mygtukais įveskite slaptažodį.

Pastaba

- Jeigu **[Parental Control]** nustatymuose uždėjote DVD disko apsaugos lygį ir norimo groti disko apsaugos lygis yra aukštesnis už nustatytąjį, tai, norint paleisti groti tokį diską, reikės įvesti slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Ši funkcija su tokiais DVD diskais neveiks.

[PBC]


VCD/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole), naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – Kai įdedate diską, rodomas indeksų meniu.
- **[Off]** – Meniu praleidžiamas ir iškart pradedamas rodymas nuo pirmojo takelio.

4. PRADŽIA

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį (žr. '1' iliustracijos dalį).
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polius (+/-).
3. Uždarykite dangtelį (žr. '3' iliustracijos dalį).



Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.
- Nenaudokite skirtingų baterijų vienu metu (senų ir naujų, šarminių ir anglies ir t. t.).
- Baterijose yra cheminių medžiagų. Tinkamai atsikratykite baterijomis.

TV įvesties kanalo suradimas

1. Spauskite **◁**, kad įjungtumėte šį grotuvą.
2. Įjunkite Televizorių ir nustatykite teisingą video įvesties kanalą (skaitykite Televizoriaus naudojimo instrukcijas apie tai, kaip pasirinkti A/V įvesties kanalą).

Menu kalbos pasirinkimas

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code
	☒ Auto (ENG) ☐ English ☐ Polski ☐ Türkçe ☐ Русский ☐ Ελληνικά ☐ Česky ☐ Slovensky

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrujų nustatymų) meniu.
2. Pasirinkite **[OSD Language]**, o tada spauskite **►**.
3. Naudodamiesi **▲ ▼** pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.

'Progressive scan' (Progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas

Pastaba

- Norėdami naudotis 'Progressive scan' funkcija, turite prijungti 'Progressive scan' funkciją turintį Televizorių naudodamiesi komponentiniais video lizdais (daugiau informacijos rasite skyriuje 'Prijungimas' > 'Audio/ video laidų prijungimas' > '1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų').

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video
	☒ On ☐ Off

1. Įjunkite Televizorių ir nustatykite šiam įrenginiui tinkamą žiūrėjimo kanalą.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**.
4. Pasirinkite **[Component Video]** > **[Interlaced]**, o tada spauskite **OK**.

... PRADŽIA

- Pasirinkite **[Progressive]** > **[On]**, o tada spauskite **OK**.
↳ Rodomas įspėjantis pranešimas.
- Pasirinkite **[OK]**, kad tęstumėte, o tada spauskite **OK**.
↳ Progresyvaus skenavimo nustatymai baigti.

Pastaba

- Jeigu ekrane rodomas baltas arba iškraipytas vaizdas, prašome palaukti 15 sekundžių, kol vaizdas automatiškai atsinaujins.
- Jeigu nematote jokio vaizdo, išjunkite progresyvaus skenavimo režimą taip:
 - 1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
 - 2) Spauskite **Skaičių '1'**.

- Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.
- Dabar savo Televizoriuje galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą (daugiau informacijos rasite Televizoriaus naudojimosi instrukcijose).

Pastaba

- Grojimo metu, kai Televizoriuje ir DVD grotuve yra įjungta 'Progressive scan' funkcija, ekrane galite matyti iškraipytą vaizdą. Tokiu atveju ir Televizoriuje, ir grotuve išjunkite 'Progressive scan' funkciją.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Video (vaizdo) nustatymai

Video Setup	
⚙️	TV System
📺	TV Display
📺	Progressive
🖼️	Picture Setting
🖼️	My Wallpaper
🖼️	Component Video

- Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General Setup] (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
- Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**, o tada spauskite **▶**.
- Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP** mygtuką.

[TV System]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies Televizorių nustatymus.

- [PAL]** – PAL TV sistamai.
- [Multi]** – Televizoriui, kuris yra suderinamas ir su PAL, ir su NTSC sistemomis.
- [NTSC]** – NTSC TV sistamai.

[TV Display]

Priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą, pasirinkite TV ekrano formatą.



- [4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek 'apkarpytas'.
- [4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.

- [16:9]** – Skirta plačiaekranams Televizoriams (ekrano santykis 16:9).

[Progressive]

Jeigu yra prijungtas 'Progressive scan' funkciją turintis Televizorius, jūs turite įjungti 'Progressive scan' (progresyvaus skenavimo) režimą.

- [On]** – Įjungti 'Progressive scan' režimą.
- [Off]** – Išjungti 'Progressive scan' režimą.

Pastaba

- Daugiau informacijos rasite skyriuje 'Pradžia' > 'Progressive scan' funkcijos įjungimas'.

[Setting]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- [Standard]** – Originalūs spalvų nustatymai.
- [Bright]** – Ryškūs spalvų nustatymai.
- [Soft]** – Šilti spalvų nustatymai.
- [Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK** mygtuką.

[My Wallpaper]

Pasirinkite nuotrauką/ paveikslėlį, kurį norite matyti kaip ekrano foną (wallpaper).

- [Default]** – Gamykliškai nustatyta, kad fone matomas Philips logotipas.
- [Saved]** – Sustabdytas video paveikslėlis arba JPEG nuotrauka.
- [Current]** – Šiuo metu ekrane esantis sustabdytas video paveikslėlis arba JPEG nuotrauka.

- Paleiskite groti video failą arba nuotraukų peržiūrą (slideshow).
- Pasirinkite video kadra arba nuotrauką: spauskite **▶II**, kad sustabdytumėte, ir tada spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite (**[Video Setup]** > **[My Wallpaper]** > **[Current]**).
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Video failo kadras arba JPEG nuotrauka bus išsaugota kaip ekrano fonas.
 - ↳ Naujai ekrano fone išsaugotas paveikslėlis pakeis senąjį.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Analogue Output]

Pasirinkite analoginio garso nustatymus priklausomai nuo įrenginio, kurį prijungėte prie analoginio audio lizdo.

- **[LT/ RT]** – Erdvinio garso išvestis per du garsikalbius.
- **[Stereo]** – Stereo išvestis.

[Digital Audio]

Pasirinkite skaitmeninio garso nustatymus priklausomai nuo skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo, kurį prijungėte prie skaitmeninio lizdo (bendrašio/ skaitmeninio).

- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.
 - **[All]** – Įrenginyje palaikomi daugiakanalio garso formatai.
 - **[Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį.
 - **[PCM Only]** – Dviejų kanalų garso formatus.
- **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties atrankos dažnį.
 - **[48 kHz]** – Diskams, kurie įrašyti 48 kHz atrankos dažniu.
 - **[96 kHz]** – Diskams, kurie įrašyti 96 kHz atrankos dažniu.



Pastaba

- **[LPCM Output]** nustatymas pasiekiamas tuo atveju, jeigu **[Digital Audio]** nustatyme yra pasirinkta **[PCM only]**.
- Kuo didesnis atrankos dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

[Volume]

Nustatykite grojamo disko garsumo lygį.

1. Spauskite **OK**.
2. Su **◀▶** mygtukais nustatykite garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

[Sound Mode]

Pasirinkite nustatytą garso efektą, kad patobulintumėte garso išvestį.

- **[3D]** – Virtualus erdvinis garsas, kuris sklinda iš kairiojo ir dešiniojo garso kanalo.
- **[Movie Mode]** – Pasirinkite garso efektus skirtus filmams.
- **[Music Mode]** – Pasirinkite garso efektus skirtus muzikos klausymui.

[CD Upsampling]

Jeigu norite mėgautis geresne garso kokybe stereo režime, galite konvertuoti muzikinius CD į aukštesnį 'atrakos' (sampling) dažnį.

- **[Off]** – Išjungti 'CD Upsampling' funkciją.
- **[88. 2 kHz]** – Suteikti dvigubai didesnį atrankos dažnį nei originalus.
- **[176. 4 kHz]** – Suteikti keturis kartus didesnį atrankos dažnį nei originalus.

[Night Mode]

Jūs galite žiūrėti DVD diskus Dolby Digital režime tyliu garsumu ir netrukdyti aplinkinių. Aukšto dažnio garsai bus prislopunami, o žemo dažnio garsai sustiprinami iki girdimo lygio.

- **[On]** – Tyliai žiūrėjimui naktį.
- **[Off]** – Mėgautis pilno spektro erdvinio garsu.



Pastaba

- Tinka tik DVD diskams, užkoduotiems pagal Dolby Digital.

5. GROJIMAS

Disko grojimas



Įspėjimas

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.
- Disko skyrelyje niekada nelieskite optinės diskų skaitymo linzės.

1. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
3. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų dėklą ir pradėtumėte grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.
 - Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.



Pastabos

- Patikrinkite, kokio tipo diskus groja šis įrenginys (skaitykite skyrių 'Jūsų DVD grotuvas' > 'Grojami formatai').
- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, prieš grodami 'užrakintą' ar riboto naudojimo diską jūs turėsite įvesti slaptažodį (skaitykite skyrių 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > [Tėvų Priežiūra]).
- Jeigu diskas jau apie 5 minutes yra sustojęs, automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite **DISC MENU**, kad toliau tęstumėte grojimą/ žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 15 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to, kai diskas jau sustojęs, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas



Pastaba

- Kai kurios funkcijos tam tikruose diskuose gali neveikti. Daugiau informacijos rasite disko įpakavime.

Video grojimo valdymas

1. Pradėkite groti 'antraštę' (title).
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
▶ 	Pradėti grojimą/pauzė/ vėl groti.
■	Sustabdyti grojimą.
◀▶	Pereiti į prieš tai buvusią/ tolimesnę antraštę/ skyrių.
◀◀, ▶▶	Greita paieška į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, jei norite pakeisti paieškos greitį.
▲, ▼	Lėtas vaizdo sukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, jei norite pakeisti paieškos greitį. Esant VCD/ SVCD diskui, lėtos paieškos atgal funkcija bus nepasiekiamo.
AUDIO/ CREATE MP3	Audio kalbos arba kanalo diske pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
REPEAT	Pakartojimo režimo pasirinkimas arba išjungimas. Pakartojimo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo disko.
REPEAT A-B	Tam tikro segmento diske/ takelyje pakartojimas.
◻ ZOOM (Screen fit)	Pritaikykite vaizdo formatą ekranui. Spauskite pakartotinai tol, kol vaizdo formatus atitiks ekraną.
◻ ZOOM	Pasirinkite tarp ekrano santykio ir kitų priartinimo galimybių. Naudokitės Kursoriaus mygtukais, kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
◻ INFO	Rodomi grojimo nustatymai ir dabartinė disko grojimo būklė.

... GROJIMAS

DVD meniu pasiekimas

1. Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.
 - Kai kuriuose meniu spauskite Skaičių mygtukus, kad įvestumėte savo pasirinkimą.

VCD meniu pasiekimas

VCD/SVCD diskuose yra galima PBC (Playback Control – Grojimo kontrolės) funkcija. Ji yra gamykliškai įjungta.

Pastaba

- Norėdami įjungti / išjungti PBC funkciją, skaitykite skyrių 'Nustatymų reguliavimas' > [Pirminiai nustatymai] > [PBC], kur rasite daugiau informacijos.

1. Turinio meniu galite pamatyti vienu iš šių būdų:
 - Jei PBC funkcija įjungta, idėkite VCD/SVCD diską.
 - Grojimo metu, PBC funkcijai esant įjungtai, spauskite **BACK**.
2. Spauskite **Skaičių mygtukus**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmojo takelio grojimas/ rodymas.

Disko turinio peržiūra

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
 - ↳ Atsiranda disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Preview]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite vieną iš peržiūros galimybių ir spauskite **OK** mygtuką.
 - ↳ Ekrane matysite sumažintus paveikslėlius (vadinamuosius 'thumbnails').
 - Naudokitės **[Prev]** arba **[Next]** mygtukais, kad patektumėte į buvusį ar tolimesnį peržiūros puslapį, ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite pradėti grojimą/ rodyimą, ant pasirinkto sumažinto paveikslėlio (vadinamojo 'thumbnail') spauskite **OK** mygtuką.

Grojimas nuo pasirinkto laiko taško

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.

↳ Rodomas disko būklės meniu.

2. Pasirinkite tam tikrą laiko tašką ir spauskite **▶**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Naudodamiesi Skaičių mygtukais pasirinkite konkretų laiką, nuo kurio norite pradėti grojimą, tada spauskite **OK** mygtuką.

Grojimo laiko rodymas

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
 - ↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Time Disp.]** ir spauskite **▶**.
 - ↳ Rodymo galimybės priklauso nuo disko tipo.
3. Pasirinkite norimą nustatymą ir tada spauskite **OK** mygtuką.

DVD žiūrėjimas iš skirtingų kampų

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
 - ↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Angle]** ir spauskite **▶**.
3. Naudodamiesi **Skaičių mygtukais** galite keisti žiūrėjimo/ rodymo kampą.
 - ↳ Galite žiūrėti vaizdą jau su pakeistu rodyimo kampu.

Pastaba

- Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu diske yra įrašytas vaizdas iš skirtingų kameros filmavimo kampų.

Pakartotinas tam tikro segmento rodymas

1. Grojimo metu spauskite **REPEAT A-B**, pažymėdami pradžios tašką.
2. Spauskite **REPEAT A-B** dar kartą, pažymėdami pabaigos tašką.
 - ↳ Prasidės pakartotinas segmento grojimas.
3. Norėdami atšaukti šią funkciją, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.

Pastaba

- Pažymėto segmento pakartotinas grojimas galimas tik takelio/ antraštės (title) ribose.

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pastaba

- Jeigu nustatymas pažymėtas pilkai, tai reiškia, kad jis šiuo metu negali būti keičiamas.

Bendrieji nustatymai

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

1. Spauskite **SETUP**.
 - ↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▶** mygtuką.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀** mygtuką.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP** mygtuką.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti rodyimo apribojimus. Prieš pradėdami, idėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 20 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą, kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.

[OSD Language]

Pasirinkite nuolatinę ekrano meniu kalbą.

[Sleep Timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[Off]** – Išjungti išsijungimo režimą.
- **[15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – Pasirinkite laiko intervalą, po kurio grotuvas išsijungs į budėjimo režimą.

[Auto Standby]

Išjunkite arba įjunkite automatinio išsijungimo režimą.

- **[On]** – Jeigu 15 minučių nieko nevyksta, grotuvas išsijungia į budėjimo režimą (pavyzdžiui, pauzės arba 'stop' režime).
- **[Off]** – Išjungia automatinio išsijungimo režimą.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos ir išsiregistravimo kodas.

- **[Registration]** – Gausite registracijos kodą, kurio pagalba galėsite priregistruoti įrenginį interneto svetainėje.
- **[Deregistration]** – Gausite išsiregistravimo kodą, kurio pagalba galėsite atšaukti įrenginio registraciją interneto svetainėje.

Pastaba

- Įveskite šį DivX registracijos kodą, kai nuomojate arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Audio (garso) nustatymai

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

1. Spauskite **SETUP**.
 - ↳ Rodomas **[General setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK** mygtuką.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

6. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

MP3 failų kūrimas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galite diske esančius audio failus konvertuoti į MP3 formato audio failus. Sukurti MP3 audio failai bus išsaugoti prijungtame USB 'flash' įrenginyje.

- Įdėkite audio CD diską.
- Prie grotuvo  lizdo prijunkite USB 'flash' laikmeną.
- Disko grojimo metu spauskite **AUDIO/ CREATE MP3**.
↳ Bus parodyta MP3 sukūrimo ikona.
- Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

- Atlikite norimus MP3 failų kūrimo nustatymus **[OPTIONS]** lange ir pakartotinai spauskite **OK** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

Nustatymas	Aprašymas
[Speed]	Pasirinkite failo perrašymo greitį.
[Bitrate]	Pasirinkite kokybės lygį. Kuo aukštesnis bitų dažnis, tuo geresnė garso kokybė ir didesnė failo talpa.
[CRT ID3]	Takelio informacijos kopijavimas į MP3 failą.
[Device]	Sukurti MP3 failai gali būti išsaugoti tik prijungtame USB 'flash' įrenginyje.

- Spauskite , kad pasiektumėte **[TRACK]** pasirinkimų langą.
- Pasirinkite audio takelį ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį, kartokite 7 žingsnį.
 - Jeigu norite pasirinkti visus takelius, iš meniu pasirinkite **[Select All]** ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite atšaukti visų takelių pasirinkimą, iš meniu pasirinkite **[Deselect all]** ir spauskite **OK**.
- Iš meniu pasirinkite **[Start]** ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte konvertavimą.
↳ Kai procesas bus baigtas, prijungtame USB 'flash' įrenginyje automatiškai sukuriama naujas katalogas, kuriame saugomi visi nauji MP3 failai.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]** ir spauskite **OK**.

Pastaba

- MP3 failų konvertavimo metu nespauskite jokio kito mygtuko.
- DTS CD ir nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti konvertuojami į MP3 formatą.
- Nuo įrašymo apsaugoti USB 'flash' įrenginiai arba slaptažodžio reikalaujantys USB 'flash' įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų saugojimui.

... GROJIMAS

DivX® (Ultra) video rodymas

DivX (Ultra) video yra skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis DVD grotuvas yra sertifikuotas DivX® (Ultra), todėl jūs galite mėgautis DivX (Ultra) formato video.

- Įdėkite diską ar USB 'flash' laikmeną, kurioje yra DivX (Ultra) video failų.
 - Jeigu naudojate USB 'flash' laikmeną, spauskite  mygtuką.
↳ Rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite norimą rodyti 'antraštę' (title) ir spauskite **OK**, kad būtų pradėtas rodymas.
 - Taip pat galėsite pasirinkti subtitrų/ audio kalbas.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX (Ultra) video failus, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti naudojantis šio grotuvo DivX registracijos kodu. Daugiau informacijos rasite skyriuje 'Nustatymų reguliavimas' > **[Bendrieji Nustatymai]** > **[DivX(R) VOD Kodas]**.

Muzikos grojimas

Takelių valdymas

- Pradėkite groti takelį.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

Mygtukas	Veiksmas
	Groti/ pauzė/ vėl pradėti grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
	Pereiti į prieš tai esantį/ tolimesnį takelį.
	Tiesiogiai įveskite takelio numerį.
	Greita paieška į priekį arba atgal. Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.
REPEAT	Pasirinkite arba išjunkite pakartojimo režimą. Pakartojimo režimai gali skirtis, priklausomai nuo disko tipo.

Grojimas nuo pasirinktos vietos

- Grojimo metu kelis kartus spauskite  **INFO**, kol pasirinksite vieną iš pageidaujamų galimybių.

Pasirinkimas	Veiksmas
[Disc Go To]	Diske galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.
[Track Go To]	Takelyje galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.
[Select Track]	Pasirinkite takelį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

- Naudodamiesi skaičių mygtukais galite pakeisti laiką/ numerį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA failai – tai stipriai suspausti audio failai (failai su plėtiniais.mp3 arba .wma).

- Įdėkite diską ar USB 'flash' laikmeną, kurioje yra MP3/WMA muzikos failai.
 - Jeigu naudojate USB 'flash' laikmeną, spauskite  mygtuką.
↳ Rodomas turinio meniu.
- Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite takelį, kurį norite groti.
 - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį ar katalogą, naudokitės , , o tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Esant diskams, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, bus grojama tik pirmoji sesija.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis (DRM), šiame įrenginyje gali negroti.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokios specialios simboliai, gali būti, jog ekrane jie bus rodomi neteisingai.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą, nebus rodomi ir nebus grojami.

Nuotraukų rodymas

Žiūrėti nuotraukas kaip 'skaidrių peržiūra' (slideshow)

Jūsų DVD grotuvas gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su plėtiniais .jpeg arba .jpg).

- Įdėkite diską arba USB 'flash' laikmeną, kurioje yra JPEG nuotraukos.
 - Jeigu naudojate USB 'flash' laikmeną, spauskite .
 - Esant Kodak diskui automatiškai prasidės 'skaidrių peržiūra', arba, esant JPEG diskui, bus rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite nuotrauką ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Esant nuotraukai, įrašytai 'exif' formatu, jos pavertimas ekrane bus automatiškai nustatytas.
- Norėdami peržiūrėti nuotraukas spalvotai ('linksmasis' režimas) arba juodai baltai ('paprastasis' režimas), spauskite **DISC MENU**.
- Norėdami peržiūrėti nuotraukas sumažintų paveikslėlių ('thumbnails') režime, spauskite  **INFO**.
 - Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės Kursoriaus mygtukais.
 - Jeigu norite padidinti pasirinktą nuotrauką ir pradėti 'skaidrių peržiūrą' (slideshow) funkciją, spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite  **BACK**.

Pastaba

- Jeigu diske/ 'flash' laikmenoje yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti, jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko/ USB 'flash' laikmenos turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta ne su 'exif' failų tipu, ekrane nematysite sumažintos nuotraukos ('thumbnail') versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynu kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate. Dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite 'Motion JPEG' ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą, nebus rodomi ir nebus grojami.

Nuotraukų rodymo valdymas

- Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūrą (slideshow).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų peržiūrą.

Mygtukas	Veiksmas
 / 	Apsukti nuotrauką prieš/ pagal laikrodžio rodyklę.
 / 	Apsukti nuotrauką horizontaliai/ vertikalčiai.
ZOOM	Pritraukti/ atitraukti nuotrauką. Nuotraukų peržiūra sustabdoma pritraukimo režime.
	Sustabdyti disko grojimą.

Muzikinė nuotraukų peržiūra (slideshow)

Šios funkcijos pagalba jūs galėsite groti MP3/WMA muzikos failus ir tuo pačiu metu peržiūrėti JPEG nuotraukas.

Pastaba

- Norint sukurti muzikinę nuotraukų peržiūrą (slideshow), MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske/ USB 'flash' laikmenoje.

- Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.
- Spauskite  **BACK**, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
- Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte 'nuotraukų peržiūrą'.
 - 'Nuotraukų peržiūra' prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
- Jeigu norite sustabdyti nuotraukų peržiūrą, spauskite .
- Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite .

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Šiuo įrenginiu galite groti/ žiūrėti MP3, WMA, DivX (Ultra) ir JPEG failus, kurie įrašyti jūsų USB 'flash' įrenginyje/ laikmenoje.

- Prijunkite USB 'flash' laikmeną prie  lizdo, esančio jūsų DVD grotuve.
- Spauskite .
 - Rodomas turinio meniu.
- Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite failą, kurį norite groti.
 - Daugiau informacijos rasite skyriuose 'Muzikos grojimas', 'Nuotraukų rodymas', 'Video grojimas'.
- Spauskite , kad sustabdytumėte grojimą.
 - Jeigu norite įjungti disko režimą, spauskite  mygtuką.