

Philips
Radio pulkstenis



AJ3121

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai zummeru.

Jūsu personiskais modinātājs

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai zummeru
- AM/ FM uztvērējs radio baudīšanai

Ērti lietot

- Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā
- Vienkārša pulksteņa iestatīšana standarta laika rādīšanai un modināšanai
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

PHILIPS

vienkārši un ģeniāli

Specifikācijas

Ērtības

- Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, zummera modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms)
- Displeja cipari: 4
- Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LED displejs

Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Skaļuma kontrole: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 100 mW RMS

Skaņotājs/Uztveršana/Pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: AM, FM



Piederumi

- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas sertifikāts

Izmēri

- Bruto svars: 0,61 kg
- Produkta svars: 0,53 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Ierīces dziļums: 122,8 mm
- Ierīces augstums: 48,1 mm
- Iesaiņojuma platums: 183 mm
- Ierīces platums: 177,1 mm
- Iesaiņojuma augstums: 150 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 58 mm

Jauda

- Baterijas tips: 6F22 9 V
- Baterijas spriegums: 9 V
- Bateriju skaits: 1
- Enerģijas veids: AC ievade

Izceltie produkti

Mostieties, dzirdot radio vai zummeru



Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai zummera skaņu. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu uz Philips radio pulksteni, lai pamostos, dzirdot pēdējo klausīto radiostaciju vai zummera skaņu. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos zummera signālu.

AM/ FM uztvērējs



AM/ FM uztvērējs radio baudīšanai

Baterijas nodrošinājums

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Vienkārša pulksteņa iestatīšana

Laika un modinātāja iestatīšana ir tik vienkārša, ka jums, iespējams, pat nevajadzēs ieskatīties ātras darba sāksanas vai lietotāja pamācībā. Lai iestatītu laiku un modinātāju, vienkārši izmantojiet radio pulksteņa viegli piespiežamās pogas.

Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties kompaktdisku vai radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto kompaktdisku vai radio DJ, nevis skatot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.



Izlaides datums
2011-06-29

Versija: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com